BlackBerry Pearl Series

BlackBerry Pearl 9100/9105 Smartphones

Ghidul utilizatorului

Versiune: 6.0

Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitați www.blackberry.com/docs/smartphones.

BlackBerry

SWDT643442-941426-0211113933-023

Cuprins

Asistență rapidă ... 10
Top 10 ... 10
Familiarizarea cu telefonul dvs. smartphone ... 14
Sfaturi ... 21
Personalizare ... 28

Scurtături ... 35
Scurtături pe telefon ... 35
Scurtături pe telefon ... 35
Scurtături pentru mesaje ... 36
Scurtături pentru mesaje ... 37
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente ... 37
Scurtături pentru introducerea textului ... 38
Scurtături pentru introducerea textului ... 39
Scurtături media ... 40
Scurtături media ... 41
Scurtături pentru browser ... 42
Scurtături pentru browser ... 43
Scurtături pentru calendar ... 44
Scurtături pentru calendar ... 44
Scurtături pentru căutare ... 45
Scurtături pentru căutare ... 45
Scurtături pentru hărți ... 46
Scurtături pentru hărți ... 46
Depanare: scurtături ... 46

Telefon ... 47
Elementele de bază ale telefonului ... 47
Apeluri de urgență ... 50
Volum ... 51
Mesageria vocală ... 52
Apelarea rapidă ... 54
Apelul în aşteptare, redirecționarea apelurilor şi blocarea apelului ... 55
Apelarea fixă şi apelarea inteligentă ... 57
Apelurile prin sistemul de conferință ... 59
Jurnalele de apeluri ... 61
Numere de telefon multiple ... 62
Opțiunile telefonului ... 63
Scurtături pe telefon ... 65
Scurtături pe telefon ... 66

Depanare: telefon 66

Comenzile vocale 69
Efectuarea unei acțiuni utilizând o comandă vocală 69
Comenzi vocale disponibile 69
Schimbarea limbii pentru comenzile vocale 70
Dezactivarea listelor de opțiuni pentru comenzile vocale 70
Modificarea opțiunilor pentru solicitările vocale 70
Îmbunătățirea recunoaşterii vocale 71
Depanare: apelare vocală 71

Mesaje 72
E-mail 72
Mesajele PIN 89
Mesaje text 94
Opțiuni de securitate pentru mesaje 102
Ataşamente 103
Mesaje protejate prin S/MIME 106
Mesaje criptate native IBM Lotus Notes 113
PGP Mesaje protejate prin 113
Scurtături pentru mesaje 119
Scurtături pentru mesaje 120
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente 121
Depanare: mesaje 121

Fişiere 127
Elementele de bază ale fişierelor 127
Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor 130
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente 132
Depanare: ataşamente 133

Media 135
Muzică 135
Podcasturi 138
Clipuri video 140
Cameră video 142
Cameră foto 143
Imagini 145
Note vocale 147
Tonurile de apel 149
Stocare media 150
Transferarea şi descărcarea fişierelor media 154

Formate de fişiere audio şi video acceptate ... 156
Scurtături media ... 156
Scurtături media ... 157
Depanare: media ... 158

Tonuri de apel, sunete şi alerte ... 162
Despre tonurile de apel, sunete şi alerte ... 162
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor ... 162
Adăugarea unui profil personalizat ... 163
Adăugarea unei alerte pentru contacte ... 163
Dezactivarea sunetului dispozitivului ... 163
LED intermitent ... 164
Modificarea opțiunilor de notificare prin alarmă ... 164
Activarea sunetelor pentru evenimente ... 165
Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte ... 165

Browser ... 166
Elementele de bază ale browserului ... 166
Marcajele din browser ... 169
Fluxuri RSS ... 170
Opțiunile browserului ... 171
Securitatea browserului ... 174
Browserul Push ... 175
Scurtături pentru browser ... 176
Scurtături pentru browser ... 177
Depanare: browser ... 178

Calendar ... 180
Elementele de bază ale calendarului ... 180
Şedințele ... 181
Şedințe prin apeluri prin sistemul de conferință ... 184
Sincronizarea calendarului ... 185
Opțiunile pentru calendar ... 187
Scurtături pentru calendar ... 189
Scurtături pentru calendar ... 189
Depanare: calendar ... 190

Contacte ... 192
Elementele de bază pentru contacte ... 192
Personalizarea contactelor ... 194
Sincronizarea contactelor ... 195
Liste de distribuție personale ... 197

Liste de contacte multiple 198
Opțiunile listei de contacte 198
Depanare: contacte 199

Ceas 201
Setarea datei şi a orei 201
Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării 201
Modificarea aspectului ceasului 201
Afişarea celui de-al doilea fus orar pe ceas 202
Activarea alarmei 202
Oprirea sunetului alarmei 202
Modificarea opțiunilor de notificare prin alarmă 202
Activarea modului de noapte al ceasului 203
Setarea opțiunilor pentru modul de noapte al ceasului 203
Utilizarea cronometrului 203
Utilizarea temporizatorului 203
Modificarea opțiunilor temporizatorului pentru notificare 204
Depanare: ceas 204

Sarcini şi mementouri 205
Crearea unei sarcini sau a unui memento 205
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento 205
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento 205
Modificarea stării unei sarcini 205
Ascunderea sarcinilor finalizate 206
Afişarea sarcinilor în calendar 206
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor 206
Despre categorii 208
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento 208
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri 209
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele 209

Introducerea textului 210
Elemente de bază despre introducerea textului 210
Metodele de introducere a textului 211
Opțiuni de introducere a textului 213
Corectorul ortografic 214
Dicționarul personalizat 215
AutoText 216
Scurtături pentru introducerea textului 217
Scurtături pentru introducerea textului 218
Depanare: introducere text 219

Tastatură 221
Alocarea unei aplicații la o tastă rapidă 221
Modificarea simbolului monedei implicite 221
Setarea vitezei cursorului 221
Activarea sunetului tastelor 221
Setarea sensibilității trackpadului 222
Dezactivarea sunetelor trackpadului 222
Depanare: tastatură 222

Limbă 223
Despre limbile pentru introducerea textului 223
Schimbarea limbii 223
Adăugarea unei limbi de afişare 223
Ştergerea unei limbi 223
Depanare: limbă 224

Afişare ecran 225
Setarea opțiunilor pentru iluminarea de fundal 225
Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs 225
Modificarea fontului de afişare 225
Organizarea aplicațiilor pe ecranul de întâmpinare 226
Adăugarea unui mesaj care să apară atunci când dispozitivul este blocat 227
Utilizarea tonurilor de gri sau inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran 227
Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless 227
Teme 228
Depanare: ecran 228

Tehnologia GPS 230
Despre tehnologia GPS 230
Activarea tehnologiei GPS 230
Setarea receptorului GPS pe care doriți să-l utilizați pentru a vă urmări deplasarea 230
Obținerea locației dvs. prin GPS 231
Împiedicarea depistării locației dvs 231
Dezactivarea asistenței pentru locație 231
Depanare: tehnologie GPS 232

Hărți 233
Elementele de bază ale hărților 233
Opțiunile pentru hărți 236
Scurtături pentru hărți 236
Scurtături pentru hărți 237

Depanare: hărți ... 237

Aplicații ... 238
Despre sarcinile multiple ... 238
Menținerea unei aplicații rulând în fundal şi comutarea la altă aplicație ... 238
Închiderea unei aplicații astfel încât să nu ruleze în fundal ... 238
Despre adăugarea aplicațiilor ... 239
Despre aplicațiile pentru rețele sociale ... 240
Despre aplicațiile de mesagerie instantanee ... 240
Solicitarea parolei dispozitivului dvs. înainte de adăugarea unei aplicații ... 240
Ştergerea unei aplicații ... 241
Vizualizarea proprietăților unei aplicații ... 241
Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicație ... 241
Depanare: aplicații ... 241

BlackBerry Device Software ... 242
Despre actualizarea BlackBerry Device Software ... 242
Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site Web ... 243
Actualizarea BlackBerry Device Software utilizând BlackBerry Desktop Software ... 243
Depanare: BlackBerry Device Software ... 244

Gestionare conexiuni ... 245
Gestionarea elementelor de bază ale conexiunilor ... 245
Rețeaua mobilă ... 247
Tehnologia Wi-Fi ... 251
Tehnologia Bluetooth ... 259

Alimentare şi baterie ... 268
Oprirea dispozitivului ... 268
Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului ... 268
Resetarea dispozitivului ... 268
Verificarea nivelului bateriei ... 268
Sfaturi: Mărirea duratei de viață a bateriei ... 269

Carduri de memorie şi media ... 271
Despre cardurile media ... 271
Carduri media acceptate ... 271
Vizualizarea volumului de spațiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs. ... 271
Dezactivarea acceptării cardului media ... 271
Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv ... 272
Despre compresie ... 272
Despre criptarea fişierelor ... 272

Activarea criptării... 272
Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spațiului de memorare... 273
Depanare: stocare şi carduri media... 274

Căutare... 276
Căutarea unui element... 276
Setarea tipurilor de elemente care sunt incluse în căutări... 276
Căutarea mesajelor... 276
Criterii de căutare pentru mesaje... 277
Realizați mai multe cu rezultatele căutării de mesaje... 277
Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web... 278
Vizualizarea, modificarea sau ştergerea unei căutări salvate... 278
Căutarea unui contact în agenda organizației dvs... 278
Scurtături pentru căutare... 279
Scurtături pentru căutare... 279

Cartela SIM... 281
Despre agenda din cartela SIM... 281
Adăugarea unui contact pe cartela SIM... 281
Copierea contactelor de pe cartela SIM în lista de contacte... 281
Copierea unui contact din lista de contacte pe cartela SIM... 281
Modificarea sau ştergerea unui contact de pe cartela SIM... 282
Memorarea mesajelor text pe cartela SIM... 282
Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon... 282
Despre securitatea cartelei SIM... 283
Protejarea cartelei SIM cu un cod PIN... 283
Modificarea codului PIN al cartelei SIM... 283

Securitate... 284
Elementele de bază ale securității... 284
Aplicația de stocare a parolelor... 286
Criptare... 288
Curățarea memoriei... 290
Certificate... 291
Cheile PGP... 299
Serverele de certificate... 304
Memoria de chei... 306
Cardurile inteligente... 308
Setările VPN... 312
Verificarea manuală a software-ului de securitate... 313
Controlul aplicațiilor de la terțe părți... 314
Depanare: securitate... 317

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare 318
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii 318
Rularea unui raport de diagnosticare 318
Vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare 318
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare 319
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare 319
Vizualizarea numărului versiunii BlackBerry Device Software din dispozitiv 319

Sincronizare 321
Despre sincronizare 321
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless 321
Ştergerea e-mailurilor de pe dispozitiv şi din aplicaţia pentru e-mail de pe computer 322
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless 322
Despre conflictele de sincronizare 322
Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului 323
Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor 323
Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului 323
Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs 324
Depanare: sincronizare 324

Opţiunile de accesibilitate 326
Despre opţiunile de accesibilitate 326
Opţiuni de accesibilitate ecran 326
Opţiuni audio şi de accesibilitate a telefonului 327
Introducerea opţiunilor de accesibilitate 329

Calculator 331
Utilizarea calculatorului 331
Conversia unei unităţi de măsură 331

BrickBreaker 332
Despre BrickBreaker 332
Capsulele BrickBreaker 332
Punctajul BrickBreaker 333
Cum se joacă BrickBreaker 333
Ajustarea volumului 333
Setarea vitezei paletei 334

Jocul Word Mole 335
Elementele de bază ale jocului Word Mole 335
Jocurile pentru un singur jucător 336

Jocurile cu mai mulți jucători..... 337
Depanare: Word Mole..... 338

Glosar..... 339

Notificare legală..... 344

Asistență rapidă

Top 10

Utilizatorii dispozitivului BlackBerry® şi-au spus opiniile! Iată primele 10 lucruri pe care doresc să ştie să le facă pe dispozitivele lor.

Configurarea unei adrese de e-mail

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Configurare**.
2. În secțiunea **Configurare**, faceți clic pe pictograma **Conturi de e-mail**.
3. Urmați ecranele pentru a configura adresa de e-mail. Când adresa de e-mail este configurată corect, primiți un mesaj de confirmare. Pentru a vizualiza şi a gestiona mesajele de e-mail, în ecranul de întâmpinare faceți clic pe pictograma **Mesaje**.

Notă: În unele cazuri, este posibil să vedeți următoarele opțiuni. În acest caz, selectați una dintre opțiuni.

- **Cont Internet Mail**: Utilizați această opțiune pentru a asocia dispozitivul BlackBerry® cu unul sau mai multe conturi de e-mail existente (de exemplu, un cont de e-mailGoogle Mail™ sauWindows Live™ Hotmail®) sau pentru a crea o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs.
- **Cont Enterprise**: dacă administratorul v-a furnizat o parolă de activare Enterprise, utilizați această opțiune pentru a asocia dispozitivul cu contul dvs. de e-mail de serviciu prin intermediul BlackBerry® Enterprise Server.

Dacă încercați să configurați un cont de e-mail pe Internet (de exemplu, Google Mail sau Windows Live Hotmail) sau o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs. şi nu vedeți această opțiune, contactați administratorul sau furnizorul de servicii wireless.

Informații înrudite

Modificarea opțiunilor pentru contul personal de e-mail, 80

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor

Pe lângă schimbarea tonului, puteți să schimbați, de asemenea, opțiuni pentru volum, LED, vibrație şi notificare în timpul apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Sunete pentru profil selectat**.
   - Pentru a schimba tonul de apel, faceți clic pe **Telefon**.
   - Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceți clic pentru a extinde o secțiune. Faceți clic pe o opțiune.
3. În câmpul **Ton de apel**, **Ton de notificare** sau **Ton memento**, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Faceți clic pe un ton.
   - Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceți clic pe **Toată muzica**. Găsiți şi faceți clic pe o melodie.

- Pentru a utiliza o notă vocală pe care ați înregistrat-o, faceți clic pe **Toate notele vocale**. Găsiți şi faceți clic pe o notă vocală.
- Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceți clic pe **Toate alertele**. Găsiți şi faceți clic pe o alertă.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68

Găsirea sau ascunderea unei pictograme de aplicație

În funcție de tema dvs., este posibil să nu puteți ascunde anumite pictograme de aplicații.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a vedea toate pictogramele de aplicații, apăsați tasta > **Toate**.
- Pentru a ascunde o pictogramă de aplicație, evidențiați pictograma. Apăsați tasta > **Ascundere**.
- Pentru a afişa toate pictogramele de aplicații ascunse, apăsați tasta > **Afişare toate**.
- Pentru a nu mai ascunde o pictogramă de aplicație, evidențiați pictograma. Apăsați tasta > **Ascundere**. În dreptul câmpului Ascundere nu trebuie să apară un marcaj de verificare.

Informații înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228

Despre adăugarea aplicațiilor

În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de regiune, puteți avea opțiunea de a adăuga sau a actualiza aplicații utilizând vitrina virtuală BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software sau Centrul de aplicații. Puteți, de asemenea, să descărcați aplicații de pe o pagină Web (încercați să vizitați mobile.blackberry.com de pe dispozitivulBlackBerry) sau dintr-o aplicație oferită de furnizorul de servicii wireless.

Se pot aplica termeni şi condiții suplimentare pentru software-ul şi serviciile puse la dispoziție prin vitrina virtuală BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software sau Centrul de aplicații. Pot fi percepute taxe când adăugați sau utilizați o aplicație prin rețeaua wireless. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

BlackBerry App World

Dacă aveți BlackBerry App World pe dispozitivul dvs., puteți căuta şi descărca jocuri, aplicații pentru rețele sociale, aplicații pentru productivitate personală şi multe altele. Prin utilizarea unui cont PayPal® existent, puteți cumpăra şi descărca articole în dispozitiv prin rețeaua wireless.

Pentru a descărcaBlackBerry App World, vizitați www.blackberryappworld.com.

Pentru informații suplimentare despre gestionarea aplicațiilor utilizând BlackBerry App World, faceți clic pe pictograma **BlackBerry App World**. Apăsați tasta > **Asistență**.

BlackBerry Desktop Software

Dacă aveți BlackBerry Desktop Software instalat pe computer, puteți conecta dispozitivul la computer pentru a adăuga, actualiza, şterge sau restaura aplicații. De asemenea, puteți să adăugați pe dispozitiv aplicații pe care le-ați descărcat pe computer, fără a trebui să utilizați rețeaua wireless.

Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, vizitați www.blackberry.com/desktop.

Pentru informații suplimentare despre gestionarea aplicațiilor utilizând BlackBerry Desktop Software, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Centru de aplicații

Dacă aveți Centrul de aplicații pe dispozitiv, puteți adăuga, actualiza sau reveni la versiunea anterioară a unui anumit număr de aplicații care sunt găzduite de furnizorul de servicii wireless. În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

Pentru informații suplimentare despre gestionarea aplicațiilor utilizând Centrul de aplicații, faceți clic pe pictograma **Centru de aplicații**. Apăsați tasta > **Asistență**.

Adăugarea sau schimbarea semnăturii

În funcție de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
   - Pentru un cont de e-mail de serviciu, faceți clic pe **Preferințe e-mail**. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, modificați acest câmp la contul de e-mail corespunzător. În cazul în care caseta de validare **Utilizați semnătura automată** nu este selectată, selectați-o. Plasați cursorul în câmpul care apare.
   - Pentru un cont de e-mail personal, faceți clic pe **Gestionare cont de e-mail**. Faceți clic pe un cont de e-mail. Faceți clic pe **Editare**.
3. Introduceți o semnătură.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Semnătura dvs. este adăugată la e-mailuri după trimiterea acestora.

Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Navigați la o imagine.
3. Apăsați tasta > **Setare ca fundal**.

Informații înrudite

Afişajul meu s-a schimbat, 228

Formate de fişiere audio şi video acceptate

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®şi de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca anumite formate de fişiere media să nu fie acceptate.

Tip	Format de fişiere
Audio	• FLAC • MP3 • M4A • OGG • WMA • WAV
Video	• 3GP • AVI • ASF • MP4 • MOV • WMV

Pentru mai multe informații despre codecuri şi despre formatele de fişiere video şi audio recomandate pentru dispozitivul dvs., vizitați www.blackberry.com/docs/smartphones şi faceți clic pe **Multimedia** > **Tipuri media acceptate pe telefoanele smartphone BlackBerry**.

Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând dispozitivul ca unitate de memorie USB

Trebuie să utilizați BlackBerry® Desktop Software pentru a gestiona şi păstra informațiile sau criptarea care este asociată cu fişierele dvs. media atunci când transferați fişiere între dispozitivul BlackBerry şi computer.

1. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Dacă doriți să transferați majoritatea tipurilor de fişiere, în caseta de dialog care apare pe dispozitiv, selectați opțiunea USB.
   - Dacă doriți să transferați fişiere media care sunt protejate cu DRM, în caseta de dialog care apare pe dispozitiv, selectați opțiunea de transfer media.
3. Dacă este necesar, introduceți o parolă. Dispozitivul dvs. apare ca o unitate pe computer.
4. Trageți un fişier dintr-o locație de pe computer într-un dosar de pe dispozitiv.

Pentru a vizualiza fişierul transferat pe dispozitiv, deconectați dispozitivul de la computer şi găsiți fişierul.

Informații înrudite

Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând BlackBerry Desktop Software, 31

Deschiderea, închiderea sau comutarea între file

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Pentru a deschide o filă nouă, în browser, apăsați tasta > **File**. Faceți clic pe pictograma **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o filă nouă pentru o legătură pe o pagină Web, evidențiați legătura. Apăsați tasta > **Deschidere legătură în filă nouă**.
- Pentru a comuta între file, în browser, apăsați > **File**. Faceți clic pe o filă.
- Pentru a închide o filă, în browser, apăsați tasta > **File**. Evidențiați o filă. Faceți clic pe pictograma .

Reconcilierea e-mailurilor prin rețeaua wireless

Puteți seta opțiunea Reconciliere wireless pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Reconciliere e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Bifați caseta de validare **Reconciliere wireless**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizați instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele personale. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Familiarizarea cu telefonul dvs. smartphone

Aflați despre aplicații şi indicatori şi despre funcțiile tastelor telefonului smartphone BlackBerry®.

Taste importante

Taste în partea frontală

Tastă	Nume	Acțiuni
	Trackpad	• Glisați degetul pentru deplasare în ecran. • Apăsați (faceți clic) pentru a selecta un element. • Țineți apăsat pentru a deschide un meniu pop-up.
	Meniu	• Deschideți un meniu. • Selectați un element de meniu evidențiat. • Țineți apăsat pentru a comuta rapid aplicațiile.

Tastă	Nume	Acțiuni
	Ieşire	• Reveniți la ecranul anterior. • Închideți meniul.
	Trimitere	• Efectuați un apel. • Răspundeți la un apel.
	Încheiere/Pornit	• Încheiați un apel. • Reveniți la ecranul de întâmpinare. • Țineți apăsat pentru a activa sau a dezactiva dispozitivul BlackBerry®.

Taste superioare

Tastă	Nume	Acțiuni
	**Redare/Pauză/ Dezactivare sunet**	• Redați sau întrerupeți redarea unui fişier media. • Dezactivați sunetul unui apel. • Dezactivați sunetul din volum. • Țineți apăsat pentru a bloca sau a debloca tastatura.
	Anterior	Redați fişierul media anterior.
	Înainte	Redați următorul fişier media.

Taste laterale

Tastă	Nume	Acțiuni
	Volum	• Modificați volumul. • Înainte să realizați o fotografie sau să înregistrați un clip video, apăsați pentru a mări sau a micşora.
	Tasta rapidă stânga	• Deschideți aplicația de apelare vocală. • De asemenea, puteți personaliza această tastă.
	Tasta rapidă dreapta	• Deschideți camera foto. • Focalizare automată • Realizați o fotografie. • De asemenea, puteți personaliza această tastă.

Tastatură

Tastă	Nume	Acțiuni
	Shift	Scrieți cu majuscule.
	Alt	Introduceți un caracter alternativ de pe o tastă.
	Simbol	Deschideți lista de simboluri.
	Backspace/Ştergere	Ştergeți caracterul anterior sau un element selectat.
	Enter	Selectați un element.
	Difuzor	Activați sau dezactivați difuzorul în timpul unei convorbiri.

Selectarea comenzilor utilizând meniurile pop-up

Meniurile pop-up sunt disponibile în majoritatea aplicațiilor şi apar în centrul ecranului. Puteți să utilizați meniul pop-up când vizualizați un mesaj, de exemplu pentru a arhiva, a redirecționa sau a răspunde la mesaj.

- Pentru a deschide un meniu pop-up, faceți clic pe şi țineți apăsat un element de pe ecran.
- Pentru a selecta o comandă, faceți clic pe pictogramă.
- Pentru a vedea comenzi suplimentare, faceți clic pe pictograma **Meniu integral**.

Sfaturi: simplificarea sarcinilor

Pentru instrucțiuni complete, faceți clic pe legăturile de sub **Informații corelate** din partea inferioară.

Utilizați zona de acces rapid pentru a accesa opțiuni utilizate frecvent	Evidențiați şi faceți clic pe o zonă din partea superioară a ecranului de întâmpinare pentru a accesa opțiuni precum schimbarea tonului de apel, setarea alarmei, vizualizarea notificărilor şi activarea sau dezactivarea conexiunilor de rețea.
Vedeți toate aplicațiile şi dosarele în ecranul de întâmpinare sau minimizați fereastra şi vizualizați fundalul	Pe bara de navigare, faceți clic pe **Toate**.
Comutați la altă aplicație	Țineți apăsată tasta . Faceți clic pe o aplicație. **Notă:** Cealaltă aplicație s-ar putea să ruleze în continuare în fundal.
Deschideți o aplicație cu o tastă rapidă	Apăsați o tastă rapidă de pe partea laterală a dispozitivului. **Notă:** Puteți personaliza aplicația care se deschide la apăsarea unei taste rapide.

Utilizați meniuri pop-up	Meniurile pop-up oferă acțiuni disponibile comune şi apar în centrul ecranului. De exemplu, puteți utiliza meniul pop-up într-un mesaj pentru a arhiva, a redirecționa sau a răspunde la mesaj. Pentru a deschide un meniu pop-up, apăsați şi țineți apăsat trackpadul. Pentru a selecta o comandă, faceți clic pe trackpad.
Comutați la vizualizările **Preferințe**, **Media**, **Descărcări** şi **Frecvent**	Pe ecranul de întâmpinare, evidențiați **Toate** pe bara de navigare şi glisați cu degetul la dreapta sau la stânga pe trackpad.
Adăugați o aplicație la vizualizarea **Preferințe**	Evidențiați o aplicație pe ecranul de întâmpinare sau într-un dosar. Apăsați tasta > **Marcare ca preferat**.
Schimbați opțiunile pentru ecranul de întâmpinare, precum fundalul	În ecranul de întâmpinare, apăsați tasta > **Opțiuni**.

Informații înrudite
Menținerea unei aplicații rulând în fundal şi comutarea la altă aplicație, 238
Alocarea unei aplicații la o tastă rapidă, 221
Modificarea acțiunii efectuate când introduceți text în ecranul de întâmpinare, 29

Aplicații

Începeți să vă familiarizați cu câteva dintre aceste aplicații deosebite.

	Mesaje Trimiteți e-mailuri, mesaje PIN şi altele.
	Mesaje text Trimiteți mesaje text.
	Browser Parcurgeți site-uri Web.
	Media Vizualizați imagini salvate, ascultați muzică şi altele.
	Cameră foto (dacă este acceptată) Fotografiați.
	Mesagerie instantanee Conversați prin chat cu prietenii sau colegii.

	Opțiuni Setați opțiunile pentru dispozitiv. Puteți găsi opțiuni suplimentare în meniul fiecărei aplicații.
	Gestionare conexiuni Configurați conexiuni wireless, de exemplu o conexiune Bluetooth®.
	Asistență Găsiți ghidul utilizatorului aici sau faceți clic pe **Asistență** în cadrul unui meniu.

Indicatoare de status

Ecran de întâmpinare			
	notificare nouă		setare alarmă
	total mesaje nedeschise		BlackBerry® Messenger
	total mementouri din calendar		fluxuri sociale
	total apeluri nepreluate		trimitere sau primire date
	Wi-Fi® activat		roaming
Mesaje			
	nedeschis		deschis
	mesaj text		mesaj trimis
	ataşament		mesajul este în curs de trimitere
	prioritate ridicată		mesajul nu a fost trimis
	ciornă		invitație la şedință
Telefon			
	apel nepreluat		apel primit
	apel efectuat		mesaj vocal

Sfaturi: Administrarea indicatorilor

Indicatorii vă arată dacă există noutăți sau actualizări, precum un mesaj nou, un mesaj vocal sau un flux sau vă informează despre un status, cum ar fi cel al bateriei sau al conexiunii la rețea. Indicatorii apar adesea pe pictogramele aplicațiilor, la conținutul nou din aplicații şi în partea superioară a ecranului de întâmpinare.

Eliminați indicatorul pentru element nou	Deschideți fiecare element care are acest indicator. De exemplu, pentru a-l elimina din pictograma Mesaje, faceți clic pe pictogramă.
Eliminați indicatorul pentru mesaj nedeschis	În aplicația Mesaje, efectuați una sau mai multe dintre următoarele: • Deschideți toate mesajele dvs. făcând clic pe ele. Dacă nu găsiți toate mesajele nedeschise în inbox, căutați în dosarele cu mesaje. • Marcați un mesaj ca deschis. Evidențiați un mesaj. Apăsați tasta > **Marcare ca deschis**. • Marcați toate mesajele anterioare unei date ca deschise. Evidențiați un câmp pentru dată. Apăsați tasta > **Marcaj deschis anterior**.
Identificați un indicator	• Puteți identifica un indicator vizualizând pictograma aplicației la care se referă indicatorul. Pentru a vedea o listă completă de aplicații pe dispozitivul dvs. şi pictogramele acestora, pe ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Gestionare aplicație**. • Pentru o listă completă de indicatori BlackBerry®, vizitați www.blackberry.com/docs/smartphones. Faceți clic pe modelul dispozitivului dvs. şi apoi faceți clic pe Ghidul pentru pictograme şi indicatoare.

Disponibilitatea caracteristicilor

Următoarele elemente afectează disponibilitatea caracteristicilor din dispozitivul dvs. BlackBerry®. Caracteristicile aduse în discuție sunt nişte exemple şi nu includ toate caracteristicile care pot fi sau nu disponibile pe dispozitiv.

Modelul dispozitivului	Caracteristici precum GPS, camerele foto şi video şi opțiunile de conectare la rețea depind de modelul dispozitivului dvs. Pentru specificații referitoare la caracteristicile modelului dvs. de dispozitiv, vizitați www.blackberry.com/go/devices.
Planul de servicii wireless	Trebuie să cumpărați sau să schimbați planul de servicii wireless prin furnizorul de servicii wireless.

	Un plan de servicii wireless cu telefon sau voce este necesar pentru utilizarea aplicației telefonice şi pentru a trimite şi primi mesaje text. Un plan de servicii wireless cu date este necesar pentru a utiliza serviciul de browser şi aplicațiile de mesagerie instantanee şi pentru a trimite şi primi mesaje de e-mail şi mesaje PIN. Pentru informații suplimentare despre planul dvs., contactați furnizorul de servicii wireless.
BlackBerry Internet Service şi BlackBerry Enterprise Server	După ce aveți un plan de date, trebuie să vă configurați adresa de e-mail sau contul de mesagerie instantanee pentru a trimite şi primi mesaje de e-mail, pentru a utiliza aplicații terțe de mesagerie instantanee şi pentru a utiliza anumite opțiuni ale browserului. Dacă sunteți un utilizator individual, când vă configurați adresa de e-mail sau contul de mesagerie instantanee, le asociați cu BlackBerry® Internet Service. Dacă sunteți un utilizator de tip corporație, administratorul dvs. vă configurează contul de e-mail asociindu-l cu un BlackBerry® Enterprise Server. Este posibil ca administratorul dvs. să seteze opțiuni care să determine caracteristicile şi setările care sunt disponibile pe dispozitivul dvs. Pentru a vizualiza politicile IT care au fost setate de administratorul dvs., în ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Securitate** > **Informații status de securitate** > **Vizualizare politică IT**.
Furnizorul de servicii wireless	Caracteristici precum mesajele text, serviciile bazate pe locații şi anumite caracteristici ale telefonului depind de oferta furnizorului dvs. de servicii wireless. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.
Rețeaua wireless	Rețeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs. poate afecta disponibilitatea anumitor caracteristici. În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de opțiunile pentru roaming disponibile, sunt disponibile diferite rețele wireless. Anumite rețele wireless nu

	acceptă caracteristici precum blocarea apelurilor, redirecționarea apelurilor sau difuzarea în celulă. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

Informații înrudite
BlackBerry Device Software, 242
Informații suplimentare, 34
Verificarea tipurilor de rețele wireless la care se conectează dispozitivul dvs., 245

Sfaturi

Economisiți timp şi maximizați-vă eficiența cu aceste sfaturi pentru rapiditate.

Sfaturi: Găsirea aplicațiilor

Căutați într-un dosar din ecranul de întâmpinare	Unele aplicații se află în dosare pe ecranul de întâmpinare. Faceți clic pe un dosar pentru a vedea aplicațiile din acesta.
Faceți toate aplicațiile ascunse vizibile pe ecranul de întâmpinare	În ecranul de întâmpinare, apăsați tasta > **Afişare toate**. Pentru a reafişa aplicația, evidențiați-o şi apoi faceți clic pe **Ascundere** pentru a debifa caseta de validare. Dacă **Afişare toate** nu apare în meniu, nu există aplicații ascunse la vizualizare.
Căutați o aplicație	În ecranul de întâmpinare, începeți să introduceți numele aplicației.
Verificați dacă aplicația este instalată	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Gestionare aplicație**. Dacă aplicația este listată, aceasta este instalată pe dispozitivul BlackBerry®.

Sfaturi: simplificarea sarcinilor

Pentru instrucțiuni complete, faceți clic pe legăturile de sub **Informații corelate** din partea inferioară.

Utilizați zona de acces rapid pentru a accesa opțiuni utilizate frecvent	Evidențiați şi faceți clic pe o zonă din partea superioară a ecranului de întâmpinare pentru a accesa opțiuni precum schimbarea tonului de apel, setarea alarmei, vizualizarea notificărilor şi activarea sau dezactivarea conexiunilor de rețea.
Vedeți toate aplicațiile şi dosarele în ecranul de întâmpinare sau minimizați fereastra şi vizualizați fundalul	Pe bara de navigare, faceți clic pe **Toate**.
Comutați la altă aplicație	Țineți apăsată tasta . Faceți clic pe o aplicație. **Notă:** Cealaltă aplicație s-ar putea să ruleze în continuare în fundal.
Deschideți o aplicație cu o tastă rapidă	Apăsați o tastă rapidă de pe partea laterală a dispozitivului. **Notă:** Puteți personaliza aplicația care se deschide la apăsarea unei taste rapide.
Utilizați meniuri pop-up	Meniurile pop-up oferă acțiuni disponibile comune şi apar în centrul ecranului. De exemplu, puteți utiliza meniul pop-up într-un mesaj pentru a arhiva, a redirecționa sau a răspunde la mesaj. Pentru a deschide un meniu pop-up, apăsați şi țineți apăsat trackpadul. Pentru a selecta o comandă, faceți clic pe trackpad.
Comutați la vizualizările **Preferințe**, **Media**, **Descărcări** şi **Frecvent**	Pe ecranul de întâmpinare, evidențiați **Toate** pe bara de navigare şi glisați cu degetul la dreapta sau la stânga pe trackpad.
Adăugați o aplicație la vizualizarea **Preferințe**	Evidențiați o aplicație pe ecranul de întâmpinare sau într-un dosar. Apăsați tasta > **Marcare ca preferat**.
Schimbați opțiunile pentru ecranul de întâmpinare, precum fundalul	În ecranul de întâmpinare, apăsați tasta > **Opțiuni**.

Informații înrudite

Menținerea unei aplicații rulând în fundal şi comutarea la altă aplicație, 238
Alocarea unei aplicații la o tastă rapidă, 221
Modificarea acțiunii efectuate când introduceți text în ecranul de întâmpinare, 29

Sfaturi: Administrarea indicatorilor

Indicatorii vă arată dacă există noutăți sau actualizări, precum un mesaj nou, un mesaj vocal sau un flux sau vă informează despre un status, cum ar fi cel al bateriei sau al conexiunii la rețea. Indicatorii apar adesea pe pictogramele aplicațiilor, la conținutul nou din aplicații şi în partea superioară a ecranului de întâmpinare.

Eliminați indicatorul pentru element nou	Deschideți fiecare element care are acest indicator. De exemplu, pentru a-l elimina din pictograma Mesaje, faceți clic pe pictogramă.
Eliminați indicatorul pentru mesaj nedeschis	În aplicația Mesaje, efectuați una sau mai multe dintre următoarele: • Deschideți toate mesajele dvs. făcând clic pe ele. Dacă nu găsiți toate mesajele nedeschise în inbox, căutați în dosarele cu mesaje. • Marcați un mesaj ca deschis. Evidențiați un mesaj. Apăsați tasta > **Marcare ca deschis**. • Marcați toate mesajele anterioare unei date ca deschise. Evidențiați un câmp pentru dată. Apăsați tasta > **Marcaj deschis anterior**.
Identificați un indicator	• Puteți identifica un indicator vizualizând pictograma aplicației la care se referă indicatorul. Pentru a vedea o listă completă de aplicații pe dispozitivul dvs. şi pictogramele acestora, pe ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Gestionare aplicație**. • Pentru o listă completă de indicatori BlackBerry®, vizitați www.blackberry.com/docs/smartphones. Faceți clic pe modelul dispozitivului dvs. şi apoi faceți clic pe Ghidul pentru pictograme şi indicatoare.

Sfaturi: Mărirea duratei de viață a bateriei

Pentru instrucțiuni complete, faceți clic pe legăturile de sub **Informații corelate** din partea inferioară.

Setați dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se oprească automat. Vă puteți seta dispozitivul să se oprească dacă nu îl utilizați o perioadă îndelungată, de ex., atunci când dormiți. Datele pe care le primiți în timp ce dispozitivul este închis automat se actualizează la pornirea dispozitivului.	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Pornire/Oprire automată**.
Setați iluminarea de fundal să rămână activă pentru o perioadă mai scurtă de timp şi micşorați-i luminozitatea.	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Afişare** > **Afişare ecran**.
Opriți conexiunile la rețea pe care nu le utilizați.	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**. Faceți clic pe o conexiune la rețea pentru a debifa caseta de validare.
Închideți aplicațiile când ați terminat de lucrat cu acestea. Când comutați de la o aplicație la alta, anumite aplicații precum aplicația Browser sau Muzică rulează în fundal, consumând bateria.	Într-o aplicație, apăsați tasta > **Închidere**.
Comutați notificările prin vibrații la notificări sonore sau notificări prin LED, reduceți volumul notificărilor sonore sau selectați un ton de apel mai scurt.	Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte**.
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns	Când răspundeți la un mesaj, apăsați tasta > **Ştergere text original**.
Dacă dispozitivul dvs. are cameră foto cu bliț, dezactivați blițul	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**. Faceți clic pe pictograma bliț din partea de jos a ecranului până la apariția indicatorului **dezactivare bliț**.
Păstrați contactele bateriei curate. Menținând bateria curată, îi prelungiți durata de viață.	La fiecare câteva luni, utilizați un pământuf din bumbac sau o bucată de pânză uscată pentru a curăța contactele metalice ale bateriei şi dispozitivului.

Informații înrudite

Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului, 268
Setarea opțiunilor pentru iluminarea de fundal, 225
Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețea, 246
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor, 10
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns, 75

Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spațiului de memorare

Încercați să păstrați cel puțin 400 KB de spațiu de memorare disponibil pentru aplicații pe dispozitivul BlackBerry®. În cazul în care constatați că procesele dispozitivului dvs. sunt mai lente ca de obicei, încercați să eliberați spațiu de memorare ştergând fişierele de care nu aveți nevoie. Schimbarea opțiunilor pentru mesajele de e-mail, intrările din calendar şi fişierele media vă poate ajuta să păstrați spațiu de memorare.

Pentru instrucțiuni complete, faceți clic pe legăturile de sub **Informații corelate** din partea inferioară.

Verificați cât spațiu liber de memorare aveți	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Memorare**.
Ştergeți fişierele inutile	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Fişiere**. Găsiți şi evidențiați un fişier. Apăsați tasta > **Ştergere**.
Ştergeți istoricul de navigare şi goliți memoria cache	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**. Apăsați tasta > **Opțiuni**. Accesați secțiunea **Ştergere date navigare**.
Reduceți intervalul de timp în care dispozitivul memorează mesajele de e-mail şi intrările din calendar	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje** sau pe pictograma **Calendar**. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
Dezactivarea memorării mesajelor trimise pe dispozitiv	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
Primiți numai prima parte a mesajelor de e-mail lungi şi alegeți dacă doriți să descărcați mai mult	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
Memorați fişierele pe un card media în loc de dispozitiv	Dispozitivul dvs. BlackBerry acceptă carduri media de până la 32 GB. Sunt acceptate doar carduri media microSD.
Reduceți dimensiunea fotografiilor pe care le efectuați	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**. Apăsați tasta > **Opțiuni**.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Informații înrudite

Vizualizarea volumului de spațiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs., 271
Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier, 130
Ştergerea informațiilor despre navigare, 173
Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv, 83
Modificarea perioadei de memorare a intrărilor din calendar pe dispozitiv, 188
Dezactivarea stocării pe dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer, 83
Dezactivarea stocării pe computer a mesajelor trimise de pe dispozitiv, 83
Primirea numai a primei secțiuni din mesajele de e-mail lungi, 82
Schimbarea dimensiunilor fotografiilor pe care le realizați, 143
Memoria pentru aplicații de pe dispozitivul meu este redusă, 274

Sfaturi: Păstrarea în siguranță a informațiilor

Puteți lua câteva măsuri simple pentru a împiedica compromiterea informațiilor de pe dispozitivul BlackBerry®, cum ar fi să nu lăsați dispozitivul nesupravegheat.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Pentru instrucțiuni complete, faceți clic pe legăturile de sub **Informații corelate** din partea inferioară.

Setarea unei parole	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
Criptarea contactelor şi a fişierelor	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Securitate** > **Criptare**.
Backup-ul datelor din dispozitiv	Utilizați instrumentul de backup dinBlackBerry® Desktop Software pentru backup-ul datelor din dispozitiv. Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, de pe computer, vizitați www.blackberry.com/desktop şi selectați opțiunea adecvată pentru computerul dvs.

Informații înrudite
Setarea parolei dispozitivului, 284
Activarea criptării, 152

Sfaturi: Actualizarea software-ului

Actualizări pentru BlackBerry® Device Software şi BlackBerry® Desktop Software sunt lansate periodic şi puteți să actualizați software-ul de pe computer sau de pe telefonul smartphone. Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Pentru instrucțiuni complete, faceți clic pe legăturile de sub **Informații corelate** din partea inferioară.

Verificați dacă există actualizări pentru BlackBerry Device Software pe care le puteți descărca prin rețea	În funcție de modelul dispozitivului dvs., este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Actualizări software**.
Actualizați BlackBerry Device Software de pe computer	Conectați dispozitivul la computer şi, pe computer, vizitați: www.blackberry.com/software. Faceți clic pe BlackBerry Device Software şi urmați legăturile pentru a actualiza software-ul.
Setați BlackBerry Desktop Software să verifice automat dacă există actualizări	Pentru instrucțiuni, consultați Asistență în BlackBerry Desktop Software.
Actualizați BlackBerry Desktop Software	Vizitați www.blackberry.com/desktopsoftware.

Informații înrudite
BlackBerry Device Software, 242

Vizitarea aplicației de configurare

Aplicația de configurare vă ajută să aflați informații despre navigare şi introducerea textului, să modificați opțiuni pentru personalizarea dispozitivului BlackBerry® şi să configurați conexiuni la rețea, precum conexiunile Bluetooth®. De asemenea, puteți să configurați adrese de e-mail şi conturi de rețele sociale. Aplicația de configurare trebuie să apară automat la prima pornire a dispozitivului.

1. Dacă aplicația de configurare nu apare automat, faceți clic pe pictograma **Configurare** de pe ecranul de întâmpinare sau dintr-un dosar.
2. Faceți clic pe o secțiune pentru a modifica opțiunile sau pentru a completa o serie scurtă de solicitări care vă ajută să setați opțiunile.

Personalizare

Personalizați-vă telefonul smartphone BlackBerry® prin instalarea de aplicații, transfer de fişiere şi personalizarea setărilor.

Ecranul dvs. de întâmpinare

Comutarea temelor

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Afişare ecran**.
3. În secțiunea **Temă**, faceți clic pe o temă.
4. Faceți clic pe **Activare**.

Pentru a şterge o temă, faceți clic pe temă. Faceți clic pe **Ştergere**.

Informații înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228

Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Navigați la o imagine.
3. Apăsați tasta > **Setare ca fundal**.

Informații înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228

Deplasarea pictogramei unei aplicații

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar de aplicație, evidențiați pictograma unei aplicații.
2. Apăsați tasta **Meniu**.
3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a deplasa pictograma aplicației în altă locație pe ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Mutare**. Pe trackpad, glisați degetul spre locația nouă. Faceți clic pe trackpad.
   - Pentru a deplasa pictograma aplicației într-un dosar de aplicații, faceți clic pe **Mutare în dosar**. Faceți clic pe un dosar de aplicație.
   - Pentru a deplasa pictograma aplicației în afara unui dosar de aplicații, faceți clic pe **Mutare în dosar**. Faceți clic pe **Pagină principală** sau pe un dosar de aplicație.

Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui dosar de pe ecranul de întâmpinare

În ecranul de întâmpinare, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a adăuga un dosar, apăsați tasta > **Adăugare dosar**. Introduceți un nume pentru dosar. Pentru a modifica stilul pictogramei dosarului, faceți clic pe pictograma dosarului. Faceți clic pe un stil de pictogramă de dosar. Faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a modifica un dosar, evidențiați-l. Apăsați tasta > **Editare dosar**. Schimbați numele dosarului sau stilul pictogramei dosarului. Faceți clic pe **Salvare**.
- Pentru a şterge un dosar, evidențiați-l. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Găsirea sau ascunderea unei pictograme de aplicație

În funcție de tema dvs., este posibil să nu puteți ascunde anumite pictograme de aplicații.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a vedea toate pictogramele de aplicații, apăsați tasta > **Toate**.
- Pentru a ascunde o pictogramă de aplicație, evidențiați pictograma. Apăsați tasta > **Ascundere**.
- Pentru a afişa toate pictogramele de aplicații ascunse, apăsați tasta > **Afişare toate**.
- Pentru a nu mai ascunde o pictogramă de aplicație, evidențiați pictograma. Apăsați tasta > **Ascundere**. În dreptul câmpului Ascundere nu trebuie să apară un marcaj de verificare.

Informații înrudite

Afişajul meu s-a schimbat, 228

Adăugarea unei scurtături în ecranul de întâmpinare sau în vizualizarea Preferințe

Puteți adăuga o scurtătură pentru a obține acces rapid la elemente precum site-uri Web utilizate frecvent, contacte sau aplicații.

Navigați la un site Web sau evidențiați elementul pentru care doriți să creați o scurtătură.

- Pentru a adăuga o scurtătură în ecranul de întâmpinare, apăsați tasta > **Adăugare la ecranul de întâmpinare**.
- Pentru a adăuga o scurtătură în vizualizarea Preferințe, apăsați tasta > **Marcare ca preferat**.

Setarea numărului de pictograme care apar în ecranul de întâmpinare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Accesibilitate**.
3. Modificați câmpul **Dispunere grilă**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea acțiunii efectuate când introduceți text în ecranul de întâmpinare

În funcție de limba dvs. pentru introducerea textului, s-ar putea să nu puteți utiliza tastele de scurtătură pentru a deschide aplicații.

1. În ecranul de întâmpinare, apăsați tasta > **Opțiuni**.
   - Pentru a căuta pe dispozitivul BlackBerry® sau pe Internet când introduceți text în ecranul de întâmpinare, modificați câmpul **Lansare prin introducere text** la **Căutare universală**.

- Pentru a deschide aplicațiile când apăsați tastele de scurtătură, modificați câmpul **Lansare prin introducere text** la **Scurtături aplicație**.

2. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea unui mesaj care să apară atunci când dispozitivul este blocat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Mesaj pe ecranul Blocare**.
3. Introduceți textul care doriți să apară pe ecran atunci când dispozitivul este blocat.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Descărcarea de aplicații, muzică, tonuri de apel, imagini şi clipuri video

Despre adăugarea aplicațiilor

În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de regiune, puteți avea opțiunea de a adăuga sau a actualiza aplicații utilizând vitrina virtuală BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software sau Centrul de aplicații. Puteți, de asemenea, să descărcați aplicații de pe o pagină Web (încercați să vizitați mobile.blackberry.com de pe dispozitivulBlackBerry) sau dintr-o aplicație oferită de furnizorul de servicii wireless.

Se pot aplica termeni şi condiții suplimentare pentru software-ul şi serviciile puse la dispoziție prin vitrina virtuală BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software sau Centrul de aplicații. Pot fi percepute taxe când adăugați sau utilizați o aplicație prin rețeaua wireless. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

BlackBerry App World

Dacă aveți BlackBerry App World pe dispozitivul dvs., puteți căuta şi descărca jocuri, aplicații pentru rețele sociale, aplicații pentru productivitate personală şi multe altele. Prin utilizarea unui cont PayPal® existent, puteți cumpăra şi descărca articole în dispozitiv prin rețeaua wireless.

Pentru a descărcaBlackBerry App World, vizitați www.blackberryappworld.com.

Pentru informații suplimentare despre gestionarea aplicațiilor utilizând BlackBerry App World, faceți clic pe pictograma **BlackBerry App World**. Apăsați tasta > **Asistență**.

BlackBerry Desktop Software

Dacă aveți BlackBerry Desktop Software instalat pe computer, puteți conecta dispozitivul la computer pentru a adăuga, actualiza, şterge sau restaura aplicații. De asemenea, puteți să adăugați pe dispozitiv aplicații pe care le-ați descărcat pe computer, fără a trebui să utilizați rețeaua wireless.

Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, vizitați www.blackberry.com/desktop.

Pentru informații suplimentare despre gestionarea aplicațiilor utilizând BlackBerry Desktop Software, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Centru de aplicații

Dacă aveți Centrul de aplicații pe dispozitiv, puteți adăuga, actualiza sau reveni la versiunea anterioară a unui anumit număr de aplicații care sunt găzduite de furnizorul de servicii wireless. În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

Pentru informații suplimentare despre gestionarea aplicațiilor utilizând Centrul de aplicații, faceți clic pe pictograma **Centru de aplicații**. Apăsați tasta > **Asistență**.

Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând dispozitivul ca unitate de memorie USB

Trebuie să utilizați BlackBerry® Desktop Software pentru a gestiona şi păstra informațiile sau criptarea care este asociată cu fişierele dvs. media atunci când transferați fişiere între dispozitivul BlackBerry şi computer.

1. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Dacă doriți să transferați majoritatea tipurilor de fişiere, în caseta de dialog care apare pe dispozitiv, selectați opțiunea USB.
   - Dacă doriți să transferați fişiere media care sunt protejate cu DRM, în caseta de dialog care apare pe dispozitiv, selectați opțiunea de transfer media.
3. Dacă este necesar, introduceți o parolă. Dispozitivul dvs. apare ca o unitate pe computer.
4. Trageți un fişier dintr-o locație de pe computer într-un dosar de pe dispozitiv.

Pentru a vizualiza fişierul transferat pe dispozitiv, deconectați dispozitivul de la computer şi găsiți fişierul.

Informații înrudite

Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând BlackBerry Desktop Software, 31

Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând BlackBerry Desktop Software

Cu BlackBerry® Desktop Software, puteți sincroniza fişiere media, inclusiv liste de redare iTunes şi liste de redare Windows Media® Player, pe dispozitivul BlackBerry. Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, de pe computer, vizitați www.blackberry.com/desktop şi selectați opțiunea adecvată pentru computerul dvs.

1. Conectați dispozitivul la computer.
2. Pe dispozitiv, în caseta de dialog care apare, selectați oricare dintre opțiunile de transfer de fişiere.
3. De pe computer, deschideți BlackBerry Desktop Software.
4. Faceți clic pe opțiunea de transfer media care corespunde cel mai bine cerințelor dvs.

Pentru informații suplimentare despre sincronizarea fişierelor media, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Informații înrudite

Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând dispozitivul ca unitate de memorie USB, 13

Apeluri şi profiluri de sunet

Modificarea volumului implicit pentru apeluri

Puteți creşte sau reduce volumul implicit pentru apeluri. Un procent mai mare al volumului înseamnă un volum mai puternic.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Setări în timpul unui apel**.
3. Modificați câmpul **Volum implicit apel**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor

Pe lângă schimbarea tonului, puteți să schimbați, de asemenea, opțiuni pentru volum, LED, vibrație şi notificare în timpul apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Sunete pentru profil selectat**.
   - Pentru a schimba tonul de apel, faceți clic pe **Telefon**.
   - Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceți clic pentru a extinde o secțiune. Faceți clic pe o opțiune.
3. În câmpul **Ton de apel**, **Ton de notificare** sau **Ton memento**, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Faceți clic pe un ton.
   - Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceți clic pe **Toată muzica**. Găsiți şi faceți clic pe o melodie.
   - Pentru a utiliza o notă vocală pe care ați înregistrat-o, faceți clic pe **Toate notele vocale**. Găsiți şi faceți clic pe o notă vocală.
   - Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceți clic pe **Toate alertele**. Găsiți şi faceți clic pe o alertă.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68

Adăugarea unei alerte pentru contacte

Puteți crea alerte pentru contacte care vă permit să personalizați tonurile de apel şi alertele pentru apelurile şi mesajele de la anumite contacte sau grupuri de contacte. La primirea unui apel sau unui mesaj de la un contact, dispozitivul BlackBerry® utilizează tonul de apel sau alerta alocată, chiar dacă ați selectat profilul de sunet la Silențios sau Doar vibrație. Dacă nu doriți să fiți notificat cu tonul de apel sau alerta alocate, puteți selecta Toate alertele oprite.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Sunete pentru contacte** > **Adăugare alertă contact**.
3. În câmpul **Nume**, introduceți numele alertei de contact.

4. În câmpul **Contacte**, introduceți numele contactului.
5. Faceți clic pe un contact.
6. Schimbați tonul de apel şi informațiile de alertă pentru apeluri şi mesaje.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a şterge o alertă de contact, evidențiați alerta pe care doriți să o ştergeți. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Configurarea apelării rapide a unui contact

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Trimitere**.
2. Apăsați tasta > **Vizualizare** > **Listă apelare rapidă**.
3. În lista **Numere de apelare rapidă**, faceți clic pe o tastă nealocată.
4. Faceți clic pe un contact.
5. Dacă este necesar, faceți clic pe un număr de telefon pentru contact.

Pentru a efectua un apel utilizând apelarea rapidă, din aplicația telefonică, ecranul de întâmpinare, un mesaj sau o listă de mesaje, țineți apăsată tasta pe care ați alocat-o contactului.

Adăugarea unei imagini de contact pentru ID-ul apelantului

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.
2. Evidențiați un contact.
3. Apăsați tasta > **Editare**.
4. Apăsați tasta > **Adăugare imagine**.
5. Găsiți, evidențiați şi faceți clic pe o imagine.
6. Dacă este necesar, deplasați chenarul de decupare la partea din imagine pe care doriți să o utilizați.
7. Apăsați tasta > **Decupare şi salvare**.
8. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Imaginile contactelor se modifică în permanență, 200

Tastare şi trackpad

Setarea vitezei cursorului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Tastatură**.
3. Modificați câmpul **Viteză de tastare**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea sensibilității trackpadului

Puteți seta modul în care trackpadul răspunde la atingere. Un nivel ridicat de sensibilitate necesită mai puțină presiune decât un nivel mai scăzut de sensibilitate.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Sensibilitate trackpad**.
3. Modificați câmpul **Sensibilitate orizontală** şi câmpul **Sensibilitate verticală**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea stilului de introducere a textului

Puteți schimba modul în care dispozitivul dvs. BlackBerry® recunoaşte ce text introduceți selectând un stil de introducere a textului.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Introducere text**.
3. Pentru tastatură, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a seta dispozitivul să sugereze predicții pentru cuvinte pe măsură ce tastați, modificați câmpul **Stil** la **Predictiv**.
   - Pentru a seta dispozitivul să introducă prima literă de pe o tastă atunci când apăsați tasta o dată şi să introducă a doua literă de pe tastă atunci când apăsați tasta de două ori, modificați câmpul **Stil** la **Tastare multiplă**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații suplimentare

- **Asistență în dispozitiv**: Găsiți instrucțiuni pas cu pas în ghidul utilizatorului al dispozitivului dvs. BlackBerry®. Faceți clic pe **Asistență** din ecranul de întâmpinare sau din meniul unei aplicații.
- www.discoverblackberry.com: Găsiți software, aplicații şi accesorii pentru dispozitivul dvs.
- **Site-ul Web al furnizorului dvs. de servicii wireless**: Găsiți informații despre rețeaua wireless sau planul de servicii wireless.
- www.blackberry.com/go/declarationofconformity: Vizualizați Declarația de conformitate pe baza Directivei 1999/5/CE (HG nr. 88/2003).

Scurtături

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Scurtături pe telefon

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Schimbarea tonului de apel	Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Apăsați tasta > **Tonuri de apel telefon**.
Verificarea mesageriei vocale	Țineți apăsat **1**.
Direcționarea unui apel primit către mesageria vocală	Țineți apăsată tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului BlackBerry®.
Configurarea apelării rapide a unui contact	Din ecranul de întâmpinare sau din aplicația telefonică, țineți apăsată tasta căreia doriți să îi alocați apelarea rapidă.
Adăugarea unui interior pentru un număr de telefon	Apăsați tasta **X**. Introduceți numărul interiorului.
Introducerea unei litere în câmpul numărului de telefon	Țineți apăsată tasta **Alt**. Pentru a introduce litera dorită, utilizați metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.
Inserarea unui semn plus (+) când introduceți un număr de telefon	Țineți apăsat **0**.
Activarea sau dezactivarea difuzorului în timpul unei convorbiri	Apăsați tasta punct (**.**).
Dezactivarea şi activarea ascultării unui apel cu ajutorul setului de căşti wireless	Apăsați tasta punct (**.**).
Modificarea numărului de telefon activ	Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Faceți clic pe numărul de telefon din partea superioară a ecranului. Faceți clic pe un număr de telefon.

Scurtături pe telefon

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Schimbarea tonului de apel	Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Apăsați tasta > **Tonuri de apel telefon**.
Verificarea mesageriei vocale	Țineți apăsat **1** .
Direcționarea unui apel primit către mesageria vocală	Țineți apăsată tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului BlackBerry®.
Configurarea apelării rapide a unui contact	Din ecranul de întâmpinare sau din aplicația telefonică, țineți apăsată tasta căreia doriți să îi alocați apelarea rapidă.
Inserarea unui semn plus (+) când introduceți un număr de telefon	Țineți apăsat **0** .
Modificarea numărului de telefon activ	Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Faceți clic pe numărul de telefon din partea superioară a ecranului. Faceți clic pe un număr de telefon.

Scurtături pentru mesaje

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Într-un mesaj

Răspunsul la un mesaj	Apăsați tasta semnul exclamării (**!**).
Redirecționarea unui mesaj	Apăsați tasta punct (**.**).
Deplasare la ultima poziție a cursorului după ce ați închis şi redeschis un mesaj de e-mail sau un mesaj PIN primit	Apăsați **5**

În inboxul dvs. de mesaje

Deschiderea unui mesaj	Apăsați tasta .
Redactarea unui mesaj dintr-un inbox de mesaje	Apăsați tasta virgulă (**,**).
Vizualizarea mesajelor şi a jurnalelor de apeluri primite	Apăsați tastele **Alt** şi **3**.
Vizualizarea jurnalelor de apeluri	Apăsați tasta **Alt** şi tasta punct (**.**).
Vizualizarea mesajelor vocale	Apăsați tastele **Alt** şi **7**.
Vizualizarea mesajelor text	Apăsați tasta **Alt** şi tasta semnul întrebării (**?**).
Vizualizarea tuturor mesajelor	Apăsați tasta .

Deplasarea în inboxul de mesaje

Deplasarea în sus cu un ecran	Apăsați tasta **Shift** şi tasta **Spațiu**.
Deplasarea în jos cu un ecran	Apăsați tasta **Spațiu**.
Deplasarea în partea superioară a unui inbox de mesaje	Apăsați **1**
Deplasarea în partea inferioară a unui inbox de mesaje	Apăsați **7**
Deplasarea în sus cu un mesaj	Apăsați **2**
Deplasarea în jos cu un mesaj	Apăsați **8**
Deplasare la următorul mesaj	Apăsați **6**
Deplasare la mesajul anterior	Apăsați **4**

Scurtături pentru mesaje

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

În inboxul dvs. de mesaje

Răspuns la un mesaj	Apăsați **7**
Răspuns către toți într-un mesaj de e-mail sau mesaj PIN	Apăsați **1**
Redirecționarea unui mesaj	Apăsați **9**

Deplasarea în inboxul de mesaje

Deplasarea în partea superioară a unui inbox de mesaje	Apăsați **2**
Deplasarea în partea inferioară a unui inbox de mesaje	Apăsați **8**
Deplasare la următoarea dată	Apăsați **6**
Deplasare la data anterioară	Apăsați **4**
Deplasare la următorul element nedeschis	Apăsați **5**

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Căutarea textului într-un ataşament	Apăsați **Q**

În cadrul unei foi de calcul

Deplasarea la o anumită celulă	Apăsați **?**
Vizualizarea conținutului unei celule	Apăsați tasta **Spațiu**
Comutarea foilor de calcul	Apăsați tasta punct (**.**). Evidențiați o foaie de calcul. Apăsați tasta **Enter**.

În cadrul unei prezentări

Comutarea vizualizărilor de prezentare	Apăsați **@**
Deplasarea la diapozitivul următor când vizualizați o prezentare de diapozitive	Apăsați **6**
Deplasarea la diapozitivul anterior când vizualizați o prezentare de diapozitive	Apăsați **4**

Scurtături pentru introducerea textului

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Scurtături comune pentru introducerea textului

Introducerea unui simbol	Apăsați tasta **pentru simboluri**. Pentru a vedea mai multe simboluri, apăsați iar tasta **pentru simboluri**. Faceți clic pe un simbol din lista care apare.
Comutarea limbilor pentru introducerea textului în timpul tastării	Țineți apăsată tasta **pentru simboluri**.
Obținerea majusculelor	Apăsați tasta **Shift**. Apăsați o tastă cu literă.
Pentru a introduce un număr într-un câmp numeric	Apăsați o tastă numerică. Nu trebuie să țineți apăsată tasta numerică.
Activarea opțiunii NUM lock	Apăsați tasta **Shift** până la apariția indicatorului NUM lock. Pentru a dezactiva opțiunea NUM lock, apăsați iar tasta **Shift**.

Lucrul cu textul

Evidențierea unui rând de text	Țineți apăsată tasta **Shift** şi, pe trackpad, glisați degetul în sus sau în jos.
Evidențierea textului caracter cu caracter	Țineți apăsată tasta **Shift** şi, pe trackpad, glisați degetul la stânga sau la dreapta.

Anularea unei selecții de text	Apăsați tasta **Ieşire**.

Scurtături pentru tehnologia SureType

Introducerea unui semn de punctuație sau a unui simbol comun	Apăsați **1**. Faceți clic pe simbolul din lista care apare.
Introducerea unui număr	Țineți apăsată o tastă numerică.
Introducerea unui punct şi a unui spațiu	Apăsați tasta **Spațiu** de două ori. Următoarea literă devine automat majusculă.
Introducerea rapidă a unui cuvânt lung	Introduceți parțial cuvântul. În lista care este afişată când tastați, evidențiați un element cu aceleaşi prime litere ca şi cuvântul pe care doriți să-l introduceți. Glisați degetul pe trackpad spre dreapta. În cea de a doua listă care apare, evidențiați cuvântul pe care doriți să-l introduceți. Apăsați tasta **Enter**.

Scurtături pentru tastare multiplă

Introducerea unui număr	Mențineți apăsată tasta cu literă rapid până la apariția numărului.
Introducerea unui punct	Apăsați tasta **1** o dată. Pentru a introduce alte simboluri sau semne de punctuație comune, mențineți apăsat **1** rapid până la apariția simbolului.

Scurtături pentru introducerea textului

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Scurtături comune pentru introducerea textului

Introducerea unui punct	Apăsați tasta **Spațiu** de două ori. Următoarea literă devine majusculă.
Obținerea majusculelor	Țineți apăsată tasta cu literă până când apare litera cu majusculă.
Introducerea unui caracter alternativ de pe o tastă	Țineți apăsată tasta **Alt** şi apăsați tasta corespunzătoare caracterului respectiv.
Introducerea unui caracter accentuat sau special	Țineți apăsată tasta cu literă şi, pe trackpad, glisați degetul la stânga sau la dreapta. Faceți clic pe caracterul selectat. De exemplu, pentru a tasta ü, țineți apăsată tasta **3** şi glisați degetul pe trackpad spre stânga până la evidențierea literei ü. Faceți clic pe trackpad.

Pentru a introduce un număr într-un câmp numeric	Apăsați o tastă numerică. Nu trebuie să apăsați tasta Alt.
Pentru a introduce un număr într-un câmp de text	Țineți apăsată tasta **Alt** şi apăsați tasta numerică.
Introducerea unei litere într-un câmp numeric	Țineți apăsată tasta **Alt** şi utilizați metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.
Activarea opțiunii NUM lock	Apăsați tasta **Shift** şi tasta **Alt**. Pentru a dezactiva opțiunea NUM lock, apăsați tasta **Alt**.
Pentru a introduce rapid un cuvânt lung	Introduceți parțial cuvântul. În lista care este afişată când tastați, evidențiați un element cu aceleaşi prime litere ca şi cuvântul pe care doriți să-l introduceți. Glisați degetul pe trackpad spre dreapta.

Introducerea simbolurilor

Introducerea unui a-rond (@) sau a unui punct (.) în câmpul unei adrese de e-mail	Apăsați tasta **Spațiu**.
Introducerea unui simbol	Apăsați tasta **pentru simboluri**. Pentru a vedea mai multe simboluri, apăsați iar tasta **pentru simboluri**. Introduceți litera care apare sub simbol.

Lucrul cu textul

Evidențierea unui rând de text	Țineți apăsată tasta **Shift** şi, pe trackpad, glisați degetul în sus sau în jos.
Evidențierea textului caracter cu caracter	Țineți apăsată tasta **Shift** şi, pe trackpad, glisați degetul la stânga sau la dreapta.
Anularea unei selecții de text	Apăsați tasta **Ieşire**.
Decuparea textului evidențiat în timpul tastării	Apăsați tasta **Shift** şi tasta **Backspace/Ştergere**.
Copierea textului evidențiat în timpul tastării	Apăsați tasta **Alt** şi faceți clic pe trackpad.
Lipirea textului evidențiat în timpul tastării	Apăsați tasta **Shift** şi faceți clic pe trackpad.

Scurtături media

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Fişiere audio şi video

Oprirea temporară a unui fişier audio sau video	Apăsați tasta ▶II din partea superioară a dispozitivului BlackBerry®.
Reluarea redării unui fişier audio sau video	Apăsați tasta ▶II .
Redarea melodiei următoare	Apăsați tasta ▶▶I din partea superioară a dispozitivului dvs.
Redarea melodiei anterioare	Apăsați tasta I◀◀ din partea superioară a dispozitivului.
Activarea caracteristicii de creştere în intensitate audio dacă utilizați un set de căşti	Când redați un fişier audio sau video, apăsați tasta **Creştere volum** de pe partea laterală a dispozitivului până când atingeți setarea de volum cea mai ridicată şi apoi apăsați din nou tasta **Creştere volum** rapid de patru ori.

Imagini

Mărire	Apăsați **3**
Micşorare	Apăsați tasta punct (**.**).
Panoramare în sus	Apăsați **2**
Panoramare în jos	Apăsați **8**
Panoramare la dreapta	Apăsați **6**
Panoramare la stânga	Apăsați **4**
Rotire	Apăsați tasta virgulă (**,**).

Camera foto şi camera video

Măriți înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un clip video	Apăsați tasta **Creştere volum**.
Micşorați înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un clip video	Țineți apăsată tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
Realizarea unei fotografii	Apăsați tasta **rapidă** dreapta din partea laterală a dispozitivului dvs.

Scurtături media

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Fişiere audio şi video

Întreruperea temporară a unui fişier audio sau video	Apăsați tasta ▶II din partea superioară a dispozitivului BlackBerry®.
Reluarea redării unui fişier audio sau video	Apăsați tasta ▶II .
Activarea caracteristicii de creştere în intensitate audio dacă utilizați un set de căşti	Când redați un fişier audio sau video, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului până când atingeți setarea de volum cea mai ridicată şi apoi apăsați din nou tasta **Creştere volum** rapid de patru ori.

Imagini

Mărire	Apăsați **3**
Micşorare	Apăsați **9**
Panoramare în sus	Apăsați **2**
Panoramare în jos	Apăsați **8**
Panoramare la dreapta	Apăsați **6**
Panoramare la stânga	Apăsați **4**

Camera foto şi camera video

Măriți înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un clip video	Apăsați tasta **Creştere volum**.
Micşorați înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un clip video	Apăsați tasta **Reducere volum**.
Realizarea unei fotografii	Apăsați tasta **rapidă** dreapta din partea laterală a dispozitivului dvs.

Scurtături pentru browser

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Introducerea unui punct (.) în câmpul pentru adresa Web	Apăsați tasta **Spațiu**.
Oprirea încărcării unei pagini Web	Apăsați tasta ⮌.

Închiderea browserului	Țineți apăsată tasta ⮌ .

Într-o pagină Web

Reîmprospătarea unei pagini Web	Apăsați **1**
Comutarea rapidă între file	Apăsați **4**
Mărirea unei pagini Web	Apăsați **3**
Micşorarea unei pagini Web	Apăsați **9**
Deschiderea paginii inițiale	Apăsați **5**
Adăugarea unui marcaj	Apăsați **6**
Găsirea de text într-o pagină Web	Apăsați **7**

Deplasarea într-o pagină Web

Deplasarea la începutul unei pagini Web	Apăsați **2**
Deplasarea în joc în ecran	Apăsați tasta **Spațiu**.
Deplasarea la sfârşitul unei pagini Web	Apăsați **8**

Scurtături pentru browser

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Introducerea unui punct (.) în câmpul pentru adresa Web	Apăsați tasta **Spațiu**.
Introducerea unei bare oblice (/) în câmpul pentru adresa Web	Apăsați tasta **Shift** şi tasta **Spațiu**.
Oprirea încărcării unei pagini Web	Apăsați tasta ⮌.
Închiderea browserului	Țineți apăsată tasta ⮌ .

Într-o pagină Web

Reîmprospătarea unei pagini Web	Apăsați tasta semnul exclamării (**!**).
Comutarea rapidă între file	Apăsați tasta **@**.
Mărirea unei pagini Web	Apăsați tasta virgulă (**,**).
Micşorarea unei pagini Web	Apăsați tasta punct (**.**).
Deplasarea la pagina inițială	Apăsați **5**

Adăugarea unui marcaj	Apăsați tasta semn de întrebare (**?**).

Deplasarea într-o pagină Web

Deplasarea în sus cu un ecran	Apăsați **3**
Deplasarea în jos cu un ecran	Apăsați **9**
Deplasarea la începutul unei pagini Web	Apăsați **1** sau **2**.
Deplasarea la sfârşitul unei pagini Web	Apăsați **7** sau **8**.

Scurtături pentru calendar

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Pentru ca scurtăturile să funcționeze în vizualizarea zilnică, apăsați tasta > **Opțiuni**. Faceți clic pe **Afişare calendar şi acțiuni**. Debifați caseta de validare **Activare intrare rapidă**.

Programarea unei întâlniri în vizualizarea săptămânală, vizualizarea lunii sau vizualizarea Agendă	Apăsați tasta punct (.).
Deplasarea la următoarea săptămână, lună sau zi din vizualizarea Agendă	Apăsați tasta **Spațiu**.
Deplasarea la săptămâna, luna sau ziua anterioară din vizualizarea Agendă	Apăsați **3**
Deplasarea cu o oră înainte în vizualizarea săptămânală	Apăsați **2**
Deplasarea cu o oră înapoi în vizualizarea săptămânală	Apăsați **8**
Deplasarea la data curentă	Apăsați tasta semnul exclamării (!).

Scurtături pentru calendar

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Pentru ca scurtăturile să funcționeze în vizualizarea zilnică, apăsați tasta > **Opțiuni**. Faceți clic pe **Afişare calendar şi acțiuni**. Debifați caseta de validare **Activare intrare rapidă**.

Programarea unei întâlniri	Apăsați **3**

Deplasarea la următoarea săptămână, lună sau zi din vizualizarea Agendă	Apăsați tasta **Spațiu**.
Deplasarea la data curentă	Apăsați **5**

Scurtături pentru căutare

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Căutarea unui element pe dispozitivul BlackBerry®	Începeți să introduceți text în ecranul de întâmpinare.
Căutarea unui contact într-o listă de contacte	Introduceți parțial sau în întregime numele unui contact sau introduceți inițialele separate de un spațiu.
Căutarea de text într-un fişier sau într-un ataşament	Apăsați **Q**
Căutarea de text într-o prezentare	Apăsați **Q**

Notă: Puteți modifica ce se întâmplă când introduceți text în ecranul de întâmpinare.

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizați prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diapozitiv.

Scurtături pentru căutare

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Căutarea unui element pe dispozitivul BlackBerry®	Începeți să introduceți text în ecranul de întâmpinare.
Căutarea unui contact într-o listă de contacte	Introduceți parțial sau în întregime numele unui contact sau introduceți inițialele separate de un spațiu.
Căutarea de text într-un fişier sau într-un ataşament	Apăsați **7**
Căutarea de text într-o prezentare	Apăsați **7**

Notă: Puteți modifica ce se întâmplă când introduceți text în ecranul de întâmpinare.

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizați prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diapozitiv.

Scurtături pentru hărți

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Mărirea unei hărți	Apăsați tasta virgulă (**,**).
Micşorarea unei hărți	Apăsați tasta punct (**.**).
Deplasarea la următoarea direcție a unei rute	Apăsați **6**
Deplasarea la direcția anterioară a unei rute	Apăsați **4**

Scurtături pentru hărți

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Mărirea unei hărți	Apăsați **3**
Micşorarea unei hărți	Apăsați **9**
Deplasarea la următoarea direcție a unei rute	Apăsați **6**
Deplasarea la direcția anterioară a unei rute	Apăsați **4**

Depanare: scurtături

Nu pot utiliza o scurtătură

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Încercați să modificați limba pentru introducerea textului.

Informații înrudite

Schimbarea limbii, 223

Telefon

Elementele de bază ale telefonului

Găsirea numărului dvs. de telefon

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Pentru a vizualiza numărul dvs. de telefon activ, în ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
- Dacă aveți mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, pentru a vizualiza o listă cu numerele de telefon, din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Dacă planul dvs. de servicii wireless acceptă mesagerie text, primul număr de telefon din listă este numărul de telefon pe care-l utilizați pentru a trimite şi primi mesaje text.

Informații înrudite

Despre numere de telefon multiple, 62
Numărul meu de telefon apare ca Necunoscut în aplicația telefonică, 67

Efectuarea unui apel

1. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Dacă dispozitivul BlackBerry® este deblocat, apăsați tasta .
   - Dacă dispozitivul este blocat şi nu doriți să îl deblocați, apăsați tasta > **Efectuare apel**.
2. Introduceți numărul de telefon sau numele unui contact.
3. Apăsați tasta .

Pentru a încheia apelul, apăsați tasta .

Informații înrudite

Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon, 193
Comenzi vocale disponibile, 328
Activarea apelării din ecranul Blocare, 63
Nu pot efectua sau recepționa apeluri, 66

Preluarea unui apel

Apăsați tasta .

Pentru a încheia un apel, apăsați tasta .

Informații înrudite

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor, 10
Nu pot efectua sau recepționa apeluri, 66

Preluarea unui al doilea apel

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

În timpul unui apel, apăsați tasta .

- Pentru a răspunde la apelul primit şi a pune apelul curent în aşteptare, faceți clic pe **Răspuns - Apel curent în aşteptare**.
- Pentru a răspunde la apelul primit şi a încheia apelul curent, faceți clic pe **Răspuns - întrerupere apel curent**.

Pentru a reveni la primul apel, apăsați tasta > **Schimbare** sau **Bliț**.

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor

Pe lângă schimbarea tonului, puteți să schimbați, de asemenea, opțiuni pentru volum, LED, vibrație şi notificare în timpul apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Sunete pentru profil selectat**.
   - Pentru a schimba tonul de apel, faceți clic pe **Telefon**.
   - Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceți clic pentru a extinde o secțiune. Faceți clic pe o opțiune.
3. În câmpul **Ton de apel**, **Ton de notificare** sau **Ton memento**, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Faceți clic pe un ton.
   - Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceți clic pe **Toată muzica**. Găsiți şi faceți clic pe o melodie.
   - Pentru a utiliza o notă vocală pe care ați înregistrat-o, faceți clic pe **Toate notele vocale**. Găsiți şi faceți clic pe o notă vocală.
   - Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceți clic pe **Toate alertele**. Găsiți şi faceți clic pe o alertă.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68

Dezactivarea sunetului unui apel

În timpul unui apel, apăsați tasta din partea superioară a dispozitivului.

Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați din nou tasta .

Punerea unui apel în aşteptare

Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este conectat la o rețea CDMA, nu puteți pune un apel în aşteptare.

În timpul unui apel, apăsați tasta > **Aşteptare**.

Pentru a relua un apel, apăsați tasta > **Reluare**.

Activarea difuzorului

ATENȚIE: Nu țineți dispozitivul BlackBerry® lângă ureche în timp ce utilizați difuzorul. Pot apărea afecțiuni grave ale auzului. Pentru informații suplimentare, consultați *Broşura cu informații despre siguranță şi produs* a dispozitivului dvs.

În timpul unui apel, pe ecran, faceți clic pe **Difuzor**. În timpul unui apel, apăsați tasta de pe tastatură.

Pentru a dezactiva difuzorul, pe ecran, faceți clic pe **Telefon**. Pentru a dezactiva difuzorul, apăsați din nou tasta .

Informații înrudite

Tehnologia Bluetooth, 259

Activarea difuzorului

În timpul unui apel, apăsați tasta > **Activare difuzor**.

Nu țineți dispozitivul BlackBerry® lângă ureche în timp ce utilizați difuzorul. Pot apărea leziuni ale urechii. Pentru informații suplimentare, consultați *Broşura cu informații despre siguranță şi produs* a dispozitivului dvs.

Pentru a dezactiva difuzorul apăsați tasta > **Activare telefon**.

Apelarea unui interior

1. Apăsați tasta **X**.
2. Introduceți numărul interiorului.

Apelarea unui interior

1. Când introduceți un număr de telefon, apăsați tasta **Meniu**.
2. Faceți clic pe **Adăugare pauză**.
3. Introduceți numărul interiorului.

Apelarea utilizând numere sau litere

Când introduceți o literă într-un număr de telefon, dispozitivul dvs. BlackBerry® apelează numărul care este asociat literei pe o tastatură de telefon convențională.

- Pentru a introduce un număr, apăsați o tastă numerică.

- Pentru a introduce prima literă de pe o tastă, țineți apăsată tasta **Alt**. Apăsați tasta cu literă o dată.
- Pentru a introduce a doua literă de pe o tastă, țineți apăsată tasta **Alt**. Apăsați tasta cu literă de două ori.

Comutarea aplicațiilor în timpul unui apel

În timpul unui apel, apăsați tasta > **Comutare aplicație**.

Notă: În cazul în care comutați la altă aplicație şi doriți să încheiați apelul, apăsați tasta .

Despre utilizarea unui set de căşti

Puteți achiziționa un set de căşti opționale pentru a le utiliza împreună cu dispozitivul BlackBerry®.

Dacă utilizați un set de căşti, puteți utiliza butonul acestuia pentru a răspunde la un apel, pentru a încheia un apel sau pentru a activa sau dezactiva sunetul în timpul unui apel. În funcție de modelul dispozitivului, este posibil să puteți utiliza un buton de pe setul de căşti pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală.

În funcție de setul de căşti, este posibil, de asemenea, să utilizați un buton de pe setul de căşti pentru a întrerupe temporar, relua, omite sau ajusta volumul fişierelor audio sau video.

Pentru mai multe informații referitoare la utilizarea setului de căşti, consultați documentația care însoțeşte setul de căşti.

Apeluri de urgență

Despre apelurile de urgență şi modul de revenire cu apel telefonic de urgență

Dacă sunteți în afara zonei cu acoperire wireless şi indicatorul de acoperire wireless pentru SOS apare în partea superioară a ecranului, puteți apela numai numere de urgență. Dispozitivul dvs. BlackBerry® este conceput pentru a efectua apeluri de urgență chiar şi când este blocat. În funcție de modelul dispozitivului şi de rețeaua wireless la care este conectat dispozitivul, acesta este conceput pentru a permite efectuarea apelurilor de urgență chiar când cartela SIM nu este introdusă. În cazul în care conexiunea la rețeaua wireless este oprită când inițializați un apel de urgență, dispozitivul dvs. este conceput astfel încât să se conecteze automat la rețeaua wireless. Puteți efectua apeluri de urgență numai apelând numerele oficiale de acces de urgență (de exemplu, 911 sau 112).

Notă: Nu trebuie să vă bazați pe dispozitive wireless pentru comunicații esențiale, inclusiv cele legate de urgențe medicale. Numerele de urgență pot varia în funcție de poziția geografică şi apelurile de urgență pot fi blocate sau împiedicate de probleme de rețea, mediu sau de interferențe.

Dacă dispozitivul este conectat la o rețea CDMA, la încheierea unui apel de urgență, dispozitivul intră în modul de revenire cu apel telefonic de urgență. Acest mod permite operatorului să vă apeleze din nou sau să determine locația dvs. aproximativă. În funcție de furnizorul de servicii wireless, modul de revenire cu apel telefonic de urgență este activ timp de 5 minute sau până când efectuați un alt tip de apel. În modul de revenire cu apel telefonic de urgență, nu puteți trimite şi primi mesaje sau naviga pe pagini Web.

Dacă dispozitivul acceptă GPS şi efectuați un apel de urgență, un operator de urgență poate utiliza tehnologia GPS pentru a găsi locația dvs. aproximativă.

Efectuarea unui apel de urgență

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Dacă tastatura sau dispozitivul BlackBerry® este deblocat, din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Introduceți numărul de urgență. Apăsați tasta .
- Dacă dispozitivul dvs. este blocat, apăsați tasta > **Urgență**. Apăsați tasta .
- Dacă tastatura dvs. este blocată, apăsați tasta din partea superioară a dispozitivului. Apăsați tasta . Introduceți numărul de urgență. Apăsați tasta .

Volum

Ajustarea volumului

- Pentru a mări volumul, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
- Pentru a reduce volumul, apăsați tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
- Pentru a dezactiva volumul, apăsați tasta din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați din nou tasta . Dacă apăsați tasta în timpul unui apel, dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteți auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată auzi.

Informații înrudite

Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media, 137

Modificarea volumului implicit pentru apeluri

Puteți creşte sau reduce volumul implicit pentru apeluri. Un procent mai mare al volumului înseamnă un volum mai puternic.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Setări în timpul unui apel**.
3. Modificați câmpul **Volum implicit apel**.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Îmbunătățirea calității sunetului în timpul unui apel

Nu puteți schimba calitatea sunetului atunci când utilizați un set de căşti compatibil Bluetooth®.

1. În timpul unui apel, apăsați tasta > **Îmbunătățire sunet apel**.
2. Selectați o opțiune pentru sunete joase sau sunete înalte.

Îmbunătățirea calității sunetului pentru toate apelurile

Nu puteți schimba calitatea sunetului atunci când utilizați un set de căşti compatibil Bluetooth®.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta . > **Opțiuni** > **Sunet îmbunătățit**.
3. Modificați câmpul **Sunet apel telefonic** sau **Sunet apel pe set căşti**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Mesageria vocală

Despre mesajul de întâmpinare şi parola pentru mesageria vocală

În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless, metoda de schimbare a mesajului sau parolei pentru mesageria vocală poate varia. Ar trebui să puteți accesa opțiunile pentru schimbarea mesajului sau parolei pentru mesageria vocală când vă verificați mesageria vocală. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

Verificarea mesageriei vocale

În funcție de temă, puteți verifica mesageria vocală din ecranul de întâmpinare.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Apelare mesagerie vocală**.

Informații înrudite

Nu pot verifica mesageria vocală, 67

Modificarea numărului şi parolei de acces la mesageria vocală

Dacă pe dispozitivul dvs. BlackBerry® nu este setat deja un număr de acces la mesageria vocală, puteți introduce numărul de acces pentru alt sistem de mesagerie vocală.

Notă: Dacă schimbați parola mesageriei vocale, trebuie să apelați de asemenea sistemul de mesagerie vocală pentru a modifica parola şi acolo. În caz contrar, parola mesageriei vocale nu este actualizată în sistemul de mesagerie vocală.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Trimitere**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesagerie vocală**.
3. Introduceți un număr de acces la mesageria vocală şi o parolă.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Nu pot verifica mesageria vocală, 67

Modificarea numărului de semnale sonore ale dispozitivului înainte ca apelul să treacă în poşta vocală

Pentru a modifica de câte ori dispozitivul BlackBerry® sună înainte ca apelul să fie redirecționat în mesageria vocală, trebuie să sunați la sistemul de mesagerie vocală al furnizorului de servicii wireless. Fiecare furnizor de servicii wireless deține un sistem de mesagerie vocală diferit. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

1. Apelați sistemul de mesagerie vocală al furnizorului dvs. de servicii wireless.
2. Ascultați opțiunile oferite şi urmați solicitările audio.

Informații înrudite
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68

Comenzi vocale disponibile

Comandă vocală	Descriere
"Apelare <*contact name or phone number*>"	Rostiți această comandă vocală pentru a efectua un apel. Pentru a efectua această sarcină cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless, dispozitivul compatibil Bluetooth asociat trebuie să accepte această caracteristică, iar dvs. trebuie să activați tehnologia Bluetooth. Nu puteți efectua apeluri la numerele pentru urgență utilizând comenzi vocale.
"Apelare <*contact name*> <*phone number type*>"	Rostiți această comandă vocală pentru a apela un număr de telefon specific al unui contact care se află în lista de contacte. De exemplu, în cazul în care contactul are un număr de serviciu şi un număr de mobil, puteți rosti „apelare <*contact name*> lucru” pentru a apela numărul de serviciu.
"Apelare interior <*extension number*>"	Rostiți această comandă vocală pentru apelarea unui interior. Pentru a efectua această sarcină, trebuie să setați opțiunile pentru apelarea interioarelor. Puteți apela numai interioarele din cadrul companiei dvs.

Comandă vocală	Descriere
"Verificare număr de telefon"	Dacă aveți mai multe numere de telefon asociate dispozitivului dvs. BlackBerry®, rostiți această comandă vocală pentru a verifica numărul dvs. de telefon activ.
"Verificare putere semnal"	Rostiți această comandă vocală pentru a verifica nivelul de acoperire wireless.
"Verificare rețea"	Rostiți această comandă vocală pentru a verifica rețeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs.
"Verificare baterie"	Rostiți această comandă vocală pentru a verifica nivelul bateriei.
"Repetare"	Rostiți această comandă vocală pentru ca solicitarea vocală cea mai recentă să fie repetată.
"Anulare"	Rostiți această comandă vocală pentru a închide aplicația pentru apelare prin comandă vocală.

Apelarea rapidă

Configurarea apelării rapide a unui contact

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Trimitere**.
2. Apăsați tasta > **Vizualizare** > **Listă apelare rapidă**.
3. În lista **Numere de apelare rapidă**, faceți clic pe o tastă nealocată.
4. Faceți clic pe un contact.
5. Dacă este necesar, faceți clic pe un număr de telefon pentru contact.

Pentru a efectua un apel utilizând apelarea rapidă, din aplicația telefonică, ecranul de întâmpinare, un mesaj sau o listă de mesaje, țineți apăsată tasta pe care ați alocat-o contactului.

Modificarea contactului alocat unei taste de apelare rapidă

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Vizualizare** > **Listă apelare rapidă**.
3. Evidențiați un contact sau un număr de telefon.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a schimba un contact alocat unei taste de apelare rapidă, faceți clic pe **Editare**. Faceți clic pe un contact nou.
   - Pentru a aloca contactul unei alte taste de apelare rapidă, faceți clic pe **Deplasare**. În lista **Numere de apelare rapidă**, faceți clic pe o tastă de apelare rapidă nouă.

- Pentru a şterge contactul din **Numere de apelare rapidă**, faceți clic pe **Ştergere**.

Apelul în aşteptare, redirecționarea apelurilor şi blocarea apelului

Activarea apelului în aşteptare

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM sau dispozitivul BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Apel în aşteptare**.
3. Bifați caseta de validare **Activat**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva apelul în aşteptare, debifați caseta de validare **Activat**.

Despre redirecționarea apelurilor

În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless, este posibil ca unul sau mai multe numere de redirecționare a apelurilor să fie deja disponibile pe cartela SIM sau în dispozitivul BlackBerry®. Este posibil să nu puteți să modificați sau să ştergeți aceste numere de telefon sau să adăugați altele noi.

Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

Redirecționarea apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM sau dispozitivul BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Redirecționare apel**.
   - Pentru a redirecționa toate apelurile către un număr de redirecționare a apelurilor, schimbați câmpul **Redirecționare apeluri** la **Întotdeauna**. Schimbați câmpul **Redirecționarea tuturor apelurilor** într-un număr de redirecționare a apelurilor.
   - Pentru a redirecționa numai apelurile nepreluate, schimbați câmpul **Redirecționare apeluri** la **Condiționat**. Schimbați câmpurile **Dacă este ocupat**, **Dacă nu există răspuns** şi **Dacă nu poate fi contactat** într-un număr de redirecționare a apelurilor.

3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setările de redirecționare a apelului se aplică tuturor apelurilor primite ulterioare, până când schimbați din nou setările.

Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor, schimbați câmpul **Redirecționare apeluri** la **Niciodată**.

Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui număr de redirecționare a apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM sau dispozitivul BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Trimitere**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Redirecționare apel**.
3. Apăsați tasta .
   - Pentru a adăuga un număr de redirecționare a apelurilor, faceți clic pe **Număr nou**. Introduceți un număr de telefon. Apăsați tasta de pe tastatură.
   - Pentru a modifica un număr de redirecționare a apelurilor, faceți clic pe **Editare numere**. Evidențiați un număr de telefon. Apăsați tasta > **Editare**. Schimbați numărul de telefon. Apăsați tasta de pe tastatură.
   - Pentru a şterge un număr de redirecționare a apelurilor, faceți clic pe **Editare numere**. Faceți clic pe un număr de telefon. Faceți clic pe **Ştergere**.
4. Apăsați tasta > **Închidere**.

Despre blocarea apelurilor

Caracteristica de apelare blocată vă permite să blocați toate apelurile primite sau să blocați apelurile primite numai când vă aflați în roaming. De asemenea, puteți bloca toate apelurile efectuate şi toate apelurile internaționale efectuate sau puteți bloca numai apelurile internaționale efectuate când vă aflați în roaming.

Pentru a utiliza caracteristica de apelare blocată, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de servicii wireless trebuie să vă configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă pentru blocarea apelurilor. În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Blocarea apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de servicii wireless trebuie să vă configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă de blocare a apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Oprire apeluri**.
3. Evidențiați o opțiune de blocare a apelurilor.

4. Apăsați tasta > **Activare**.
5. Introduceți parola dvs. de blocare a apelurilor.

Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, evidențiați o opțiune de blocare a apelurilor. Apăsați tasta > **Dezactivare**.

Schimbarea parolei de blocare a apelurilor

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Oprire apeluri**.
3. Apăsați tasta > **Schimbare parolă**.

Apelarea fixă şi apelarea inteligentă

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Despre apelarea fixă

Dacă activați apelarea fixă, puteți efectua apeluri numai către contactele care apar în lista de apelare fixă şi către numerele oficiale de acces de urgență (de exemplu 911 sau 112).

Dacă planul dvs. de servicii wireless include mesagerie text, puteți, de asemenea, să trimiteți mesaje text contactelor care apar în lista de apelare fixă.

Pentru a utiliza apelarea fixă, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cartela SIM. În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Activarea apelării fixe

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de servicii wireless trebuie să vă configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cartela SIM.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Listă de telefon FDN**.
3. Apăsați tasta > **Activare mod FDN**.
4. Introduceți codul PIN2.
5. Apăsați tasta de pe tastatură.

Pentru a dezactiva apelarea fixă, apăsați tasta > **Dezactivare mod FDN**.

Informații înrudite
Nu pot efectua sau recepționa apeluri, 66

Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui contact din lista de apelare fixă

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cartela SIM.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Trimitere**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Listă de telefon FDN**.
   - Pentru a adăuga un contact, apăsați tasta > **Nou**. Introduceți codul PIN2. Apăsați tasta . Introduceți numele şi numărul de telefon.
   - Pentru a modifica un contact, apăsați tasta > **Editare**. Modificați informațiile de contact.
   - Pentru a şterge un contact, evidențiați respectivul contact. Apăsați tasta > **Ştergere**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Despre apelarea inteligentă

Prin caracteristica de apelare inteligentă puteți seta un prefix de țară şi zonal implicit pentru numerele de telefon, astfel încât nu trebuie să apelați prefixele de țară şi zonal când efectuați un apel decât dacă prefixul de țară sau zonal este diferit de prefixele implicite setate de dvs. Anumite prefixe de țară nu sunt acceptate de caracteristica de apelare inteligentă.

De asemenea, în opțiunile de apelare inteligentă puteți specifica numărul de telefon principal al unei organizații pe care o apelați frecvent, pentru a putea apela rapid un contact din organizația respectivă, apelând doar interiorul contactului. Dacă adăugați contacte din organizația respectivă în lista dvs. de contacte, când adăugați numerele de telefon ale acestora, în loc să introduceți numărul principal al organizației, puteți introduce doar interiorul.

Informații înrudite
Nu pot efectua sau recepționa apeluri, 66

Setarea prefixelor de țară şi zonale implicite

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Apelare inteligentă**.
3. Setați câmpurile **Prefix de țară** şi **Prefix [zonal]**.
4. Dacă este necesar, setați câmpurile **Prefix de țară local** şi **Cifre apel internațional**.
5. În câmpul **Lungime număr național**, setați lungimea implicită a numerelor de telefon din țara dvs.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Notă: Când determinați lungimea implicită a numerelor de telefon, includeți prefixul zonal şi numărul local, dar nu includeți prefixul de țară sau prefixul pentru apelare națională directă.

Setarea opțiunilor pentru apelarea interioarelor

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Apelare inteligentă**.
3. În câmpul **Număr**, introduceți principalul număr de telefon al unei organizații.
4. În câmpul **Aşteptare**, setați perioada de timp înainte ca dispozitivul BlackBerry® să apeleze un interior.
5. În câmpul **Lungime interior**, setați lungimea implicită a interioarelor.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Apelurile prin sistemul de conferință

Despre apelurile prin sistemul de conferință

Puteți crea două tipuri de apeluri prin sistemul de conferință cu dispozitivul dvs. BlackBerry®. În cazul în care organizația dvs. sau un serviciu de conferințe v-a furnizat un număr de conectare prin sistemul de conferință, puteți crea şedințe prin apeluri prin sistemul de conferință în calendarul de pe dispozitivul sau computerul dvs. Şedințele prin apeluri prin sistemul de conferință le permit participanților care dețin un dispozitiv BlackBerry să intre în şedința prin apel prin sistemul de conferință folosind o opțiune rapidă Participă acum, dacă această caracteristică este acceptată de dispozitivul lor, astfel încât să nu fie nevoiți să formeze numărul de conectare prin sistemul de conferință şi să introducă codurile de acces. Dacă nu dispuneți de un număr de conectare prin sistemul de conferință, puteți crea un apel prin sistemul de conferință sunând alte contacte şi reunind apelurile.

Efectuarea unui apel prin sistemul de conferință

În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless sau de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Dacă dispozitivul BlackBerry® nu este conectat la o rețea CDMA, nu puteți reuni mai mult de două contacte într-un apel prin sistemul de conferință.

1. În timpul unui apel, apăsați tasta > **Adăugare participant**.
2. Introduceți un număr de telefon sau evidențiați un contact.
3. Apăsați tasta .
4. În timpul unui apel nou, apăsați tasta pentru a adăuga primul contact la apelul prin sistemul de conferință.
5. Pentru a adăuga un alt contact, repetați paşii de la 1 la 4.

Informații înrudite

Punerea unui apel în aşteptare, 49

Crearea unei legături printr-un număr de telefon pentru un apel prin sistemul de conferință

1. Introduceți un număr de telefon pentru conectarea prin sistemul de conferință.
2. Introduceți **X** şi codul de acces.

Dialogul privat cu un contact în timpul unui apel prin sistemul de conferință

Puteți efectua această sarcină numai în cazul în care efectuați un apel prin sistemul de conferință prin reunirea apelurilor, nu şi în cazul în care creați o şedință prin intermediul unui apel prin sistemul de conferință din calendar.

1. În timpul unui apel prin sistemul de conferință, apăsați tasta > **Apel distribuit**.
2. Faceți clic pe un contact.

Pentru a reveni la apelul prin sistemul de conferință, apăsați tasta > **Participare**.

Deconectarea unui contact de la un apel prin sistemul de conferință

Puteți efectua această sarcină numai în cazul în care efectuați un apel prin sistemul de conferință prin reunirea apelurilor, nu şi în cazul în care creați o şedință prin intermediul unui apel prin sistemul de conferință din calendar.

1. În timpul unui apel prin sistemul de conferință, apăsați tasta > **Renunțare apel**.
2. Faceți clic pe un contact.

Părăsirea unui apel prin sistemul de conferință

Puteți efectua această sarcină numai în cazul în care efectuați un apel prin sistemul de conferință prin reunirea apelurilor, nu şi în cazul în care creați o şedință prin intermediul unui apel prin sistemul de conferință din calendar.

Dacă efectuați un apel prin sistemul de conferință, puteți să-l părăsiți şi apelul să continue fără dvs. În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

În timpul unui apel prin sistemul de conferință, apăsați tasta > **Transfer** sau **Bliț**

Jurnalele de apeluri

Despre jurnalele de apeluri

Jurnalele de apeluri apar în aplicația telefonică şi arată statusul apelurilor recente, afişând fie un indicator de apel nepreluat, fie un indicator de apel efectuat sau un indicator de apel primit. De asemenea, un jurnal de apeluri include data apelului, numărul de telefon şi durata estimată a apelului. Pentru informații suplimentare despre durata exactă a unui apel, contactați furnizorul de servicii wireless.

Opțiunea de vizualizare a listei telefonului vă permite să sortați modul în care sunt afişate jurnalele de apeluri în aplicația telefonică. În funcție de cum vă setați opțiunile de înregistrare a apelurilor, puteți, de asemenea, vedea jurnalele de apeluri în aplicația de mesaje. În funcție de temă, atunci când pierdeți un apel, în partea de sus a ecranului de întâmpinare poate apărea un indicator de apel nepreluat.

De asemenea, puteți adăuga note în jurnalele de apeluri sau trimite jurnale de apeluri ca mesaje de e-mail. În afară de cazul în care ştergeți un jurnal de apeluri, acesta este stocat în dispozitivul BlackBerry® timp de 30 de zile.

Trimiterea unui jurnal de apeluri

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Evidențiați un jurnal de apeluri.
3. Apăsați tasta > **Vizualizare** > **Istoric**.
4. Apăsați tasta > **Redirecționare**.

Ştergerea jurnalelor de apeluri

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a şterge un singur jurnal de apeluri, evidențiați un jurnal de apeluri.
   - Pentru a şterge o serie de jurnale de apeluri, evidențiați un jurnal de apeluri. Țineți apăsată tasta **Shift**. Pe trackpad, glisați degetul în sus sau în jos. Eliberați tasta **Shift**.
3. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Adăugarea, modificarea sau ştergerea notelor din jurnalele de apeluri

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Evidențiați un jurnal de apeluri.
3. Apăsați tasta > **Vizualizare** > **Istoric**.
4. Faceți clic pe un jurnal de apeluri.
5. Apăsați tasta .

- Pentru a adăuga note, faceți clic pe **Adăugare note**. Introduceți notele pentru apel.
- Pentru a modifica note, faceți clic pe **Editare note**. Modificați notele apelurilor.
- Pentru a şterge note, faceți clic pe **Editare note**. Apăsați tasta > **Golire câmp**.

6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri în aplicația de mesaje

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Jurnale şi liste de apeluri**.
   - Pentru a afişa apelurile recente şi nepreluate în aplicația de mesaje, selectați opțiunea **Toate apelurile**.
   - Pentru a ascunde jurnalele de apeluri în aplicația de mesaje, selectați opțiunea **Niciunul**.

Numere de telefon multiple

Despre numere de telefon multiple

Când aveți mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, puteți schimba numărul de telefon pe care îl utilizați ca număr de telefon activ. Aveți mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs. dacă se aplică una dintre următoarele situații:

- Dispozitivul dvs. utilizează o cartelă SIM, iar aceasta acceptă mai multe numere de telefon.
- Furnizorul de servicii wireless v-a configurat dispozitivul pentru a accepta mai multe numere de telefon.
- Furnizorul de servicii wireless v-a furnizat un număr de telefon şi organizația dvs. v-a furnizat un număr de telefon BlackBerry® MVS Client.

În cazul în care cartela SIM acceptă mai multe numere de telefon, puteți efectua apeluri utilizând numai numărul de telefon activ, dar puteți recepționa apeluri pe toate numerele de telefon. Dacă sunteți deja în timpul unui apel, puteți recepționa apeluri numai pe numărul de telefon activ, iar apelurile pe care le recepționați pe celelalte numere de telefon primesc un semnal de ocupat sau sunt direcționate către mesageria vocală.

Dacă furnizorul de servicii wireless v-a configurat dispozitivul pentru a accepta mai multe numere de telefon, puteți efectua şi recepționa apeluri utilizând numai numărul de telefon activ. Apelurile pe care le recepționați pe celelalte numere de telefon primesc un semnal de ocupat sau sunt direcționate către mesageria vocală.

Dacă furnizorul de servicii wireless v-a furnizat un număr de telefon şi organizația dvs. v-a furnizat un număr de telefon BlackBerry MVS Client, puteți efectua apeluri utilizând numai numărul de telefon activ, dar puteți recepționa apeluri pe toate numerele de telefon. Dacă deja sunteți în timpul unui apel, puteți recepționa apeluri pe toate numerele de telefon.

Dacă planul dvs. de servicii wireless acceptă mesagerie text, primul număr de telefon care apare în lista derulantă din partea superioară a ecranului în aplicația telefonică este numărul de telefon pe care îl utilizați pentru a trimite şi primi mesaje text.

Puteți modifica opțiunile pentru apel în aşteptare, redirecționare apeluri şi mesagerie vocală pentru fiecare număr de telefon asociat cu dispozitivul.

Schimbarea numărului de telefon activ

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Faceți clic pe numărul dvs. de telefon din partea de sus a ecranului.
3. Faceți clic pe numărul de telefon pe care doriți să-l setați ca număr de telefon activ.

Informații înrudite

Numărul meu de telefon apare ca Necunoscut în aplicația telefonică, 67
Nu pot efectua sau recepționa apeluri, 66

Opțiunile telefonului

Activarea apelării din ecranul Blocare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
3. Bifați caseta de validare **Acceptare efectuare apeluri telefonice în timp ce este blocat**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Sortarea numerelor de telefon sau a contactelor în ecranul Telefon

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Jurnale şi liste de apeluri**.
   - Pentru a sorta numerele de telefon şi contactele după frecvența de utilizare, modificați câmpul **Vizualizare listă telefon** la **Cel mai folosit**.
   - Pentru a sorta în ordine alfabetică după numele contactului, modificați câmpul **Vizualizare listă telefon** la **Nume**.
   - Pentru a sorta numerele de telefon sau contactele după cele mai recent utilizate, modificați câmpul **Vizualizare listă telefon** la **Cel mai recent**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ascunderea sau afişarea numărului dvs. de telefon când efectuați apeluri

Rețeaua wireless poate să nu țină cont de opțiunea pe care o alegeți.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Setări în timpul unui apel**.

- Pentru a ascunde numărul de telefon când efectuați apeluri, modificați câmpul **Restricționarea identității mele** la **Întotdeauna**.
- Pentru a afişa numărul de telefon când efectuați apeluri, modificați câmpul **Restricționarea identității mele** la **Niciodată**.
- Pentru a permite rețelei wireless să decidă dacă numărul de telefon este afişat sau ascuns, modificați câmpul **Restricționarea identității mele** la **Determinată de rețea**.

3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele

Puteți dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar, sarcini, mementouri sau parole.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma aplicației pentru o aplicație care vă solicită permisiunea înainte să ştergeți elemente.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe **Opțiuni generale**.
4. Debifați caseta de validare **Confirmare ştergere**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea modului în care răspundeți sau în care încheiați apelurile cu tocul

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Setări în timpul unui apel**.
   - Pentru a răspunde automat la apeluri când scoateți dispozitivul BlackBerry® din toc, modificați câmpul **Răspunde automat la apeluri** la **Scos din toc**.
   - Pentru a dezactiva răspunsul automat la apeluri când scoateți dispozitivul din toc, modificați câmpul **Răspunde automat la apeluri** la **Niciodată**.
   - Pentru a încheia automat apelurile când introduceți dispozitivul în toc, modificați câmpul **Încheiere automată a apelurilor** la **În toc**.
   - Pentru a dezactiva încheierea automată a apelurilor când introduceți dispozitivul în toc, modificați câmpul **Încheiere automată a apelurilor** la **Niciodată**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Resetarea unui temporizator de apeluri

Un temporizator de apeluri oferă durata estimată a apelurilor. Pentru informații suplimentare despre durata exactă a unui apel, contactați furnizorul de servicii wireless.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Status** > **Ultimul apel** sau **Total apeluri** > **Ştergere temporizator**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Despre compatibilitatea TTY

Când activați compatibilitatea TTY şi conectați dispozitivul BlackBerry® la un dispozitiv TTY care operează la 45,45 biți/sec., puteți efectua apeluri către şi recepționa apeluri de la dispozitive TTY. Dispozitivul BlackBerry este conceput pentru a converti apelurile recepționate în text pe care îl puteți citi pe dispozitivul dvs. TTY.

Dacă dispozitivul TTY este conceput pentru utilizare cu o mufă pentru setul de căşti de 2,5 mm, trebuie să utilizați un adaptor pentru a conecta dispozitivul TTY la dispozitivul BlackBerry. Pentru a achiziționa un adaptor aprobat de Research In Motion pentru utilizare împreună cu dispozitivul BlackBerry, vizitați www.shopblackberry.com.

Activarea compatibilității TTY

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **TTY**.
3. Modificați câmpul **Mod TTY** la **Da**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Un indicator TTY este afişat în zona de conexiuni din partea superioară a ecranului de întâmpinare.

Pentru a dezactiva compatibilitatea TTY, modificați câmpul **Mod TTY** la **Nu**.

Scurtături pe telefon

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Schimbarea tonului de apel	Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Apăsați tasta > **Tonuri de apel telefon**.
Verificarea mesageriei vocale	Țineți apăsat **1**.
Direcționarea unui apel primit către mesageria vocală	Țineți apăsată tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului BlackBerry®.
Configurarea apelării rapide a unui contact	Din ecranul de întâmpinare sau din aplicația telefonică, țineți apăsată tasta căreia doriți să îi alocați apelarea rapidă.
Adăugarea unui interior pentru un număr de telefon	Apăsați tasta **X**. Introduceți numărul interiorului.
Introducerea unei litere în câmpul numărului de telefon	Țineți apăsată tasta **Alt**. Pentru a introduce litera dorită, utilizați metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.
Inserarea unui semn plus (+) când introduceți un număr de telefon	Țineți apăsat **0**.

Activarea sau dezactivarea difuzorului în timpul unei convorbiri	Apăsați tasta punct (.).
Dezactivarea şi activarea ascultării unui apel cu ajutorul setului de căşti wireless	Apăsați tasta punct (.).
Modificarea numărului de telefon activ	Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Faceți clic pe numărul de telefon din partea superioară a ecranului. Faceți clic pe un număr de telefon.

Scurtături pe telefon

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Schimbarea tonului de apel	Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Apăsați tasta > **Tonuri de apel telefon**.
Verificarea mesageriei vocale	Țineți apăsat **1** .
Direcționarea unui apel primit către mesageria vocală	Țineți apăsată tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului BlackBerry®.
Configurarea apelării rapide a unui contact	Din ecranul de întâmpinare sau din aplicația telefonică, țineți apăsată tasta căreia doriți să îi alocați apelarea rapidă.
Inserarea unui semn plus (+) când introduceți un număr de telefon	Țineți apăsat **0** .
Modificarea numărului de telefon activ	Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Faceți clic pe numărul de telefon din partea superioară a ecranului. Faceți clic pe un număr de telefon.

Depanare: telefon

Nu pot efectua sau recepționa apeluri

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.
- Verificați dacă planul de servicii wireless include servicii de telefonie sau voce.
- Dacă nu puteți efectua apeluri şi opțiunea de apelare fixă este activată, verificați dacă numărul de telefon pentru contact apare în lista de apelare fixă sau dezactivați opțiunea de apelare fixă.

- Dacă vă aflați în altă țară şi nu ați schimbat opțiunile de apelare inteligentă, formați numărul de telefon integral, inclusiv prefixul țării şi cel zonal, pentru contactul respectiv.
- Dacă nu recepționați apeluri, verificați dacă opțiunile de blocare şi de redirecționare a apelurilor sunt dezactivate.
- Dispozitivul dvs. sau cartela SIM pot accepta mai multe numere de telefon, chiar dacă aveți un singur număr de telefon. Verificați dacă numărul dvs. de telefon este setat ca număr activ.
- Dacă aveți mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., verificați dacă numărul de telefon de pe care doriți să apelați şi pe care doriți să primiți apeluri este setat ca număr activ.

Informații înrudite
Apelarea fixă şi apelarea inteligentă, 57
Apelul în aşteptare, redirecționarea apelurilor şi blocarea apelului, 55
Schimbarea numărului de telefon activ, 63

Numărul meu de telefon apare ca Necunoscut în aplicația telefonică

Dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o cartelă SIM, încercați să schimbați numărul de telefon din cartela SIM pentru a schimba modul în care numărul dvs. de telefon apare în aplicația telefonică.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Cartelă SIM**.
3. Evidențiați numărul de telefon.
4. Apăsați tasta > **Editare număr de telefon SIM**.
5. Introduceți numărul de telefon.
6. Faceți clic pe **OK**.

Nu pot verifica mesageria vocală

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Dacă aveți mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry® şi încercați să verificați mesageria vocală utilizând o tastă de scurtătură, dispozitivul apelează numărul de acces la mesageria vocală pentru numărul de telefon activ. Verificați mesageria vocală pentru numărul de telefon alternativ.
- Pentru a verifica mesageria vocală, aveți nevoie de un număr de acces la mesageria vocală. Pentru a obține un număr de acces la mesageria vocală, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

Informații înrudite
Schimbarea numărului de telefon activ, 63

Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.

- Dacă utilizați un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless, verificați dacă dispozitivul compatibil Bluetooth acceptă această caracteristică şi dacă ați asociat dispozitivul compatibil Bluetooth cu dispozitivul BlackBerry.
- Verificați dacă tastatura este deblocată.
- Verificați dacă limba pe care o utilizați pentru a rosti comenzile vocale este aceeaşi cu limba de apelare vocală pe care ați setat-o în opțiunile pentru limbă. Este posibil ca anumite limbi să nu fie acceptate.

Informații înrudite
Tehnologia Bluetooth, 259
Schimbarea limbii pentru comenzile vocale, 70

Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul

În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteți alege durata de timp cât dispozitivul BlackBerry® sună înainte de preluarea apelului de către mesageria vocală. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv

Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.

În funcție de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opțiuni pot să nu fie disponibile în opțiunile pentru mesaje din ecranul Preferințe e-mail.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizația dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizați anumite caracteristici sau opțiuni. Dacă administratorul a setat o opțiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opțiunii.

Pentru mai multe informații despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul ori vizitați www.blackberry.com/go/devices.

Informații înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 19

Comenzile vocale

Efectuarea unei acțiuni utilizând o comandă vocală

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Apelare vocală**.
2. După semnalul sonor, rostiți o comandă vocală.

Informații înrudite

Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale, 67

Comenzi vocale disponibile

Comandă vocală	Descriere
"Apelare <*contact name or phone number*>"	Rostiți această comandă vocală pentru a efectua un apel. Pentru a efectua această sarcină cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless, dispozitivul compatibil Bluetooth asociat trebuie să accepte această caracteristică, iar dvs. trebuie să activați tehnologia Bluetooth. Nu puteți efectua apeluri la numerele pentru urgență utilizând comenzi vocale.
"Apelare <*contact name*> <*phone number type*>"	Rostiți această comandă vocală pentru a apela un număr de telefon specific al unui contact care se află în lista de contacte. De exemplu, în cazul în care contactul are un număr de serviciu şi un număr de mobil, puteți rosti „apelare <*contact name*> lucru” pentru a apela numărul de serviciu.
"Apelare interior <*extension number*>"	Rostiți această comandă vocală pentru apelarea unui interior. Pentru a efectua această sarcină, trebuie să setați opțiunile pentru apelarea interioarelor. Puteți apela numai interioarele din cadrul companiei dvs.
"Verificare număr de telefon"	Dacă aveți mai multe numere de telefon asociate dispozitivului dvs. BlackBerry®, rostiți această comandă vocală pentru a verifica numărul dvs. de telefon activ.
"Verificare putere semnal"	Rostiți această comandă vocală pentru a verifica nivelul de acoperire wireless.
"Verificare rețea"	Rostiți această comandă vocală pentru a verifica rețeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs.
"Verificare baterie"	Rostiți această comandă vocală pentru a verifica nivelul bateriei.

Comandă vocală	Descriere
"Repetare"	Rostiți această comandă vocală pentru ca solicitarea vocală cea mai recentă să fie repetată.
"Anulare"	Rostiți această comandă vocală pentru a închide aplicația pentru apelare prin comandă vocală.

Schimbarea limbii pentru comenzile vocale

Când schimbați limba pentru comenzile vocale, schimbați limba pentru solicitările vocale şi limba pe care o utilizați pentru a efectua o comandă vocală.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Limbă şi introducere text**.
3. Schimbați câmpul **Limbă de apelare vocală**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Dispozitivul nu recunoaşte numele sau numerele din comenzile vocale, 71

Dezactivarea listelor de opțiuni pentru comenzile vocale

Dacă dispozitivul BlackBerry® identifică mai multe potriviri cu o comandă vocală, acesta vă prezintă o listă a potrivirilor posibile sau o listă de opțiuni. Puteți dezactiva lista de opțiuni pentru ca dispozitivul să selecteze întotdeauna cea mai bună potrivire şi să apeleze automat numărul de telefon.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Gestionare apel** > **Apelare vocală**.
3. Setați câmpul **Liste de opțiuni** la **Întotdeauna oprit**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea opțiunilor pentru solicitările vocale

După ce rostiți o comandă vocală, este posibil ca mesajele vocale să vă solicite informații suplimentare sau clarificări sau să citească instrucțiuni care apar pe ecran.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Gestionare apel** > **Apelare vocală**.
   - Pentru a dezactiva solicitările vocale, modificați câmpul **Solicitări audio** la **Fără solicitări**.
   - Pentru a activa solicitările vocale, modificați câmpul **Solicitări audio** la **Solicitări de bază**.

- Pentru a activa solicitările vocale şi pentru ca acestea să citească instrucțiunile care apar pe ecran, modificați câmpul **Solicitare audio** la **Solicitări detaliate**.

3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Îmbunătățirea recunoaşterii vocale

Puteți îmbunătăți recunoaşterea vocală prin finalizarea unei serii scurte de solicitări care vă solicită să rostiți numere şi cuvinte specifice.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Gestionare apel** > **Apelare vocală**.
3. În secțiunea **Adaptare voce**, faceți clic pe **Start**.
4. Parcurgeți instrucțiunile afişate pe ecran.

Depanare: apelare vocală

Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.
- Dacă utilizați un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless, verificați dacă dispozitivul compatibil Bluetooth acceptă această caracteristică şi dacă ați asociat dispozitivul compatibil Bluetooth cu dispozitivul BlackBerry.
- Verificați dacă tastatura este deblocată.
- Verificați dacă limba pe care o utilizați pentru a rosti comenzile vocale este aceeaşi cu limba de apelare vocală pe care ați setat-o în opțiunile pentru limbă. Este posibil ca anumite limbi să nu fie acceptate.

Informații înrudite

Tehnologia Bluetooth, 259
Schimbarea limbii pentru comenzile vocale, 70

Dispozitivul nu recunoaşte numele sau numerele din comenzile vocale

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Rostiți prenumele şi numele contactului.
- Îmbunătățiți recunoaşterea vocală a numerelor.

Informații înrudite

Îmbunătățirea recunoaşterii vocale, 71

Mesaje

E-mail

Configurarea unei adrese de e-mail

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Configurare**.
2. În secțiunea **Configurare**, faceți clic pe pictograma **Conturi de e-mail**.
3. Urmați ecranele pentru a configura adresa de e-mail. Când adresa de e-mail este configurată corect, primiți un mesaj de confirmare. Pentru a vizualiza şi a gestiona mesajele de e-mail, în ecranul de întâmpinare faceți clic pe pictograma **Mesaje**.

Notă: În unele cazuri, este posibil să vedeți următoarele opțiuni. În acest caz, selectați una dintre opțiuni.

- **Cont Internet Mail**: Utilizați această opțiune pentru a asocia dispozitivul BlackBerry® cu unul sau mai multe conturi de e-mail existente (de exemplu, un cont de e-mailGoogle Mail™ sauWindows Live™ Hotmail®) sau pentru a crea o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs.
- **Cont Enterprise**: dacă administratorul v-a furnizat o parolă de activare Enterprise, utilizați această opțiune pentru a asocia dispozitivul cu contul dvs. de e-mail de serviciu prin intermediul BlackBerry® Enterprise Server.

Dacă încercați să configurați un cont de e-mail pe Internet (de exemplu, Google Mail sau Windows Live Hotmail) sau o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs. şi nu vedeți această opțiune, contactați administratorul sau furnizorul de servicii wireless.

Informații înrudite

Modificarea opțiunilor pentru contul personal de e-mail, 80

Redactarea şi trimiterea e-mailului

Trimiterea unui e-mail

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Redactare e-mail**.
3. În câmpul **Către**, introduceți o adresă de e-mail sau numele unui contact.
4. Introduceți textul mesajului.
5. Apăsați tasta > **Trimitere**.

Informații înrudite

Căutarea unui contact în agenda organizației dvs., 193
Liste de distribuție personale, 197
Nu pot să trimit mesaje, 121

Retrimiterea unui mesaj

Nu puteți modifica un mesaj text înainte să-l retrimiteți.

Într-un mesaj trimis, apăsați tasta .

- Pentru a modifica mesajul, faceți clic pe **Editare**. Modificați mesajul. Apăsați tasta > **Trimitere**.
- Pentru a schimba destinatarii, faceți clic pe **Editare**. Evidențiați un contact. Apăsați tasta > **Schimbare adresă**. Faceți clic pe un contact nou. Apăsați tasta > **Trimitere**.
- Pentru a retrimite un mesaj fără a-l modifica, faceți clic pe **Retrimitere**.

Informații înrudite

Nu pot să trimit mesaje, 121

Răspunderea la sau redirecționarea unui e-mail sau a unui mesaj PIN

Într-un mesaj, apăsați tasta .

- Pentru a răspunde la un mesaj, faceți clic pe **Răspuns** sau **Răspuns la toate**.
- Pentru a redirecționa un mesaj, faceți clic pe **Redirecționare** sau **Redirecționare ca**.

Informații înrudite

Nu pot să trimit mesaje, 121

Verificarea ortografică

Puteți verifica ortografia din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creați.

1. Apăsați tasta > **Verificare ortografică**.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a accepta ortografia sugerată, faceți clic pe un cuvânt din lista care apare.
   - Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsați tasta .
   - Pentru a ignora toate instanțele de ortografie sugerate, apăsați tasta > **Ignorare toate**.
   - Pentru a adăuga cuvântul în dicționarul personalizat, apăsați tasta > **Adăugare la dicționar**.
   - Pentru a dezactiva verificarea ortografică, apăsați tasta > **Anulare verificare ortografică**.

Salvarea ciornei unui mesaj

Când redactați un mesaj, apăsați tasta > **Salvare ciornă**.

Ataşarea unui fişier la un e-mail

Pentru a ataşa un fişier salvat în rețeaua organizației dvs., contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Când redactați un e-mail, apăsați tasta > **Ataşare** > **Fişier**.

- Pentru a ataşa un fişier care este salvat pe dispozitivul BlackBerry sau pe cardul media, găsiți şi faceți clic pe fişier.

- Pentru a ataşa un fişier salvat în rețeaua organizației dvs., apăsați tasta > **Deplasare la**. Găsiți şi faceți clic pe fişier. Dacă este necesar, introduceți acreditivele pe care le utilizați pentru a vă conecta la rețeaua organizației dvs.

Ataşarea unui contact la un mesaj

Puteți ataşa un contact la un e-mail, un mesaj PIN sau un mesaj text.

1. Când redactați un mesaj, apăsați tasta > **Ataşare** > **Contact**.
2. Găsiți şi evidențiați un contact.
3. Apăsați tasta > **Continuare**.

Informații înrudite

Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125

Adăugarea sau schimbarea semnăturii

În funcție de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
   - Pentru un cont de e-mail de serviciu, faceți clic pe **Preferințe e-mail**. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, modificați acest câmp la contul de e-mail corespunzător. În cazul în care caseta de validare **Utilizați semnătura automată** nu este selectată, selectați-o. Plasați cursorul în câmpul care apare.
   - Pentru un cont de e-mail personal, faceți clic pe **Gestionare cont de e-mail**. Faceți clic pe un cont de e-mail. Faceți clic pe **Editare**.
3. Introduceți o semnătură.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Semnătura dvs. este adăugată la e-mailuri după trimiterea acestora.

Schimbarea adresei de e-mail utilizate pentru trimiterea mesajelor sau a invitațiilor la şedință

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Servicii implicite**.
3. Modificați câmpul **Mesagerie (CMIME)** sau câmpul **Calendar (CICAL)**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ştergerea denegării de responsabilitate dintr-un e-mail

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, BlackBerry Enterprise Server poate să adauge o denegare de responsabilitate la e-mailuri după ce le trimiteți.

Când redactați un e-mail, apăsați tasta > **Eliminare denegare de responsabilitate**.

Pentru a adăuga din nou denegarea de responsabilitate, apăsați tasta > **Adăugare denegare de responsabilitate**.

Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns

Când răspundeți la un mesaj, apăsați tasta > **Ştergere text original**.

Setarea nivelului de importanță al unui mesaj

Puteți seta nivelul de importanță al unui e-mail, mesaj PIN sau mesaj text.

1. Când redactați un mesaj, apăsați tasta > **Opțiuni**.
2. Modificați câmpul **Importanță**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea unui contact în BCC (copie la indigo invizibilă)

Puteți folosi opțiunea de copie la indigo invizibilă pentru un contact într-un mesaj de e-mail sau un mesaj PIN.

Când redactați un e-mail sau un mesaj PIN, apăsați > **Adăugare Bcc**.

Oprirea trimiterii unui mesaj

Puteți opri trimiterea unui mesaj numai dacă în dreptul acestuia apare o pictogramă ceas.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Evidențiați mesajul.
3. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Vizualizarea şi răspunsul la e-mail

Despre pictogramele pentru contul de e-mail

În funcție de planul de servicii sau de administratorul de servicii wireless, puteți asocia dispozitivul BlackBerry® cu un cont de e-mail de serviciu şi cu unul sau mai multe conturi personale de e-mail. Dacă asociați dispozitivul cu mai mult de un cont de e-mail, acesta va afişa mai multe pictograme pentru contul de e-mail, pe lângă pictograma pentru mesaje principală. Pentru informații suplimentare despre asocierea dispozitivului dvs. cu mai multe conturi de e-mail, vizitați www.blackberry.com/docs/smartphones şi faceți clic pe legătura de sub **Configurare e-mail**.

În funcție de temă, pentru mesajele text poate fi afişată o pictogramă separată.

Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizați prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diapozitiv.

1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsați tasta > **Caută** sau **Găsire pe pagină**.

2. Introduceți textul.
3. Apăsați tasta **Enter**.

Pentru a căuta următoarea apariție a textului, apăsați tasta > **Caută următorul**.

Vizualizarea e-mailului în format text simplu

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Debifați caseta de validare **Activare e-mail HTML**.
5. Apăsați tasta > **Trimitere**.

Vizualizarea unei adrese în locul afişării unui nume

Într-un mesaj, apăsați tasta > **Afişare adresă**.

Pentru a vizualiza din nou numele de afişare, apăsați tasta > **Afişare nume**.

Marcarea unui mesaj ca deschis sau nedeschis

În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.

- Pentru a marca un singur mesaj ca deschis sau nedeschis, evidențiați mesajul. Apăsați tasta > **Marcare ca deschis** sau **Marcare ca nedeschis**.
- Pentru a marca toate mesajele anterioare unei date specifice ca deschise, evidențiați un câmp pentru dată. Apăsați tasta > **Marcaj deschis anterior**.

Salvarea unui mesaj

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Evidențiați un mesaj.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ştergerea mesajelor

În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.

- Pentru a şterge un mesaj, evidențiați-l. Apăsați tasta > **Ştergere**.
- Pentru a şterge o serie de mesaje, evidențiați un mesaj. Țineți apăsată tasta **Shift**. Pe trackpad, glisați degetul în sus sau în jos. Eliberați tasta **Shift**. Apăsați tasta > **Ştergere mesaje**.
- Pentru a şterge toate mesajele anterioare unei anumite date, evidențiați un câmp de dată. Apăsați tasta > **Ştergere anterior** > **Ştergere**.

Notă: E-mailul pe care îl ştergeți utilizând elementul de meniu Ştergere anterior nu este şters din aplicația pentru e-mail de pe computer în timpul reconcilierii e-mailurilor.

Despre semnalizatoare

Puteți adăuga semnalizatoare la e-mailul pe care îl primiți sau trimiteți sub formă de memento sau vă puteți trimite un memento dvs. sau destinatarilor pentru a urmări mesajele. Puteți utiliza semnalizatoare de diverse culori, puteți adăuga note de urmărire şi puteți seta date scadente, astfel încât dispozitivul dvs. BlackBerry® să vă amintească să răspundeți la e-mail.

Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată şi contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă semnalizatoare, modificările pe care le faceți asupra semnalizatoarelor de pe dispozitivul dvs. trebuie să fie reflectate în aplicația pentru e-mail de pe computerul dvs. Similar, modificările pe care le efectuați asupra semnalizatoarelor din aplicația pentru e-mail de pe computerul dvs. trebuie să se reflecte pe dispozitiv.

Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este dezactivată, puteți totuşi gestiona semnalizatoare pentru e-mail pe dispozitiv.

Adăugarea, modificarea sau eliminarea unui semnalizator

Când redactați sau vizualizați un e-mail, apăsați tasta .

- Pentru a adăuga un semnalizator, faceți clic pe **Marcați pentru urmărire**. Setarea proprietăților semnalizatorului. Apăsați tasta > **Salvare**.
- Pentru a modifica un semnalizator, faceți clic pe **Proprietăți semnalizator**. Modificați proprietățile semnalizatorului. Apăsați tasta > **Salvare**.
- Pentru a elimina un semnalizator, faceți clic pe **Ştergere semnalizator**.

Notă: Dacă efectuați modificări asupra unui semnalizator dintr-un e-mail pe care l-ați trimis, modificările sunt reflectate numai în dispozitivul BlackBerry® şi nu sunt trimise destinatarului.

Schimbarea modului de afişare a mesajelor într-un inbox de mesaje

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
   - Pentru a modifica ordinea subiectului şi a expeditorului, modificați câmpul **Ordine afişare**.
   - Pentru a modifica modul de separare a mesajelor, modificați câmpul **Separatori**.
   - Pentru a modifica numărul de mesaje care pot încăpea pe ecran, modificați câmpul **Afişare antet mesaj activată**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Gruparea e-mailurilor după subiect

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Modificați câmpul **Stil de afişare** la **Grupare după subiect**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a opri gruparea e-mailurilor după subiect, modificați câmpul **Stil de afişare** la **Un singur mesaj**.

Utilizarea culorilor pentru a deosebi mesajele de serviciu de alte mesaje

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Clasificare mesaj**.
3. În secțiunea **Culori evidențiere mesaj**, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a seta o culoare pentru e-mailul care este trimis către dispozitivul dvs. BlackBerry prin intermediul BlackBerry Enterprise Server, modificați câmpul **Mesaje Enterprise**.
   - Pentru a seta o culoare de evidențiere pentru celelalte mesaje, modificați câmpul **Alte mesaje**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Notă: Este posibil ca mesajele PIN să utilizeze culoarea de evidențiere pe care ați setat-o pentru e-mailul de serviciu. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Ascunderea mesajelor trimise din inboxul de mesaje

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Bifați caseta de validare **Ascundere mesaje trimise**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ascunderea mesajelor din aplicația de mesaje

Puteți împiedica apariția mesajelor din anumite conturi de e-mail în aplicația de mesaje. De asemenea, puteți seta o pictogramă separată, care să apară pe ecranul de întâmpinare pentru mesajele text. În funcție de temă, este posibil să apară deja în mod implicit o pictogramă separată.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Gestionare Inbox**.
   - Pentru a ascunde mesaje din anumite conturi de e-mail, în secțiunea **Conturi de e-mail**, debifați caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor conturi de e-mail.
   - Pentru a ascunde mesaje text, în secțiunea **Alte tipuri de mesaje**, debifați caseta de validare **Mesaje text**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Arhivarea e-mailurilor

Despre sincronizarea dosarelor de e-mail:

Puteți adăuga, modifica sau şterge dosare de e-mail în aplicația pentru e-mail de pe computer sau în aplicația de mesaje de pe dispozitivul BlackBerry®.

Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată şi contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, modificările pe care le efectuați asupra dosarelor de e-mail sunt sincronizate prin rețeaua wireless.

Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este dezactivată sau nu este disponibilă pentru dispozitivul dvs., puteți efectua modificări ale dosarelor în aplicația pentru e-mail de pe computer şi apoi puteți reconcilia modificările pe dispozitiv, utilizând instrumentul de setări pentru e-mail din BlackBerry® Desktop Software. Pentru informații suplimentare referitoare la reconcilierea e-mailurilor, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Informații înrudite

Reconcilierea e-mailurilor prin rețeaua wireless, 14

Arhivarea unui e-mail:

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Evidențiați un e-mail.
3. Apăsați tasta > **Arhivare**.
4. Evidențiați un dosar.
5. Apăsați tasta .> **Arhivare**.

Informații înrudite

Reconcilierea e-mailurilor prin rețeaua wireless, 14
Nu pot arhiva e-mailul, 123

Adăugarea, deplasarea, redenumirea sau ştergerea unui dosar de e-mail :

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Vizualizare dosar**.
3. Evidențiați un dosar.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a adăuga un dosar, faceți clic pe **Adăugare dosar**.
   - Pentru a muta un dosar, faceți clic pe **Mutare dosar**. Faceți clic pe locația nouă.
   - Pentru a redenumi un dosar, faceți clic pe **Redenumire dosar**.
   - Pentru a şterge un dosar, faceți clic pe **Ştergere dosar**.

Redirecționarea mesajelor dintr-un anumit dosar de e-mail către dispozitivul dvs.:

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Apăsați tasta > **Redirecționare dosar**.

5. Bifați caseta de validare din dreptul unui dosar de e-mail.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Notă: Dacă faceți clic pe elementul de meniu **Selectare toate**, toate e-mailurile, inclusiv e-mailurile care sunt afişate în dosarul de elemente trimise din aplicația pentru e-mail de pe computer, sunt afişate pe dispozitivul dvs. BlackBerry.

Informații înrudite

Dezactivarea stocării pe dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer, 83

Ascunderea e-mailurilor arhivate din inboxul de mesaje:

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Bifați caseta de validare **Ascundere mesaje arhivate**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Vizualizarea mesajelor arhivate:

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Vizualizare dosar**.
3. Faceți clic pe un dosar.

Opțiuni de e-mail

Configurarea unui răspuns Absent de la birou

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Bifați caseta de validare **Utilizați răspunsul Absent de la birou**.
5. În câmpul care va fi afişat, introduceți un răspuns.
6. Dacă utilizați IBM® Lotus Notes®, în câmpul **Până la**, setați data la care trebuie să se dezactiveze răspunsul Absent de la birou.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva răspunsul Absent de la birou, debifați caseta de validare **Utilizați răspunsul Absent de la birou**.

Modificarea opțiunilor pentru contul personal de e-mail

În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteți modifica anumite opțiuni pentru contul personal de e-mail.

Puteți schimba opțiunile pentru fiecare cont personal de e-mail pe care l-ați adăugat pe dispozitivul BlackBerry®. Puteți crea filtre de e-mail, vă puteți sincroniza contactele, puteți schimba semnătura sau numele afişat şi multe altele.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Gestionare cont de e-mail**.
3. Faceți clic pe contul de e-mail pentru care doriți să modificați opțiunile.

Pentru informații suplimentare despre conturile personale de e-mail, vizitați www.blackberry.com/docs/smartphones şi faceți clic pe legătura de sub **Configurare e-mail**.

Activarea sau dezactivarea confirmărilor de citire

În funcție de furnizorul de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteți efectua această sarcină sau ca unele opțiuni să nu apară.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Pentru a stabili dacă dispozitivul BlackBerry® trimite o confirmare de citire sau de livrare când expeditorul solicită aceasta, modificați câmpul **Trimitere confirmări de citire**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea încărcării imaginilor din mesajele de e-mail HTML

Implicit, dispozitivul BlackBerry® descarcă şi afişează automat imagini inline încorporate în mesaje de e-mail HTML.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Debifați caseta de validare **Descărcare automată imagini**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a vizualiza imaginile dintr-un mesaj de e-mail HTML, apăsați tasta > **Obținere imagini**.

Dezactivarea solicitării permisiunii care apare înainte de descărcarea imaginilor externe din mesaje de e-mail HTML

Anumite mesaje de e-mail HTML conțin legături la imagini externe de pe Internet. În mod implicit, dispozitivul dvs. BlackBerry® vă solicită permisiunea înainte de a descărca imagini externe.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Debifați caseta de validare **Confirmare descărcare imagine externă**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Primirea numai a primei secțiuni din mesajele de e-mail lungi

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Mai mult automat**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a descărca mai mult dintr-un e-mail, apăsați tasta > **Mai mult** sau **Mai multe Toate**.

Deschiderea automată a unui mesaj nou când scoateți dispozitivul din toc

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Modificați câmpul **Se deschide automat cel mai recent mesaj după scoaterea dispozitivului din toc**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ascunderea indicatorului pentru mesaje noi sau nedeschise

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
   - Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaje noi, debifați caseta de validare **Afişare indicator de mesaj nou**.
   - Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaj nedeschis, modificați câmpul **Afişare număr mesaje** la **Niciunul**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Oprirea afişării contactelor recente în câmpurile pentru adresa de e-mail

În mod implicit, când introduceți primele caractere din numele unui contact sau dintr-o adresă de e-mail într-un câmp Către, Cc sau Bcc, dispozitivul BlackBerry® afişează adresele de e-mail ale contactelor recente care nu se află în lista dvs. de contacte.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Afişare contacte recente la redactarea e-mailului**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge un mesaj

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Confirmare ştergere**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării afişate la marcarea mesajelor ca deschise

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.

2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Confirmare marcaj deschis anterior**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri în aplicația de mesaje

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Jurnale şi liste de apeluri**.
   - Pentru a afişa apelurile recente şi nepreluate în aplicația de mesaje, selectați opțiunea **Toate apelurile**.
   - Pentru a ascunde jurnalele de apeluri în aplicația de mesaje, selectați opțiunea **Niciunul**.

Stocarea şi redirecționarea e-mailurilor

Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv:

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Modificați câmpul **Zile de păstrare mesaje**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv, 124

Dezactivarea stocării pe dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer:

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Apăsați tasta > **Redirecționare dosar**.
5. Debifați caseta de validare din dreptul dosarului **Elemente trimise**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea stocării pe computer a mesajelor trimise de pe dispozitiv:

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Debifați caseta de validare **Salvare copie în dosarul Trimise**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea redirecționării e-mailurilor către dispozitiv:

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Debifați caseta de validare **Trimitere e-mail la dispozitiv portabil**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a redirecționa din nou e-mailurile către dispozitivul BlackBerry, bifați caseta de validare **Trimitere e-mail la dispozitiv portabil**.

Filtre de e-mail

Despre filtre de e-mail

Puteți crea filtre de e-mail pentru a specifica care dintre e-mailuri sunt redirecționate către dispozitivul BlackBerry® şi care rămân în aplicația pentru e-mail din computer.

Filtrele de e-mail sunt aplicate e-mailurilor în funcție de ordinea în care acestea apar în lista filtrelor de e-mail. În cazul în care creați mai multe filtre de e-mail care se pot aplica aceluiaşi e-mail, trebuie să decideți care dintre acestea va fi aplicat primul, plasând filtrul mai sus în listă.

Crearea unui filtru de e-mail

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Pentru informații despre efectuarea acestei sarcini pentru un cont personal de e-mail pe care îl aveți pe dispozitivul BlackBerry (precum Google Mail™ sau Windows Live™ Hotmail®), vizitați www.blackberry.com/docs/smartphones şi faceți clic pe legătura de sub **Manuale de configurare a e-mailului**.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Filtre de e-mail**.
3. Apăsați tasta > **Nou**.
4. Introduceți un nume pentru filtrul de e-mail.
5. Setați opțiunile pentru filtrul de e-mail.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Crearea unui filtru de e-mail pe baza unui contact sau subiect

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Evidențiați un e-mail.

3. Apăsați tasta > **Filtrare după** > **Expeditor** sau **Subiect**.
4. Introduceți un nume pentru filtrul de e-mail.
5. Setați opțiunile pentru filtrul de e-mail.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Opțiuni pentru filtrele de e-mail

Opțiune	Descriere
De la	Specificați unul sau mai multe contacte sau adrese de e-mail pe care filtrul de e-mail trebuie să le caute în câmpul De la al e-mailului. Separați contactele sau adresele de e-mail multiple prin punct şi virgulă (;). Pentru a specifica faptul că filtrul de e-mail trebuie să caute toate contactele sau adresele de e-mail care conțin un anumit text, introduceți textul şi utilizați un asterisc (*) drept metacaracter pentru a reprezenta restul contactului sau adresei de e-mail.
Trimis la	Specificați unul sau mai multe contacte sau adrese de e-mail pe care filtrul de e-mail trebuie să le caute în câmpul Trimis la al e-mailului. Separați contactele sau adresele de e-mail multiple prin punct şi virgulă (;). Pentru a specifica faptul că filtrul de e-mail trebuie să caute toate contactele sau adresele de e-mail care conțin un anumit text, introduceți textul şi utilizați un asterisc (*) drept metacaracter pentru a reprezenta restul contactului sau adresei de e-mail.
Subiect	Specificați textul pe care trebuie să-l caute filtrul de e-mail în câmpul Subiect al e-mailului.
Mesaj	Specificați textul pe care trebuie să-l caute filtrul de e-mail în conținutul e-mailului.
Trimis direct la mine	Stabiliți dacă filtrul de e-mail se aplică e-mailului care conține adresa dvs. de e-mail în câmpul Către.
Cc către mine	Stabiliți dacă filtrul de e-mail se aplică e-mailului care conține adresa dvs. de e-mail în câmpul CC.
Bcc către mine	Stabiliți dacă filtrul de e-mail se aplică e-mailului care conține adresa dvs. de e-mail în câmpul BCC.

Opțiune	Descriere
Importanță	Setați nivelul de importanță al e-mailului pentru care se aplică filtrul de e-mail.
Sensibilitate	Setați nivelul de sensibilitate al e-mailului pentru care se aplică filtrul de e-mail.
Acțiune	Stabiliți dacă e-mailul pentru care se aplică filtrul de e-mail este redirecționat către dispozitivul BlackBerry®. Dacă e-mailul este redirecționat, specificați dacă acesta este redirecționat cu importanță ridicată sau numai cu antetul e-mailului.

Activarea unui filtru de e-mail

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Filtre de e-mail**.
3. Bifați caseta de validare din dreptul filtrului de e-mail.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea, prioritizarea sau ştergerea unui filtru de e-mail

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Filtre de e-mail**.
3. Evidențiați un filtru de e-mail.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a modifica un filtru de e-mail, faceți clic pe **Editare**. Modificați opțiunile pentru filtrul de e-mail. Apăsați tasta > **Salvare**.
   - Pentru a prioritiza un filtru de e-mail, faceți clic pe **Mutare**. Faceți clic pe locația nouă.
   - Pentru a şterge un filtru de e-mail, faceți clic pe **Ştergere**.

Sincronizarea e-mailurilor

Despre sincronizare

Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicația de e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless.

Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone al abonatului şi aplicația pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless. Atunci când abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie arhivate sau şterse din aplicația pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra mesajelor de e-mail din aplicația pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.

În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.

Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Reconcilierea e-mailurilor prin rețeaua wireless

Puteți seta opțiunea Reconciliere wireless pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Reconciliere e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Bifați caseta de validare **Reconciliere wireless**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizați instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele personale. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Şterge e-mailurilor de pe dispozitiv şi din aplicația pentru e-mail de pe computer

Puteți seta opțiunea Ştergere din pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Reconciliere e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Modificați câmpul **Ştergere din** la **Căsuță poştală şi dispozitiv portabil**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ştergerea e-mailurilor prin rețeaua wireless durează puțin.

Informații înrudite

Ştergerea mesajelor, 76

Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs.

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Reconciliere e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Apăsați tasta > **Eliminare elemente şterse**.

Despre conflictele de sincronizare

Un conflict de sincronizare se produce când modificați același e-mail sau element de date din organizator în dispozitivul BlackBerry® şi în aplicația pentru e-mail de pe computer.

Dacă reconciliați e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteți stabili dacă e-mailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere a e-mailurilor.

Dacă sincronizați datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe computer au prioritate în fața datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de sincronizare a datelor.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Informații înrudite

Sincronizarea datelor din organizator prin rețeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190

Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului

Puteți seta opțiunea La conflicte pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Reconciliere e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Modificați câmpul **La conflicte**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Mesajele PIN

Despre mesajele PIN

Un cod PIN identifică în mod unic dispozitivele BlackBerry® şi dispozitivele compatibile BlackBerry din rețeaua wireless. Dacă aveți un contact care utilizează un dispozitiv BlackBerry sau un dispozitiv compatibil BlackBerry şi cunoaşteți PIN-ul contactului respectiv, îi puteți trimite mesaje PIN. Mesajele PIN nu sunt direcționate prin contul de e-mail.

Când mesajele PIN sunt livrate destinatarului, într-un inbox de mesaje, lângă mesajul PIN apare litera D împreună cu un marcaj de verificare.

Găsirea codului dvs. PIN

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Informații despre dispozitiv şi de status**.
- Într-un mesaj, tastați **mypin** urmat de un spațiu.

Compunerea şi trimiterea de mesaje PIN

Redactarea şi trimiterea unui mesaj PIN

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Redactare altul** > **Redactare PIN**.
3. În câmpul **Către**, efectuați una dintre următoarele:
   - Introduceți un cod PIN. Apăsați tasta de pe tastatură.
   - Dacă ați salvat un PIN pentru un contact care este în lista de contacte, introduceți numele contactului. Apăsați tasta de pe tastatură.
4. Introduceți textul mesajului.
5. Apăsați tasta > **Trimitere**.

Informații înrudite

Liste de distribuție personale, 197
Nu pot să trimit mesaje, 121
Nu pot să trimit mesaje, 121

Retrimiterea unui mesaj

Nu puteți modifica un mesaj text înainte să-l retrimiteți.

Într-un mesaj trimis, apăsați tasta .

- Pentru a modifica mesajul, faceți clic pe **Editare**. Modificați mesajul. Apăsați tasta > **Trimitere**.
- Pentru a schimba destinatarii, faceți clic pe **Editare**. Evidențiați un contact. Apăsați tasta > **Schimbare adresă**. Faceți clic pe un contact nou. Apăsați tasta > **Trimitere**.
- Pentru a retrimite un mesaj fără a-l modifica, faceți clic pe **Retrimitere**.

Informații înrudite

Nu pot să trimit mesaje, 121

Răspunderea la sau redirecționarea unui e-mail sau a unui mesaj PIN

Într-un mesaj, apăsați tasta .

- Pentru a răspunde la un mesaj, faceți clic pe **Răspuns** sau **Răspuns la toate**.
- Pentru a redirecționa un mesaj, faceți clic pe **Redirecționare** sau **Redirecționare ca**.

Informații înrudite

Nu pot să trimit mesaje, 121

Verificarea ortografică

Puteți verifica ortografia din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creați.

1. Apăsați tasta > **Verificare ortografică**.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a accepta ortografia sugerată, faceți clic pe un cuvânt din lista care apare.
   - Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsați tasta .
   - Pentru a ignora toate instanțele de ortografie sugerate, apăsați tasta > **Ignorare toate**.
   - Pentru a adăuga cuvântul în dicționarul personalizat, apăsați tasta > **Adăugare la dicționar**.
   - Pentru a dezactiva verificarea ortografică, apăsați tasta > **Anulare verificare ortografică**.

Salvarea ciornei unui mesaj

Când redactați un mesaj, apăsați tasta > **Salvare ciornă**.

Ataşarea unui contact la un mesaj

Puteți ataşa un contact la un e-mail, un mesaj PIN sau un mesaj text.

1. Când redactați un mesaj, apăsați tasta > **Ataşare** > **Contact**.
2. Găsiți şi evidențiați un contact.
3. Apăsați tasta > **Continuare**.

Informații înrudite

Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125

Setarea unui nivel de importanță pentru mesajele PIN primite

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Bifați caseta de validare **Afişare mesaje PIN în roşu**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea unui contact în BCC (copie la indigo invizibilă)

Puteți folosi opțiunea de copie la indigo invizibilă pentru un contact într-un mesaj de e-mail sau un mesaj PIN.

Când redactați un e-mail sau un mesaj PIN, apăsați > **Adăugare Bcc**.

Crearea unei legături pentru un cod PIN

Puteți crea o legătură pentru un cod PIN într-un mesaj, o intrare din calendar, o sarcină sau un memento. Dacă faceți clic pe legătură, puteți trimite un mesaj PIN.

Când introduceți textul, introduceți **pin:** şi codul PIN.

Oprirea trimiterii unui mesaj

Puteți opri trimiterea unui mesaj numai dacă în dreptul acestuia apare o pictogramă ceas.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Evidențiați mesajul.
3. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Vizualizarea mesajelor PIN şi răspunsul la acestea

Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizați prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diapozitiv.

1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsați tasta > **Caută** sau **Găsire pe pagină**.
2. Introduceți textul.
3. Apăsați tasta **Enter**.

Pentru a căuta următoarea apariție a textului, apăsați tasta > **Caută următorul**.

Vizualizarea unei adrese în locul afişării unui nume

Într-un mesaj, apăsați tasta > **Afişare adresă**.

Pentru a vizualiza din nou numele de afişare, apăsaţi tasta > **Afişare nume**.

Vizualizarea mesajelor arhivate

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsaţi tasta > **Vizualizare dosar**.
3. Faceţi clic pe un dosar.

Salvarea unui mesaj

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Evidenţiaţi un mesaj.
3. Apăsaţi tasta > **Salvare**.

Ştergerea mesajelor

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma **Mesaje**.

- Pentru a şterge un mesaj, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta > **Ştergere**.
- Pentru a şterge o serie de mesaje, evidenţiaţi un mesaj. Ţineţi apăsată tasta **Shift**. Pe trackpad, glisaţi degetul în sus sau în jos. Eliberaţi tasta **Shift**. Apăsaţi tasta > **Ştergere mesaje**.
- Pentru a şterge toate mesajele anterioare unei anumite date, evidenţiaţi un câmp de dată. Apăsaţi tasta > **Ştergere anterior** > **Ştergere**.

Notă: E-mailul pe care îl ştergeţi utilizând elementul de meniu Ştergere anterior nu este şters din aplicaţia pentru e-mail de pe computer în timpul reconcilierii e-mailurilor.

Schimbarea modului de afişare a mesajelor într-un inbox de mesaje

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsaţi tasta > **Opţiuni** > **Afişare mesaj şi acţiuni**.
   - Pentru a modifica ordinea subiectului şi a expeditorului, modificaţi câmpul **Ordine afişare**.
   - Pentru a modifica modul de separare a mesajelor, modificaţi câmpul **Separatori**.
   - Pentru a modifica numărul de mesaje care pot încăpea pe ecran, modificaţi câmpul **Afişare antet mesaj activată**.
3. Apăsaţi tasta > **Salvare**.

Ascunderea mesajelor trimise din inboxul de mesaje

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsaţi tasta > **Opţiuni** > **Afişare mesaj şi acţiuni**.
3. Bifaţi caseta de validare **Ascundere mesaje trimise**.
4. Apăsaţi tasta > **Salvare**.

Opțiuni pentru mesaj PIN

Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Modificați câmpul **Zile de păstrare mesaje**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv, 124

Deschiderea automată a unui mesaj nou când scoateți dispozitivul din toc

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Modificați câmpul **Se deschide automat cel mai recent mesaj după scoaterea dispozitivului din toc**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ascunderea indicatorului pentru mesaje noi sau nedeschise

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
   - Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaje noi, debifați caseta de validare **Afişare indicator de mesaj nou**.
   - Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaj nedeschis, modificați câmpul **Afişare număr mesaje** la **Niciunul**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge un mesaj

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Confirmare ştergere**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării afişate la marcarea mesajelor ca deschise

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Confirmare marcaj deschis anterior**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Mesaje text

Despre mesajele text

Pentru a trimite şi primi mesaje text, furnizorul dvs. de servicii wireless trebuie să vă configureze planul de servicii wireless pentru mesageria text. În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

În funcție de limba utilizată pentru introducerea mesajelor text, mesajele dvs. pot fi afişate la destinatar altfel decât vă aşteptați.

În funcție de furnizorul de servicii wireless, puteți trimite şi primi următoarele fişiere media în mesaje text: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg sau .mov.

Dacă aveți mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, dispozitivul dvs. trimite mesaje utilizând primul număr de telefon care apare în câmpul Numărul meu din aplicația telefonică.

Compunerea şi trimiterea de mesaje text

Trimiterea unui mesaj text

Numărul de destinatari cărora le puteți trimite un mesaj text depinde de furnizorul dvs. de servicii wireless.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Redactare mesaj text**.
3. În câmpul **Către**, efectuați una dintre următoarele:
   - Introduceți numele unui contact.
   - Apăsați tasta > **Alegere contact**. Faceți clic pe un contact.
   - Introduceți un număr de telefon care poate primi mesaje text (inclusiv prefixul țării şi prefixul zonal). Pentru limbile care nu dețin caractere latine, apăsați tasta **Alt** pentru a introduce numerele. Apăsați tasta de pe tastatură.
   - Dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la o rețea CDMA, puteți introduce o adresă de e-mail.
4. Introduceți textul mesajului.
5. Apăsați tasta de pe tastatură.

Informații înrudite

Liste de distribuție personale, 197
Nu pot să trimit mesaje, 121
Nu pot să trimit mesaje, 121

Retrimiterea unui mesaj

Nu puteți modifica un mesaj text înainte să-l retrimiteți.

Într-un mesaj trimis, apăsați tasta .

- Pentru a modifica mesajul, faceți clic pe **Editare**. Modificați mesajul. Apăsați tasta > **Trimitere**.
- Pentru a schimba destinatarii, faceți clic pe **Editare**. Evidențiați un contact. Apăsați tasta > **Schimbare adresă**. Faceți clic pe un contact nou. Apăsați tasta > **Trimitere**.
- Pentru a retrimite un mesaj fără a-l modifica, faceți clic pe **Retrimitere**.

Informații înrudite

Nu pot să trimit mesaje, 121

Setarea trimiterii mesajelor text prin apăsarea tastei Enter

Puteți opri trimiterea mesajelor text de fiecare dată când apăsați tasta ↵, ceea ce vă poate împiedica să trimiteți accidental un mesaj dacă doriți să includeți mai multe rânduri de text.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. În secțiunea **Opțiuni generale mesaje text**, debifați caseta de validare **Apăsați tasta Enter pentru trimitere**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Redirecționarea unui mesaj text

Nu puteți redirecționa mesaje text al căror conținut este protejat de drepturi de autor.

Într-un mesaj, apăsați tasta > **Redirecționare** sau **Redirecționare ca**.

Ataşarea unui fişier la un mesaj text

1. Când redactați un mesaj text, apăsați tasta > **Ataşare**.
2. Faceți clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
   - **Imagine**
   - **Video**
   - **Locație**
   - **Audio**
   - **Notă vocală**
   - **Contact**
   - **Întâlnire**
3. Faceți clic pe un fişier media.

Informații înrudite

Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125

Setarea nivelului de importanță pentru mesajele text pe care le trimiteți

În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această opțiune să nu apară.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. În secțiunea **MMS**, în secțiunea **Filtrare mesaje**, modificați câmpul **Importanță**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Solicitarea unei notificări de livrare sau citire pentru un mesaj text

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. În secțiunea **MMS**, efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a primi o notificare de livrare a mesajului la destinatar, bifați caseta de validare **Confirmare livrare**.
   - Pentru a primi o notificare când destinatarul deschide mesajul, bifați caseta de validare **Confirmare citire**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Oprirea trimiterii unui mesaj

Puteți opri trimiterea unui mesaj numai dacă în dreptul acestuia apare o pictogramă ceas.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Evidențiați mesajul.
3. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Vizualizarea mesajelor text şi răspunsul la acestea

Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizați prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diapozitiv.

1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsați tasta > **Caută** sau **Găsire pe pagină**.
2. Introduceți textul.
3. Apăsați tasta **Enter**.

Pentru a căuta următoarea apariție a textului, apăsați tasta > **Caută următorul**.

Vizualizarea mesajelor arhivate

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Vizualizare dosar**.
3. Faceți clic pe un dosar.

Ştergerea mesajelor

În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.

- Pentru a şterge un mesaj, evidențiați-l. Apăsați tasta > **Ştergere**.
- Pentru a şterge o serie de mesaje, evidențiați un mesaj. Țineți apăsată tasta **Shift**. Pe trackpad, glisați degetul în sus sau în jos. Eliberați tasta **Shift**. Apăsați tasta > **Ştergere mesaje**.
- Pentru a şterge toate mesajele anterioare unei anumite date, evidențiați un câmp de dată. Apăsați tasta > **Ştergere anterior** > **Ştergere**.

Notă: E-mailul pe care îl ştergeți utilizând elementul de meniu Ştergere anterior nu este şters din aplicația pentru e-mail de pe computer în timpul reconcilierii e-mailurilor.

Ştergerea istoricului dintr-un mesaj text

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Pentru a şterge un mesaj individual din istoric, evidențiați mesajul. Apăsați tasta > **Ştergere mesaj**.
- Pentru a şterge toate mesajele din istoric şi a menține chat-ul deschis, când răspundeți la un mesaj, apăsați tasta > **Golire conversație**.
- Pentru a şterge toate mesajele din istoric şi a închide chat-ul, în lista de mesaje text, evidențiați un mesaj. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Salvarea unui fişier media dintr-un mesaj text

1. Într-un mesaj text, deschideți un ataşament.
2. Apăsați tasta .
3. Faceți clic pe **Salvare <tip media>**.
4. Faceți clic pe **Salvare**.

Salvarea unui ataşament de tip contact vCard dintr-un mesaj

Dacă primiți un ataşament de tip contact vCard® într-un mesaj, îl puteți salva astfel încât informațiile de contact să fie adăugate la lista de contacte.

1. Într-un mesaj, evidențiați un ataşament de tip contact vCard.
2. Apăsați tasta > **Vizualizare ataşament**.
3. Apăsați tasta .
4. Faceți clic pe unul dintre următoarele elemente:
   - **Adăugare la contacte**
   - **Actualizare contact**

Informații înrudite

Un mesaj, un ataşament sau o conversațieGoogle Mail este trunchiat(ă) sau nu apare, 124

Adăugarea unei întâlniri dintr-un mesaj text în calendar

1. Într-un mesaj text, evidențiați un ataşament iCalendar.
2. Apăsați tasta > **Vizualizare întâlnire**.
3. Apăsați tasta > **Adăugare la calendar**.

Modificarea aspectului mesajelor text

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. În secțiunea **Opțiuni generale mesaje text**, modificați câmpul **Stil conversație**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Afişarea numelor în istoricul mesajelor text

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. În secțiunea **Opțiuni generale mesaje text**, bifați caseta de validare **Afişare nume**.
4. Dacă doriți să modificați numele afişat, în dreptul câmpului **Afişare nume**, introduceți un nume. Acest nume apare doar în istoricul mesajelor dvs. text şi nu în mesajele pe care le trimiteți.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea modului de afişare a mesajelor într-un inbox de mesaje

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
   - Pentru a modifica ordinea subiectului şi a expeditorului, modificați câmpul **Ordine afişare**.
   - Pentru a modifica modul de separare a mesajelor, modificați câmpul **Separatori**.
   - Pentru a modifica numărul de mesaje care pot începea pe ecran, modificați câmpul **Afişare antet mesaj activată**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Opțiuni pentru mesaje text

Dezactivarea recepționării mesajelor text în regim de roaming

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. În secțiunea **MMS**, setați câmpul **Recepție multimedia** şi câmpul **Recuperare automată** la **Doar în țară**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Blocarea mesajelor text

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. În secțiunea **MMS**, în secțiunea **Filtrare mesaje**, bifați caseta de validare **Respingere mesaje anonime** sau caseta de validare **Respingere anunțuri**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Memorarea mesajelor text pe cartela SIM

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o cartelă SIM şi dacă setați cartela SIM pentru a memora mesajele text, acestea vor apărea în continuare în aplicația de mesaje.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. Modificați câmpul **Lasă mesaje pe cartela SIM** la **Da**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva memorarea mesajelor text pe cartela SIM, modificați câmpul **Lasă mesaje pe cartela SIM** la **Nu**. Dacă modificați acest câmp la Nu, mesajele text sunt şterse de pe cartela SIM.

Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Modificați câmpul **Zile de păstrare mesaje**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv, 124

Dezactivarea modului AutoText pentru mesajele text

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Text SMS**, bifați caseta de validare **Dezactivare AutoText**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea perioadei în care centrul de servicii încearcă să trimită mesajele text

Dacă trimiteți un mesaj text şi acesta nu poate fi transmis imediat, centrul dvs. de serviciu încearcă să trimită mesajul text de un număr de ori setat în câmpul Reîncercări. În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această opțiune să nu apară.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. În secțiunea **Text SMS**, modificați câmpul **Reîncercări**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea unui tip de rețea wireless pentru trimiterea mesajelor text

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje text**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. În secțiunea **Text SMS**, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a utiliza doar un tip de rețea pentru trimiterea de mesaje text, modificați câmpul **Rețeaua prin care se trimite** la **Circuit comutat** sau **Pachet comutat**.
   - Pentru a folosi oricare dintre tipurile de rețea pentru a trimite mesaje text, ceea ce poate fi benefic în regim de roaming, modificați câmpul **Rețeaua prin care se trimite** la **Circuit comutat preferat** sau **Pachet comutat preferat**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Deschiderea automată a unui mesaj nou când scoateți dispozitivul din toc

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Modificați câmpul **Se deschide automat cel mai recent mesaj după scoaterea dispozitivului din toc**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ascunderea indicatorului pentru mesaje noi sau nedeschise

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
   - Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaje noi, debifați caseta de validare **Afişare indicator de mesaj nou**.
   - Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaj nedeschis, modificați câmpul **Afişare număr mesaje** la **Niciunul**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge un mesaj

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.

3. Debifați caseta de validare **Confirmare ştergere**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării afişate la marcarea mesajelor ca deschise

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Confirmare marcaj deschis anterior**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Difuzarea în celulă

Despre difuzarea în celulă

Difuzarea în celulă este concepută pentru a permite furnizorilor de servicii wireless să utilizeze mesageria text SMS pentru a trimite simultan informații către toate dispozitivele BlackBerry® dintr-o anumită zonă geografică. Puteți recepționa mesajele difuzate în celulă care conțin un anumit tip de informații prin abonarea la un canal de difuzare în celulă care oferă acel tip de informații. Diferite canale de difuzare în celulă transmit mesaje diferite. De exemplu, un canal de difuzare în celulă poate transmite buletine meteo obişnuite în timp ce un altul poate transmite rapoarte de trafic.

Activarea difuzării în celulă

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM cu un canal de difuzare în celulă sau să vă furnizeze o identitate pentru canalul de difuzare în celulă.

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless la care este conectat dispozitivul, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Setări de difuzare în celulă**.
3. Bifați caseta de validare **Serviciu de difuzare celulă**.
   - Dacă pe ecran apare cel puțin un canal de difuzare în celulă, bifați caseta de validare din dreptul acestuia.
   - Dacă pe ecran nu apare niciun canal de difuzare în celulă, evidențiați câmpul **Gol**. Apăsați tasta > **Adăugare canal**. Introduceți identitatea pentru canal şi o poreclă. Faceți clic pe **OK**.
4. Bifați caseta de validare pentru una dintre limbi.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva difuzarea în celulă, debifați caseta de validare **Serviciu de difuzare celulă**. Înainte de a dezactiva difuzarea în celulă, verificați dacă furnizorul de servicii wireless utilizează difuzarea în celulă pentru administrarea serviciilor, precum tarifele preferate, în funcție de locația dvs.

Informații înrudite

Nu pot activa difuzarea în celulă, 125

Dezactivarea recepționării mesajelor de la un canal de difuzare în celulă

Verificați dacă furnizorul de servicii wireless utilizează canalul pentru a administra serviciile, precum tarifele preferate, în funcție de locația dvs.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Setări de difuzare în celulă**.
3. În secțiunea **Canale**, evidențiați un canal de difuzare în celulă.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a opri recepționarea mesajelor de la un canal de difuzare în celulă, faceți clic pe **Dezactivare**.
   - Pentru a şterge canalul de difuzare în celulă, faceți clic pe **Ştergere canal**.

Redenumirea unui canal de difuzare în celulă

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Setări de difuzare în celulă**.
3. În secțiunea **Canale**, evidențiați un canal de difuzare în celulă.
4. Apăsați tasta > **Setare poreclă**.
5. Introduceți un nume pentru canalul de difuzare în celulă.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Opțiuni de securitate pentru mesaje

Blocarea mesajelor primite

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să nu puteți bloca mesajele PIN de la contactele din organizația dvs., de la contactele din afara organizației dvs. sau în ambele situații. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Firewall**.
3. Bifați caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor tipuri de mesaje.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Notă: Chiar dacă nu recepționați mesajele blocate pe dispozitivul BlackBerry, acestea pot contribui la utilizarea datelor în planul dvs. de servicii wireless. Puteți opri redirecționarea mesajelor de e-mail către dispozitivul dvs., fără a contribui la utilizarea datelor, dezactivând redirecționarea mesajelor de e-mail sau utilizând filtrele pentru mesajele de e-mail.

Acceptarea mesajelor de la contactele din lista dvs. de contacte sau din lista de expeditori acceptați

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Firewall**.
3. Bifați caseta de validare **Contacte** sau **Adrese specifice, numere de telefon sau coduri PIN**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea unui contact în lista de expeditori acceptați

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Firewall**.
3. În secțiunea **Generalități**, în cazul în care caseta de validare **Activare** nu este bifată, bifați-o.
4. În secțiunea **Blocare mesaje primite**, selectați unul sau mai multe tipuri de mesaje.
5. În secțiunea **Excepții**, bifați caseta de validare **Adrese specifice, numere de telefon sau coduri PIN**.
6. Faceți clic pe **Adăugare**.
7. Apăsați tasta .
8. Faceți clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
   - **Adăugare adresă de e-mail**
   - **Adăugare număr de telefon**
   - **Adăugare PIN**
9. În caseta de dialog **Introduceți excepție nouă**, introduceți informațiile de contact.
10. Apăsați tasta de pe tastatură.
11. Apăsați tasta > **Salvare**.

Resetarea unui contor de mesaje blocat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Firewall**.
3. Evidențiați un tip de mesaj.
4. Apăsați tasta. > **Resetare total** sau **Resetare globală totaluri**.

Ataşamente

Despre fişiere şi ataşamente

Puteți vizualiza şi descărca ataşamente şi le puteți salva în memoria dispozitivului dvs. BlackBerry® sau pe un card media. În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care suportă accesarea fişierelor prin rețeaua organizației dvs., puteți previzualiza fişiere din rețeaua organizației dvs. şi puteți salva fişierele

pe dispozitiv sau le puteți ataşa direct la mesaje de e-mail fără a le descărca. Puteți utiliza aplicația pentru fişiere pentru a vizualiza o listă cu toate fişierele salvate pe dispozitiv. De asemenea, puteți redenumi, muta şi şterge fişiere din rețeaua organizației dvs. de pe dispozitiv.

Pentru a modifica ataşamentele sau fişierele pe care le-ați descărcat, puteți utiliza aplicații de editare terțe, precum Documents To Go®, care sunt concepute pentru utilizarea pe dispozitive BlackBerry.

Deschiderea unui fişier sau a unui ataşament

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

1. Într-un mesaj, o invitație la şedință sau o intrare în calendar, apăsați tasta .
2. Dacă este necesar, faceți clic pe **Recuperare informații ataşament**.
3. Faceți clic pe **Deschidere ataşament**.
4. Dacă este necesar, în ecranul **Ataşamente**, faceți clic pe un ataşament.
5. Dacă este necesar, în caseta de dialog, selectați o opțiune.

Informații înrudite

Nu pot activa difuzarea în celulă, 125

Salvarea unui fişier sau a unui ataşament

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar sau într-o pagină Web, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Dacă există un singur ataşament într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, apăsați tasta .
   - Dacă există mai multe ataşamente într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, evidențiați un ataşament. Apăsați tasta .
   - Dacă descărcați un fişier dintr-o pagină Web, apăsați tasta .
2. Faceți clic pe **Descărcare ataşament** sau pe **Descărcare fişier**.
3. Evidențiați dosarul în care doriți să salvați fişierul sau ataşamentul.
4. Apăsați tasta > **Selectați aici**.

Pentru a opri descărcarea unui ataşament, într-un mesaj, evidențiați ataşamentul pe care îl descărcați. Apăsați tasta > **Anulare descărcare**.

Trimiterea unui fişier ca ataşament

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Media** sau pe pictograma **Fişiere**.
2. Găsiți şi evidențiați un fişier.
3. Apăsați tasta > **Trimitere**.
4. Faceți clic pe un tip de mesaj.

Informații înrudite

Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125

Deschiderea unei legături dintr-un fişier sau ataşament

Unele fişiere pot conține legături către conținutul încorporat, precum tabele, imagini, note de subsol, casete de text sau comentarii.

1. Într-un fişier, evidențiați o legătură.
2. Apăsați tasta > **Obținere legătură** sau **Recuperare**.

Pentru a reveni la fişier, apăsați tasta .

Setarea opțiunilor pentru fonturi pentru un fişier sau ataşament

1. Într-un fişier sau ataşament, apăsați tasta > **Opțiuni**.
2. Modificați câmpurile pentru font.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Vizualizarea proprietăților unui fişier

Puteți vizualiza dimensiunea, autorul, data publicării şi alte proprietăți ale unui fişier.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Media** sau pe pictograma **Fişiere**.
2. Găsiți şi evidențiați un fişier.
3. Apăsați tasta > **Proprietăți**.

Ataşamentele de tip contact vCard

Despre ataşamentele de tip contact vCard

vCard®(fişiere .vcf) conţin informaţii pentru un anumit contact. Când adăugaţi un ataşament de tip contact vCard la un mesaj de e-mail, destinatarii e-mailului dvs. pot vedea informaţiile contactului dvs. sau îl pot adăuga în lista de contacte de pe dispozitivul lor BlackBerry®. Când deschideţi un mesaj de e-mail care conţine un ataşament de tip contact vCard, la sfârşitul mesajului apare o pictogramă în formă de carte cu numele contactului ataşat.

Salvarea unui ataşament de tip contact vCard dintr-un mesaj

Dacă primiţi un ataşament de tip contact vCard® într-un mesaj, îl puteţi salva astfel încât informaţiile de contact să fie adăugate la lista de contacte.

1. Într-un mesaj, evidenţiaţi un ataşament de tip contact vCard.
2. Apăsaţi tasta > **Vizualizare ataşament**.
3. Apăsaţi tasta .
4. Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente:
   - **Adăugare la contacte**
   - **Actualizare contact**

Informaţii înrudite

Un mesaj, un ataşament sau o conversaţieGoogle Mail este trunchiat(ă) sau nu apare, 124

Mesaje protejate prin S/MIME

Elemente de bază pentru mesajele protejate prin S/MIME

Despre semnarea şi criptarea mesajelor

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, puteţi semna sau cripta digital mesaje pentru a adăuga un alt nivel de securitate pentru e-mail şi mesajele PIN pe care le trimiteţi de pe dispozitivul BlackBerry. Semnăturile digitale sunt concepute pentru a ajuta destinatarii să verifice autenticitatea şi integritatea mesajelor pe care le trimiteţi. Când semnaţi digital un mesaj utilizând cheia dvs. privată, destinatarii utilizează cheia dvs. publică pentru a verifica dacă mesajul este trimis de dvs. şi nu a fost modificat.

Criptarea este concepută pentru a asigura confidenţialitatea mesajelor. Când criptaţi un mesaj, dispozitivul utilizează cheia publică a destinatarului pentru a cripta mesajul. Destinatarii utilizează cheia lor privată pentru a decripta mesajul.

Pentru a trimite un mesaj PIN criptat, trebuie să aveți codul PIN şi adresa de e-mail a contactului în lista dvs. de contacte. Dispozitivul utilizează adresa de e-mail din lista de contacte pentru a localiza cheia PGP® sau certificatul contactului.

Semnarea sau criptarea unui mesaj

Puteți semna sau cripta e-mailurile sau mesajele PIN.

1. La redactarea unui mesaj, modificați câmpul **Codificare**.
2. Dacă este necesar, modificați câmpul **Clasificare**.

Informații înrudite

Anumite opțiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112

Criptarea unui mesaj cu o frază de acces

Dispozitivul BlackBerry® poate cripta e-mailul şi mesajele PIN utilizând o frază de acces partajată între expeditor şi destinatar.

1. Într-un mesaj netrimis, setați câmpul **Codificare** la **Criptare** sau **Semnare şi criptare**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Bifați caseta de validare **Utilizare criptare bazată pe parolă**.
4. În secțiunea **Cifruri conținut acceptate**, bifați caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor cifruri de conținut acceptate.
5. Dacă semnați mesajul, în secțiunea **Opțiuni semnare**, selectați un certificat.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.
7. Introduceți mesajul dvs.
8. Apăsați tasta > **Trimitere**.
9. Introduceți o frază de acces pentru a cripta mesajul.
10. Confirmați fraza de acces.
11. Faceți clic pe **OK**.

Utilizând o metodă securizată, notificați destinatarul care este fraza de acces.

Ataşarea unui certificat la un mesaj

Puteți ataşa un certificat la e-mail sau mesajele PIN.

1. Când redactați un mesaj, apăsați tasta > **Ataşare** > **Certificat**.
2. Evidențiați un certificat.
3. Apăsați tasta > **Continuare**.

Descărcarea certificatului utilizat pentru semnarea sau criptarea unui mesaj

Dacă într-un mesaj primit nu este inclus un certificat sau dacă un certificat nu este deja stocat în memoria de chei din dispozitivul BlackBerry®, puteți descărca certificatul.

1. În cadrul unui mesaj, evidențiați indicatorul de criptare sau un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsați tasta > **Recuperare certificat expeditor**.

Adăugarea unui certificat dintr-un mesaj

1. În cadrul unui mesaj, evidențiați un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsați tasta > **Import certificat expeditor**.

Adăugarea unui certificat dintr-un ataşament

1. Într-un mesaj, faceți clic pe ataşamentul cu certificat.
2. Faceți clic pe **Recuperare ataşament certificat**.
3. Faceți clic pe certificat.
4. Faceți clic pe **Import certificat**.

Indicatoarele ataşamentelor din mesajele protejate prin S/MIME

Indicator	Descriere
	Mesajul include un ataşament cu certificat.
	Mesajul include ataşamente cu certificate multiple.
	Mesajul include un ataşament de server de certificate.

Adăugarea informațiilor de conectare pentru un server de certificate dintr-un mesaj

1. În cadrul unui mesaj, evidențiați indicatorul serverului de certificate.
2. Apăsați tasta > **Import server**.

Vizualizarea certificatului utilizat pentru semnarea sau criptarea unui mesaj

1. În cadrul unui mesaj, evidențiați indicatorul de status al criptării sau indicatorul de semnătură digitală.
2. Apăsați tasta > **Afişare certificat expeditor** sau **Afişare certificat criptare**.

Vizualizarea informațiilor despre criptare pentru un mesaj criptat slab

1. Într-un mesaj criptat slab, evidențiați indicatorul de status al criptării.
2. Apăsați tasta > **Detalii criptare**.

Statusul mesajelor protejate prin S/MIME

Indicatoarele de semnătură digitală pentru mesajele protejate prin S/MIME

Indicator	Descriere
	Dispozitivul BlackBerry® a verificat semnătura digitală.
	Dispozitivul nu poate verifica semnătura digitală.
	Dispozitivul necesită mai multe date pentru verificarea semnăturii digitale.
	Dispozitivul creditează lanțul de certificate.
	Adresa de e-mail a expeditorului nu corespunde cu adresa de e-mail a subiectului certificatului sau certificatul expeditorului este respins, nu este creditat, nu poate fi verificat sau nu există pe dispozitiv.
	Certificatul este slab, statusul certificatului nu este curent sau dispozitivul necesită mai multe date pentru a verifica statusul de creditare a certificatului.
	Certificatul expeditorului este expirat.

Indicatoarele de status pentru criptare

Administratorul stabileşte dacă mesajele pe care le recepționați sunt considerate puternice sau slabe.

Indicator	Descriere
	Mesajul este criptat puternic.
	Mesajul este criptat slab.

Opțiuni pentru mesaje protejate prin S/MIME

Schimbarea certificatului de semnare sau criptare

Dispozitivul BlackBerry® utilizează certificatul dvs. de criptare pentru a cripta mesajele din dosarul Elemente trimise şi include certificatul dvs. de criptare în mesajele pe care le trimiteți, pentru ca destinatarii să îşi poată cripta mesajele de răspuns.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **S/MIME**.
3. În secțiunea **Opțiuni semnare** sau **Opțiuni criptare**, modificați câmpul **Certificat**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Anumite opțiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112

Modificarea opțiunilor pentru descărcarea ataşamentelor din mesaje criptate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **S/MIME**.
   - Pentru a descărca automat ataşamente din mesaje criptate, schimbați câmpul **Acceptă vizualizarea ataşamentelor criptate şi recuperarea informațiilor criptate legate de ataşament** la **Automat**.
   - Pentru a descărca manual ataşamente din mesaje criptate, schimbați câmpul **Acceptă vizualizarea ataşamentelor criptate şi recuperarea informațiilor criptate legate de ataşament** la **Manual**.
   - Pentru a împiedica dispozitivul BlackBerry® să descarce ataşamente din mesaje criptate, schimbați câmpul **Acceptă vizualizarea ataşamentelor criptate şi recuperarea informațiilor criptate legate de ataşament** la **Niciodată**.
3. Apăsați tasta > **OK**.

Schimbarea opțiunii implicite de semnare şi criptare

Dispozitivul BlackBerry® este proiectat să utilizeze opțiunea implicită de semnare şi criptare atunci când trimiteți un mesaj unui contact căruia nu i-ați trimis sau de la care nu ați primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior ați trimis un mesaj contactului sau ați primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze opțiunea de semnare şi criptare care a fost utilizată pentru ultimul mesaj.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **S/MIME** sau **PGP**.
3. Modificați câmpul **Codificare implicită**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Anumite opțiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112

Despre clasificările mesajelor

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, iar administratorul dvs. activează clasificările mesajelor, serverul BlackBerry Enterprise Server aplică un set minim de acțiuni de securitate fiecărui mesaj pe care îl compuneți, îl redirecționați sau la care răspundeți, pe baza clasificării pe care ați atribuit-o mesajului. Administratorul specifică clasificările pe care le puteți utiliza pentru mesaje.

Dacă primiți un mesaj care utilizează clasificările mesajelor, puteți vizualiza abrevierea clasificării în rândul pentru subiect al mesajului şi descrierea completă a clasificării în corpul mesajului. De asemenea, puteți vizualiza abrevierea şi descrierea completă a clasificării unui mesaj trimis în dosarul de articole trimise.

Modificarea clasificării implicite a mesajelor

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică şi administratorul dvs. trebuie să activeze clasificările mesajelor.

Dispozitivul BlackBerry este proiectat să utilizeze clasificarea implicită a mesajelor atunci când trimiteți un mesaj unui contact căruia nu i-ați expediat sau de la care nu ați primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior ați trimis un mesaj contactului sau ați primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze clasificarea mesajelor care a fost utilizată pentru ultimul mesaj.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Servicii implicite**.
3. Modificați câmpul **Codificare implicită**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea dimensiunii indicatoarelor S/MIME din mesaje

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **S/MIME**.
3. Modificați câmpul **Pictograme vizualizare mesaj**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea algoritmilor de criptare pentru mesajele protejate prin S/MIME

Dacă un mesaj are mai mulți destinatari, dispozitivul BlackBerry® utilizează primul algoritm de criptare selectat din listă, despre care se ştie că este acceptat de toți destinatarii.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **S/MIME**.
3. Bifați caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor algoritmi de criptare.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Solicitarea unei notificări de livrare pentru mesajele semnate, protejate prin S/MIME

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.

2. Faceți clic pe **Securitate** > **S/MIME**.
3. Bifați caseta de validare **Solicitare confirmări S/MIME**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării care apare înaintea trunchierii unui mesaj protejat S/MIME

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **S/MIME**.
3. Schimbați câmpul **Mod de trunchiere a mesajelor** la **Trimitere oricum** sau **Mai multe Toate şi trimitere**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa din nou solicitarea, schimbați câmpul **Mod de trunchiere a mesajelor** la **Solicitare utilizator**.

Dezactivarea solicitării afişate când utilizați un certificat S/MIME care nu este recomandat pentru utilizare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **S/MIME**.
3. Debifați caseta de validare **Avertisment referitor la problemele cu certificatele mele**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa din nou solicitarea, bifați caseta de validare **Avertisment referitor la problemele cu certificatele mele**.

Depanarea mesajelor protejate prin S/MIME

Anumite opțiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Pentru contul de e-mail pe care îl utilizați, verificați acceptarea tuturor opțiunilor de semnare şi criptare.
- Dacă utilizați clasificări ale mesajelor, verificați dacă clasificarea mesajelor acceptă opțiunile de semnare sau criptare pe care le doriți. Încercați să utilizați altă clasificare a mesajelor.

Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat

Este posibil ca informațiile ataşamentului să nu fie disponibile pe serverul BlackBerry® Enterprise Server, administratorul să fi setat opțiuni care să împiedice deschiderea ataşamentelor din mesajele criptate sau să fi recepționat mesajul de la un cont de e-mail care nu acceptă ataşamente în mesajele criptate.

Nu puteți deschide un ataşament dintr-un mesaj protejat prin PGP®, care a fost criptat utilizând formatul OpenPGP de un client IBM® Lotus Notes® care lucrează cu PGP® Desktop Professional sau care a fost criptat de serverul PGP® Universal Server.

Mesaje criptate native IBM Lotus Notes

Despre mesajele criptate native IBM Lotus Notes

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, puteți citi pe dispozitivul dvs. BlackBerry mesaje care sunt trimise utilizând criptarea nativă IBM® Lotus Notes®. Puteți, de asemenea, să trimiteți, să redirecționați sau să răspundeți la mesaje utilizând criptarea nativă IBM Lotus Notes.

Înainte de a putea trimite sau primi mesaje criptate native IBM Lotus Notes trebuie să importați fişierul de identitate IBM Lotus Notes utilizând Lotus® iNotes® (cunoscut anterior ca IBM® Lotus® Domino® Web Access) sau utilizând BlackBerry® Desktop Software. Pentru informații suplimentare despre importul fişierului de identitate IBM Lotus Notes utilizând BlackBerry Desktop Software, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software. La trimiterea sau primirea mesajelor criptate native IBM Lotus Notes, este posibil să vi se solicite introducerea parolei de identitate IBM Lotus Notes.

Cerințe preliminare: Criptare nativă IBM Lotus Notes

- Dispozitivul BlackBerry® trebuie să fie asociat cu un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Enterprise Server pentru IBM® Lotus® Domino®.
- Computerul trebuie să ruleze IBM® Lotus Notes® 7.0 sau o versiune ulterioară cu un cont de e-mail sau un server IBM Lotus Domino 7.0 sau o versiune ulterioară.
- Trebuie să importați fişierul de identitate IBM Lotus Notes utilizând Lotus® iNotes® (cunoscut anterior ca IBM® Lotus® Domino® Web Access) sau utilizând BlackBerry® Desktop Software.

Criptarea unui mesaj utilizând criptarea nativă IBM Lotus Notes

1. Când compuneți, redirecționați sau răspundeți la un mesaj, modificați câmpul **Codificare** la **Criptare Lotus Notes**.
2. Dacă vi se solicită, introduceți parola de identitate IBM® Lotus Notes®.

PGP Mesaje protejate prin

PGP Elemente de bază pentru mesajele protejate prin

Despre semnarea şi criptarea mesajelor

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, puteți semna sau cripta digital mesaje pentru a adăuga un alt nivel de securitate pentru e-mail şi mesajele PIN pe care le trimiteți de pe dispozitivul BlackBerry. Semnăturile digitale sunt concepute pentru a ajuta destinatarii să verifice autenticitatea şi integritatea mesajelor pe care le trimiteți. Când semnați digital un mesaj utilizând cheia dvs. privată, destinatarii utilizează cheia dvs. publică pentru a verifica dacă mesajul este trimis de dvs. şi nu a fost modificat.

Criptarea este concepută pentru a asigura confidențialitatea mesajelor. Când criptați un mesaj, dispozitivul utilizează cheia publică a destinatarului pentru a cripta mesajul. Destinatarii utilizează cheia lor privată pentru a decripta mesajul.

Pentru a trimite un mesaj PIN criptat, trebuie să aveți codul PIN şi adresa de e-mail a contactului în lista dvs. de contacte. Dispozitivul utilizează adresa de e-mail din lista de contacte pentru a localiza cheia PGP® sau certificatul contactului.

Semnarea sau criptarea unui mesaj

Puteți semna sau cripta e-mailurile sau mesajele PIN.

1. La redactarea unui mesaj, modificați câmpul **Codificare**.
2. Dacă este necesar, modificați câmpul **Clasificare**.

Informații înrudite

Anumite opțiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112

Criptarea cu frază de acces a unui mesaj protejat prin PGP

Implicit, dispozitivul BlackBerry® utilizează cheia dvs. PGP® pentru a cripta mesajele.

1. Când compuneți un mesaj, modificați câmpul **Codificare** la o opțiune care utilizează criptarea.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Modificați câmpul **Utilizare criptare convențională** la **Da**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Utilizând o metodă securizată, notificați destinatarul care este fraza de acces.

Ataşarea unei chei PGP la un mesaj

Puteți ataşa o cheie PGP® la mesajele de e-mail şi la mesajele PIN.

1. Când redactați un mesaj, apăsați tasta > **Ataşare** > **Chei PGP**.
2. Evidențiați o cheie PGP.
3. Apăsați tasta > **Continuare**.

Descărcarea cheii PGP utilizate pentru a semna sau a cripta un mesaj

Dacă o cheie PGP® nu este inclusă într-un mesaj primit sau nu este deja stocată în memoria de chei din dispozitivul BlackBerry®, puteți descărca cheia PGP. Dacă utilizați serverul PGP® Universal Server, există posibilitatea să nu puteți descărca cheia PGP a expeditorului sau dispozitivul poate descărca automat cheia PGP a expeditorului de pe PGP Universal Server.

1. În cadrul unui mesaj, evidențiați indicatorul de status al criptării sau indicatorul de semnătură digitală.
2. Apăsați tasta > **Recuperare cheie PGP expeditor**.

Adăugarea unei chei PGP dintr-un mesaj

Dacă utilizați PGP® Universal Server, este posibil să nu puteți adăuga chei PGP din mesaje.

1. În cadrul unui mesaj, evidențiați un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsați tasta > **Import cheie PGP**.

Adăugarea unei chei PGP dintr-un ataşament

Dacă utilizați PGP® Universal Server, este posibil să nu puteți adăuga chei PGP din ataşamente.

1. Într-un mesaj, faceți clic pe ataşamentul cheii PGP.
2. Faceți clic pe **Recuperare ataşament PGP**.
3. Faceți clic pe cheia PGP.
4. Faceți clic pe **Import cheie PGP**.

Informații înrudite

Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat, 112

Indicatoarele ataşamentelor din mesajele protejate prin PGP

Indicator	Descriere
	Mesajul include un ataşament cu cheie PGP®.
	Mesajul include ataşamente cu chei PGP multiple.
	Mesajul include un ataşament de server de certificate.

Adăugarea informațiilor de conectare pentru un server de certificate dintr-un mesaj

1. În cadrul unui mesaj, evidențiați indicatorul serverului de certificate.
2. Apăsați tasta > **Import server**.

Vizualizarea cheii PGP utilizate pentru semnarea sau criptarea unui mesaj

1. În cadrul unui mesaj, evidențiați indicatorul de status al criptării sau indicatorul de semnătură digitală.

2. Apăsați tasta > **Afişare cheie PGP expeditor** sau **Afişare cheie PGP de criptare**.

PGP Statusul unui mesaj protejat prin

Indicatoarele de status pentru criptare

Administratorul stabileşte dacă mesajele pe care le recepționați sunt considerate puternice sau slabe.

Indicator	Descriere
	Mesajul este criptat puternic.
	Mesajul este criptat slab.

Indicatoarele de semnătură digitală pentru mesajele protejate prin PGP

Indicator	Descriere
	Dispozitivul BlackBerry® a verificat semnătura digitală.
	Dispozitivul nu poate verifica semnătura digitală.
	Dispozitivul necesită mai multe date pentru verificarea semnăturii digitale.
	Dispozitivul creditează cheia PGP® a expeditorului.
	Adresa de e-mail a expeditorului nu corespunde cu adresa de e-mail din cheie sau cheia PGP a expeditorului este respinsă, nu este creditată, nu poate fi verificată sau nu există pe dispozitiv.
	Statusul cheii nu este curent sau dispozitivul necesită mai multe date pentru a verifica statusul de creditare a cheii.
	Cheia PGP a expeditorului este expirată.

PGP Opțiuni pentru mesaje protejate prin

Schimbarea cheii de semnare şi criptare

Dispozitivul BlackBerry® utilizează cheia dvs. PGP® pentru criptarea mesajelor din dosarul Elemente trimise şi include cheia publică PGP în mesajele pe care le trimiteți, pentru ca destinatarii să îşi poată cripta mesajele de răspuns.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Modificați câmpul **Cheie implicită**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Anumite opțiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112

Modificarea opțiunilor pentru descărcarea ataşamentelor din mesaje criptate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a descărca automat ataşamente din mesaje criptate, schimbați câmpul **Acceptă vizualizarea ataşamentelor criptate şi recuperarea informațiilor criptate legate de ataşament** la **Automat**.
   - Pentru a descărca manual ataşamente din mesaje criptate, schimbați câmpul **Acceptă vizualizarea ataşamentelor criptate şi recuperarea informațiilor criptate legate de ataşament** la **Manual**.
   - Pentru a împiedica dispozitivul BlackBerry® să descarce ataşamente din mesaje criptate, schimbați câmpul **Acceptă vizualizarea ataşamentelor criptate şi recuperarea informațiilor criptate legate de ataşament** la **Niciodată**.
4. Apăsați tasta > **OK**.

Schimbarea opțiunii implicite de semnare şi criptare

Dispozitivul BlackBerry® este proiectat să utilizeze opțiunea implicită de semnare şi criptare atunci când trimiteți un mesaj unui contact căruia nu i-ați trimis sau de la care nu ați primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior ați trimis un mesaj contactului sau ați primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze opțiunea de semnare şi criptare care a fost utilizată pentru ultimul mesaj.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **S/MIME** sau **PGP**.
3. Modificați câmpul **Codificare implicită**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Anumite opțiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112

Despre clasificările mesajelor

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, iar administratorul dvs. activează clasificările mesajelor, serverul BlackBerry Enterprise Server aplică un set minim de acțiuni de securitate fiecărui mesaj pe care îl compuneți, îl redirecționați sau la care răspundeți, pe baza clasificării pe care ați atribuit-o mesajului. Administratorul specifică clasificările pe care le puteți utiliza pentru mesaje.

Dacă primiți un mesaj care utilizează clasificările mesajelor, puteți vizualiza abrevierea clasificării în rândul pentru subiect al mesajului şi descrierea completă a clasificării în corpul mesajului. De asemenea, puteți vizualiza abrevierea şi descrierea completă a clasificării unui mesaj trimis în dosarul de articole trimise.

Modificarea clasificării implicite a mesajelor

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică şi administratorul dvs. trebuie să activeze clasificările mesajelor.

Dispozitivul BlackBerry este proiectat să utilizeze clasificarea implicită a mesajelor atunci când trimiteți un mesaj unui contact căruia nu i-ați expediat sau de la care nu ați primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior ați trimis un mesaj contactului sau ați primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze clasificarea mesajelor care a fost utilizată pentru ultimul mesaj.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Servicii implicite**.
3. Modificați câmpul **Codificare implicită**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea dimensiunii indicatoarelor PGP din mesaje

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Modificați câmpul **Pictograme vizualizare mesaj**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea algoritmilor de criptare pentru mesajele protejate prin PGP

Dacă un mesaj are mai mulți destinatari, dispozitivul BlackBerry® utilizează primul algoritm de criptare selectat din listă, despre care se ştie că este acceptat de toți destinatarii.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Bifați caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor algoritmi de criptare.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării afişate înaintea trunchierii unui mesaj protejat prin PGP

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.

2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Schimbați câmpul **Mod de trunchiere a mesajelor** la **Trimitere oricum** sau **Mai multe Toate şi trimitere**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa din nou solicitarea, schimbați câmpul **Mod de trunchiere a mesajelor** la **Solicitare utilizator**.

Dezactivarea solicitării afişate când utilizați o cheie PGP care nu este recomandată pentru utilizare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Debifați caseta de validare **Avertisment referitor la problemele cu cheile mele PGP**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa din nou solicitarea, bifați caseta de validare **Avertisment referitor la problemele cu cheile mele PGP**.

Depanare: mesaje protejate prin PGP

Anumite opțiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Pentru contul de e-mail pe care îl utilizați, verificați acceptarea tuturor opțiunilor de semnare şi criptare.
- Dacă utilizați clasificări ale mesajelor, verificați dacă clasificarea mesajelor acceptă opțiunile de semnare sau criptare pe care le doriți. Încercați să utilizați altă clasificare a mesajelor.

Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat

Este posibil ca informațiile ataşamentului să nu fie disponibile pe serverul BlackBerry® Enterprise Server, administratorul să fi setat opțiuni care să împiedice deschiderea ataşamentelor din mesajele criptate sau să fi recepționat mesajul de la un cont de e-mail care nu acceptă ataşamente în mesajele criptate.

Nu puteți deschide un ataşament dintr-un mesaj protejat prin PGP®, care a fost criptat utilizând formatul OpenPGP de un client IBM® Lotus Notes® care lucrează cu PGP® Desktop Professional sau care a fost criptat de serverul PGP® Universal Server.

Scurtături pentru mesaje

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Într-un mesaj

Răspunsul la un mesaj	Apăsați tasta semnul exclamării (**!**).

Redirecționarea unui mesaj	Apăsați tasta punct (**.**).
Deplasare la ultima poziție a cursorului după ce ați închis şi redeschis un mesaj de e-mail sau un mesaj PIN primit	Apăsați **5**

În inboxul dvs. de mesaje

Deschiderea unui mesaj	Apăsați tasta ↵ .
Redactarea unui mesaj dintr-un inbox de mesaje	Apăsați tasta virgulă (**,**).
Vizualizarea mesajelor şi a jurnalelor de apeluri primite	Apăsați tastele **Alt** şi **3**.
Vizualizarea jurnalelor de apeluri	Apăsați tasta **Alt** şi tasta punct (**.**).
Vizualizarea mesajelor vocale	Apăsați tastele **Alt** şi **7**.
Vizualizarea mesajelor text	Apăsați tasta **Alt** şi tasta semnul întrebării (**?**).
Vizualizarea tuturor mesajelor	Apăsați tasta ⮌ .

Deplasarea în inboxul de mesaje

Deplasarea în sus cu un ecran	Apăsați tasta **Shift** şi tasta **Spațiu**.
Deplasarea în jos cu un ecran	Apăsați tasta **Spațiu**.
Deplasarea în partea superioară a unui inbox de mesaje	Apăsați **1**
Deplasarea în partea inferioară a unui inbox de mesaje	Apăsați **7**
Deplasarea în sus cu un mesaj	Apăsați **2**
Deplasarea în jos cu un mesaj	Apăsați **8**
Deplasare la următorul mesaj	Apăsați **6**
Deplasare la mesajul anterior	Apăsați **4**

Scurtături pentru mesaje

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

În inboxul dvs. de mesaje

Răspuns la un mesaj	Apăsați **7**
Răspuns către toți într-un mesaj de e-mail sau mesaj PIN	Apăsați **1**
Redirecționarea unui mesaj	Apăsați **9**

Deplasarea în inboxul de mesaje

Deplasarea în partea superioară a unui inbox de mesaje	Apăsați **2**
Deplasarea în partea inferioară a unui inbox de mesaje	Apăsați **8**
Deplasare la următoarea dată	Apăsați **6**
Deplasare la data anterioară	Apăsați **4**
Deplasare la următorul element nedeschis	Apăsați **5**

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Căutarea textului într-un ataşament	Apăsați **Q**

În cadrul unei foi de calcul

Deplasarea la o anumită celulă	Apăsați **?**
Vizualizarea conținutului unei celule	Apăsați tasta **Spațiu**
Comutarea foilor de calcul	Apăsați tasta punct (**.**). Evidențiați o foaie de calcul. Apăsați tasta **Enter**.

În cadrul unei prezentări

Comutarea vizualizărilor de prezentare	Apăsați **@**
Deplasarea la diapozitivul următor când vizualizați o prezentare de diapozitive	Apăsați **6**
Deplasarea la diapozitivul anterior când vizualizați o prezentare de diapozitive	Apăsați **4**

Depanare: mesaje

Nu pot să trimit mesaje

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.

- Dacă elementul de meniu pentru trimiterea unui mesaj nu se afişează, verificaţi dacă aţi adăugat o adresă de e-mail, un cod PIN sau un număr de telefon pentru contact.
- Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă pe dispozitivul dvs. utilizând ecranul de configurare a e-mailului din aplicaţia de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj de activare de la BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil să dureze o perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în aplicaţia de configurare, deschideţi ecranul de configurare a e-mailului, pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.
- Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma **Opţiuni**. Faceţi clic pe **Opţiuni avansate** > **Tabel de rutare gazdă**. Apăsaţi tasta > **Înregistrare acum**.
- Generaţi o cheie de criptare.
- Verificaţi dacă serviciul de date este activat.
- Retrimiteţi mesajul.

Informaţii înrudite
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 246
Indicatoare pentru acoperire wireless, 245
Modificarea sau ştergerea unui contact, 193
Generarea unei chei de criptare, 290
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 246
Retrimiterea unui mesaj, 73

Nu primesc mesaje

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

- Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
- Resetaţi dispozitivul. Conectaţi-vă la reţea şi încercaţi din nou.
- Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă pe dispozitivul dvs. utilizând ecranul de configurare a e-mailului din aplicaţia de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj de activare de la BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil să dureze o perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în aplicaţia de configurare, deschideţi ecranul de configurare a e-mailului, pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.
- Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma **Opţiuni**. Faceţi clic pe **Opţiuni avansate** > **Tabel de rutare gazdă**. Apăsaţi tasta > **Înregistrare acum**.
- Verificaţi dacă serviciul de date este activat.
- Dacă utilizaţi filtre de e-mail, verificaţi dacă opţiunile pentru filtre sunt setate corect.
- Verificaţi dacă redirecţionarea e-mailurilor este activată şi dacă aveţi selectate toate dosarele de e-mail, inclusiv dosarul Inbox, din care doriţi să recepţionaţi e-mailuri.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul nu blochează mesajele. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

Informaţii înrudite
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 246

Indicatoare pentru acoperire wireless, 245
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opțiunilor de roaming, 246
Opțiuni pentru filtrele de e-mail, 85
Modificarea, prioritizarea sau ştergerea unui filtru de e-mail, 86
Redirecționarea mesajelor dintr-un anumit dosar de e-mail către dispozitivul dvs., 79

Nu primesc mesajele de e-mail din dosarele personale de pe computer

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizați instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele personale. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența disponibilă în BlackBerry Desktop Software.

Nu pot arhiva e-mailul

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată.
- Dacă dosarele de e-mail nu sunt afişate pe dispozitivul BlackBerry®, reconciliați e-mailurile utilizând instrumentul de setări pentru e-mail din BlackBerry® Desktop Software. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Informații înrudite
Reconcilierea e-mailurilor prin rețeaua wireless, 14

Nu pot trimite mesaje text

În funcție de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Încercați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless. Dacă nu vă aflați într-o zonă cu acoperire wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesaje atunci când veți reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
- Verificați dacă apelarea fixă este dezactivată.

Informații înrudite
Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețea, 246

Nu primesc mesaje text

În funcție de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless. Dacă nu vă aflați într-o zonă cu acoperire wireless, veți primi mesaje atunci când veți reveni într-o zonă cu acoperire wireless.

Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv

Dacă memoria dispozitivului BlackBerry® este plină sau aveți mai mult de 65.000 de mesaje de e-mail, PIN şi text, dispozitivul şterge mesajele cele mai vechi dintr-o listă de mesaje. Dispozitivul nu şterge mesajele salvate.

Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată şi, în opțiunile pentru mesaje, câmpul **Ştergere la** este setat la **Căsuță poştală şi dispozitiv portabil**, e-mailurile pe care le ştergeți din aplicația pentru e-mail de pe computer sunt şterse şi din dispozitivul dvs.

Un mesaj, un ataşament sau o conversațieGoogle Mail este trunchiat(ă) sau nu apare

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Aşteptați o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepționează mesajele lungi şi ataşamentele pe secțiuni.
- Dacă „Mai multe disponibile” apare la sfârşitul mesajului sau ataşamentului, apăsați tasta > **Mai mult** sau **Mai multe Toate**.
- Dacă o parte dintr-o conversațieGoogle Mail™ nu apare, apăsați tasta > **Mai mult din conversație**.
- Dacă descărcați un ataşament, anulați descărcarea şi aşteptați o scurtă perioadă de timp. Încercați să descărcați ataşamentul din nou.

Informații înrudite
Primirea numai a primei secțiuni din mesajele de e-mail lungi, 82

Mesajele de e-mail HTML nu sunt afişate corect

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Aşteptați o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepționează mesajele lungi şi ataşamentele pe secțiuni.
- Încercați să descărcați imagini externe. Apăsați tasta > **Obținere imagini**.
- Încercați să vizualizați mesajul ca text simplu. Apăsați tasta > **Afişează numai text**.

Informații înrudite
Vizualizarea e-mailului în format text simplu, 76

Unele dosare de e-mailuri apar estompate

Dacă nu puteți redirecționa e-mailurile dintr-un dosar de e-mail, caseta de validare din dreptul dosarului apare estompată.

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Aşteptaţi câteva secunde. Este posibil ca dosarele de e-mail să devină disponibile după o scurtă perioadă de timp.
- Dezactivaţi reconcilierea wireless a e-mailurilor şi apoi reactivaţi-o.

Informaţii înrudite
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless, 14

Filtrele de e-mail nu funcţionează corect

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

- Verificaţi dacă filtrele de e-mail sunt activate.
- Verificaţi dacă filtrele de e-mail apar în ordinea în care doriţi ca dispozitivul BlackBerry® să le aplice la e-mail.

Informaţii înrudite
Filtre de e-mail, 84

Nu pot activa difuzarea în celulă

Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează o cartelă SIM, cartela SIM poate să nu accepte afişarea în limbile pe care le-aţi selectat pentru mesajele difuzate în celulă.

Debifaţi casetele de validare din dreptul tuturor limbilor pe care cartela SIM nu le acceptă.

Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text

În funcţie de furnizorul de servicii wireless, dacă ataşaţi un clip video, este posibil să nu puteţi ataşa alt fişier sau să creaţi o diaporamă.

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

- Verificaţi dacă fişierul este de tip .vcf (vCard®), .ics (iCalendar) sau media (de exemplu .jpg, .gif sau .midi).
- Verificaţi dacă fişierul este protejat prin drepturi de autor.
- Dacă există şabloane disponibile pentru dispozitivul dvs. BlackBerry®, utilizaţi un şablon gol pentru a compune mesajul text.

Nu pot utiliza o scurtătură pentru a vizualiza un singur tip de mesaj dintr-un inbox de mesaje

Dacă schimbaţi dispozitivul BlackBerry® şi restauraţi datele din dispozitivul anterior în cel actual, scurtăturile pentru inboxul de mesaje ale dispozitivului anterior înlocuiesc scurtăturile pentru inboxul de mesaje ale dispozitivului actual.

Pentru a vedea scurtăturile pentru vizualizarea unui singur tip de mesaj dintr-un inbox de mesaje, vizualizaţi lista căutărilor salvate.

Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv

Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.

În funcție de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opțiuni pot să nu fie disponibile în opțiunile pentru mesaje din ecranul Preferințe e-mail.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizația dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizați anumite caracteristici sau opțiuni. Dacă administratorul a setat o opțiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opțiunii.

Pentru mai multe informații despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul ori vizitați www.blackberry.com/go/devices.

Informații înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 19

O bară de conținut ignorat este afişată în document

Mai mult conținut este disponibil pentru descărcare în dispozitivul BlackBerry®.

1. Pentru a descărca conținutul, faceți clic pe bara de conținut ignorat.
2. Faceți clic pe **Mai mult**.

Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv

Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv dacă dispozitivul BlackBerry® nu a descărcat diapozitivul.

1. Pentru a descărca diapozitivul, evidențiați-l.
2. Apăsați tasta > **Recuperare**.

Numărul mesajelor noi sau nedeschise este diferit de cel aşteptat

Numărul mesajelor noi sau nedeschise include mesajele salvate şi arhivate.

Dacă ați configurat dispozitivul BlackBerry® să ascundă mesajele arhivate şi recepționați un mesaj nou dintr-un dosar de e-mail din aplicația pentru e-mail de pe computerul dvs., altul decât Inbox, dispozitivul arhivează mesajul.

Informații înrudite
Vizualizarea mesajelor arhivate, 80
Ascunderea mesajelor din aplicația de mesaje, 78
Ascunderea e-mailurilor arhivate din inboxul de mesaje, 80

Fişiere

Elementele de bază ale fişierelor

Despre fişiere şi ataşamente

Puteți vizualiza şi descărca ataşamente şi le puteți salva în memoria dispozitivului dvs. BlackBerry® sau pe un card media. În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care suportă accesarea fişierelor prin rețeaua organizației dvs., puteți previzualiza fişiere din rețeaua organizației dvs. şi puteți salva fişierele pe dispozitiv sau le puteți ataşa direct la mesaje de e-mail fără a le descărca. Puteți utiliza aplicația pentru fişiere pentru a vizualiza o listă cu toate fişierele salvate pe dispozitiv. De asemenea, puteți redenumi, muta şi şterge fişiere din rețeaua organizației dvs. de pe dispozitiv.

Pentru a modifica ataşamentele sau fişierele pe care le-ați descărcat, puteți utiliza aplicații de editare terțe, precum Documents To Go®, care sunt concepute pentru utilizarea pe dispozitive BlackBerry.

Deschiderea unui fişier sau a unui ataşament

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

1. Într-un mesaj, o invitație la şedință sau o intrare în calendar, apăsați tasta .
2. Dacă este necesar, faceți clic pe **Recuperare informații ataşament**.
3. Faceți clic pe **Deschidere ataşament**.
4. Dacă este necesar, în ecranul **Ataşamente**, faceți clic pe un ataşament.
5. Dacă este necesar, în caseta de dialog, selectați o opțiune.

Informații înrudite

Nu pot activa difuzarea în celulă, 125

Salvarea unui fişier sau a unui ataşament

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar sau într-o pagină Web, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Dacă există un singur ataşament într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, apăsați tasta .
   - Dacă există mai multe ataşamente într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, evidențiați un ataşament. Apăsați tasta .

- Dacă descărcați un fişier dintr-o pagină Web, apăsați tasta .

2. Faceți clic pe **Descărcare ataşament** sau pe **Descărcare fişier**.
3. Evidențiați dosarul în care doriți să salvați fişierul sau ataşamentul.
4. Apăsați tasta > **Selectați aici**.

Pentru a opri descărcarea unui ataşament, într-un mesaj, evidențiați ataşamentul pe care îl descărcați. Apăsați tasta > **Anulare descărcare**.

Căutarea unui fişier care este salvat pe dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Explorare**.
3. Navigați la fişier.

Pentru a vizualiza fişierul, faceți clic pe acesta. În funcție de tipul fişierului, este posibil ca acesta să nu apară în formatul său original.

Informații înrudite
Despre fişiere şi ataşamente, 103
Căutarea unui fişier care este salvat în rețeaua organizației dvs., 128

Căutarea unui fişier care este salvat în rețeaua organizației dvs.

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Fişiere**.
2. În câmpul **Deplasare la**, introduceți calea pentru fişier.
3. Dacă este necesar, introduceți acreditivele pe care le utilizați pentru a vă conecta la rețeaua organizației dvs.

Pentru a vizualiza fişierul, faceți clic pe acesta. În funcție de tipul fişierului, este posibil ca acesta să nu apară în formatul său original.

Informații înrudite
Despre fişiere şi ataşamente, 103
Căutarea unui fişier care este salvat pe dispozitiv, 128

Salvarea unui fişier din rețeaua organizației dvs. în dispozitiv

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Când salvați un fişier din rețeaua organizației dvs. în dispozitivul BlackBerry, fişierul este salvat în formatul original.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Fişiere**.
2. Găsiți şi evidențiați un fişier.
3. Apăsați tasta > **Copiere**.

4. Navigați la o locație.
5. Faceți clic pe un dosar.
6. Apăsați tasta > **Lipire**.

Informații înrudite
Căutarea unui fişier care este salvat în rețeaua organizației dvs., 128
Trimiterea unui fişier ca ataşament, 105

Trimiterea unui fişier ca ataşament

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Media** sau pe pictograma **Fişiere**.
2. Găsiți şi evidențiați un fişier.
3. Apăsați tasta > **Trimitere**.
4. Faceți clic pe un tip de mesaj.

Informații înrudite
Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125

Deschiderea unei legături dintr-un fişier sau ataşament

Unele fişiere pot conține legături către conținutul încorporat, precum tabele, imagini, note de subsol, casete de text sau comentarii.

1. Într-un fişier, evidențiați o legătură.
2. Apăsați tasta > **Obținere legătură** sau **Recuperare**.

Pentru a reveni la fişier, apăsați tasta .

Setarea opțiunilor pentru fonturi pentru un fişier sau ataşament

1. Într-un fişier sau ataşament, apăsați tasta > **Opțiuni**.
2. Modificați câmpurile pentru font.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor

Vizualizarea proprietăților unui fişier

Puteți vizualiza dimensiunea, autorul, data publicării şi alte proprietăți ale unui fişier.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Media** sau pe pictograma **Fişiere**.
2. Găsiți şi evidențiați un fişier.
3. Apăsați tasta > **Proprietăți**.

Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Media** sau pe pictograma **Fişiere**.
2. Găsiți şi evidențiați un fişier.
3. Apăsați tasta .
   - Pentru a muta un fişier, faceți clic pe **Decupare**. Navigați la o locație. Faceți clic pe **Lipire**.
   - Pentru a redenumi un fişier, faceți clic pe **Redenumire**. Introduceți un nume pentru fişier. Faceți clic pe **Salvare**.
   - Pentru a şterge un fişier, faceți clic pe **Ştergere**.

Deschiderea unui fişier .pdf protejat prin parolă

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

1. Într-un fişier .pdf, când apare mesajul „Document protejat cu parolă”, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Parolă**.
3. Introduceți parola.
4. Apăsați tasta de pe tastatură.
5. Apăsați tasta > **Recuperare** > **Da**.

Vizualizarea modificărilor urmărite într-un document

Într-un document, apăsați tasta > **Afişare schimbări**.

Pentru a ascunde schimbările urmărite, apăsați tasta > **Ascundere schimbări**.

Vizualizarea cuprinsului unui document

În funcție de tipul documentului, este posibil să nu puteți vizualiza cuprinsul.

Într-un document, apăsați tasta > **Cuprins**.

Pentru a vă deplasa la un anumit titlu, faceți clic pe titlul respectiv. Faceți clic pe **Salt**.

Deplasarea într-o foaie de calcul

Într-o foaie de calcul, apăsați tasta .

- Pentru a vă deplasa la o anumită celulă, faceți clic pe **Deplasare la celulă**. Introduceți coordonatele celulei. Apăsați tasta de pe tastatură.
- Pentru a comuta între foile de lucru, faceți clic pe **Foaia următoare** sau pe **Foaie anterioară**.
- Pentru a vizualiza o listă de foi de lucru, faceți clic pe **Cuprins**.
- Pentru a vă deplasa la o foaie de lucru specifică, faceți clic pe **Cuprins**. Faceți clic pe o foaie de lucru. Faceți clic pe **Vizualizare**.

Vizualizarea conținutului unei celule

Într-o foaie de calcul, faceți clic pe o celulă.

Schimbarea dimensiunii unei coloane

Într-o foaie de calcul, efectuați una dintre următoarele:

- Pentru a schimba dimensiunea unei coloane, faceți clic pe eticheta coloanei. Faceți clic pe o dimensiune.
- Pentru a vizualiza tot textul dintr-o coloană, faceți clic pe eticheta coloanei. Faceți clic pe **Potrivire**.
- Pentru a schimba dimensiunea tuturor coloanelor din foaia de calcul, faceți clic pe eticheta de coloană nemarcată din colțul din stânga-sus al foii de calcul. Faceți clic pe o dimensiune.
- Pentru a schimba dimensiunea coloanei pentru toate foile de calcul, apăsați tasta > **Opțiuni**. Modificați câmpul **Lățime coloană**. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea opțiunilor de afişare a unei foi de calcul

1. Într-o foaie de calcul, apăsați tasta > **Opțiuni**.
   - Pentru a vizualiza liniile de grilă din foaia de calcul, modificați câmpul **Afişare linii de grilă** la **Da**.
   - Pentru a eticheta rândurile foii de calcul cu numere şi coloanele cu litere, modificați câmpul **Afişare etichete** la **Da**.
2. Apăsați tasta > **Salvare**.

Deplasarea între pagini într-un fişier .tif cu mai multe pagini

Într-un fişier .tif cu mai multe pagini, apăsați tasta .

- Pentru a vizualiza o listă de pagini dintr-un fişier .tif cu mai multe pagini, faceți clic pe **Cuprins**.
- Pentru a vă deplasa la o pagină specifică dintr-un fişier .tif cu mai multe pagini, faceți clic pe **Cuprins**. Faceți clic pe o pagină. Faceți clic pe **Vizualizare**.
- Pentru a comuta între pagini într-un fişier .tif cu mai multe pagini, faceți clic pe **Pagina următoare** sau **Pagina anterioară**.

Comutarea vizualizărilor de prezentare

Într-o prezentare, apăsați tasta .

- Pentru a vizualiza numai text, faceți clic pe **Vizualizare text**.
- Pentru a vizualiza text şi diapozitive, faceți clic pe **Vizualizare ambele**.

Pentru a vizualiza prezentarea în formatul său original, faceți clic pe **Vizualizare diapozitive**.

Comutarea diapozitivelor

Într-o prezentare, apăsați tasta > **Următorul diapozitiv** sau **Diapozitivul anterior**.

Rotirea, mărirea sau micşorarea unui diapozitiv

Când vizualizați o prezentare de diapozitive, apăsați tasta .

- Pentru a roti un diapozitiv, faceți clic pe **Rotire**.
- Pentru a mări sau a micşora un diapozitiv, faceți clic pe **Mărire** sau **Micşorare**.
- Pentru a reveni la dimensiunea inițială a diapozitivului, apăsați tasta > **Potrivire pe ecran**.

Salvarea unui diapozitiv

1. Când vizualizați o prezentare de diapozitive, apăsați tasta > **Salvare diapozitiv**.
2. Introduceți un nume pentru fişier.
3. Faceți clic pe **Salvare**.

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Căutarea textului într-un ataşament	Apăsați **Q**

În cadrul unei foi de calcul

Deplasarea la o anumită celulă	Apăsați **?**
Vizualizarea conținutului unei celule	Apăsați tasta **Spațiu**
Comutarea foilor de calcul	Apăsați tasta punct (**.**). Evidențiați o foaie de calcul. Apăsați tasta **Enter**.

În cadrul unei prezentări

Comutarea vizualizărilor de prezentare	Apăsați **@**
Deplasarea la diapozitivul următor când vizualizați o prezentare de diapozitive	Apăsați **6**
Deplasarea la diapozitivul anterior când vizualizați o prezentare de diapozitive	Apăsați **4**

Depanare: ataşamente

O bară de conținut ignorat este afişată în document

Mai mult conținut este disponibil pentru descărcare în dispozitivul BlackBerry®.

1. Pentru a descărca conținutul, faceți clic pe bara de conținut ignorat.
2. Faceți clic pe **Mai mult**.

Un mesaj, un ataşament sau o conversațieGoogle Mail este trunchiat(ă) sau nu apare

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Aşteptați o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepționează mesajele lungi şi ataşamentele pe secțiuni.
- Dacă „Mai multe disponibile” apare la sfârşitul mesajului sau ataşamentului, apăsați tasta > **Mai mult** sau **Mai multe Toate**.
- Dacă o parte dintr-o conversațieGoogle Mail™ nu apare, apăsați tasta > **Mai mult din conversație**.
- Dacă descărcați un ataşament, anulați descărcarea şi aşteptați o scurtă perioadă de timp. Încercați să descărcați ataşamentul din nou.

Informații înrudite

Primirea numai a primei secțiuni din mesajele de e-mail lungi, 82

Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv

Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv dacă dispozitivul BlackBerry® nu a descărcat diapozitivul.

1. Pentru a descărca diapozitivul, evidențiați-l.
2. Apăsați tasta > **Recuperare**.

Media

Muzică

Redarea unui fişier media

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Faceți clic pe tipul de fişier media.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe o categorie.
4. Faceți clic pe un fişier media.
5. În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceți clic pe trackpad.
   - Pentru a reda un fişier media, faceți clic pe pictograma ▶ .
   - Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceți clic pe pictograma ❙❙ .
   - Pentru a opri un fişier media, faceți clic pe pictograma ■ .
   - Pentru a trece la următorul fişier media, faceți clic pe pictograma ▶❙ .
   - Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceți clic pe pictograma ❙◀ .
   - Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceți clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisați degetul la dreapta sau la stânga. Faceți clic din nou pe bara de progres.

Amestecarea sau repetarea melodiilor

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Muzică**.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a amesteca şi a reda toate melodiile, faceți clic pe **Amestecare melodii**.
   - Pentru a amesteca toate melodiile unui artist sau dintr-un album, gen sau listă de redare, găsiți şi evidențiați una dintre aceste categorii. Apăsați tasta > **Amestecare**.
   - Pentru a repeta melodia, lista de redare, albumul sau artistul pe care îl ascultați, apăsați tasta > **Repetare** > **Melodie curentă**, **Listă de redare**, **Album** sau **Artist**.

Pentru a dezactiva amestecarea melodiilor, apăsați tasta > **Amestecare**. Pentru a dezactiva repetarea melodiilor, apăsați tasta > **Repetare** > **Oprit**.

Informații înrudite

Modificarea ordinii melodiilor într-o listă de redare, 136

Liste de redare

Crearea unei liste de redare standard sau automate

Puteți crea o listă de redare standard adăugând manual melodiile care se află în memoria dispozitivului BlackBerry® sau pe cardul media. Puteți crea o listă de redare automată specificând criterii pentru artişti, albume sau genuri muzicale. Melodiile care îndeplinesc toate criteriile sunt adăugate automat la lista de redare.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Muzică**.
2. Faceți clic pe **Liste de redare** > **Listă nouă de redare**.
   - Pentru a crea o listă de redare standard, faceți clic pe **Listă de redare standard**. Introduceți un nume pentru lista de redare. Faceți clic pe **Adăugare melodii**. Faceți clic pe o melodie.
   - Pentru a crea o listă de redare automată, faceți clic pe **Listă de redare automată**. Introduceți un nume pentru lista de redare. Faceți clic pe semnul (+) pentru a adăuga criterii pentru artişti, albume sau genuri.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea melodiei redate într-o listă de redare

1. Când redați o melodie, apăsați tasta > **Adăugare în lista de redare**.
2. Faceți clic pe o listă de redare.

Modificarea ordinii melodiilor într-o listă de redare

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Muzică**.
2. Faceți clic pe **Liste de redare**.
3. Faceți clic pe o listă de redare standard.
4. Evidențiați o melodie.
5. Apăsați tasta > **Mutare**.
6. Faceți clic pe locația nouă.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Amestecarea sau repetarea melodiilor, 135

Ştergerea unei melodii dintr-o listă de redare

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Muzică**.
2. Faceți clic pe **Liste de redare**.
3. Faceți clic pe o listă de redare standard.
4. Evidențiați o melodie.
5. Apăsați tasta > **Eliminare** > **OK**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Redenumirea sau ştergerea unei liste de redare

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Muzică**.
2. Faceți clic pe **Liste de redare**.
3. Evidențiați o listă de redare.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a redenumi un fişier, faceți clic pe **Redenumire**. Introduceți un nume pentru lista de redare. Faceți clic pe **OK**.
   - Pentru a şterge lista de redare, faceți clic pe **Ştergere**.

Ajustarea volumului

- Pentru a mări volumul, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
- Pentru a reduce volumul, apăsați tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
- Pentru a dezactiva volumul, apăsați tasta din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați din nou tasta . Dacă apăsați tasta în timpul unui apel, dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteți auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată auzi.

Informații înrudite

Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media, 137

Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio

Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificați volumul mai mult decât permit setările normale de volum pentru melodii, tonuri de apel şi clipuri video.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni media**.
3. Bifați caseta de validare **Creştere în intensitate audio**.
4. Citiți avertismentul de pe ecran şi, dacă doriți să continuați, faceți clic pe **Da**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizați căşti stereo cu dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni media**.
3. Modificați câmpul **Egalizator muzică în set căşti**.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Redenumirea, mutarea, copierea sau ştergerea unui fişier audio sau video

Puteți redenumi numai fişierele media adăugate de dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Explorare**.
3. Găsiți şi evidențiați un fişier audio sau video.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a redenumi un fişier, faceți clic pe **Redenumire**. Introduceți un nume pentru fişier. Faceți clic pe **Salvare**.
   - Pentru a muta sau a copia fişierul în alt loc, faceți clic pe **Decupare** sau **Copiere**. Găsiți locația în care doriți să mutați sau să copiați fişierul. Apăsați tasta > **Lipire**.
   - Pentru a şterge fişierul, faceți clic pe **Ştergere**.

Vizualizarea proprietăților unui fişier media

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Faceți clic pe tipul de fişier media.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe o categorie.
4. Evidențiați un fişier media.
5. Apăsați tasta > **Proprietăți**.

Modificarea duratei de aşteptare înainte de închiderea ecranului playerului media

Dacă întrerupeți sau opriți un fişier media pentru o anumită perioadă de timp, ecranul playerului media se închide pentru a optimiza performanța dispozitivului dvs. BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni media**.
3. Modificați câmpul **Închidere player media când este inactiv**.

Podcasturi

Redarea unui fişier media

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Faceți clic pe tipul de fişier media.

3. Dacă este necesar, faceți clic pe o categorie.
4. Faceți clic pe un fişier media.
5. În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceți clic pe trackpad.
   - Pentru a reda un fişier media, faceți clic pe pictograma ▶ .
   - Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceți clic pe pictograma ❙❙ .
   - Pentru a opri un fişier media, faceți clic pe pictograma ■ .
   - Pentru a trece la următorul fişier media, faceți clic pe pictograma ▶❙ .
   - Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceți clic pe pictograma ❙◀ .
   - Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceți clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisați degetul la dreapta sau la stânga. Faceți clic din nou pe bara de progres.

Ajustarea volumului

- Pentru a mări volumul, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
- Pentru a reduce volumul, apăsați tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
- Pentru a dezactiva volumul, apăsați tasta ▶❙❙ din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați din nou tasta ▶❙❙ . Dacă apăsați tasta ▶❙❙ în timpul unui apel, dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteți auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată auzi.

Informații înrudite

Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media, 137

Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio

Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificați volumul mai mult decât permit setările normale de volum pentru melodii, tonuri de apel şi clipuri video.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta ⁞⁞ > **Opțiuni media**.
3. Bifați caseta de validare **Creştere în intensitate audio**.
4. Citiți avertismentul de pe ecran şi, dacă doriți să continuați, faceți clic pe **Da**.
5. Apăsați tasta ⁞⁞ > **Salvare**.

Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizați căşti stereo cu dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta ⁞⁞ > **Opțiuni media**.

3. Modificați câmpul **Egalizator muzică în set căşti**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Clipuri video

Redarea unui fişier media

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Faceți clic pe tipul de fişier media.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe o categorie.
4. Faceți clic pe un fişier media.
5. În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceți clic pe trackpad.
   - Pentru a reda un fişier media, faceți clic pe pictograma ▶ .
   - Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceți clic pe pictograma ❙❙ .
   - Pentru a opri un fişier media, faceți clic pe pictograma ■ .
   - Pentru a trece la următorul fişier media, faceți clic pe pictograma ▶❙ .
   - Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceți clic pe pictograma ❙◀ .
   - Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceți clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisați degetul la dreapta sau la stânga. Faceți clic din nou pe bara de progres.

Menținerea iluminării fundalului în timpul redării unui clip video

În mod implicit, iluminarea de fundal se dezactivează după o perioadă de timp, pentru a economisi bateria.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni media**.
3. Debifați caseta de validare **Închidere iluminare fundal automată**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Afişarea subtitrărilor în chenar în clipuri video

Puteți activa subtitrările în chenar, astfel încât textul să fie afişat pe ecran atunci când redați fişiere video care sunt compatibile cu subtitrările în chenar.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Bifați caseta de validare **Afişare subtitrări în chenar**.
4. Dacă este necesar, modificați câmpul **Aspect**, câmpul **Poziție** şi câmpul **Dimensiune font**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ajustarea volumului

- Pentru a mări volumul, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
- Pentru a reduce volumul, apăsați tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
- Pentru a dezactiva volumul, apăsați tasta ▶|| din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați din nou tasta ▶||. Dacă apăsați tasta ▶|| în timpul unui apel, dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteți auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată auzi.

Informații înrudite

Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media, 137

Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizați căşti stereo cu dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta ⋮ > **Opțiuni media**.
3. Modificați câmpul **Egalizator muzică în set căşti**.
4. Apăsați tasta ⋮ > **Salvare**.

Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio

Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificați volumul mai mult decât permit setările normale de volum pentru melodii, tonuri de apel şi clipuri video.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta ⋮ > **Opțiuni media**.
3. Bifați caseta de validare **Creştere în intensitate audio**.
4. Citiți avertismentul de pe ecran şi, dacă doriți să continuați, faceți clic pe **Da**.
5. Apăsați tasta ⋮ > **Salvare**.

Modificarea duratei de aşteptare înainte de închiderea ecranului playerului media

Dacă întrerupeți sau opriți un fişier media pentru o anumită perioadă de timp, ecranul playerului media se închide pentru a optimiza performanța dispozitivului dvs. BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta ⋮ > **Opțiuni media**.

3. Modificați câmpul **Închidere player media când este inactiv**.

Cameră video

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcția pentru camera foto sau video să nu fie acceptată sau ca unele caracteristici pentru camera foto sau video să nu fie disponibile.

Înregistrarea unui clip video

Pentru a efectua această sarcină, este posibil să aveți nevoie de un card media în dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Cameră video**.
2. Pentru a începe înregistrarea, faceți clic pe pictograma **Înregistrare**.
3. Pentru a opri temporar înregistrarea, faceți clic pe pictograma **Pauză**.

Notă: Volumul aproximativ de spațiu de memorare disponibil pentru salvarea clipurilor video apare în partea de jos a ecranului când înregistrarea video este întreruptă temporar.

Informații înrudite
Realizarea unei fotografii, 143

Activarea luminii video

În condiții de iluminare scăzută, lumina video poate îmbunătăți calitatea clipurilor video pe care le înregistrați.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Cameră video**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Modificați câmpul **Lumină video** la **Pornit**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea dimensiunii şi formatului clipului video

Cu cât clipul video este mai mare, cu atât necesită mai mult spațiu de stocare.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Cameră video**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Modificați câmpul **Format clip video**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Vizualizarea proprietăților unui fişier media, 138

Modificarea locației pentru memorarea clipurilor video realizate

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Cameră video**.

2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Modificați câmpul **Dosar**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Cameră foto

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcția pentru camera foto sau video să nu fie acceptată sau ca unele caracteristici pentru camera foto sau video să nu fie disponibile.

Realizarea unei fotografii

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.
2. Dacă ați activat transfocarea digitală, glisați degetul în sus sau în jos pe trackpad pentru a mări sau a micşora.
3. Apăsați tasta **rapidă dreapta**.

Imaginea este salvată în dosarul Imagini cameră foto din aplicația Imagini. Pentru a deschide imaginea, faceți clic pe previzualizarea imaginii din partea inferioară a ecranului.

Informații înrudite
Înregistrarea unui clip video, 142

Schimbarea setărilor pentru bliț pentru fotografiile pe care le realizați

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.
2. Pentru a comuta între setările pentru bliț, faceți clic pe pictograma blițului din partea inferioară a ecranului.

Când închideți camera foto, setarea pentru bliț este salvată.

Schimbarea modului scenă pentru camera foto

Puteți schimba modul scenă din camera foto pentru a optimiza setările pentru diferite medii. Descrierile modurilor scenă sunt disponibile în camera foto.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.
2. Pentru a schimba modul scenă pentru camera foto, faceți clic pe pictograma pentru modul scenă din partea inferioară a ecranului.
3. Selectați un mod scenă.

Când închideți camera foto, modul scenă este salvat.

Schimbarea dimensiunilor fotografiilor pe care le realizați

Cu cât imaginea este mai mare, cu atât necesită mai mult spațiu de stocare.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.

2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Schimbați câmpul **Dimensiune imagine**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Vizualizarea proprietăților unui fişier media, 138

Marcarea geografică a fotografiilor realizate

Opțiunea de marcare geografică a camerei foto înregistrează informațiile geografice ale locației în care realizați o fotografie.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.
2. Faceți clic pe pictograma de marcare geografică din partea inferioară a ecranului.

Informațiile despre marcarea geografică pot fi vizualizate în fişierul cu proprietățile fotografiei.

Modificarea setării pentru focalizare automată

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.
2. Apăsați tasta > **Focalizare automată**.
   - Pentru subiecți statici, faceți clic pe **O singură captură**.
   - Pentru subiecți în mişcare, faceți clic pe **Continuu**.
   - Pentru a dezactiva focalizarea automată, faceți clic pe **Oprit**.

Dezactivarea transfocării digitale pentru camera foto

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Transfocare digitală**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea duratei de revizuire a fotografiilor pe care le realizați

Puteți seta cât timp doriți să rămână o fotografie pe ecran după ce o realizați sau puteți opta să dezactivați opțiunea respectivă, astfel încât să puteți realiza imediat altă fotografie.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
   - Pentru a schimba durata de revizuire, schimbați câmpul **Revizuire imagine** la o oră.
   - Pentru a seta ca imaginea să rămână pe ecran după ce o realizați până când apăsați tasta , schimbați câmpul **Revizuire imagine** la **Aşteptare**.
   - Pentru a împiedica fotografia să rămână pe ecran după ce o realizați, schimbați câmpul **Revizuire imagine** la **Oprit**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea momentului în care camera foto vă avertizează în legătură cu numărul de fotografii rămase

Apare un avertisment, care vă notifică când volumul de stocare a fotografiilor scade sub un anumit număr. Puteți vedea numărul de fotografii rămase în secțiunea Stocare a ecranului Opțiuni.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Schimbați câmpul **Avertizează-mă când imaginile rămase coboară la**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea locației pentru memorarea fotografiilor realizate

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Schimbați câmpul **Memorare imagini**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Imagini

Transfocarea, panoramarea sau rotirea unei imagini

Într-o imagine, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a mări imaginea, faceți clic pe trackpad.
- Pentru a micşora imaginea, apăsați tasta .
- Pentru panoramarea imaginii, când este mărită, glisați degetul pe trackpad în orice direcție.
- Pentru a roti imaginea, apăsați tasta > **Rotire**.

Salvarea unei imagini dintr-un mesaj text sau o pagină Web

Puteți salva fişiere imagine, cum ar fi fişiere .jpg, .png, .gif sau .bmp, în memoria dispozitivului BlackBerry® sau pe un card media.

1. Deschideți un ataşament de tip imagine într-un mesaj text sau evidențiați o imagine dintr-o pagină Web.
2. Apăsați tasta > **Salvare imagine** > **Salvare**.

Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Navigați la o imagine.

3. Apăsați tasta > **Setare ca fundal**.

Informații înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228

Vizualizarea imaginilor ca diaporamă

Diaporama afişează toate imaginile dintr-o categorie sau dintr-un dosar în ordine.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Faceți clic pe o categorie.
3. Evidențiați o imagine.
4. Apăsați tasta > **Vizualizare diaporamă**.

Pentru a închide diaporama, apăsați tasta .

Modificarea numărului de secunde dintre diapozitivele unei diaporame

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni media**.
3. Modificați câmpul **Intervalul de redare a unei diaporame**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Vizualizarea imaginilor în vizualizarea listă sau vizualizarea miniatură

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Faceți clic pe o categorie.
3. Apăsați tasta > **Vizualizare listă** sau **Vizualizare miniatură**.

Crearea unui dosar de imagini

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Apăsați tasta > **Dosar nou**.
3. Dacă este necesar, schimbați locația în care este creat dosarul.
4. Introduceți un nume pentru dosar.
5. Faceți clic pe **OK**.

Importul imaginilor în aplicația Imagini

Importul imaginilor din alte dosare de pe dispozitivul BlackBerry® sau de pe cardul media în aplicația Imagini vă permite să aveți acces la imaginile dvs., menținând în acelaşi timp structurile de dosare şi locațiile de fişiere existente.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Apăsați tasta > **Import imagini**. Apar dosare care conțin imagini care nu sunt salvate în dosarul **Bibliotecă de imagini** sau dosarul **Imagini cameră foto**.
3. Bifați casetele de validare din dreptul dosarelor pe care doriți să le importați.
4. Faceți clic pe **Import imagini**.

Pentru a şterge dosarele din aplicația Imagini, evidențiați dosarul. Apăsați tasta > **Eliminare din bibliotecă**. Dosarele pe care le-ați importat rămân în locația lor inițială, dar sunt şterse din aplicația Imagini.

Pentru a şterge permanent dosarele atât din aplicația Imagini, cât şi din memoria dispozitivului sau de pe cardul media, inclusiv orice fişiere care nu sunt imagini şi care nu sunt vizibile în dosarele din aplicația Imagini, evidențiați dosarul. Apăsați tasta > **Ştergere**. Dosarele pe care le-ați importat sunt şterse din locațiile lor din memoria dispozitivului dvs. sau de pe cardul media.

Găsirea unei imagini realizate cu camera foto

Imaginile pe care le-ați realizat cu camera foto sunt salvate în dosarul Imagini cameră foto din aplicația Imagini. Dacă ați arhivat imaginile în alte dosare, acestea nu vor mai apărea în dosarul Imagini cameră foto.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Faceți clic pe dosarul **Imagini cameră foto**.

Note vocale

Înregistrarea unei note vocale

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > **Înregistrare voce**.
2. Faceți clic pe pictograma **Înregistrare**.
3. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a opri temporar înregistrarea, faceți clic pe pictograma **Pauză**. Pentru a relua înregistrarea, faceți clic pe pictograma **Înregistrare**.
   - Pentru a încheia înregistrarea, faceți clic pe pictograma **Pauză**. Faceți clic pe pictograma **Oprire**.

Notă: Când opriți înregistrarea unei note vocale, nota vocală este salvată automat.

Redarea unui fişier media

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Faceți clic pe tipul de fişier media.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe o categorie.
4. Faceți clic pe un fişier media.
5. În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceți clic pe trackpad.
   - Pentru a reda un fişier media, faceți clic pe pictograma ▶ .
   - Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceți clic pe pictograma ❙❙ .
   - Pentru a opri un fişier media, faceți clic pe pictograma ■ .
   - Pentru a trece la următorul fişier media, faceți clic pe pictograma ▶❙ .
   - Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceți clic pe pictograma ❙◀ .
   - Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceți clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisați degetul la dreapta sau la stânga. Faceți clic din nou pe bara de progres.

Ajustarea volumului

- Pentru a mări volumul, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
- Pentru a reduce volumul, apăsați tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
- Pentru a dezactiva volumul, apăsați tasta ▶❙❙ din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați din nou tasta ▶❙❙ . Dacă apăsați tasta ▶❙❙ în timpul unui apel, dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteți auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată auzi.

Informații înrudite

Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media, 137

Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio

Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificați volumul mai mult decât permit setările normale de volum pentru melodii, tonuri de apel şi clipuri video.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta ⋮⋮⋮ > **Opțiuni media**.
3. Bifați caseta de validare **Creştere în intensitate audio**.
4. Citiți avertismentul de pe ecran şi, dacă doriți să continuați, faceți clic pe **Da**.
5. Apăsați tasta ⋮⋮⋮ > **Salvare**.

Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizați căşti stereo cu dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni media**.
3. Modificați câmpul **Egalizator muzică în set căşti**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Tonurile de apel

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor

Pe lângă schimbarea tonului, puteți să schimbați, de asemenea, opțiuni pentru volum, LED, vibrație şi notificare în timpul apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Sunete pentru profil selectat**.
   - Pentru a schimba tonul de apel, faceți clic pe **Telefon**.
   - Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceți clic pentru a extinde o secțiune. Faceți clic pe o opțiune.
3. În câmpul **Ton de apel**, **Ton de notificare** sau **Ton memento**, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Faceți clic pe un ton.
   - Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceți clic pe **Toată muzica**. Găsiți şi faceți clic pe o melodie.
   - Pentru a utiliza o notă vocală pe care ați înregistrat-o, faceți clic pe **Toate notele vocale**. Găsiți şi faceți clic pe o notă vocală.
   - Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceți clic pe **Toate alertele**. Găsiți şi faceți clic pe o alertă.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68

Redarea unui fişier media

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Faceți clic pe tipul de fişier media.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe o categorie.
4. Faceți clic pe un fişier media.
5. În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceți clic pe trackpad.
   - Pentru a reda un fişier media, faceți clic pe pictograma ▶ .

- Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceți clic pe pictograma ❙❙.
- Pentru a opri un fişier media, faceți clic pe pictograma ■.
- Pentru a trece la următorul fişier media, faceți clic pe pictograma ▶❙.
- Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceți clic pe pictograma ❙◀.
- Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceți clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisați degetul la dreapta sau la stânga. Faceți clic din nou pe bara de progres.

Ajustarea volumului

- Pentru a mări volumul, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
- Pentru a reduce volumul, apăsați tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
- Pentru a dezactiva volumul, apăsați tasta ▶❙❙ din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați din nou tasta ▶❙❙. Dacă apăsați tasta ▶❙❙ în timpul unui apel, dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteți auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată auzi.

Informații înrudite

Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media, 137

Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizați căşti stereo cu dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta ⁝⁝ > **Opțiuni media**.
3. Modificați câmpul **Egalizator muzică în set căşti**.
4. Apăsați tasta ⁝⁝ > **Salvare**.

Stocare media

Stocarea şi cardurile media

Carduri media acceptate

Dispozitivul dvs. BlackBerry® acceptă carduri media de dimensiuni de până la 32 GB. Sunt acceptate doar carduri media microSD.

Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv

ATENȚIE: Dacă rulați caracteristica de reparare pe dispozitivul BlackBerry®, dispozitivul poate şterge fişiere cu erori de pe cardul media sau de pe dispozitivul BlackBerry.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Memorare**.
3. Apăsați tasta > **Reparare**.
4. Parcurgeți instrucțiunile afişate pe ecran.

În cazul în care cardul media nu este reparat după ce rulați caracteristica de reparare, puteți încerca să îl formatați.

Vizualizarea volumului de memorie utilizată de fişierele media

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta **Meniu**.
3. Faceți clic pe **Utilizare memorie**.

Modificarea volumului de memorie disponibilă pentru fişierele media

Pentru a optimiza performanțele dispozitivului dvs. BlackBerry®, puteți modifica volumul de memorie pe care dispozitivul îl alocă fişierelor media.

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta **Meniu**.
3. Faceți clic pe **Opțiuni**.
4. Efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a modifica volumul maxim de memorie disponibilă pe dispozitiv pentru toate fişierele media, modificați câmpul **Limită memorie dispozitiv**.
   - Pentru a modifica volumul minim de memorie disponibilă pe dispozitiv pentru imagini, modificați câmpul **Memorie imagini rezervată**.
5. Apăsați tasta **Meniu**.
6. Faceți clic pe **Salvare**.

Informații înrudite

Vizualizarea proprietăților unui fişier media, 138

Dezactivarea acceptării cardului media

Când dezactivați acceptarea cardului media, dispozitivul BlackBerry® nu poate accesa fişierele de pe cardul media.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv**.
3. Faceți clic pe **Stocare**.
4. Debifați caseta de validare **Suport card media**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Despre compresie

Compresia este concepută pentru a reduce spațiul ocupat de datele din dispozitivul BlackBerry®, menținând în acelaşi timp integritatea acestor date. Când compresia este activată, dispozitivul comprimă toate datele, inclusiv mesajele, contactele, intrările din calendar, sarcinile şi mementourile. Se recomandă să mențineți activată compresia.

În cazul în care compresia şi criptarea sunt activate, dispozitivul comprimă datele înainte de a le cripta.

Despre criptarea fişierelor

Criptarea fişierelor este concepută pentru a proteja fişierele pe care le memorați în dispozitivulBlackBerry® şi pe un card media care poate fi introdus în dispozitiv. Puteți cripta fişierele de pe dispozitiv şi de pe cardul media utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, parola dispozitivului sau ambele.

Dacă criptați fişierele utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, puteți accesa fişierele de pe cardul media numai atunci când cardul media este introdus în dispozitivul dvs. În cazul în care criptați fişierele utilizând parola dispozitivului, puteți accesa fişierele de pe cardul media de pe orice dispozitiv în care introduceți cardul media, cu condiția să cunoaşteți parola dispozitivului.

Activarea criptării

Pentru criptarea datelor de pe dispozitivul BlackBerry®, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitiv.

În funcție de spațiul de stocare disponibil pentru stocarea fişierelor pe dispozitiv, este posibil să nu puteți cripta fişiere pe dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Criptare**.
3. Pentru a cripta date pe dispozitivul dvs., în secțiunea **Memorie dispozitiv**, bifați caseta de validare **Criptare**.
4. Pentru a cripta fişiere care sunt memorate pe un card media şi pe dispozitiv, bifați caseta de validare **Card media** şi efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare pe care o generează dispozitivul, modificați câmpul **Mod** la **Cheie dispozitiv**.
   - Pentru a cripta fişiere utilizând parola dispozitivului, modificați câmpul **Mod** la **Parolă dispozitiv**.
   - Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare şi parola dispozitivului, modificați câmpul **Mod** la **Parolă dispozitiv şi cheie dispozitiv**.
5. Pentru a cripta de asemenea fişiere media, cum ar fi imagini, melodii şi clipuri video, bifați caseta de validare **Includere fişiere media**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva criptarea datelor pe dispozitivul dvs., debifați caseta de validare **Memorie dispozitiv**. Pentru a dezactiva criptarea fişierelor, debifați caseta de validare **Card media**.

Dosare cu imagini

Crearea unui dosar de imagini

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Apăsați tasta > **Dosar nou**.
3. Dacă este necesar, schimbați locația în care este creat dosarul.
4. Introduceți un nume pentru dosar.
5. Faceți clic pe **OK**.

Importul imaginilor în aplicația Imagini

Importul imaginilor din alte dosare de pe dispozitivul BlackBerry® sau de pe cardul media în aplicația Imagini vă permite să aveți acces la imaginile dvs., menținând în acelaşi timp structurile de dosare şi locațiile de fişiere existente.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Apăsați tasta > **Import imagini**. Apar dosare care conțin imagini care nu sunt salvate în dosarul **Bibliotecă de imagini** sau dosarul **Imagini cameră foto**.
3. Bifați casetele de validare din dreptul dosarelor pe care doriți să le importați.
4. Faceți clic pe **Import imagini**.

Pentru a şterge dosarele din aplicația Imagini, evidențiați dosarul. Apăsați tasta > **Eliminare din bibliotecă**. Dosarele pe care le-ați importat rămân în locația lor inițială, dar sunt şterse din aplicația Imagini.

Pentru a şterge permanent dosarele atât din aplicația Imagini, cât şi din memoria dispozitivului sau de pe cardul media, inclusiv orice fişiere care nu sunt imagini şi care nu sunt vizibile în dosarele din aplicația Imagini, evidențiați dosarul. Apăsați tasta > **Ştergere**. Dosarele pe care le-ați importat sunt şterse din locațiile lor din memoria dispozitivului dvs. sau de pe cardul media.

Găsirea unei imagini realizate cu camera foto

Imaginile pe care le-ați realizat cu camera foto sunt salvate în dosarul Imagini cameră foto din aplicația Imagini. Dacă ați arhivat imaginile în alte dosare, acestea nu vor mai apărea în dosarul Imagini cameră foto.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Faceți clic pe dosarul **Imagini cameră foto**.

Transferarea şi descărcarea fişierelor media

Despre transferul şi sincronizarea fişierelor media

Puteți conecta dispozitivul BlackBerry® la computer pentru a transfera şi sincroniza fişiere între dispozitiv şi computer utilizând un cablu USB sau puteți utiliza tehnologia Bluetooth® pentru a trimite fişiere media către şi a primi fişiere media de la un dispozitiv compatibil Bluetooth.

Opțiunea USB din caseta de dialog care apare când conectați dispozitivul dvs. la computer cu un cablu USB vă permite să glisați majoritatea fişierelor dintr-un dosar de pe computer într-un dosar de pe dispozitiv sau cardul media. Opțiunea media din caseta de dialog vă permite să transferați fişiere media care sunt protejate cu DRM către şi de pe dispozitivul dvs. Ambele opțiuni vă permit să utilizați BlackBerry® Desktop Software pentru a transfera fişierele către şi de la dispozitivul dvs.

Dacă doriți să gestionați şi să păstrați informațiile sau criptarea asociată cu fişierele dvs. media când transferați fişiere între dispozitiv şi computer, utilizați opțiunea media din BlackBerry Desktop Software. Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, de pe computer, vizitați www.blackberry.com/desktop şi selectați opțiunea adecvată pentru computerul dvs.

Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând dispozitivul ca unitate de memorie USB

Trebuie să utilizați BlackBerry® Desktop Software pentru a gestiona şi păstra informațiile sau criptarea care este asociată cu fişierele dvs. media atunci când transferați fişiere între dispozitivul BlackBerry şi computer.

1. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Dacă doriți să transferați majoritatea tipurilor de fişiere, în caseta de dialog care apare pe dispozitiv, selectați opțiunea USB.
   - Dacă doriți să transferați fişiere media care sunt protejate cu DRM, în caseta de dialog care apare pe dispozitiv, selectați opțiunea de transfer media.
3. Dacă este necesar, introduceți o parolă. Dispozitivul dvs. apare ca o unitate pe computer.
4. Trageți un fişier dintr-o locație de pe computer într-un dosar de pe dispozitiv.

Pentru a vizualiza fişierul transferat pe dispozitiv, deconectați dispozitivul de la computer şi găsiți fişierul.

Informații înrudite

Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând BlackBerry Desktop Software, 31

Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând BlackBerry Desktop Software

Cu BlackBerry® Desktop Software, puteți sincroniza fişiere media, inclusiv liste de redare iTunes şi liste de redare Windows Media® Player, pe dispozitivul BlackBerry. Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, de pe computer, vizitați www.blackberry.com/desktop şi selectați opțiunea adecvată pentru computerul dvs.

1. Conectați dispozitivul la computer.
2. Pe dispozitiv, în caseta de dialog care apare, selectați oricare dintre opțiunile de transfer de fişiere.
3. De pe computer, deschideți BlackBerry Desktop Software.
4. Faceți clic pe opțiunea de transfer media care corespunde cel mai bine cerințelor dvs.

Pentru informații suplimentare despre sincronizarea fişierelor media, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Informații înrudite

Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând dispozitivul ca unitate de memorie USB, 13

Trimiterea unui fişier media

Puteți să trimiteți imaginile şi clipurile video la aplicațiile pe care le-ați instalat, precum Facebook® pentru dispozitive BlackBerry® şi YouTube® pentru dispozitive BlackBerry. Puteți trimite numai fişierele media adăugate de dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Faceți clic pe tipul de fişier media.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe o categorie.
4. Evidențiați un fişier media.
5. Apăsați tasta .
   - Pentru a trimite o imagine sau un clip video, faceți clic pe **Trimitere**. Faceți clic pe un tip de mesaj sau pe o aplicație.
   - Pentru a trimite un fişier audio, faceți clic pe opțiunea de trimitere pentru un tip de mesaj.
6. Dacă este necesar, activați tehnologia Bluetooth® şi alegeți un dispozitiv sau asociați cu un dispozitiv.

Primirea unui fişier media utilizând tehnologia Bluetooth

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activați tehnologia Bluetooth.

Atunci când un fişier media este trimis către dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizând tehnologiaBluetooth, o casetă de dialog este afişată pe ecran.

1. În caseta de dialog care apare pe dispozitiv, faceți clic pe **Da**.
2. În lista derulantă, faceți clic pe o locație în care să salvați fişierul.
3. Faceți clic pe **Salvare**.

Informații înrudite

Activarea tehnologiei Bluetooth, 259

Formate de fişiere audio şi video acceptate

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®şi de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca anumite formate de fişiere media să nu fie acceptate.

Tip	Format de fişiere
Audio	• FLAC • MP3 • M4A • OGG • WMA • WAV
Video	• 3GP • AVI • ASF • MP4 • MOV • WMV

Pentru mai multe informații despre codecuri şi despre formatele de fişiere video şi audio recomandate pentru dispozitivul dvs., vizitați www.blackberry.com/docs/smartphones şi faceți clic pe **Multimedia** > **Tipuri media acceptate pe telefoanele smartphone BlackBerry**.

Scurtături media

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Fişiere audio şi video

Oprirea temporară a unui fişier audio sau video	Apăsați tasta ▶II din partea superioară a dispozitivului BlackBerry®.
Reluarea redării unui fişier audio sau video	Apăsați tasta ▶II .
Redarea melodiei următoare	Apăsați tasta ▶▶I din partea superioară a dispozitivului dvs.

Redarea melodiei anterioare	Apăsați tasta ⏮ din partea superioară a dispozitivului.
Activarea caracteristicii de creştere în intensitate audio dacă utilizați un set de căşti	Când redați un fişier audio sau video, apăsați tasta **Creştere volum** de pe partea laterală a dispozitivului până când atingeți setarea de volum cea mai ridicată şi apoi apăsați din nou tasta **Creştere volum** rapid de patru ori.

Imagini

Mărire	Apăsați **3**
Micşorare	Apăsați tasta punct (**.**).
Panoramare în sus	Apăsați **2**
Panoramare în jos	Apăsați **8**
Panoramare la dreapta	Apăsați **6**
Panoramare la stânga	Apăsați **4**
Rotire	Apăsați tasta virgulă (**,**).

Camera foto şi camera video

Măriți înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un clip video	Apăsați tasta **Creştere volum**.
Micşorați înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un clip video	Țineți apăsată tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
Realizarea unei fotografii	Apăsați tasta **rapidă** dreapta din partea laterală a dispozitivului dvs.

Scurtături media

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Fişiere audio şi video

Întreruperea temporară a unui fişier audio sau video	Apăsați tasta ⏯🔇 din partea superioară a dispozitivului BlackBerry®.
Reluarea redării unui fişier audio sau video	Apăsați tasta ⏯🔇 .

Activarea caracteristicii de creştere în intensitate audio dacă utilizați un set de căşti	Când redați un fişier audio sau video, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului până când atingeți setarea de volum cea mai ridicată şi apoi apăsați din nou tasta **Creştere volum** rapid de patru ori.

Imagini

Mărire	Apăsați **3**
Micşorare	Apăsați **9**
Panoramare în sus	Apăsați **2**
Panoramare în jos	Apăsați **8**
Panoramare la dreapta	Apăsați **6**
Panoramare la stânga	Apăsați **4**

Camera foto şi camera video

Măriți înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un clip video	Apăsați tasta **Creştere volum**.
Micşorați înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un clip video	Apăsați tasta **Reducere volum**.
Realizarea unei fotografii	Apăsați tasta **rapidă** dreapta din partea laterală a dispozitivului dvs.

Depanare: media

Dispozitivul meu nu utilizează tonul de apel sau fundalul corect

Dacă utilizați un ton de apel sau o imagine pentru fundal care a fost criptată în memoria dispozitivului sau pe cardul media utilizând parola dispozitivului BlackBerry® şi ați resetat dispozitivul, deblocați dispozitivul.

Informații înrudite
Blocarea dispozitivului dvs., 285

Unele fotografii realizate sunt neclare

În condiții de iluminare scăzută, camera foto poate compensa lipsa expunerii utilizând o viteză mică a declanşatorului. Dacă mişcați camera foto înaintea clicului declanşatorului, imaginea poate fi neclară. În cazul în care camera foto utilizează un timp de expunere mai îndelungat, este afişat un indicator sub forma unui semn al exclamării în partea inferioară a ecranului.

În funcție de modelul dispozitivului BlackBerry®, este posibil să puteți reduce neclaritatea imaginilor cauzată de oscilațiile uşoare ale camerei foto prin activarea stabilizării imaginii în opțiunile camerei.

Luminozitatea blițului scade sau blițul se dezactivează

În cazul în care camera foto are bliț şi nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de procente, luminozitatea blițului scade pentru a economisi bateria. La temperaturi scăzute, când nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de procente, blițul se poate dezactiva.

Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv

Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.

În funcție de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opțiuni pot să nu fie disponibile în opțiunile pentru mesaje din ecranul Preferințe e-mail.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizația dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizați anumite caracteristici sau opțiuni. Dacă administratorul a setat o opțiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opțiunii.

Pentru mai multe informații despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul ori vizitați www.blackberry.com/go/devices.

Informații înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 19

Nu pot salva fişiere media

Memoria disponibilă pe dispozitivul BlackBerry® sau pe cardul media s-ar putea să nu fie suficientă pentru a stoca fişiere media.

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Dacă încercați să salvați un fişier media în memoria dispozitivului, ştergeți datele sau mesajele vechi din dispozitiv.
- Dacă încercați să salvați un fişier media pe un card media, ştergeți fişierele media vechi.
- În opțiunile pentru camera foto, asigurați-vă că nu ați setat câmpul **Dimensiune imagine** la **Mare**. Imaginile mari utilizează mai multă memorie decât imaginile mai mici.

Informații înrudite

Ştergerea mesajelor, 76
Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier, 130

Nu pot deschide fişiere media

Încercați una dintre următoarele acțiuni:

- Dacă încercați să deschideți un fişier media pe dispozitivul BlackBerry® şi dispozitivul este conectat la computer, deconectați-l de la computer.
- Dacă încercați să deschideți un fişier media de pe computer utilizând dispozitivul dvs. ca unitate USB, verificați dacă ați închis opțiunile de transfer media din BlackBerry® Desktop Software.
- Dacă ați criptat fişierele media pe cardul media utilizând o cheie de criptare generată de dispozitivul dvs. BlackBerry şi încercați să deschideți un fişier media criptat pe computer sau pe alt dispozitiv decât dispozitivul BlackBerry pe care l-ați utilizat pentru criptarea fişierului, introduceți cardul media în dispozitivul BlackBerry pe care l-ați utilizat pentru a cripta fişierul. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Securitate** > **Criptare**. În secțiunea **Card media**, modificați câmpul **Mod** la **Parolă dispozitiv**.

Informații înrudite
Despre criptarea fişierelor, 152

Dispozitivul meu nu recunoaşte cardul media

Încercați una dintre următoarele acțiuni:

- Verificați dacă ați introdus corect cardul media în dispozitivul BlackBerry®. Pentru informații suplimentare despre introducerea unui card media în dispozitiv, consultați documentația imprimată livrată împreună cu dispozitivul.
- În opțiunile pentru cardul media, dacă există un mesaj pentru formatarea cardului media, deconectați dispozitivul de la computer. Formatați cardul media.
  ATENȚIE: Formatarea cardului media va şterge toate fişierele de pe acesta.

Informații înrudite
Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv, 151

Nu pot găsi podcasturi

Conținutul podcastului care este marcat sub formă de conținut explicit nu apare în aplicația Podcast dacă nu aveți opțiunea **Afişare conținut explicit** activată.

Ecranul playerului media se închide

Dacă întrerupeți sau opriți un fişier media pentru o anumită perioadă de timp, ecranul playerului media se închide pentru a optimiza performanța dispozitivului dvs. BlackBerry®. În opțiunile media, puteți împiedica închiderea ecranului playerului media sau modifica durata de aşteptare înainte de închiderea ecranului playerului media.

Informații înrudite

Modificarea duratei de aşteptare înainte de închiderea ecranului playerului media, 138

Tonuri de apel, sunete şi alerte

Despre tonurile de apel, sunete şi alerte

Profilul pe care îl selectați în aplicația Profiluri sunet şi alertă defineşte modul în care dispozitivul BlackBerry® vă alertează în privința apelurilor telefonice, a mesajelor, a mementourilor şi a conținutului din browser.

Dispozitivul are un profil Normal şi alte cinci profiluri preîncărcate: Zgomotos, Mediu, Doar vibrație, Silențios, Doar apeluri telefonice. Puteți modifica tonurile în orice profil preîncărcat cu un fişier audio care este stocat în memoria dispozitivului sau pe un card media sau puteți crea profiluri suplimentare. Profilul Toate alertele oprite nu poate fi modificat.

În mod implicit, unele din setările din profilurile preîncărcate sunt bazate pe setările din profilul Normal. De exemplu, când modificați tonul de apel în profilul Normal, tonul de apel pentru profilul Zgomotos, profilul Mediu şi profilul Doar apeluri telefonice este actualizat automat. Dacă nu doriți ca setările specifice unui profil preîncărcat să fie actualizate automat când modificați setarea corespunzătoare în profilul Normal, puteți modifica manual setările în respectivul profil preîncărcat.

Puteți crea alerte pentru contact, care vă alertează dacă anumite contacte vă apelează sau vă trimit un mesaj. Alertele pentru contact sunt întotdeauna activate şi nu se dezactivează decât în cazul în care selectați profilul Toate alertele oprite. De exemplu, chiar dacă selectați profilul Silențios sau profilul Doar vibrație, alertele de contact se vor declanşa până când selectați profilul Toate alertele oprite.

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor

Pe lângă schimbarea tonului, puteți să schimbați, de asemenea, opțiuni pentru volum, LED, vibrație şi notificare în timpul apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Sunete pentru profil selectat**.
   - Pentru a schimba tonul de apel, faceți clic pe **Telefon**.
   - Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceți clic pentru a extinde o secțiune. Faceți clic pe o opțiune.
3. În câmpul **Ton de apel**, **Ton de notificare** sau **Ton memento**, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Faceți clic pe un ton.
   - Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceți clic pe **Toată muzica**. Găsiți şi faceți clic pe o melodie.
   - Pentru a utiliza o notă vocală pe care ați înregistrat-o, faceți clic pe **Toate notele vocale**. Găsiți şi faceți clic pe o notă vocală.
   - Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceți clic pe **Toate alertele**. Găsiți şi faceți clic pe o alertă.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68

Adăugarea unui profil personalizat

Puteți crea profiluri suplimentare.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Gestionare profil** > **Adăugare profil personalizat**.
3. În câmpul **Nume**, tastați un nume pentru profil.
4. Faceți clic pe elementul pe care doriți să îl modificați.
5. Modificați tonul de apel, de notificare sau informațiile despre memento.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a şterge un profil personalizat, evidențiați profilul. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Adăugarea unei alerte pentru contacte

Puteți crea alerte pentru contacte care vă permit să personalizați tonurile de apel şi alertele pentru apelurile şi mesajele de la anumite contacte sau grupuri de contacte. La primirea unui apel sau unui mesaj de la un contact, dispozitivul BlackBerry® utilizează tonul de apel sau alerta alocată, chiar dacă ați selectat profilul de sunet la Silențios sau Doar vibrație. Dacă nu doriți să fiți notificat cu tonul de apel sau alerta alocate, puteți selecta Toate alertele oprite.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Sunete pentru contacte** > **Adăugare alertă contact**.
3. În câmpul **Nume**, introduceți numele alertei de contact.
4. În câmpul **Contacte**, introduceți numele contactului.
5. Faceți clic pe un contact.
6. Schimbați tonul de apel şi informațiile de alertă pentru apeluri şi mesaje.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a şterge o alertă de contact, evidențiați alerta pe care doriți să o ştergeți. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Dezactivarea sunetului dispozitivului

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a primi alerte numai prin intermediul LED-ului intermitent, faceți clic pe **Silențios**.
   - Pentru a primi alerte numai prin vibrații, faceți clic pe **Doar vibrație**.
   - Pentru a dezactiva toate alertele, inclusiv alertele de contact, faceți clic pe **Toate alertele oprite**.

Când se aude un ton de apel, un memento sau o alertă, dacă este disponibilă, apăsați tasta din partea superioară a dispozitivului BlackBerry®.

Informații înrudite
Oprirea sunetului alarmei, 202

LED intermitent

LED-ul din partea superioară a dispozitivului BlackBerry® luminează intermitent în culori diferite pentru a indica stări diferite.

Culoare LED intermitent	Descriere
Verde	Sunteți într-o zonă cu acoperire wireless. Puteți activa sau dezactiva această notificare.
Albastru	Dispozitivul este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth®. Puteți activa sau dezactiva această notificare.
Roşu	A sosit un mesaj nou şi profilul selectat de dvs. este setat să vă notifice prin intermediul LED-ului intermitent. Dacă utilizați dispozitivul cu un card inteligent, acesta accesează datele de pe cardul inteligent.
Chihlimbar	Nivelul bateriei dispozitivului este scăzut sau dispozitivul este oprit şi în curs de încărcare. Nu puteți dezactiva notificarea pentru nivelul scăzut al bateriei. Notificarea pentru încărcare se opreşte atunci când porniți dispozitivul.

Informații înrudite
Dezactivarea notificării pentru conexiunea Bluetooth, 264
Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless, 227

Modificarea opțiunilor de notificare prin alarmă

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Alarmă**, modificați câmpul **Ton alarmă**, câmpul **Volum**, câmpul **Timp amânare** şi câmpul **Vibrație**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Activarea sunetelor pentru evenimente

Sunetele pentru evenimente vă înştiinţează când porniţi sau opriţi dispozitivul BlackBerry®, când nivelul bateriei este plin sau scăzut şi când conectaţi sau deconectaţi un cablu USB sau un accesoriu de la dispozitiv.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma **Opţiuni**.
2. Faceţi clic pe **Accesibilitate**.
3. Bifaţi caseta de validare **Sunete eveniment**.
4. Apăsaţi tasta > **Salvare**.

Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte

Dispozitivul meu sună sau vibrează de mai multe ori decât mă aşteptam

Pentru apeluri, numărul de vibraţii ale dispozitivului BlackBerry® nu este determinat de numărul de vibraţii setat în profilul de sunet şi nu există nicio setare pentru numărul de apeluri dacă nu vă abonaţi la mesageria vocală. Dispozitivul dvs. vibrează sau sună până când apelantul sau reţeaua wireless închide conexiunea.

Dispozitivul meu nu sună şi nu vibrează când primesc un apel sau un mesaj

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

- Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**. Asiguraţi-vă că profilul de sunet nu este setat la **Toate alertele oprite** sau **Silenţios**.
- Dacă aţi creat alerte pentru contact, din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alertă**. Faceţi clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Sunete pentru contacte**. Faceţi clic pe o alertă pentru contact. Faceţi clic pe **Telefon** sau **Mesaje**. Asiguraţi-vă că nu aţi setat câmpul **Volum** la **Silenţios** şi câmpul **Vibraţie** la **Oprit**.

Browser

Elementele de bază ale browserului

Navigarea în pagini Web

Vizitarea unei pagini Web sau căutarea pe Internet

În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless, pot fi afișate mai multe browsere pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru informații suplimentare despre costurile asociate cu utilizarea fiecărui browser, contactați furnizorul de servicii wireless.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. În câmpul din partea de sus a paginii, introduceți o adresă Web sau căutați termeni.
3. Apăsați tasta ↵ de pe tastatură.

Pentru a opri încărcarea unei pagini Web, apăsați tasta > **Oprire**.

Informații înrudite

Pe dispozitivul meu nu este disponibil niciun browser, 178

Despre parcurgerea mai multor file

Cu parcurgerea mai multor file, puteți deschide simultan pagini Web multiple pe dispozitivul BlackBerry®. Puteți comuta cu rapiditate între filele deschise, puteți deschide o filă nouă fără să închideți alta sau puteți închide fila actuală fără să închideți browserul. Dacă deschideți o legătură aflată într-un mesaj, intrare din calendar sau memento, legătura se deschide automat într-o filă nouă.

Cu cât deschideți mai multe file, cu atât dispozitivul va utiliza mai multă memorie.

Informații înrudite

Deschiderea, închiderea sau comutarea între file, 14
Nu pot deschide o filă nouă, 178

Deschiderea, închiderea sau comutarea între file

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Pentru a deschide o filă nouă, în browser, apăsați tasta > **File**. Faceți clic pe pictograma **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o filă nouă pentru o legătură pe o pagină Web, evidențiați legătura. Apăsați tasta > **Deschidere legătură în filă nouă**.
- Pentru a comuta între file, în browser, apăsați > **File**. Faceți clic pe o filă.
- Pentru a închide o filă, în browser, apăsați tasta > **File**. Evidențiați o filă. Faceți clic pe pictograma .

Mărirea sau micşorarea unei pagini Web

Într-o pagină Web, apăsați tasta > **Transfocare**.

- Pentru a mări, pe trackpad, glisați degetul în sus.
- Pentru a micşora, pe trackpad, glisați degetul în jos.

Pentru a dezactiva modul Transfocare, apăsați tasta .

Deplasarea înainte sau înapoi cu o pagină Web

1. Într-o pagină Web, apăsați tasta **Meniu**.
2. Faceți clic pe **Înapoi** sau **Înainte**.

Reîmprospătarea unei pagini Web

1. Într-o pagină Web, apăsați tasta **Meniu**.
2. Faceți clic pe **Reîmprospătare**.

Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizați prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diapozitiv.

1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsați tasta > **Caută** sau **Găsire pe pagină**.
2. Introduceți textul.
3. Apăsați tasta **Enter**.

Pentru a căuta următoarea apariție a textului, apăsați tasta > **Caută următorul**.

Vizualizarea unei liste a paginilor Web vizitate recent

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Istoric**.

Revenirea la pagina de întâmpinare

1. Într-o pagină Web, apăsați tasta **Meniu**.
2. Faceți clic pe **Pagină de întâmpinare**.

Închiderea browserului

1. Într-o pagină Web, apăsați tasta **Meniu**.
2. Faceți clic pe **Închidere**.

Crearea unei pictograme de scurtătură pentru o pagină Web pe ecranul de întâmpinare

Într-o pagină Web, apăsați tasta > **Adăugare la ecranul de întâmpinare**.

Vizualizarea, copierea şi redirecționarea adreselor

Vizualizarea adresei unei pagini Web

Într-o pagină Web, apăsați > **Proprietăți pagină**.

Copierea adresei unei pagini Web, legături sau imagini

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Pentru a copia o adresă pentru o pagină Web, apăsați tasta > **Copiere adresă pagină**.
- Pentru a copia o adresă pentru o legătură, opriți-vă pe sau evidențiați o legătură. Apăsați tasta > **Copiere legătură**.
- Pentru a copia o adresă pentru o imagine, opriți-vă pe sau evidențiați o imagine. Apăsați tasta > **Copiere legătură imagine**.

Pentru a lipi adresa, apăsați tasta > **Lipire**.

Trimiterea unei adrese Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
   - Pentru a trimite o adresă Web a unei pagini Web din lista de marcaje sau din istoricul browserului, evidențiați o pagină Web.
   - Pentru a trimite altă adresă Web, navigați la o pagină Web.
2. Apăsați tasta > **Trimitere legătură** sau **Trimitere adresă pagină**.
3. Faceți clic pe un tip de mesaj.

Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsați tasta .

Trimiterea unei legături sau imagini dintr-o pagină Web

1. Într-o pagină Web, opriți-vă pe sau evidențiați o legătură sau o imagine.
2. Apăsați tasta > **Trimitere legătură** sau **Trimitere legătură la imagine**.
3. Faceți clic pe un tip de mesaj.

Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsați tasta .

Vizualizarea imaginilor şi redarea fişierelor media

Redarea unui fişier media de pe o pagină Web

1. Pe o pagină Web, faceți clic pe un fişier media.
2. Faceți clic pe **Deschidere**.

Informații înrudite

Formate de fişiere audio şi video acceptate, 12
Nu pot reda o melodie sau un clip video de pe o pagină Web, 178

Vizualizarea unei imagini complete de pe o pagină Web

1. Într-o pagină Web, evidențiați o imagine sau opriți-vă pe o imagine.
2. Apăsați tasta > **Imagine completă**.

Pentru a mări sau micşora imaginea, apăsați tasta > **Mărire** sau **Micşorare**.

Pentru a readuce imaginea la mărimea originală, apăsați tasta > **Transfocare 1:1**.

Marcajele din browser

Despre marcajele pentru pagini Web

Puteți adăuga marcaje pentru paginile Web pe care le vizitați frecvent. Când adăugați un marcaj, puteți seta browserul să verifice periodic actualizările paginii Web. Marcajele pentru paginile Web care au fost actualizate de la ultima vizitare sunt afişate cu font cursiv.

Adăugarea unui marcaj pentru o pagină Web

1. Într-o pagină Web, apăsați tasta > **Adăugare la marcaje**.
2. În câmpul **Titlu**, introduceți un nume pentru marcaj.
3. În câmpul **Dosar**, faceți clic pe dosarul în care doriți să apară marcajul.
4. Faceți clic pe **Adăugare**.

Dacă vizitați pagina offline, browserul afişează conținutul curent la ultima vizualizare a paginii online.

Modificarea sau ştergerea marcajului pentru o pagină Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Marcaje**.

3. Evidențiați un marcaj.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a modifica un marcaj, faceți clic pe **Editare marcaj**. Modificați marcajul. Faceți clic pe **Acceptare**.
   - Pentru a şterge un marcaj, faceți clic pe **Ştergere marcaj**.

Trimiterea unui marcaj pentru o pagină Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Marcaje**.
3. Evidențiați un marcaj.
4. Apăsați tasta > **Trimitere legătură**.
5. Faceți clic pe un tip de mesaj.

Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsați tasta .

Îndosarierea unui marcaj pentru o pagină Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Marcaje**.
3. Evidențiați un marcaj.
4. Apăsați tasta > **Mutare**.
5. Faceți clic pe locația nouă.

Adăugarea, redenumirea sau ştergerea unui marcaj pentru paginile Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Marcaje**.
3. Evidențiați un dosar cu marcaje.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a adăuga un dosar cu marcaje, faceți clic pe **Adăugare subdosar**.
   - Pentru a redenumi dosarul cu marcaje, faceți clic pe **Redenumire dosar**. Introduceți un nume nou pentru dosar. Apăsați tasta **Enter**.
   - Pentru a şterge un dosar cu marcaje, faceți clic pe **Ştergere dosar**.

Fluxuri RSS

Pentru informații suplimentare despre utilizarea fluxurilor RSS pe dispozitivul BlackBerry®, în ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Fluxuri sociale**. Apăsați tasta > **Asistență**.

Despre fluxurile RSS

Puteți adăuga fluxuri RSS pe dispozitivul BlackBerry®, astfel încât să puteți primi actualizări la blogurile şi site-urile Web preferate. Puteți adăuga fluxuri RSS direct dintr-o pagină Web sau utilizând aplicația Fluxuri sociale. Cu aplicația Fluxuri sociale, puteți rămâne la curent cu rețelele sociale şi vizualiza fluxurile RSS într-un singur loc.

Adăugarea unui flux RSS din browser

1. În browser, într-o pagină Web cu un flux RSS, apăsați tasta **Meniu**.
2. Faceți clic pe **Abonare la flux RSS**.
3. Bifați caseta de validare din dreptul fiecărui flux pe care doriți să îl adăugați.
4. Faceți clic pe **Abonare**.
5. Faceți clic pe **OK**.

Opțiunile browserului

Modificarea paginii de întâmpinare sau a paginii inițiale

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Generalități**, efectuați una din următoare acțiuni:
   - Pentru a modifica pagina de întâmpinare, în câmpul **Pagină de întâmpinare**, introduceți o adresă Web.
   - Pentru a utiliza pagina de întâmpinare ca pagină inițială când deschideți browserul pentru prima dată, modificați câmpul **Pagină inițială** la **Pagină de întâmpinare**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea compatibilității JavaScript

JavaScript este utilizată pe anumite pagini Web pentru a furniza caracteristici interactive, precum meniuri şi sunete. Dacă nu doriți ca browserul să furnizeze caracteristici JavaScript, puteți dezactiva compatibilitatea JavaScript.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Conținut Web**, debifați caseta de validare **Activare JavaScript**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Oprirea încărcării imaginilor sau a redării fişierelor media încorporate pe pagini Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.

2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Conținut Web**, efectuați una dintre operațiile:
   - Pentru a opri încărcarea imaginilor pe pagini Web, debifați caseta de validare **Încărcare imagini**.
   - Pentru a opri redarea fişierelor media încorporate pe pagini Web, debifați caseta de validare **Activare conținut media încorporat**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea blocării ferestrelor contextuale pe paginile Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Conținut Web**, debifați caseta de validare **Blocare ferestre contextuale**.

Modificarea dimensiunii fontului pentru textul de pe paginile Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Conținut Web**, modificați câmpul **Dimensiune font**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea codificării caracterelor pentru toate paginile Web

Implicit, dispozitivul BlackBerry® utilizează codificarea optimă a caracterelor pentru o pagină Web.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Conținut Web**, schimbați câmpul **Codificare text implicită**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Primirea unei solicitări înainte de închiderea browserului sau de redarea în timp real a conținutului media de pe Internet

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **General**, sub **Solicitare înainte de**, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a primi o solicitare care confirmă faptul că doriți să închideți browserul atunci când aveți file multiple deschise, selectați caseta de validare **Închidere file la ieşire**.
   - Pentru a primi o solicitare care confirmă faptul că doriți să închideți browserul după ce apăsați tasta , bifați caseta de validare **Închidere browser la ieşire**.
   - Pentru a primi o solicitare înainte ca dispozitivul BlackBerry® să utilizeze portalul browserului furnizorului dvs. de servicii wireless pentru a reda în timp real conținutul media de pe Internet, bifați caseta de validare **Comutare la rețeaua furnizorului de servicii pentru streaming media**.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Primesc o solicitare de comutare a rețelelor la redarea în timp real de pe Internet a unei melodii sau unui clip video, 178

Ştergerea informațiilor despre navigare

Dispozitivul BlackBerry® salvează unele informații în browser pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare. Puteți şterge informațiile despre parolă, istoricul browserului, fişierele "cookie", conținutul trimis dispozitivului dvs. şi memoria cache a browserului.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Confidențialitate şi securitate**, sub **Ştergere date navigare**, bifați casetele de navigare din dreptul tipurilor de informații despre navigare pe care doriți să le ştergeți.
4. Faceți clic pe **Şterge acum**.

Dezactivarea fişierelor "cookie" în browser

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Confidențialitate şi securitate**, debifați caseta de validare **Acceptare fişiere "cookie"**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pornirea geolocației în browser

Dacă porniți geolocația în browser, unele site-uri Web pot determina locația dvs. aproximativă.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Confidențialitate şi securitate**, bifați caseta de validare **Activare geolocație**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Când vizitați un site Web care vă solicită locația, apare o casetă de dialog. Dacă bifați caseta de validare **Fără alte confirmări pentru acest site Web**, site-ul Web şi permisiunile pe care le setați pentru acesta sunt salvate în **Permisiuni geolocație**, în opțiunile browserului.

Securitatea browserului

Despre TLS

Configurația browserului BlackBerry® este concepută pentru a utiliza TLS sau SSL pentru criptarea datelor pe care dispozitivul dvs. le trimite sau le recepționează prin Internet, prin BlackBerry® Enterprise Server. Comunicarea dintre dispozitivul dvs. şi BlackBerry Enterprise Server este criptată utilizând DES triplu. Comunicarea dintre BlackBerry Enterprise Server şi serverele de conținut este criptată utilizând SSL sau TLS. Pentru a mări gradul de securitate, puteți configura TLS pentru conexiuni HTTP între dispozitivul dvs. şi BlackBerry Enterprise Server şi puteți utiliza criptarea DES triplă pentru toate celelalte comunicații dintre dispozitivul dvs. şi BlackBerry Enterprise Server.

Opțiunile TLS

Opțiune	Descriere
Acceptare SSL 3.0	Specificați dacă browserul acceptă conexiuni SSL. Dacă nu selectați această opțiune, browserul dvs. acceptă doar conexiuni TLS.
Putere de criptare	Specificați dacă browserul dvs. acceptă şi trimite numai date criptate utilizând criptarea pe 128 de biți. Pentru a accepta şi a trimite numai datele criptate utilizând criptarea pe 128 de biți, modificați acest câmp la **Doar puternică**. Pentru a accepta şi a trimite date criptate utilizând criptarea pe 128 de biți sau 56 de biți, modificați acest câmp la **Acceptare slabă**.
Putere algoritm	Specificați dacă browserul dvs. acceptă date cu algoritmi de asimilare slabi sau acceptă numai date cu algoritmi de asimilare puternici. Cu cât algoritmul de asimilare este mai puternic, cu atât este mai sigură experiența de navigare. Pentru a accepta date cu algoritmi de asimilare slabi, modificați acest câmp la **Acceptare slabă**. Pentru a accepta numai date cu algoritmi de asimilare puternici, modificați acest câmp la **Doar puternică**. Pentru a vi se solicita acceptarea datelor cu algoritmi de asimilare slabi, modificați acest câmp la **Solicitare**. În funcție de opțiunile pe care administratorul le setează, este posibil să nu puteți modifica această opțiune.

Gestionarea securității browserului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **TLS**.
3. Configurați opțiunile de securitate.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea unui server de conținut creditat

Dacă contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server, puteți adăuga servere de conținut la lista dvs. de servere de conținut creditat pentru a accelera procesul de autentificare când vă autentificați la un server de conținut.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **TLS**.
3. Evidențiați câmpul **Gazde creditate**.
4. Apăsați tasta > **Adăugare gazdă**.
5. Introduceți adresa Web pentru serverul de conținut.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea sau schimbarea unui site Web asociat cu un certificat

Pentru a accesa unele site-uri Web, s-ar putea să fie nevoie să puneți la dispoziție un certificat de autentificare. După ce puneți la dispoziție un certificat pentru un site Web, site-ul Web şi certificatul asociat sunt adăugate automat la lista Cartografieri gazdă/certificat în opțiunile dvs. TLS. Puteți adăuga sau schimba manual un site Web asociat cu un certificat.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **TLS**.
   - Pentru a asocia manual un site Web cu un certificat, evidențiați câmpul **Cartografieri gazdă/certificat**. Apăsați tasta > **Adăugare gazdă**. În câmpul **Nume gazdă**, introduceți numele site-ului Web. În câmpul **Certificat**, selectați certificatul asociat cu site-ul Web. Faceți clic pe **OK**.
   - Pentru a schimba un site Web asociat cu un certificat, în lista **Cartografieri gazdă/certificat**, evidențiați un element. Apăsați tasta > **Editare**. Schimbați certificatul. Faceți clic pe **OK**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Browserul Push

Despre browserul Push

Browserul Push este conceput pentru a transfera informații dintr-o aplicație Web către dispozitivul BlackBerry®, pe măsură ce acestea devin disponibile. De exemplu, puteți primi actualizări pentru buletinele meteo, cotațiile acțiunilor sau ştiri. Când dispozitivul primeşte o actualizare, în aplicația de mesaje poate fi afişat un mesaj nou al browserului Push sau o pictogramă de pe ecranul de întâmpinare poate fi schimbată pentru a indica disponibilitatea unor noi informații. Aplicația Web poate, de asemenea, să transfere informațiile actualizate către memoria cache a browserului fără a vă notifica. Dacă informațiile sunt transferate către memoria cache a browserului, acestea sunt

disponibile în dispozitiv, chiar dacă acesta nu este conectat la rețeaua wireless. Aplicațiile Web care utilizează browserul push transmit automat actualizările către dispozitivul dvs., cu excepția cazului în care dezactivați browserul push.

Dispozitivul dvs. acceptă diferite tipuri de mesaje ale browserului Push. Serviciul de încărcare a mesajelor şi serviciul de indicare a mesajelor includ informații actualizate. Alte mesaje ale browserului Push includ mesaje care apar în memoria cache a browserului.

Opțiunile browserului Push

Opțiune	Descriere
Procesare MDS	Stabiliți dacă dispozitivul BlackBerry® acceptă mesaje Push în browser de la BlackBerry® Enterprise Server sau serviciul BlackBerry® Internet Service.
Gazde MDS	Stabiliți dacă dispozitivul acceptă mesaje Push de la toate instanțele BlackBerry Enterprise Server sau serviciile de Internet BlackBerry.
Procesare SMSC	Setați dacă dispozitivul acceptă mesaje Push care sunt bazate pe SMS.
Gazde SMSC	Stabiliți de la care gazde SMSC acceptă dispozitivul mesaje Push în browser. Pentru a accepta mesajele Push în browser de la o anumită gazdă SMSC, introduceți numărul de telefon al gazdei SMSC.
Procesare IP	Stabiliți dacă dispozitivul acceptă mesaje push în browser pe care aplicațiile Web le trimit printr-un gateway WAP.
Gazde IP	Stabiliți de la care gateway-uri WAP acceptă dispozitivul mesaje Push în browser. Pentru a accepta mesaje Push în browser de la o anumită gazdă IP, introduceți adresa IP pentru gateway-ul WAP.

Dezactivarea browserului Push

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Browser Push**.
3. Debifați caseta de validare **Activare Push**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Scurtături pentru browser

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Introducerea unui punct (.) în câmpul pentru adresa Web	Apăsați tasta **Spațiu**.

Introducerea unei bare oblice (/) în câmpul pentru adresa Web	Apăsați tasta **Shift** şi tasta **Spațiu**.
Oprirea încărcării unei pagini Web	Apăsați tasta ⮌.
Închiderea browserului	Țineți apăsată tasta ⮌ .

Într-o pagină Web

Reîmprospătarea unei pagini Web	Apăsați tasta semnul exclamării (**!**).
Comutarea rapidă între file	Apăsați tasta **@**.
Mărirea unei pagini Web	Apăsați tasta virgulă (**,**).
Micşorarea unei pagini Web	Apăsați tasta punct (**.**).
Deplasarea la pagina inițială	Apăsați **5**
Adăugarea unui marcaj	Apăsați tasta semn de întrebare (**?**).

Deplasarea într-o pagină Web

Deplasarea în sus cu un ecran	Apăsați **3**
Deplasarea în jos cu un ecran	Apăsați **9**
Deplasarea la începutul unei pagini Web	Apăsați **1** sau **2**.
Deplasarea la sfârşitul unei pagini Web	Apăsați **7** sau **8**.

Scurtături pentru browser

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Introducerea unui punct (.) în câmpul pentru adresa Web	Apăsați tasta **Spațiu**.
Oprirea încărcării unei pagini Web	Apăsați tasta ⮌.
Închiderea browserului	Țineți apăsată tasta ⮌ .

Într-o pagină Web

Reîmprospătarea unei pagini Web	Apăsați **1**
Comutarea rapidă între file	Apăsați **4**
Mărirea unei pagini Web	Apăsați **3**
Micşorarea unei pagini Web	Apăsați **9**

Deschiderea paginii inițiale	Apăsați **5**
Adăugarea unui marcaj	Apăsați **6**
Găsirea de text într-o pagină Web	Apăsați **7**

Deplasarea într-o pagină Web

Deplasarea la începutul unei pagini Web	Apăsați **2**
Deplasarea în joc în ecran	Apăsați tasta **Spațiu**.
Deplasarea la sfârşitul unei pagini Web	Apăsați **8**

Depanare: browser

Pe dispozitivul meu nu este disponibil niciun browser

În funcție de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.

Nu pot reda o melodie sau un clip video de pe o pagină Web

Este posibil ca dispozitivul BlackBerry® să nu accepte dimensiunea sau formatul de fişier al melodiei sau clipului video.

Primesc o solicitare de comutare a rețelelor la redarea în timp real de pe Internet a unei melodii sau unui clip video

Dacă primiți o solicitare de comutare a rețelelor, nu puteți reda în timp real melodii sau clipuri video cu conexiunea de Internet pe care o utilizați. În cazul în care comutați rețele, se pot aplica tarife suplimentare. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

Pentru a dezactiva primirea acestei solicitări, în browser, apăsați tasta > **Opțiuni**. În secțiunea **Generalități**, sub **Solicitare înainte de**, debifați caseta de validare **Comutare la rețeaua furnizorului de servicii pentru streaming media**.

Nu pot deschide o filă nouă

S-ar putea să aveți o memorie disponibilă insuficientă pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Închideți o filă de care nu aveți nevoie.

- Închideți alte aplicații care nu necesită să fie deschise.

Informații înrudite

Închiderea unei aplicații astfel încât să nu ruleze în fundal, 238
Deschiderea, închiderea sau comutarea între file, 14

Calendar

Elementele de bază ale calendarului

Comutarea vizualizărilor calendarului

Puteți vedea întâlnirile şi şedințele dvs. într-una din cele patru vizualizări ale calendarului. Vizualizările zilnică, săptămânală şi a lunii afişează toate întâlnirile şi şedințele dvs. pentru perioada de timp selectată. Vizualizarea Agendă afişează toate întâlnirile, şedințele programate şi timpul liber dintr-o listă.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta . > **Vizualizare**.
3. Faceți clic pe o vizualizare.

Deplasarea la o dată specifică din calendar

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta .
   - Pentru a vă deplasa la o anumită dată, faceți clic pe **Deplasare la data**.
   - Pentru a vă deplasa la data curentă, faceți clic pe **Du-te la Astăzi**.

Programarea unei şedințe sau a unei întâlniri

Pentru a invita persoane la o şedință, contul de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta > **Întâlnire nouă**.
3. Introduceți informațiile despre şedință sau despre întâlnire.
   - Pentru a invita persoane la o şedință, apăsați tasta > **Invitare participant**. Faceți clic pe un participant.
4. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a trimite invitația la şedință persoanelor pe care le-ați invitat, apăsați tasta > **Trimitere**.
   - Pentru a salva o întâlnire, apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Oprirea dispozitivului, 268
Oprirea dispozitivului, 268
Nu pot programa întâlniri care se întind pe mai multe zile, 190
Nu pot seta unele câmpuri când programez întâlniri, 190

Setarea unei alarme în calendar

Puteți seta declanşarea unei alarme în calendar în zile şi la ore programate. Programarea alarmelor în calendar nu modifică alarma obişnuită din aplicația Ceas. Deoarece setările pentru tonul de alarmă sunt partajate de alarmele din aplicația Calendar şi din aplicația Ceas, modificările setărilor pentru tonul de alarmă vor afecta alarmele din ambele aplicații.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta . > **Alarmă nouă**.
3. Introduceți informațiile despre alarmă.
4. Dacă doriți ca alarma să se repete, modificați câmpul **Recurență**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Comutarea calendarelor

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu mai multe conturi de e-mail, pe dispozitivul dvs. puteți avea calendare multiple. Dacă pe dispozitiv există calendare multiple, puteți programa şi administra întâlnirile şi şedințele din fiecare calendar. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta . > **Selectare calendar**.
3. Faceți clic pe un calendar.

Şedințele

Programarea unei şedințe sau a unei întâlniri

Pentru a invita persoane la o şedință, contul de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta > **Întâlnire nouă**.
3. Introduceți informațiile despre şedință sau despre întâlnire.
   - Pentru a invita persoane la o şedință, apăsați tasta > **Invitare participant**. Faceți clic pe un participant.
4. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a trimite invitația la şedință persoanelor pe care le-ați invitat, apăsați tasta > **Trimitere**.
   - Pentru a salva o întâlnire, apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Oprirea dispozitivului, 268
Oprirea dispozitivului, 268

Nu pot programa întâlniri care se întind pe mai multe zile, 190
Nu pot seta unele câmpuri când programez întâlniri, 190

Ştergerea unei întâlniri, şedinţe sau alarme

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma **Calendar**.
2. Evidenţiaţi o întâlnire, şedinţă sau alarmă.
3. Apăsaţi tasta > **Ştergere**.

Răspunsul la o invitaţie de şedinţă

1. Într-o invitaţie la şedinţă, apăsaţi tasta .
2. Faceţi clic pe **Acceptare**, **Tentativă** sau **Refuz**.
3. Dacă refuzaţi o invitaţie la şedinţă delegată, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
   - Pentru a refuza şedinţa, faceţi clic pe **Refuz**.
   - Pentru a delega şedinţa înapoi expeditorului, astfel încât expeditorul să o poată redelega, faceţi clic pe **Delegare**.
4. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
   - Pentru a trimite răspunsul fără a adăuga comentarii, faceţi clic pe **Trimitere răspuns**.
   - Pentru a adăuga un comentariu la răspunsul dvs., faceţi clic pe **Adăugare comentarii**. Introduceţi un comentariu. Apăsaţi tasta. > **Trimitere**.

Notă: Dacă ştergeţi o invitaţie la şedinţă din aplicaţia de mesaje înainte de a o accepta sau refuza, şedinţa este ştearsă din aplicaţia pentru e-mail de pe computerul dvs.

Vizualizarea calendarului când răspundeţi la o şedinţă

Într-o invitaţie la şedinţă, apăsaţi tasta > **Vizualizare calendar**.

Pentru a reveni la invitaţia la şedinţă, apăsaţi tasta .

Verificarea disponibilităţii participanţilor la şedinţă

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

Puteţi verifica numai disponibilitatea participanţilor la şedinţă din organizaţia dvs.

Într-o şedinţă sau invitaţie la şedinţă, sub lista participanţilor la şedinţă, faceţi clic pe **Vizualizare disponibilitate**.

- Dacă sunteţi organizatorul şedinţei, pentru a selecta următoarea dată când toţi participanţii la şedinţă sunt disponibili, faceţi clic pe **Următoarea perioadă disponibilă**.
- Pentru a vizualiza o listă de a stărilor care sunt asociate cu barele colorate de pe ecran (de exemplu, ocupat sau de confirmat), apăsaţi tasta > **Afişare legendă**.

Modificarea listei de participanți la o ședință

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiți organizatorul ședinței.

1. Într-o ședință, în câmpul **Acceptat** sau **Refuzat**, evidențiați un contact.
2. Apăsați tasta .
3. Faceți clic pe **Invitare participant**, **Schimbare participant** sau **Eliminare participant**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Redirecționarea unei invitații la o ședință

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

Dacă nu aveți opțiunea de redirecționare a unei invitații la o ședință, este posibil în schimb să puteți delega o invitație la o ședință.

Într-o ședință sau o invitație la o ședință, apăsați tasta > **Redirecționare**.

Notă: Dacă redirecționați o invitație la ședință în numele organizatorului ședinței, numai organizatorul ședinței primește răspunsul destinatarului.

Delegarea unei invitații la ședință

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizați IBM® Lotus Notes®, iar contul dvs. de e-mail trebuie să fie asociat cu un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică.

Dacă nu aveți opțiunea de delegare a unei invitații la o ședință, este posibil în schimb să puteți redirecționa invitații la ședințe. Este posibil să nu aveți opțiunea de a delega o invitație la o ședință dacă organizatorul ședinței a dezactivat delegările la ședință.

1. Într-o invitație la ședință, apăsați tasta > **Delegare**.
2. Faceți clic pe un contact.
   - Pentru a trimite răspunsul fără a adăuga comentarii, faceți clic pe **Trimitere răspuns**.
   - Pentru a adăuga un comentariu la răspunsul dvs., faceți clic pe **Adăugare comentarii**. Introduceți un comentariu. Apăsați tasta > **Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj de e-mail către toți participanții la ședință

Într-o ședință, o invitație la ședință sau un răspuns la ședință, apăsați tasta > **E-mail către toți participanții**.

Şedințe prin apeluri prin sistemul de conferință

Despre apelurile prin sistemul de conferință

Puteți crea două tipuri de apeluri prin sistemul de conferință cu dispozitivul dvs. BlackBerry®. În cazul în care organizația dvs. sau un serviciu de conferințe v-a furnizat un număr de conectare prin sistemul de conferință, puteți crea şedințe prin apeluri prin sistemul de conferință în calendarul de pe dispozitivul sau computerul dvs. Şedințele prin apeluri prin sistemul de conferință le permit participanților care dețin un dispozitiv BlackBerry să intre în şedința prin apel prin sistemul de conferință folosind o opțiune rapidă Participă acum, dacă această caracteristică este acceptată de dispozitivul lor, astfel încât să nu fie nevoiți să formeze numărul de conectare prin sistemul de conferință şi să introducă codurile de acces. Dacă nu dispuneți de un număr de conectare prin sistemul de conferință, puteți crea un apel prin sistemul de conferință sunând alte contacte şi reunind apelurile.

Crearea unei şedințe prin apel prin sistemul de conferință de la dispozitivul dvs.

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiți organizatorul şedinței. Dacă nu sunteți dvs. organizatorul şedinței, puteți crea o şedință prin apel prin sistemul de conferință în numele altei persoane, de la computerul dvs.

1. Într-o şedință, bifați caseta de validare **Apel prin sistemul de conferință**.
2. Introduceți informațiile pentru apelul prin sistemul de conferință.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Crearea unei şedințe prin apel prin sistemul de conferință de la computerul dvs.

Pentru a efectua această sarcină, dvs. trebuie să fiți organizatorul şedinței sau să creați şedința în numele organizatorului şedinței. Pentru informații referitoare la crearea şedințelor în numele altei persoane, consultați documentația pentru aplicația pentru e-mail de pe computerul dvs.

Puteți crea o şedință prin apel prin sistemul de conferință de la computerul dvs., care să fie recunoscută de dispozitivul dvs. BlackBerry®. Când şedința prin apelul prin sistemul de conferință începe, participanții care au dispozitive BlackBerry pot intra în şedința prin apel prin sistemul de conferință folosind opțiunea Participă acum, dacă dispozitivele lor acceptă această caracteristică.

1. În notele de şedință sau în câmpul pentru locația şedinței, introduceți **CCP:** şi un număr de conectare prin sistemul de conferință pentru participanți. Nu includeți spații.
2. Introduceți o literă mică **x**. Nu includeți spații înainte sau după x.
3. Introduceți codul de acces pentru participanți. Introduceți un spațiu după codul de acces pentru participanți.
4. Introduceți **CCM:** şi un număr de conectare prin sistemul de conferință pentru moderator. Nu includeți spații.
5. Introduceți o literă mică **x**. Nu includeți spații înainte sau după x.

6. Introduceți codul de acces pentru moderator. Introduceți un spațiu după codul de acces pentru moderator.

Exemplu

Dacă numărul de conectare prin sistemul de conferință pentru participanți şi moderator este 1-800-555-5555, codul de acces pentru moderator este 55555# şi codul de acces pentru participanți este 55551#, introduceți **CCP: 18005555555x55555# CCM:18005555555x55551#**, urmat de un spațiu.

Intrarea într-o şedință prin apelul prin sistemul de conferință

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Într-o notificare de şedință, faceți clic pe **Participă acum**.
- În calendar, evidențiați şedința. Apăsați tasta . > **Participă acum**.

Informații înrudite

Nu pot intra într-un apel de tip conferință cu opțiunea Participă acum, 190

Salvarea informațiilor apelurilor prin sistemul de conferință

Vă puteți salva informațiile referitoare la un apel prin sistemul de conferință, astfel încât acestea să fie adăugate automat în câmpurile pentru apelul prin sistemul de conferință când creați o şedință prin apel prin sistemul de conferință de pe dispozitivul dvs. BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta . > **Opțiuni** > **Apelare conferință**.
3. Introduceți informațiile apelului dvs. prin sistemul de conferință.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Sincronizarea calendarului

Despre sincronizare

Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicația de e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless.

Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone al abonatului şi aplicația pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless. Atunci când abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie arhivate sau şterse din aplicația pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra mesajelor de e-mail din aplicația pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.

În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.

Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Sincronizarea datelor din organizator prin rețeaua wireless

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

1. În aplicația Contacte, aplicația Calendar, aplicația Sarcini sau MemoPad, apăsați tasta > **Opțiuni**.
2. Dacă este necesar, faceți clic pe un calendar sau pe o listă de contacte.
3. Bifați caseta de validare **Sincronizare wireless**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dacă utilizați BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizați instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Informații înrudite

Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Despre conflictele de sincronizare, 88

Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului

Dacă aveți instalat pe computer BlackBerry® Desktop Software, puteți face backup şi restaura cea mai mare parte a datelor dispozitivului BlackBerry, inclusiv mesajele, datele din organizator, fonturile, căutările salvate şi marcajele din browser utilizând instrumentul de backup şi restaurare din BlackBerry Desktop Software. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să puteți restaura datele sincronizate din organizator pe dispozitiv, prin rețeaua wireless. Pentru a restaura datele sincronizate din organizator prin rețeaua wireless, trebuie să aveți o parolă de activare. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Despre conflictele de sincronizare

Un conflict de sincronizare se produce când modificați același e-mail sau element de date din organizator în dispozitivul BlackBerry® şi în aplicația pentru e-mail de pe computer.

Dacă reconciliați e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteți stabili dacă e-mailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere a e-mailurilor.

Dacă sincronizați datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe computer au prioritate în fața datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de sincronizare a datelor.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Informații înrudite

Sincronizarea datelor din organizator prin rețeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190

Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor

Puteți schimba modul în care conflictele care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului sunt rezolvate prin dezactivarea sincronizării wireless a datelor, modificarea opțiunilor de rezolvare şi sincronizarea datelor organizatorului cu ajutorul instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software. Pentru mai multe informații despre gestionarea conflictelor care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Opțiunile pentru calendar

Schimbarea modului de afişare a calendarului

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare calendar şi acțiuni**.
   - Pentru a schimba vizualizarea implicită, modificați câmpul **Vizualizare inițială**.
   - Pentru a modifica ora de începere şi de terminare a zilelor, modificați câmpul **Începutul zilei** şi câmpurile **Sfârşitul zilei**.
   - Pentru a schimba ziua care este afişată ca prima zi a săptămânii în vizualizarea săptămânală, modificați câmpul **Prima zi a săptămânii**.
   - Pentru a ascunde timpul liber în vizualizarea Agendă, debifați caseta de validare **Afişare timp liber în vizualizare Agendă**.

3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea opțiunilor pentru mementouri

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare calendar şi acțiuni**.
   - Pentru modificarea timpului de amânare a mementourilor, modificați câmpul **Amânare**.
   - Pentru a modifica timpul implicit al mementourilor pentru intrările din calendar, modificați câmpul **Memento implicit**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Oprirea dispozitivului, 268

Modificarea opțiunilor pentru calendare multiple

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Faceți clic pe un calendar.
   - Pentru a modifica culoarea utilizată pentru întâlnirile din calendar, modificați câmpul **Culoare întâlnire**.
   - Pentru a seta calendarul să vă reamintească sau nu de întâlniri, bifați sau debifați caseta de validare **Afişare mementouri**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea calendarului implicit

Schimbarea calendarului implicit modifică adresa de e-mail de la care sunt trimise invitațiile pentru şedință.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Servicii implicite**.
3. Modificați câmpul **Calendar (CICAL)**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea perioadei de memorare a intrărilor din calendar pe dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare calendar şi acțiuni**.
3. Modificați câmpul **Păstrare întâlniri**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dispozitivul BlackBerry® şterge intrările din calendar care sunt mai vechi decât numărul de zile pe care l-ați setat.

Afişarea sarcinilor în calendar

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare calendar şi acțiuni**.
3. Bifați caseta de validare **Afişare sarcini**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Scurtături pentru calendar

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Pentru ca scurtăturile să funcționeze în vizualizarea zilnică, apăsați tasta > **Opțiuni**. Faceți clic pe **Afişare calendar şi acțiuni**. Debifați caseta de validare **Activare intrare rapidă**.

Programarea unei întâlniri în vizualizarea săptămânală, vizualizarea lunii sau vizualizarea Agendă	Apăsați tasta punct (.).
Deplasarea la următoarea săptămână, lună sau zi din vizualizarea Agendă	Apăsați tasta **Spațiu**.
Deplasarea la săptămâna, luna sau ziua anterioară din vizualizarea Agendă	Apăsați **3**
Deplasarea cu o oră înainte în vizualizarea săptămânală	Apăsați **2**
Deplasarea cu o oră înapoi în vizualizarea săptămânală	Apăsați **8**
Deplasarea la data curentă	Apăsați tasta semnul exclamării (!).

Scurtături pentru calendar

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Pentru ca scurtăturile să funcționeze în vizualizarea zilnică, apăsați tasta > **Opțiuni**. Faceți clic pe **Afişare calendar şi acțiuni**. Debifați caseta de validare **Activare intrare rapidă**.

Programarea unei întâlniri	Apăsați **3**
Deplasarea la următoarea săptămână, lună sau zi din vizualizarea Agendă	Apăsați tasta **Spațiu**.
Deplasarea la data curentă	Apăsați **5**

Depanare: calendar

Nu pot programa întâlniri care se întind pe mai multe zile

Dacă utilizați IBM® Lotus Notes®, nu puteți programa întâlniri care se întind pe mai multe zile.

Informații înrudite
Programarea unei şedințe sau a unei întâlniri, 180

Nu pot seta unele câmpuri când programez întâlniri

Dacă utilizați IBM® Lotus Notes®, puteți schimba doar câmpurile Subiect, Locație, Memento şi Note şi caseta de validare Marcare ca privat când modificați o întâlnire sau o şedință recurentă.

Informații înrudite
Programarea unei şedințe sau a unei întâlniri, 180

Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare

Dacă întâlnirile sau şedințele pe care le programați de pe dispozitivul BlackBerry® conțin caractere speciale sau accente, computerul poate să nu accepte aceste caractere.

Pe computer, verificați dacă utilizați pagina de cod implicită corectă şi dacă suportul corect de font este instalat pe computer. Pentru mai multe informații, consultați documentația sistemului de operare de pe computer.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Informații înrudite
Sincronizarea datelor din organizator prin rețeaua wireless, 186
Despre conflictele de sincronizare, 88

Nu pot intra într-un apel de tip conferință cu opțiunea Participă acum

Este posibil ca opțiunea Participă acum să nu apară în notificarea de şedință, dacă organizatorul şedinței nu utilizează un dispozitiv BlackBerry® care acceptă caracteristica Participă acum sau dacă organizatorul şedinței nu a introdus corect informațiile referitoare la apelul prin sistemul de conferință. Dacă opțiunea Participă acum apare şi dispozitivul dvs. este conectat la o rețea CDMA, este posibil să fie necesar să vă modificați opțiunile de apelare inteligentă, astfel încât să puteți participa la apelul prin sistemul de conferință utilizând opțiunea Participă acum.

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Dacă opțiunea Participă acum nu apare, pentru a intra în apelul prin sistemul de conferință, într-o şedință sau într-o invitație la şedință, faceți clic pe numărul punte pentru apelul de tip conferință şi pe codul de acces care apare fie în câmpul **Locație**, fie în secțiunea **Note**.
- Dacă opțiunea Participă acum apare şi dispozitivul dvs. este conectat la o rețea CDMA, încercați să măriți timpul implicit în care dispozitivul dvs. aşteaptă înainte de a apela o extensie. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta . Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Apelare inteligentă**. În secțiunea **Pentru a accesa interioare în toate celelalte corporații**, modificați câmpul **Aşteptare** la valoarea cea mai mare. Încercați din nou să intrați în apelul prin sistemul de conferință cu opțiunea Participă acum.

Informații înrudite

Intrarea într-o şedință prin apelul prin sistemul de conferință, 185

Contacte

Elementele de bază pentru contacte

Adăugarea unui contact

- Pentru a adăuga un contact utilizând aplicația Contacte, pe ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**. În partea superioară a ecranului, faceți clic pe **Contact nou**. Introduceți informațiile de contact. Apăsați tasta > **Salvare**.
- Pentru a adăuga un contact dintr-un mesaj, jurnal de apeluri sau pagină Web, evidențiați numele, numărul sau adresa de e-mail a contactului. Apăsați tasta > **Adăugare la contacte**. Dacă este necesar, adăugați informații de contact. Apăsați tasta > **Salvare**.

Crearea unui câmp de contact personalizat

Câmpurile de contact personalizate pot memora informațiile pe care doriți să vi le amintiți despre un contact. De exemplu, s-ar putea să doriți să adăugați un câmp de contact personalizat numit Echipa de sport sau Culoare preferată. În cazul în care creați un câmp personalizat pentru un contact, câmpul apare pentru toate contactele dvs.

1. Când adăugați sau modificați un contact, în secțiunea **Câmpuri personalizate**, faceți clic pe **Adăugare câmp personalizat**.
2. Faceți clic pe un câmp.
3. Apăsați tasta > **Modificare nume câmp**.
4. Pentru a modifica numele unui câmp, amplasați cursorul pe câmp. Apăsați tasta > **Modificare nume câmp**. Introduceți un nume pentru câmp. Apăsați tasta de pe tastatură.
5. Introduceți informațiile pe care doriți să le adăugați la câmpul personalizat.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Puteți sincroniza câmpurile de contact pe care le personalizați pe dispozitivul BlackBerry® cu aplicația pentru e-mail de pe computer. Pentru mai multe informații despre sincronizarea câmpurilor de contact, consultați Asistența din BlackBerry® Desktop Software.

Informații înrudite

Datele unui câmp din listă de contacte nu sunt afișate pe computer, 199

Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon

Utilizați o pauză sau o aşteptare pentru a separa numerele suplimentare, de exemplu o parolă sau un interior, ale unui număr de telefon principal. După apelarea numărului de telefon principal, dispozitivul BlackBerry® introduce pauze înainte de a forma numerele suplimentare (pauză) sau vă solicită introducerea lor (aşteptare).

1. După ce introduceți partea principală a unui număr de telefon într-un câmp de număr de telefon, apăsați tasta .
2. Faceți clic pe **Adăugare pauză** sau **Adăugare aşteptare**.
3. Introduceți numerele suplimentare.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea sau ştergerea unui contact

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.
2. Evidențiați un contact.
3. Apăsați tasta .
   - Pentru a edita informațiile pentru contact, faceți clic pe **Editare**. Modificați informațiile de contact. Apăsați tasta > **Salvare**.
   - Pentru a şterge un contact, faceți clic pe **Ştergere**.

Căutarea unui contact în agenda organizației dvs.

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.
2. Apăsați tasta > **Căutare**.
3. Introduceți parțial sau în întregime numele unui contact.
4. Apăsați tasta ↵ de pe tastatură.
5. Apăsați tasta .
   - Pentru a adăuga un contact în lista dvs. de contacte, faceți clic pe **Adăugare la contacte**.
   - Pentru a adăuga toate contactele, faceți clic pe **Adăugare toate la contacte**.
   - Pentru a vizualiza informațiile despre un contact, faceți clic pe **Vizualizare**.
   - Pentru a şterge un contact din rezultatele căutării contactului, faceți clic pe **Ştergere**.
   - Pentru a şterge rezultatele căutării de contacte, faceți clic pe **Ştergere căutare**.
   - Pentru a începe o nouă căutare de contacte, faceți clic pe **Căutare**.

Personalizarea contactelor

Adăugarea unei imagini de contact pentru ID-ul apelantului

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.
2. Evidențiați un contact.
3. Apăsați tasta > **Editare**.
4. Apăsați tasta > **Adăugare imagine**.
5. Găsiți, evidențiați şi faceți clic pe o imagine.
6. Dacă este necesar, deplasați chenarul de decupare la partea din imagine pe care doriți să o utilizați.
7. Apăsați tasta > **Decupare şi salvare**.
8. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Imaginile contactelor se modifică în permanență, 200

Modificarea sau ştergerea imaginii unui contact

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.
2. Evidențiați un contact.
3. Apăsați tasta > **Editare**.
4. Evidențiați imaginea contactului.
   - Pentru a modifica imaginea contactului, apăsați tasta > **Înlocuire imagine**. Evidențiați o imagine. Apăsați tasta > **Selectare**.
   - Pentru a şterge imaginea contactului, apăsați tasta > **Ştergere imagine**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Imaginile contactelor se modifică în permanență, 200

Despre categorii

Puteți crea categorii pentru a grupa contactele, sarcinile şi mementourile dvs. De asemenea, puteți să grupați contactele, sarcinile şi mementourile care sunt afişate, în funcție de categorii.

Numele categoriilor nu țin cont de majuscule/minuscule. Unui contact, unei sarcini sau unui memento îi pot fi aplicate mai multe categorii. Dacă utilizați IBM® Lotus Notes®, puteți aplica mai multe categorii unei sarcini de pe dispozitivul BlackBerry®, dar numai o categorie se sincronizează cu sarcina din Lotus Notes.

Categoriile sunt partajate între lista de contacte, lista de sarcini, lista de mementouri, iar modificările pe care le efectuați pentru o aplicație se aplică pentru toate aplicațiile.

Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento

1. Când creați sau modificați un contact, o sarcină sau un memento, apăsați tasta > **Categorii**.
2. Bifați caseta de validare din dreptul unei categorii.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a elimina o categorie de la un contact, o sarcină sau un memento, debifați caseta de validare din dreptul categoriei.

Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri

Puteți crea categorii pentru a organiza elementele din aplicația pentru contacte, sarcini şi MemoPad.

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Contacte**, pictograma **Sarcini** sau pictograma **MemoPad**.
2. Apăsați tasta > **Filtru**.
3. Apăsați tasta > **Nou**.
4. Introduceți un nume pentru categorie.
5. Apăsați tasta↵.

Pentru a şterge o categorie, evidențiați categoria. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Sincronizarea contactelor

Despre sincronizare

Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicația de e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless.

Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone al abonatului şi aplicația pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless. Atunci când abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie arhivate sau şterse din aplicația pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra mesajelor de e-mail din aplicația pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.

În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.

Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

1. În aplicaţia Contacte, aplicaţia Calendar, aplicaţia Sarcini sau MemoPad, apăsaţi tasta > **Opţiuni**.
2. Dacă este necesar, faceţi clic pe un calendar sau pe o listă de contacte.
3. Bifaţi caseta de validare **Sincronizare wireless**.
4. Apăsaţi tasta > **Salvare**.

Dacă utilizaţi BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizaţi instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.

Informaţii înrudite

Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Despre conflictele de sincronizare, 88

Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului

Dacă aveţi instalat pe computer BlackBerry® Desktop Software, puteţi face backup şi restaura cea mai mare parte a datelor dispozitivului BlackBerry, inclusiv mesajele, datele din organizator, fonturile, căutările salvate şi marcajele din browser utilizând instrumentul de backup şi restaurare din BlackBerry Desktop Software. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să puteţi restaura datele sincronizate din organizator pe dispozitiv, prin reţeaua wireless. Pentru a restaura datele sincronizate din organizator prin reţeaua wireless, trebuie să aveţi o parolă de activare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Despre conflictele de sincronizare

Un conflict de sincronizare se produce când modificaţi acelaşi e-mail sau element de date din organizator în dispozitivul BlackBerry® şi în aplicaţia pentru e-mail de pe computer.

Dacă reconciliați e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteți stabili dacă e-mailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere a e-mailurilor.

Dacă sincronizați datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe computer au prioritate în fața datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de sincronizare a datelor.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Informații înrudite

Sincronizarea datelor din organizator prin rețeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190

Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor

Puteți schimba modul în care conflictele care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului sunt rezolvate prin dezactivarea sincronizării wireless a datelor, modificarea opțiunilor de rezolvare şi sincronizarea datelor organizatorului cu ajutorul instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software. Pentru mai multe informații despre gestionarea conflictelor care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Liste de distribuție personale

Crearea unei liste de distribuție personale

Puteți să utilizați liste de distribuție personală când trimiteți mesaje de e-mail, mesaje PIN sau mesaje text. Listele de distribuție personale pe care le creați cu dispozitivul BlackBerry® nu sunt afişate în aplicația pentru e-mail de pe computer.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.
2. Apăsați tasta > **Grup nou**.
3. Introduceți un nume pentru lista de distribuție personală.
4. Apăsați tasta > **Adăugare membru**.
5. Faceți clic pe un contact.
6. Pentru a adăuga alt contact, repetați paşii 4 - 5.
7. Apăsați tasta > **Salvare grup**.

Modificarea sau ştergerea unei liste de distribuție personale

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.

2. Evidențiați o listă de distribuție personală.
3. Apăsați tasta .
   - Pentru a modifica o listă de distribuție personală, faceți clic pe **Editare grup**. Faceți clic pe un contact. Faceți clic pe **Adăugare membru**, **Schimbare membru** sau **Ştergere membru**. Apăsați tasta > **Salvare grup**.
   - Pentru a şterge o listă de distribuție personală, faceți clic pe **Ştergere grup** > **Ştergere**.

Notă: Când ştergeți un contact dintr-o listă de distribuție personală, contactul rămâne în lista de contacte.

Liste de contacte multiple

Despre listele de contacte multiple

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu mai multe conturi de e-mail, pe dispozitiv este posibil să aveți contactele din fiecare cont de e-mail. De exemplu, dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail de serviciu şi unul personal, pe dispozitivul dvs. puteți vizualiza lista de contacte de serviciu şi cea de contacte personale. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

Vizualizarea unei liste de contacte diferite

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.
2. Apăsați tasta > **Selectare contacte**.
3. Faceți clic pe o listă de contacte.

Modificarea listei de contacte implicite

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Servicii implicite**.
3. Modificați câmpul **Listă de contacte (SINC)**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Opțiunile listei de contacte

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele

Puteți dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar, sarcini, mementouri sau parole.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma aplicației pentru o aplicație care vă solicită permisiunea înainte să ştergeți elemente.

2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe **Opțiuni generale**.
4. Debifați caseta de validare **Confirmare ştergere**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea opțiunilor de afişare a contactelor

Puteți modifica modul în care contactele sunt afişate în toate aplicațiile, inclusiv în telefon, lista de mesaje, lista de contacte sau calendar.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Limbă**.
3. Modificați câmpul **Afişare globală nume**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Vizualizarea numărului de contacte memorate pe dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare calendar şi acțiuni**.
3. Faceți clic pe o listă de contacte.

Câmpul Număr de contacte afişează numărul contactelor memorate în lista de contacte.

Sortarea contactelor sau a sarcinilor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Contacte** sau **Sarcini**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe **Opțiuni generale**.
4. Modificați câmpul **Sortare după**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Depanare: contacte

Datele unui câmp din listă de contacte nu sunt afişate pe computer

Puteți sincroniza datele unui câmp personalizat din lista de contacte numai cu un câmp text din aplicația pentru e-mail de pe computer. De exemplu, nu puteți să adăugați data de naştere a contactului într-un câmp personalizat din listă de contacte din dispozitivul BlackBerry® şi să îl sincronizați cu aplicația pentru e-mail de pe computer, deoarece în aplicația de e-mail de pe computer acesta este un câmp de date.

Informații înrudite

Crearea unui câmp de contact personalizat, 192

Imaginile contactelor se modifică în permanență

Există posibilitatea ca imaginile contactelor din aplicații (de exemplu, în aplicația pentru contacte), să se modifice dacă setați mai multe aplicații pe dispozitivul BlackBerry® să înlocuiască imaginile contactelor. În funcție de cât de des sau cât de multe dintre imaginile contactelor sunt înlocuite de alte aplicații, este posibil să experimentați volume sporite de date.

Pentru a opri modificarea imaginilor contactelor, trebuie să modificați opțiunile din fiecare aplicație care înlocuieşte imaginile contactelor dvs.

Informații înrudite

Adăugarea unei imagini de contact pentru ID-ul apelantului, 33
Modificarea sau ştergerea imaginii unui contact, 194

Ceas

Setarea datei şi a orei

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Setare oră**.
   - Pentru a obține automat data şi ora de la rețeaua wireless, modificați câmpul **Actualizare oră** la **Automat**. Rețineți că trebuie să fiți conectat la rețeaua wireless.
   - Pentru a seta manual data şi ora, modificați câmpul **Actualizare oră** la **Manual**. Faceți clic pe câmpul **Setare oră** sau pe câmpul **Setare dată**. Modificați ora sau data. Faceți clic pe **OK**.
3. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a primi o solicitare atunci când dispozitivul detectează un nou fus orar, modificați câmpul **Actualizare automată fus orar** la **Solicitare.**
   - Pentru ca dispozitivul să actualizeze automat fusul orar când detectează un nou fus orar, modificați câmpul **Actualizare automată fus orar** la **Pornit**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Ora dispozitivului meu este incorectă, 204

Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Modificați câmpul **În timpul încărcării**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea aspectului ceasului

Puteți seta un aspect diferit al ceasului, cronometrului şi temporizatorului.

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Modificați câmpul **Aspect ceas**, câmpul **Aspect cronometru** sau câmpul **Aspect temporizator**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Afişarea celui de-al doilea fus orar pe ceas

Puteți afişa două fusuri orare pe ceas. De exemplu, în cazul în care călătoriți într-un fus orar diferit, puteți afişa ora în locația dvs. curentă şi ora în fusul orar de acasă.

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Modificați câmpul **Fus orar acasă**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Ora dispozitivului meu este incorectă, 204

Activarea alarmei

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Setare alarmă**.
3. Pe trackpad, glisați degetul în sus sau în jos pentru a evidenția **Pornit** sau **Zile lucrătoare**.
4. Faceți clic pe trackpad.

În partea superioară a ecranului de întâmpinare, este afişat un indicator pentru oră.

Pentru a seta alarme suplimentare sau pentru a seta alarme pentru anumite zile din săptămână, puteți programa alarmele prin aplicația Calendar.

Informații înrudite
Oprirea dispozitivului, 268

Oprirea sunetului alarmei

- Dacă amânarea nu este activată, faceți clic pe **Respingere**.
- Dacă amânarea este activată, faceți clic pe **Amânare**.

Modificarea opțiunilor de notificare prin alarmă

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Alarmă**, modificați câmpul **Ton alarmă**, câmpul **Volum**, câmpul **Timp amânare** şi câmpul **Vibrație**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Activarea modului de noapte al ceasului

Puteți seta opțiunile pentru modul de noapte al ceasului astfel încât să puteți vedea ceasul fără a fi întrerupt de apelurile sau mesajele primite.

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Intrare în mod de noapte**.

Pentru a dezactiva modul de noapte al ceasului, apăsați tasta .

Setarea opțiunilor pentru modul de noapte al ceasului

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Mod de noapte**, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a primi o notificare prin intermediul LED-ului intermitent când modul de noapte este activat, debifați caseta de validare **Dezactivare LED**.
   - Pentru a dezactiva conexiunea la rețeaua wireless astfel încât dispozitivul să nu primească apeluri telefonice sau mesaje când este activ modul de noapte al ceasului, bifați caseta de validare **Dezactivare radio**.
   - Pentru a dezactiva estomparea ecranului în timp ce modul de noapte al ceasului este activ, debifați caseta de validare **Scădere luminozitate ecran**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Utilizarea cronometrului

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Cronometru**.
3. Faceți clic pe pictograma **Pornire/Oprire**.
   - Pentru a înregistra timpul unei ture, faceți clic pe pictograma **Tură**.
   - Pentru a opri cronometrarea, faceți clic din nou pe pictograma **Pornire/Oprire**.
   - Pentru a trimite rezultatele într-un mesaj, apăsați tasta > **Trimitere rezultate**. Faceți clic pe un tip de mesaj.

Utilizarea temporizatorului

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Temporizator**.

3. Apăsați tasta > **Setare temporizator**.
4. Setați ora.
5. Faceți clic pe **OK**.
   - Pentru a porni sau a opri temporizatorul, faceți clic pe pictograma **Pornire/Oprire**.
   - Pentru a reseta temporizatorul, faceți clic pe pictograma **Resetare**.

Temporizatorul continuă să numere invers după ce ieşiți din aplicația Ceas.

Modificarea opțiunilor temporizatorului pentru notificare

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. În secțiunea **Temporizator**, modificați câmpurile **Ton temporizator**, **Volum** sau **Vibrație**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Depanare: ceas

Ora dispozitivului meu este incorectă

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Ceas**.
2. Apăsați tasta > **Setare oră**.
3. Încercați una dintre următoarele acțiuni:
   - În cazul în care câmpul Setare oră este setat la Automat, apăsați tasta > **Actualizare oră**.
   - Dacă ați călătorit într-o zonă cu fus orar diferit, setați câmpul **Fus orar** pentru a afişa fusul orar corect.
   - Dacă vă aflați într-o regiune care a modificat recent ora de vară sau a trecut la alt fus orar, este posibil să fie necesar să vă actualizați datele referitoare la fusul orar din dispozitivul BlackBerry®. Pentru actualizarea datelor referitoare la fusul orar, apăsați tasta > **Obținere actualizări de fus orar**. Pentru ca această caracteristică să fie acceptată, planul dvs. de servicii wireless trebuie să includă servicii de date (cum ar fi mesageria de e-mailuri sau serviciul de browser). În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să nu vă puteți actualiza datele referitoare la fusul orar. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Informații înrudite
Setarea datei şi a orei, 201
Afişarea celui de-al doilea fus orar pe ceas, 202

Sarcini şi mementouri

Crearea unei sarcini sau a unui memento

Puteți crea sarcini în aplicațiile Sarcini sau Calendar şi puteți afişa oricare din sarcini în calendar.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar** sau, în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Sarcini** sau pe pictograma **MemoPad**.
   - Pentru a crea o sarcină în aplicația Calendar, apăsați tasta > **Sarcină nouă**. Introduceți titlul sarcinii şi completați detaliile, precum data scadentă şi recurența.
   - Pentru a crea o sarcină în aplicația Sarcini, faceți clic pe **Adăugare sarcină**. Introduceți titlul sarcinii şi completați detaliile, precum data scadentă şi recurența.
   - Pentru a crea un memento, faceți clic pe **Memento nou**. Introduceți un titlu şi mementoul.
2. Apăsați tasta > **Salvare**.

Trimiterea unei sarcini sau a unui memento

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Sarcini** sau pe pictograma **MemoPad**.
2. Evidențiați o sarcină sau un memento.
3. Apăsați tasta > **Redirecționare ca**.
4. Faceți clic pe un tip de mesaj.

Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento

În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Sarcini** sau pe pictograma **MemoPad**.

- Pentru a modifica o sarcină sau un memento, faceți clic pe acestea. Modificați informațiile referitoare la sarcină sau la memento. Apăsați tasta > **Salvare**.
- Pentru a şterge o sarcină sau un memento, evidențiați-le. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Modificarea stării unei sarcini

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Sarcini**.
2. Evidențiați o sarcină.
3. Apăsați tasta .
   - Pentru a marca sarcina ca finalizată, faceți clic pe **Marcare ca finalizat**.

- Pentru a marca sarcina ca amânată, în curs sau în aşteptare, faceți clic pe **Deschidere**. Modificați câmpul **Status**. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ascunderea sarcinilor finalizate

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Sarcini**.
2. Apăsați tasta > **Ascundere sarcini finalizate**.

Afişarea sarcinilor în calendar

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Calendar**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare calendar şi acțiuni**.
3. Bifați caseta de validare **Afişare sarcini**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor

Despre sincronizare

Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicația de e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless.

Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone al abonatului şi aplicația pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless. Atunci când abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie arhivate sau şterse din aplicația pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra mesajelor de e-mail din aplicația pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.

În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.

Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

1. În aplicaţia Contacte, aplicaţia Calendar, aplicaţia Sarcini sau MemoPad, apăsaţi tasta > **Opţiuni**.
2. Dacă este necesar, faceţi clic pe un calendar sau pe o listă de contacte.
3. Bifaţi caseta de validare **Sincronizare wireless**.
4. Apăsaţi tasta > **Salvare**.

Dacă utilizaţi BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizaţi instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.

Informaţii înrudite

Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Despre conflictele de sincronizare, 88

Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului

Dacă aveţi instalat pe computer BlackBerry® Desktop Software, puteţi face backup şi restaura cea mai mare parte a datelor dispozitivului BlackBerry, inclusiv mesajele, datele din organizator, fonturile, căutările salvate şi marcajele din browser utilizând instrumentul de backup şi restaurare din BlackBerry Desktop Software. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să puteţi restaura datele sincronizate din organizator pe dispozitiv, prin reţeaua wireless. Pentru a restaura datele sincronizate din organizator prin reţeaua wireless, trebuie să aveţi o parolă de activare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Despre conflictele de sincronizare

Un conflict de sincronizare se produce când modificaţi acelaşi e-mail sau element de date din organizator în dispozitivul BlackBerry® şi în aplicaţia pentru e-mail de pe computer.

Dacă reconciliați e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteți stabili dacă e-mailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere a e-mailurilor.

Dacă sincronizați datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe computer au prioritate în fața datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de sincronizare a datelor.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Informații înrudite

Sincronizarea datelor din organizator prin rețeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190

Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor

Puteți schimba modul în care conflictele care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului sunt rezolvate prin dezactivarea sincronizării wireless a datelor, modificarea opțiunilor de rezolvare şi sincronizarea datelor organizatorului cu ajutorul instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software. Pentru mai multe informații despre gestionarea conflictelor care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Despre categorii

Puteți crea categorii pentru a grupa contactele, sarcinile şi mementourile dvs. De asemenea, puteți să grupați contactele, sarcinile şi mementourile care sunt afişate, în funcție de categorii.

Numele categoriilor nu țin cont de majuscule/minuscule. Unui contact, unei sarcini sau unui memento îi pot fi aplicate mai multe categorii. Dacă utilizați IBM® Lotus Notes®, puteți aplica mai multe categorii unei sarcini de pe dispozitivul BlackBerry®, dar numai o categorie se sincronizează cu sarcina din Lotus Notes.

Categoriile sunt partajate între lista de contacte, lista de sarcini, lista de mementouri, iar modificările pe care le efectuați pentru o aplicație se aplică pentru toate aplicațiile.

Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento

1. Când creați sau modificați un contact, o sarcină sau un memento, apăsați tasta > **Categorii**.
2. Bifați caseta de validare din dreptul unei categorii.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a elimina o categorie de la un contact, o sarcină sau un memento, debifați caseta de validare din dreptul categoriei.

Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri

Puteți crea categorii pentru a organiza elementele din aplicația pentru contacte, sarcini şi MemoPad.

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Contacte**, pictograma **Sarcini** sau pictograma **MemoPad**.
2. Apăsați tasta > **Filtru**.
3. Apăsați tasta > **Nou**.
4. Introduceți un nume pentru categorie.
5. Apăsați tasta↵.

Pentru a şterge o categorie, evidențiați categoria. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele

Puteți dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar, sarcini, mementouri sau parole.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma aplicației pentru o aplicație care vă solicită permisiunea înainte să ştergeți elemente.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe **Opțiuni generale**.
4. Debifați caseta de validare **Confirmare ştergere**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Introducerea textului

Elemente de bază despre introducerea textului

Evidențierea, decuparea, copierea sau lipirea textului

1. Țineți apăsată tasta alt şi faceți clic pe trackpad.
   - Pentru a evidenția textul caracter cu caracter, glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pe trackpad.
   - Pentru a evidenția textul linie cu linie, glisați degetul în sus sau în jos pe trackpad.
2. Apăsați tasta .
   - Pentru a decupa textul evidențiat, faceți clic pe **Decupare**.
   - Pentru a copia textul evidențiat, faceți clic pe **Copiere**.
3. Puneți cursorul în locul în care doriți să inserați textul decupat sau copiat.
4. Apăsați tasta > **Lipire**.

Introducerea unui simbol

1. Apăsați tasta pentru **simboluri**.
2. Apăsați tasta cu litera care apare sub simbol.

Introducerea unui accent sau a unui caracter special

Țineți apăsată o tastă cu literă de pe tastatură şi, pe trackpad, glisați degetul la stânga sau la dreapta până la afişarea caracterului accentuat sau special.

Golirea textului dintr-un câmp

Într-un câmp în care ați introdus text, apăsați tasta > **Golire câmp**.

Introducerea textului utilizând metoda de introducere predictivă

În momentul în care introduceți textul, efectuați oricare din următoarele acțiuni:

- Pentru a selecta o sugestie evidențiată şi a începe tastarea unui noi cuvânt, apăsați tasta **Enter**.
- Pentru a selecta o sugestie evidențiată şi a continua tastarea aceluiaşi cuvânt, faceți clic pe cuvânt.
- Pentru a ignora sugestiile, continuați să tastați.

Metodele de introducere a textului

Comutarea metodelor de introducere a textului în timpul tastării

Puteți comuta între metoda de introducere SureType şi metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.

Când introduceți text, apăsați tasta > **Activare <metodă de introducere a textului>**.

Schimbarea stilului de introducere a textului

Puteți schimba modul în care dispozitivul dvs. BlackBerry® recunoaşte ce text introduceți selectând un stil de introducere a textului.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Introducere text**.
3. Pentru tastatură, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a seta dispozitivul să sugereze predicții pentru cuvinte pe măsură ce tastați, modificați câmpul **Stil** la **Predictiv**.
   - Pentru a seta dispozitivul să introducă prima literă de pe o tastă atunci când apăsați tasta o dată şi să introducă a doua literă de pe tastă atunci când apăsați tasta de două ori, modificați câmpul **Stil** la **Tastare multiplă**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Metodele de introducere a textului prin tehnologia SureType şi prin tastare multiplă

Despre tehnologia SureType şi tastarea multiplă

Puteți introduce text pe dispozitivul BlackBerry® utilizând metoda de introducere SureType® sau metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.

Tehnologia SureType combină dispunerea tradițională a tastelor de telefon cu o dispunere intuitivă a literelor, asemănătoare cu tastatura pentru computer, fiind special concepută pentru a facilita introducerea rapidă şi confortabilă a textului şi formarea numerelor de telefon.

Tehnologia SureType este proiectată pentru a prevedea cuvintele pe măsură ce le introduceți. Când utilizați tehnologia SureType, apăsați tasta cu literă pentru fiecare literă dintr-un cuvânt o singură dată, până când cuvântul apare într-o listă care se afişează pe ecran. Când utilizați metoda de introducere prin tastare multiplă, apăsați o tastă o singură dată, pentru a introduce prima literă asociată tastei respective sau de două ori, pentru a introduce a doua literă.

Tehnologia SureType este metoda de introducere prestabilită pentru majoritatea câmpurilor. Metoda de introducere prin tastare multiplă este metoda prestabilită pentru numerele de telefon şi câmpurile pentru parolă.

Despre tehnologia SureType şi tastarea multiplă

Puteți introduce text pe dispozitivul BlackBerry® utilizând metoda de introducere SureType® sau metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.

Tehnologia SureType este proiectată pentru a prevedea cuvintele pe măsură ce le introduceți. Când utilizați tehnologia SureType, apăsați tasta cu literă pentru fiecare literă dintr-un cuvânt o singură dată, până când apare cuvântul. Când utilizați metoda de introducere prin tastare multiplă, apăsați o tastă o singură dată, pentru a introduce prima literă asociată tastei respective, de două ori pentru a introduce a doua literă etc.

Tehnologia SureType este metoda de introducere prestabilită pentru majoritatea câmpurilor. Metoda de introducere prin tastare multiplă este metoda prestabilită pentru numerele de telefon şi câmpurile pentru parolă.

Introducerea textului utilizând tehnologia SureType

1. Apăsați tasta cu litere o dată pentru fiecare literă dintr-un cuvânt.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a selecta un element din lista care se afişează când tastați şi începeți să scrieți un cuvânt nou, evidențiați cuvântul. Apăsați tasta ↵ de pe tastatură.
   - Pentru a selecta un element din lista care se afişează când introduceți cuvântul şi pentru a continua să introduceți acelaşi cuvânt, faceți clic pe element.
   - Pentru a schimba o literă dintr-un cuvânt pe care-l introduceți, evidențiați litera. Faceți clic pe litera alternativă care este afişată pe ecran.
   - Pentru a schimba o literă dintr-un cuvânt după ce ați terminat de introdus cuvântul, faceți clic pe cuvânt. Evidențiați litera. Faceți clic pe litera alternativă care este afişată pe ecran.

De exemplu, pentru a introduce **run**, trebuie să apăsați tasta **R** o dată, tasta **U** o dată etc., până când cuvântul **run** apare în listă. Trebuie să evidențiați apoi cuvântul **run** şi să apăsați tasta ↵ .

Introducerea textului utilizând metoda de tastare multiplă

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Pentru a introduce prima literă asociată unei taste, apăsați tasta o dată.
- Pentru a introduce a doua literă asociată unei taste, apăsați tasta de două ori.

De exemplu, pentru a introduce cuvântul **run**, apăsați de două ori tasta **R**, o dată tasta **U** şi de două ori tasta **N**.

Introducerea textului utilizând metoda de tastare multiplă

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Pentru a introduce prima literă asociată unei taste, apăsați tasta o dată.
- Pentru a introduce a doua literă asociată unei taste, apăsați tasta de două ori.
- Pentru a introduce a treia literă asociată unei taste, apăsați tasta de trei ori.

- Pentru a introduce a patra literă asociată unei taste, apăsați tasta de patru ori.

De exemplu, pentru a introduce cuvântul **run**, apăsați de trei ori tasta **R**, de două ori tasta **U** şi de două ori tasta **N**.

Găsiți mai multe informații despre introducerea textului în alte limbi

Puteți învăța să introduceți text în alte limbi, cum ar fi chineza şi thailandeza, citind Ghidurile de introducere a textului care sunt disponibile online. Vizitați www.blackberry.com/go/docs şi căutați Ghidul de introducere a textului în limba dvs.

Opțiuni de introducere a textului

Modificarea simbolului monedei implicite

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Tastatură**.
3. Modificați câmpul **Tasta Monedă**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea afişării contactelor în lista care apare în timpul tastării

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Introducere text**.
3. Pentru o tastatură, faceți clic pe **Opțiuni avansate stil**.
4. Debifați caseta de validare **Nume**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Activarea sunetului tastelor

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Tastatură**.
3. Bifați caseta de validare **Sunet taste**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea sunetelor trackpadului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Sensibilitate trackpad**.
3. Debifați caseta de validare **Rotire sonoră**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa din nou sunetele trackpadului, bifați caseta de validare **Rotire sonoră**.

Setarea sensibilității trackpadului

Puteți seta modul în care trackpadul răspunde la atingere. Un nivel ridicat de sensibilitate necesită mai puțină presiune decât un nivel mai scăzut de sensibilitate.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Sensibilitate trackpad**.
3. Modificați câmpul **Sensibilitate orizontală** şi câmpul **Sensibilitate verticală**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea vitezei cursorului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Tastatură**.
3. Modificați câmpul **Viteză de tastare**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Corectorul ortografic

Puteți efectua verificarea ortografiei dacă limba de introducere a textului este setată la Afrikaans, Arabă, Catalană, Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză sau Turcă.

Verificarea ortografică

Puteți verifica ortografia din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creați.

1. Apăsați tasta > **Verificare ortografică**.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a accepta ortografia sugerată, faceți clic pe un cuvânt din lista care apare.
   - Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsați tasta .
   - Pentru a ignora toate instanțele de ortografie sugerate, apăsați tasta > **Ignorare toate**.
   - Pentru a adăuga cuvântul în dicționarul personalizat, apăsați tasta > **Adăugare la dicționar**.
   - Pentru a dezactiva verificarea ortografică, apăsați tasta > **Anulare verificare ortografică**.

Modificarea opțiunilor de verificare ortografică

Puteți modifica tipul şi lungimea cuvintelor pe care le include corectorul ortografic în timpul verificării ortografice. De exemplu, s-ar putea să nu doriți ca în corectorul ortografic să fie incluse acronime sau cuvinte dintr-o singură literă. De asemenea, puteți seta dispozitivul BlackBerry® să verifice automat ortografia înainte să trimiteți un mesaj de e-mail.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.

2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Verificare ortografică**.
3. Modificați una sau mai multe opțiuni.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea afişării sugestiilor de ortografie în lista care apare în timpul tastării

Implicit, dacă începeți să introduceți o combinație de litere pe care dispozitivul BlackBerry® nu o recunoaşte, sugestiile de ortografie apar cu font aldin în lista care este afişată în timpul tastării.

1. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Introducere text**.
2. Pentru o tastatură, faceți clic pe **Opțiuni avansate stil**.
3. Debifați caseta de validare **Ortografie**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dicționarul personalizat

Despre dicționarul personalizat

Puteți adăuga cuvinte în dicționarul personalizat, astfel încât dispozitivul BlackBerry® să recunoască cuvântul când verificați ortografia. Deoarece tehnologia SureType® utilizează acelaşi dicționar, dacă utilizați metoda de introducere SureType, cuvintele pe care le adăugați în dicționarul personalizat sunt afişate în lista care apare când introduceți textul.

Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui cuvânt în dicționarul personalizat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Dicționar personalizat**.
   - Pentru a adăuga un cuvânt în dicționarul personalizat, apăsați tasta > **Nou**. Introduceți un cuvânt sau o combinație de litere. Apăsați tasta de pe tastatură.
   - Pentru a modifica un cuvânt din dicționarul personalizat, apăsați tasta > **Nou**. Modificați cuvântul. Apăsați tasta de pe tastatură.
   - Pentru a şterge un cuvânt din dicționarul personalizat, evidențiați cuvântul. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Oprirea adăugării automate de elemente în dicționarul personalizat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Introducere text**.
3. Pentru o tastatură, faceți clic pe **Opțiuni avansate stil**.

4. Debifați caseta de validare **Introducere text**.
5. Modificați câmpul **E-mail** la **Oprit**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

AutoText

Despre AutoText

AutoText este conceput pentru a înlocui cu intrări preîncărcate un anumit text pe care îl introduceți. Dacă introduceți un text care poate fi înlocuit cu o intrare AutoText, textul se modifică după ce apăsați tasta Spațiu.

Dispozitivul BlackBerry® are intrări AutoText încorporate, care corectează greşelile obişnuite. De exemplu, AutoText schimbă „hte” în „the”. Puteți crea intrări AutoText pentru cele mai obişnuite greşeli de ortografie sau pentru prescurtări. De exemplu, puteți crea o intrare AutoText care înlocuieşte „ttyl” cu „talk to you later".

Crearea unei intrări AutoText

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Substituire cuvinte**.
3. Apăsați tasta > **Nou**.
4. În câmpul **Înlocuire**, introduceți textul de înlocuit.
5. În câmpul **Cu**, efectuați una dintre următoarele:
   - Introduceți textul de înlocuire.
   - Pentru a introduce o macrocomandă (de exemplu, data sau ora curentă), apăsați tasta > **Introducere macrocomandă**.
6. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a scrie intrarea cu majuscule, exact aşa cum ați introdus-o, modificați câmpul **Utilizând** la **Scriere cu majuscule/minuscule specificată**.
   - Pentru a scrie intrarea cu majuscule în funcție de context, modificați câmpul **Utilizând** la **SmartCase**.
7. În câmpul **Limbă**, schimbați limba.
8. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea sau ştergerea unei intrări AutoText

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Substituire cuvinte**.
3. Evidențiați o intrare AutoText.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a modifica intrarea AutoText, faceți clic pe **Editare**. Modificați intrarea. Apăsați tasta > **Salvare**.
   - Pentru a şterge intrarea AutoText, faceți clic pe **Ştergere**.

Anularea unei modificări AutoText

În cazul în care caracteristica AutoText modifică un cuvânt pe care nu doriți să îl modificați, puteți anula modificarea.

Pentru a anula o modificare AutoText când introduceți text, apăsați tasta de două ori.

Scurtături pentru introducerea textului

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Scurtături comune pentru introducerea textului

Introducerea unui punct	Apăsați tasta **Spațiu** de două ori. Următoarea literă devine majusculă.
Obținerea majusculelor	Țineți apăsată tasta cu literă până când apare litera cu majusculă.
Introducerea unui caracter alternativ de pe o tastă	Țineți apăsată tasta **Alt** şi apăsați tasta corespunzătoare caracterului respectiv.
Introducerea unui caracter accentuat sau special	Țineți apăsată tasta cu literă şi, pe trackpad, glisați degetul la stânga sau la dreapta. Faceți clic pe caracterul selectat. De exemplu, pentru a tasta ü, țineți apăsată tasta **3** şi glisați degetul pe trackpad spre stânga până la evidențierea literei ü. Faceți clic pe trackpad.
Pentru a introduce un număr într-un câmp numeric	Apăsați o tastă numerică. Nu trebuie să apăsați tasta Alt.
Pentru a introduce un număr într-un câmp de text	Țineți apăsată tasta **Alt** şi apăsați tasta numerică.
Introducerea unei litere într-un câmp numeric	Țineți apăsată tasta **Alt** şi utilizați metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.
Activarea opțiunii NUM lock	Apăsați tasta **Shift** şi tasta **Alt**. Pentru a dezactiva opțiunea NUM lock, apăsați tasta **Alt**.
Pentru a introduce rapid un cuvânt lung	Introduceți parțial cuvântul. În lista care este afişată când tastați, evidențiați un element cu aceleaşi prime litere ca şi cuvântul pe care doriți să-l introduceți. Glisați degetul pe trackpad spre dreapta.

Introducerea simbolurilor

Introducerea unui a-rond (@) sau a unui punct (.) în câmpul unei adrese de e-mail	Apăsați tasta **Spațiu**.

Introducerea unui simbol	Apăsați tasta **pentru simboluri**. Pentru a vedea mai multe simboluri, apăsați iar tasta **pentru simboluri**. Introduceți litera care apare sub simbol.

Lucrul cu textul

Evidențierea unui rând de text	Țineți apăsată tasta **Shift** şi, pe trackpad, glisați degetul în sus sau în jos.
Evidențierea textului caracter cu caracter	Țineți apăsată tasta **Shift** şi, pe trackpad, glisați degetul la stânga sau la dreapta.
Anularea unei selecții de text	Apăsați tasta **Ieşire**.
Decuparea textului evidențiat în timpul tastării	Apăsați tasta **Shift** şi tasta **Backspace/Ştergere**.
Copierea textului evidențiat în timpul tastării	Apăsați tasta **Alt** şi faceți clic pe trackpad.
Lipirea textului evidențiat în timpul tastării	Apăsați tasta **Shift** şi faceți clic pe trackpad.

Scurtături pentru introducerea textului

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Scurtături comune pentru introducerea textului

Introducerea unui simbol	Apăsați tasta **pentru simboluri**. Pentru a vedea mai multe simboluri, apăsați iar tasta **pentru simboluri**. Faceți clic pe un simbol din lista care apare.
Comutarea limbilor pentru introducerea textului în timpul tastării	Țineți apăsată tasta **pentru simboluri**.
Obținerea majusculelor	Apăsați tasta **Shift**. Apăsați o tastă cu literă.
Pentru a introduce un număr într-un câmp numeric	Apăsați o tastă numerică. Nu trebuie să țineți apăsată tasta numerică.
Activarea opțiunii NUM lock	Apăsați tasta **Shift** până la apariția indicatorului NUM lock. Pentru a dezactiva opțiunea NUM lock, apăsați iar tasta **Shift**.

Lucrul cu textul

Evidențierea unui rând de text	Țineți apăsată tasta **Shift** şi, pe trackpad, glisați degetul în sus sau în jos.

Evidențierea textului caracter cu caracter	Țineți apăsată tasta **Shift** şi, pe trackpad, glisați degetul la stânga sau la dreapta.
Anularea unei selecții de text	Apăsați tasta **Ieşire**.

Scurtături pentru tehnologia SureType

Introducerea unui semn de punctuație sau a unui simbol comun	Apăsați **1**. Faceți clic pe simbolul din lista care apare.
Introducerea unui număr	Țineți apăsată o tastă numerică.
Introducerea unui punct şi a unui spațiu	Apăsați tasta **Spațiu** de două ori. Următoarea literă devine automat majusculă.
Introducerea rapidă a unui cuvânt lung	Introduceți parțial cuvântul. În lista care este afişată când tastați, evidențiați un element cu aceleaşi prime litere ca şi cuvântul pe care doriți să-l introduceți. Glisați degetul pe trackpad spre dreapta. În cea de a doua listă care apare, evidențiați cuvântul pe care doriți să-l introduceți. Apăsați tasta **Enter**.

Scurtături pentru tastare multiplă

Introducerea unui număr	Mențineți apăsată tasta cu literă rapid până la apariția numărului.
Introducerea unui punct	Apăsați tasta **1** o dată. Pentru a introduce alte simboluri sau semne de punctuație comune, mențineți apăsat **1** rapid până la apariția simbolului.

Depanare: introducere text

Nu pot introduce o parolă

Verificați dacă utilizați metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.

Tehnologia SureType nu recunoaşte un cuvânt

Utilizați lista care este afişată când introduceți text pentru asistență la compunerea cuvintelor pe care tehnologia SureType® nu le recunoaşte. Apăsați o singură dată tasta corespunzătoare primei litere din cuvânt. Evidențiați o literă din listă. Apăsați o singură dată tasta corespunzătoare următoarei litere din cuvânt. Evidențiați o combinație de litere. Faceți clic pe trackpad. Continuați să introduceți cuvântul.

Nu pot verifica ortografia

Puteți verifica numai ortografia textului introdus de dvs. Puteți verifica ortografia engleză, afrikaans, arabă, catalană, cehă, daneză, olandeză, franceză, germană, greacă, ebraică, maghiară, italiană, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, spaniolă, suedeză şi turcă.

Tastatură

Alocarea unei aplicații la o tastă rapidă

Dispozitivul BlackBerry® are una sau mai multe taste rapide pe partea laterală. În funcție de tema dvs., este posibil să nu puteți schimba aplicația alocată unei taste rapide.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Taste rapide**.
3. Modificați câmpul **Tasta rapidă din dreapta deschide** sau **Tasta rapidă din stânga deschide**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea simbolului monedei implicite

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Tastatură**.
3. Modificați câmpul **Tasta Monedă**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea vitezei cursorului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Tastatură**.
3. Modificați câmpul **Viteză de tastare**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Activarea sunetului tastelor

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Tastatură**.
3. Bifați caseta de validare **Sunet taste**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea sensibilității trackpadului

Puteți seta modul în care trackpadul răspunde la atingere. Un nivel ridicat de sensibilitate necesită mai puțină presiune decât un nivel mai scăzut de sensibilitate.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Sensibilitate trackpad**.
3. Modificați câmpul **Sensibilitate orizontală** şi câmpul **Sensibilitate verticală**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea sunetelor trackpadului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Sensibilitate trackpad**.
3. Debifați caseta de validare **Rotire sonoră**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa din nou sunetele trackpadului, bifați caseta de validare **Rotire sonoră**.

Depanare: tastatură

Nu se deschide nicio aplicație când apăs o tastă rapidă

Încercați următoarele:

- Dacă nu ați procedat astfel, alocați o aplicație unei taste.
- Asigurați-vă că nu ați şters aplicația pe care ați alocat-o tastei.

Limbă

Despre limbile pentru introducerea textului

Puteți seta o limbă de introducere a textului pentru a fi utilizată când tastați. Limba de introducere a textului poate fi diferită de limba de afişare. Când setați o limbă de introducere a textului, AutoText şi alte opțiuni de introducere trec la limba selectată. De exemplu, puteți să utilizați dispozitivul BlackBerry® în limba franceză, dar să introduceți mesaje în limba engleză.

Când setați o limbă pentru introducerea textului, indicați şi dacă dispozitivul utilizează metoda de introducere a textului prin tastare multiplă sau metoda SureType®.

Dacă limba de introducere a textului este diferită de limba de afişare, un dreptunghi cu forma prescurtată a limbii curente de introducere a textului este afişat în lista care apare în timp ce introduceți.

Schimbarea limbii

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere > Limbă**.
   - Pentru a schimba limba de afişare, modificați câmpul **Limbă afişare**.
   - Pentru a schimba limba de introducere a textului, modificați câmpul **Limbă de introducere a textului**.
   - Pentru a modifica limba pentru comenzile vocale, modificați câmpul **Apelare vocală**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea unei limbi de afişare

Puteți utiliza BlackBerry® Desktop Software pentru a adăuga o limbă de afişare pe dispozitivul BlackBerry. Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, de pe computer, vizitați www.blackberry.com/desktop şi selectați opțiunea adecvată pentru computerul dvs.

Conectați dispozitivul la computer şi deschideți BlackBerry Desktop Software.

Pentru informații suplimentare despre adăugarea aplicațiilor şi limbilor de afişare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Ştergerea unei limbi

Puteți şterge limbi pe care nu le utilizați pentru a creşte cantitatea de spațiu disponibil.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Configurare**.

2. Faceți clic pe **Limbi** > **Ştergere limbă**.
3. Selectați limbile pe care doriți să le păstrați.
4. Faceți clic pe **Actualizare**.

Toate limbile pe care nu le selectați sunt şterse din dispozitivul BlackBerry®.

Depanare: limbă

Anumite caractere nu sunt afişate corect pe dispozitivul meu

Este posibil ca serverul BlackBerry® Enterprise Server sau serviciul BlackBerry® Internet Service care este asociat cu dispozitivul dvs. BlackBerry® să nu accepte caracterele respective. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

Afişare ecran

Setarea opțiunilor pentru iluminarea de fundal

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Afişare ecran**.
3. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a modifica intensitatea iluminării de fundal a ecranului, modificați câmpul **Intensitate iluminare fundal**.
   - Pentru a modifica durata în care iluminarea de fundal rămâne activă când nu atingeți dispozitivul BlackBerry®, modificați câmpul **Durată iluminare fundal**.
   - Pentru a opri modificarea iluminării de fundal în funcție de condițiile de iluminare, debifați caseta de validare **Estompare automată iluminare fundal**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Ecranul se dezactivează, 229

Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media** > pictograma **Imagini**.
2. Navigați la o imagine.
3. Apăsați tasta > **Setare ca fundal**.

Informații înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228

Modificarea fontului de afişare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Afişare ecran**.
3. Modificați câmpurile pentru font.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Organizarea aplicațiilor pe ecranul de întâmpinare

Despre organizarea pictogramelor aplicațiilor

Pictogramele aplicațiilor pot fi afişate pe ecranul de întâmpinare sau în dosare pe ecranul de întâmpinare. Dacă nu puteți vedea toate pictogramele aplicațiilor dvs., este posibil ca acestea să fie ascunse. Puteți afişa toate pictogramele aplicațiilor dvs. pe ecranul de întâmpinare sau în dosare, selectând Afişare toate din meniul Ecran de întâmpinare.

Puteți reordona pictogramele aplicațiilor pentru a schimba ce pictograme apar primele pe ecranul de întâmpinare. De asemenea, puteți crea şi şterge dosare, modifica stilul pictogramei dosarului pentru dosarele pe care le creați şi muta pictogramele aplicațiilor în dosare sau afară din dosare.

Găsirea sau ascunderea unei pictograme de aplicație

În funcție de tema dvs., este posibil să nu puteți ascunde anumite pictograme de aplicații.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a vedea toate pictogramele de aplicații, apăsați tasta > **Toate**.
- Pentru a ascunde o pictogramă de aplicație, evidențiați pictograma. Apăsați tasta > **Ascundere**.
- Pentru a afişa toate pictogramele de aplicații ascunse, apăsați tasta > **Afişare toate**.
- Pentru a nu mai ascunde o pictogramă de aplicație, evidențiați pictograma. Apăsați tasta > **Ascundere**. În dreptul câmpului Ascundere nu trebuie să apară un marcaj de verificare.

Informații înrudite

Afişajul meu s-a schimbat, 228

Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui dosar de pe ecranul de întâmpinare

În ecranul de întâmpinare, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a adăuga un dosar, apăsați tasta > **Adăugare dosar**. Introduceți un nume pentru dosar. Pentru a modifica stilul pictogramei dosarului, faceți clic pe pictograma dosarului. Faceți clic pe un stil de pictogramă de dosar. Faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a modifica un dosar, evidențiați-l. Apăsați tasta > **Editare dosar**. Schimbați numele dosarului sau stilul pictogramei dosarului. Faceți clic pe **Salvare**.
- Pentru a şterge un dosar, evidențiați-l. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Deplasarea pictogramei unei aplicații

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar de aplicație, evidențiați pictograma unei aplicații.
2. Apăsați tasta **Meniu**.
3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a deplasa pictograma aplicației în altă locație pe ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Mutare**. Pe trackpad, glisați degetul spre locația nouă. Faceți clic pe trackpad.
   - Pentru a deplasa pictograma aplicației într-un dosar de aplicații, faceți clic pe **Mutare în dosar**. Faceți clic pe un dosar de aplicație.
   - Pentru a deplasa pictograma aplicației în afara unui dosar de aplicații, faceți clic pe **Mutare în dosar**. Faceți clic pe **Pagină principală** sau pe un dosar de aplicație.

Adăugarea unui mesaj care să apară atunci când dispozitivul este blocat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Mesaj pe ecranul Blocare**.
3. Introduceți textul care doriți să apară pe ecran atunci când dispozitivul este blocat.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Utilizarea tonurilor de gri sau inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Accesibilitate**.
   - Pentru a utiliza tonuri de gri pentru afişarea pe ecran, modificați câmpul **Contrast culoare** la **Tonuri de gri**.
   - Pentru a utiliza inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran, modificați câmpul **Contrast culoare** la **Inversare contrast**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Afişare ecran**.

3. Bifați caseta de validare **LED indicator de acoperire**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Când dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless, lumina ledului clipeşte verde.

Pentru a dezactiva notificarea pentru acoperirea wireless, debifați caseta de validare **LED indicator de acoperire**.

Teme

Despre teme

În funcție de furnizorul de servicii wireless, pe dispozitivul dvs. BlackBerry® puteți configura o temă care modifică modul în care sunt afişate articolele precum aplicații, indicatoare, cuvinte şi pictograme. Temele pot fi preîncărcate în dispozitiv sau puteți descărca teme în format .cod.

Comutarea temelor

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Afişare ecran**.
3. În secțiunea **Temă**, faceți clic pe o temă.
4. Faceți clic pe **Activare**.

Pentru a şterge o temă, faceți clic pe temă. Faceți clic pe **Ştergere**.

Informații înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228

Depanare: ecran

Afişajul meu s-a schimbat

În funcție de temă, opțiunile de afişare, cum ar fi pictogramele, fontul şi fundalul ecranului de întâmpinare, se pot schimba când comutați temele.

Informații înrudite
Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs., 12
Găsirea sau ascunderea unei pictograme de aplicație, 11
Comutarea temelor, 28

Nu se deschide nicio aplicație când apăs o tastă rapidă

Încercați următoarele:

- Dacă nu ați procedat astfel, alocați o aplicație unei taste.
- Asigurați-vă că nu ați şters aplicația pe care ați alocat-o tastei.

Ecranul se dezactivează

Când nu utilizați dispozitivul BlackBerry® o perioadă de timp, ecranul acestuia se dezactivează pentru a economisi bateria. Puteți modifica durata în care iluminarea de fundal rămâne activă atunci când nu atingeți dispozitivul.

Pentru a activa ecranul, faceți clic pe trackpad sau apăsați o tastă.

Informații înrudite

Setarea opțiunilor pentru iluminarea de fundal, 225

Tehnologia GPS

În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Despre tehnologia GPS

În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Puteți utiliza tehnologia GPS de pe dispozitivul BlackBerry® pentru a obține locația dvs. prin GPS şi pentru a utiliza aplicații şi servicii bazate pe locație. Aplicațiile bazate pe locație pot utiliza locația dvs. prin GPS pentru a vă furniza informații, precum direcțiile de deplasare.

Dacă dispozitivul dvs. nu are un receptor GPS intern sau furnizorul dvs. de servicii wireless nu acceptă servicii bazate pe locație şi doriți să utilizați tehnologia GPS, puteți asocia dispozitivul dvs. BlackBerry cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

Dacă dispozitivul este conectat la o rețea CDMA şi efectuați un apel de urgență sau dacă dispozitivul este în modul de revenire cu apel telefonic de urgență, este posibil ca un operator de urgență să poată utiliza tehnologia GPS pentru a estima locația dvs.
Notă: În caz de urgență, oferiți întotdeauna operatorului de urgență cât mai multe informații posibil. Utilizând numai tehnologia GPS este posibil ca operatorii de urgență să nu poată estima locația dvs.

Activarea tehnologiei GPS

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry® şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Notă: Opțiunile GPS care apar pe dispozitiv pot fi puțin diferite față de opțiunile care apar în această sarcină.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări de localizare**.
3. Modificați câmpul **Servicii de localizare** la **Locație pornită**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva tehnologia GPS, modificați câmpul **Servicii de localizare** la **Locație oprită**.

Setarea receptorului GPS pe care doriți să-l utilizați pentru a vă urmări deplasarea

Pentru a efectua această sarcină, dacă nu aveți un receptor GPS intern, trebuie să asociați dispozitivul BlackBerry® cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări de localizare**.
3. Modificați câmpul **Sursă GPS**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Obținerea locației dvs. prin GPS

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. Pentru a efectua această sarcină, trebuie să vă asociați dispozitivul BlackBerry® cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®, dacă dispozitivul dvs. nu are un receptor GPS intern.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări de localizare**.
3. Apăsați tasta > **Reîmprospătare GPS**.

Sunt afişate coordonatele de longitudine şi latitudine ale locației dvs. curente.

Împiedicarea depistării locației dvs.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, administratorul poate urmări locația dispozitivului dvs. BlackBerry. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări de localizare**.
3. Modificați câmpul **Servicii de localizare** la **Locație oprită**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea asistenței pentru locație

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. În mod implicit, asistența pentru locație este activată pentru a îmbunătăți performanța tehnologiei GPS. Când asistența pentru locație este activată, dispozitivul BlackBerry® se conectează periodic la un server central, ceea ce poate mări tariful pentru serviciul de date. Pentru a evita acest tarif suplimentar, puteți dezactiva asistența pentru locație, dar va dura mai mult timp până când dispozitivul va obține locația dvs. prin GPS. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări de localizare**.
   - Pentru a dezactiva asistența pentru locație, modificați câmpul **Asistență locație** la **Dezactivat**.
   - Pentru a dezactiva asistența pentru locație în regim de roaming, modificați câmpul **Asistență locație** la **Dezactivat în roaming**.

3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Depanare: tehnologie GPS

Nu pot utiliza tehnologia GPS

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Dacă sunteți în exterior, deplasați-vă departe de clădiri şi expuneți dispozitivul sub cerul liber.
- Dacă sunteți în interior, deplasați-vă lângă fereastră.
- Dacă ați asociat dispozitivul BlackBerry® cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®, verificați dacă receptorul GPS compatibil Bluetooth este pornit.
- Dacă utilizați pentru prima oară tehnologia GPS, aşteptați o scurtă perioadă de timp pentru ca dispozitivul să obțină locația dvs. prin GPS.

Hărți

Elementele de bază ale hărților

Vizualizarea unei locații pe o hartă

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Hărți**.
2. Pe o hartă, apăsați tasta > **Găsire locație**.
3. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a căuta un punct de interes, precum o companie sau un reper topografic, în lista derulantă din partea superioară dreaptă a ecranului, faceți clic pe **Companie**. Introduceți informațiile pentru punctul de interes din câmpul **Companie**. Evidențiați punctul de interes.
   - Pentru a vizualiza o locație nouă, în lista derulantă din partea dreapta sus a ecranului, faceți clic pe **Locație**. Introduceți o adresă în câmpul **Locație**. Evidențiați locația.
   - Pentru a vizualiza o locație pentru un contact, introduceți numele contactului în câmpul **Locație** sau în câmpul **Companie**. Evidențiați informațiile de contact.
   - Pentru a vizualiza o locație marcată, evidențiați locația din secțiunea inferioară a ecranului.
4. Apăsați tasta > **Vizualizare pe hartă**.

Dacă vizualizați altă locație decât locația dvs. curentă, pentru a obține îndrumări pentru a ajunge în această locație din locația dvs. curentă, apăsați tasta > **Navigați aici**. Dispozitivul trebuie să conțină un receptor GPS intern sau să fie asociat cu un receptor GPS compatibil Bluetooth pentru a efectua această sarcină.

Vizualizarea unei adrese pe o hartă cu ajutorul unei legături

Când dispozitivul BlackBerry® recunoaşte o adresă în anumite aplicații, precum aplicațiile de mesagerie instantanee sau MemoPad, acesta subliniază adresa.

1. Evidențiați o adresă subliniată.
2. Apăsați tasta > **Vizualizare pe hartă**.

Trimiterea unei locații

Puteți trimite o locație ca mesaj, de exemplu, într-un mesaj de e-mail sau un mesaj instantaneu. Mesajul pe care îl trimiteți include o legătură la locație, astfel încât destinatarul să poată vizualiza locația pe o hartă.

1. Pe o hartă, apăsați tasta > **Trimitere locație**.
2. Faceți clic pe un tip de mesaj.

Obținerea de instrucțiuni

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Hărți**.

2. Apăsați tasta > **Obținere instrucțiuni**.
3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni pentru a specifica o locație de pornire:
   - Pentru a specifica locația dvs. curentă, dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® are un receptor GPS intern sau este asociat cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®, setați câmpul **Start** la **Locația mea**.
   - Pentru a specifica locația pe care o vizualizați curent pe o hartă, setați câmpul **Start** la **Utilizare centru hartă**. Dacă vizualizați o locație marcată, faceți clic pe **Utilizare locație fixată**.
   - Pentru a specifica o locație nouă prin selectarea locației pe o hartă, setați câmpul **Start** la **Selectare de pe hartă**. Faceți clic pe locația de pe hartă.
   - Pentru a specifica un punct de interes, precum o companie sau un reper topografic, setați câmpul **Start** la **Căutare locație**. În lista derulantă din partea superioară a ecranului, faceți clic pe **Profesionale**. În câmpul **Căutare**, introduceți informațiile punctului de interes. Apăsați tasta de pe tastatură. Faceți clic pe un punct de interes.
   - Pentru a specifica adresa unui contact, setați câmpul **Start** la **Căutare locație**. Începeți să introduceți numele contactului. Faceți clic pe contact.
   - Pentru a specifica o locație nouă introducând adresa, setați câmpul **Start** la **Căutare locație**. În lista derulantă din partea superioară a ecranului, faceți clic pe **Locație**. În câmpul **Căutare**, introduceți adresa. Apăsați tasta de pe tastatură. Faceți clic pe locație.
   - Pentru a specifica o locație marcată, setați câmpul **Start** la **Căutare locație**. În panoul inferior, faceți clic pe o locație marcată.
4. Repetați pasul 3 pentru a specifica o destinație finală.
5. Pentru a schimba opțiunile rutei, faceți clic pe **Opțiuni rută**. Bifați sau debifați casetele de validare din dreptul uneia sau mai multor rute. Faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Căutare**.

Panoramarea unei hărți

Pentru a panorama o hartă, dispozitivul BlackBerry® trebuie să fie în modul panoramare şi nu în modul transfocare. Modul în care se află dispozitivul este afişat în partea superioară a hărții.

1. Dacă dispozitivul este în modul transfocare, faceți clic pe trackpad pentru a comuta în modul panoramare.
2. Pe trackpad, glisați degetul în orice direcție.

Mărirea sau micşorarea

Pe o hartă, efectuați una dintre următoarele acțiuni

- Pentru a mări, dacă dispozitivul nu este deja în modul transfocare, apăsați pe trackpad. Glisați degetul în sus pe trackpad.
- Pentru a micşora, dacă dispozitivul nu este deja în modul transfocare, apăsați pe trackpad. Glisați degetul în jos pe trackpad.
- Pentru a mări un punct de pe o rută, apăsați tasta > **Transfocare la punct**.

Vizualizarea punctelor de interes din apropierea unei locații

Puteți căuta puncte de interes precum companii sau repere topografice. De exemplu, puteți căuta cafenele în apropierea locației dvs. curente.

1. Pe o hartă, apăsați tasta > **Căutare locație**.
2. Introduceți informațiile punctului de interes.
3. Apăsați tasta de pe tastatură.

Vizualizarea informațiilor de contact pentru un punct de interes

1. Pe o hartă sau într-o listă de puncte de interes, evidențiați un punct de interes.
2. Apăsați tasta > **Detalii**.

Golirea unei hărți

Când goliți o hartă, pe hartă nu mai este afişată nicio informație despre rută.

Pe o hartă, apăsați tasta > **Golire hartă**.

Adăugarea unui marcaj pentru o locație sau o rută

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Hărți**.
2. Pe o hartă, apăsați tasta > **Adăugare ca preferință** > **OK**.

Redenumirea unui marcaj pentru o locație sau o rută

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Hărți**.
2. Apăsați tasta > **Preferințe**.
3. Evidențiați un marcaj.
4. Apăsați tasta > **Redenumire**.
5. Introduceți un nume nou.
6. Faceți clic pe **OK**.

Ştergerea unui marcaj pentru o locație sau o rută

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Hărți**.
2. Pe o hartă, apăsați tasta > **Preferințe**.
3. Evidențiați un marcaj.
4. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Opțiunile pentru hărți

Menținerea iluminării de fundal în timpul urmăririi deplasării

În mod implicit, iluminarea de fundal se dezactivează automat după o perioadă specificată, pentru a economisi bateria. Puteți schimba opțiunile pentru hărți, astfel încât iluminarea de fundal să rămână activă atunci când vă urmăriți deplasarea, cu excepția cazului în care energia bateriei scade sub un anumit procent.

1. Pe o hartă, apăsați tasta > **Opțiuni**.
2. Modificați câmpul **Durată iluminare fundal când**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Setarea opțiunilor pentru iluminarea de fundal, 225

Setarea receptorului GPS pe care doriți să-l utilizați pentru a vă urmări deplasarea

Pentru a efectua această sarcină, dacă nu aveți un receptor GPS intern, trebuie să asociați dispozitivul BlackBerry® cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări de localizare**.
3. Modificați câmpul **Sursă GPS**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Scurtături pentru hărți

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Mărirea unei hărți	Apăsați tasta virgulă (**,**).
Micşorarea unei hărți	Apăsați tasta punct (**.**).
Deplasarea la următoarea direcție a unei rute	Apăsați **6**
Deplasarea la direcția anterioară a unei rute	Apăsați **4**

Scurtături pentru hărți

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Mărirea unei hărți	Apăsați **3**
Micşorarea unei hărți	Apăsați **9**
Deplasarea la următoarea direcție a unei rute	Apăsați **6**
Deplasarea la direcția anterioară a unei rute	Apăsați **4**

Depanare: hărți

Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv

Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.

În funcție de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opțiuni pot să nu fie disponibile în opțiunile pentru mesaje din ecranul Preferințe e-mail.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizația dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizați anumite caracteristici sau opțiuni. Dacă administratorul a setat o opțiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opțiunii.

Pentru mai multe informații despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul ori vizitați www.blackberry.com/go/devices.

Informații înrudite

Disponibilitatea caracteristicilor, 19

Aplicații

Despre sarcinile multiple

Dispozitivul BlackBerry® acceptă sarcini multiple, care vă permit să rulați mai multe aplicații simultan. În timpul unui apel, de exemplu, este posibil să doriți să comutați la aplicația pentru calendar pentru a vizualiza întâlnirile sau să comutați la aplicația pentru contacte pentru a căuta un contact. În timpul redării unei melodii, este posibil să doriți să comutați la aplicația de mesaje pentru a răspunde la un mesaj.

De asemenea, există scurtături pentru majoritatea aplicațiilor, care vă pot ajuta să efectuați rapid sarcini obişnuite.

Notă: Cu cât aveți mai multe aplicații care rulează, cu atât dispozitivul dvs. utilizează mai multă memorie şi baterie. Pentru a optimiza performanța dispozitivului dvs., încercați să închideți aplicațiile când ați terminat de lucrat cu acestea.

Informații înrudite
Menținerea unei aplicații rulând în fundal şi comutarea la altă aplicație, 238
Închiderea unei aplicații astfel încât să nu ruleze în fundal, 238

Menținerea unei aplicații rulând în fundal şi comutarea la altă aplicație

- Pentru a comuta la altă aplicație, țineți apăsată tasta pânã când apare comutatorul aplicației. Faceți clic pe pictograma unei aplicații. Dacă pictograma aplicației dorite nu apare, faceți clic pe pictograma **Ecran de întâmpinare** şi navigați la pictograma aplicației pe care o căutați.
- Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare dacă nu sunteți în timpul unui apel, apăsați tasta .
- Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare dacă nu sunteți în timpul unui apel, țineți apăsată tasta până când apare comutatorul aplicației. Faceți clic pe pictograma **Ecran de întâmpinare**.

Notă: Dacă apăsați tasta în timpul unui apel, veți încheia apelul chiar dacă ați comutat la altă aplicație.

Informații înrudite
Închiderea unei aplicații astfel încât să nu ruleze în fundal, 238

Închiderea unei aplicații astfel încât să nu ruleze în fundal

Pentru a optimiza performanța dispozitivului dvs. BlackBerry®, încercați să închideți aplicațiile când ați terminat de lucrat cu acestea.

Într-o aplicație, efectuați una din următoarele acțiuni:

- Apăsați tasta > **Închidere**.

- Apăsați tasta . Dacă este necesar, mențineți în continuare apăsată tasta până la apariția ecranului de întâmpinare.

Informații înrudite

Menținerea unei aplicații rulând în fundal şi comutarea la altă aplicație, 238

Despre adăugarea aplicațiilor

În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de regiune, puteți avea opțiunea de a adăuga sau a actualiza aplicații utilizând vitrina virtuală BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software sau Centrul de aplicații. Puteți, de asemenea, să descărcați aplicații de pe o pagină Web (încercați să vizitați mobile.blackberry.com de pe dispozitivulBlackBerry) sau dintr-o aplicație oferită de furnizorul de servicii wireless.

Se pot aplica termeni şi condiții suplimentare pentru software-ul şi serviciile puse la dispoziție prin vitrina virtuală BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software sau Centrul de aplicații. Pot fi percepute taxe când adăugați sau utilizați o aplicație prin rețeaua wireless. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

BlackBerry App World

Dacă aveți BlackBerry App World pe dispozitivul dvs., puteți căuta şi descărca jocuri, aplicații pentru rețele sociale, aplicații pentru productivitate personală şi multe altele. Prin utilizarea unui cont PayPal® existent, puteți cumpăra şi descărca articole în dispozitiv prin rețeaua wireless.

Pentru a descărcaBlackBerry App World, vizitați www.blackberryappworld.com.

Pentru informații suplimentare despre gestionarea aplicațiilor utilizând BlackBerry App World, faceți clic pe pictograma **BlackBerry App World**. Apăsați tasta > **Asistență**.

BlackBerry Desktop Software

Dacă aveți BlackBerry Desktop Software instalat pe computer, puteți conecta dispozitivul la computer pentru a adăuga, actualiza, şterge sau restaura aplicații. De asemenea, puteți să adăugați pe dispozitiv aplicații pe care le-ați descărcat pe computer, fără a trebui să utilizați rețeaua wireless.

Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, vizitați www.blackberry.com/desktop.

Pentru informații suplimentare despre gestionarea aplicațiilor utilizând BlackBerry Desktop Software, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Centru de aplicații

Dacă aveți Centrul de aplicații pe dispozitiv, puteți adăuga, actualiza sau reveni la versiunea anterioară a unui anumit număr de aplicații care sunt găzduite de furnizorul de servicii wireless. În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

Pentru informații suplimentare despre gestionarea aplicațiilor utilizând Centrul de aplicații, faceți clic pe pictograma **Centru de aplicații**. Apăsați tasta > **Asistență**.

Despre aplicațiile pentru rețele sociale

Puteți utiliza aplicații pentru rețele sociale pe dispozitivul BlackBerry® pentru a păstra legătura cu contactele dvs. din rețelele sociale. În funcție de aplicația pentru rețele sociale, puteți trimite mesaje, partaja imagini, modifica starea şi multe altele.

Puteți descărca aplicații pentru rețele sociale pentru dispozitivul dvs. BlackBerry din vitrina virtuală BlackBerry App World™. Trebuie să aveți un plan de date al serviciului wireless pentru a folosi aceste aplicații. În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless sau de organizație, este posibil ca anumite aplicații sau caracteristici să nu fie acceptate.

Pentru informații suplimentare despre aplicațiile pentru rețele sociale, vizitați www.blackberry.com/support. Dacă aveți nevoie de asistență la utilizarea unei aplicații pentru rețele sociale, puteți găsi răspunsuri în aplicație apăsând tasta **Meniu** şi făcând clic pe **Asistență** în dispozitiv.

Despre aplicațiile de mesagerie instantanee

Puteți descărca aplicații de mesagerie instantanee pentru dispozitivul BlackBerry® din vitrina virtuală BlackBerry App World™. În mod implicit, dispozitivul BlackBerry are inclus BlackBerry® Messenger. Puteți utiliza BlackBerry Messenger pentru a conversa prin chat cu persoanele care au un dispozitiv BlackBerry, trimițând şi primind mesaje şi fişiere. De asemenea, puteți schimba statusul şi imaginea afişată. Folosind caracteristica BlackBerry® Groups a BlackBerry Messenger puteți partaja imagini, liste, întâlniri şi multe altele.

Trebuie să aveți un plan de date al serviciului wireless pentru a folosi aceste aplicații. În funcție de furnizorul dvs. de servicii wireless sau de organizație, este posibil ca anumite aplicații sau caracteristici să nu fie acceptate.

Pentru informații suplimentare despre BlackBerry Messenger şi alte aplicații de mesagerie instantanee, vizitați www.blackberry.com/support. Dacă aveți nevoie de asistență la utilizarea unei aplicații de mesagerie instantanee, puteți găsi răspunsuri în aplicație apăsând tasta **Meniu** şi făcând clic pe **Asistență** în dispozitiv.

Solicitarea parolei dispozitivului dvs. înainte de adăugarea unei aplicații

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveți setată o parolă pentru dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
3. Modificați câmpul **Se solicită la instalarea aplicațiilor** la **Da**.
4. Apăsați tasta > **Trimitere**.

Ştergerea unei aplicații

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, organizația dvs. poate să nu vă permită să ştergeți unele aplicații. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, evidențiați aplicația.
2. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Vizualizarea proprietăților unei aplicații

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Gestionare aplicație**.
3. Faceți clic pe o aplicație.

Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicație

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Status**.
3. Apăsați tasta > **Dimensiuni bază de date**.

Depanare: aplicații

Nu pot adăuga, actualiza sau reveni la versiunea anterioară a unei aplicații

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, organizația dvs. s-ar putea să nu vă permită să adăugați sau să actualizați aplicațiile dispozitivului. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.
- Verificați dacă dispozitivul are suficientă memorie pentru a adăuga sau actualiza aplicația.

BlackBerry Device Software

Despre actualizarea BlackBerry Device Software

Este posibil să doriți actualizarea BlackBerry® Device Software din unul dintre următoarele motive:

- pentru a accesa noi aplicații şi caracteristici
- pentru a rezolva o problemă tehnică
- furnizorul dvs. de servicii wireless vă solicită actualizarea BlackBerry Device Software.

Este posibil să nu puteți actualiza BlackBerry Device Software prin intermediul rețelei wireless, de pe un site Web sau cu ajutorul BlackBerry® Desktop Software.

Durata procesului de actualizare este cuprinsă între 15 minute şi 2 ore, în funcție de tipul actualizării, de cantitatea de date din dispozitiv şi de numărul aplicațiilor din dispozitivul dvs. BlackBerry. Nu puteți utiliza dispozitivul sau efectua apeluri de urgență în timpul actualizării software-ului. Nu scoateți bateria în timpul actualizării.

Prin rețeaua wireless

Puteți actualiza BlackBerry Device Software prin intermediul rețelei wireless dacă pe ecranul de întâmpinare al dispozitivului dvs. este afişată o pictogramă Actualizare wireless. De asemenea, puteți căuta actualizări manual, prin intermediul opțiunilor dispozitivului. Actualizarea disponibilă poate fi o actualizare completă a software-ului sau numai o actualizare parțială a software-ului. Dacă actualizarea disponibilă este o actualizare completă a software-ului, în timpul procesului de instalare, datele din dispozitivul dvs. sunt copiate pentru siguranță şi restaurate pe dispozitiv. În funcție de opțiunile setate de furnizorul de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteți actualiza BlackBerry Device Software prin intermediul rețelei wireless. În funcție de furnizorul de servicii wireless, se pot aplica tarife suplimentare în momentul descărcării actualizării pe dispozitiv.

De pe un site Web

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Internet Service sau un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, puteți actualiza BlackBerry Device Software conectând dispozitivul la computer şi vizitând site-ul Web de actualizare la adresa www.blackberry.com.

Utilizarea BlackBerry Desktop Software

Dacă aveți instalat BlackBerry Desktop Software pe computer, puteți actualiza BlackBerry Device Software de pe computer. Pentru mai multe informații despre actualizarea BlackBerry Device Software de pe computer, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site Web

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să nu puteți efectua această sarcină. Consultați administratorul dvs. pentru actualizări BlackBerry® Device Software care au fost aprobate pentru utilizare în organizația dvs.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

1. De pe computer, vizitați site-ul de actualizare BlackBerry Device Software.
2. Faceți clic pe **Căutare actualizări**.
3. Conectați dispozitivul BlackBerry la computer.
4. De pe ecranul Actualizare rezumat, selectați caseta de validare din dreptul actualizării pe care doriți să o instalați.
5. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a adăuga sau a elimina aplicații opționale, faceți clic pe **Opțiuni**. Bifați sau debifați caseta de validare din dreptul uneia sau mai multor aplicații. Faceți clic pe **Înainte**.
   - Pentru a crea copii de siguranță ale datelor dispozitivului sau pentru a şterge toate datele dispozitivului, faceți clic pe **Setări**. Bifați caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor tipuri de date. Faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Înainte**.
7. Completați instrucțiunile de pe ecran pentru a accepta sau a refuza notificările prin e-mail pentru produse software noi.
8. Faceți clic pe **Înainte** > **Finalizare**.

Actualizarea BlackBerry Device Software utilizând BlackBerry Desktop Software

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Conectați dispozitivul BlackBerry® la computer şi deschideți BlackBerry® Desktop Software. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența care este disponibilă în BlackBerry Desktop Software.

Depanare: BlackBerry Device Software

Nu pot actualiza BlackBerry Device Software prin rețeaua wireless

În funcție de opțiunile stabilite de furnizorul dvs. de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteți actualiza BlackBerry® Device Software prin rețeaua wireless.

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul dvs. BlackBerry este conectat la o rețea wireless.
- Verificați dacă dispozitivul dvs. are suficient spațiu de memorie pentru a actualiza BlackBerry Device Software.
- Asigurați-vă că nu utilizați serviciul roaming în afara zonei cu acoperire wireless a furnizorului dvs. de servicii wireless. În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteți actualiza BlackBerry Device Software când utilizați serviciul roaming. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.
- Încercați să actualizați BlackBerry Device Software prin rețeaua wireless mai târziu. În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteți actualiza BlackBerry Device Software în anumite momente din zi, când volumul de trafic în rețea este mai mare.
- Vizitați site-ul Web al furnizorului de servicii wireless, deoarece este posibil să puteți actualiza BlackBerry Device Software de pe site-ul Web.

Dispozitivul meu nu are suficientă memorie disponibilă pentru a actualiza BlackBerry Device Software

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Ştergeți fişierele media, limbile de afişare sau aplicațiile de la terți pe care nu le utilizați.
- Transferați pe un card media fişierele media pe care le aveți stocate pe memoria dispozitivului BlackBerry®.

Gestionare conexiuni

Gestionarea elementelor de bază ale conexiunilor

Verificarea tipurilor de rețele wireless la care se conectează dispozitivul dvs.

De asemenea, puteți verifica tipurile de rețele la care se poate conecta dispozitivul dvs., vizitând www.blackberry.com/go/devices, pentru a vedea specificațiile caracteristicilor pentru modelul dispozitivului dvs. Tipurile de rețele listate nu reflectă conexiunile rețelei, ci capacitatea dispozitivului dvs. de a se conecta la acele rețele.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Despre versiunile dispozitivului**. Tipurile de rețele la care se poate conecta dispozitivul sunt listate în paranteze, după modelul dispozitivului dvs.

Pentru mai multe informații despre rețelele wireless la care se poate conecta dispozitivul dvs. BlackBerry®, consultați *Broşura cu informații despre siguranță şi produs* a dispozitivului dvs.

Indicatoare pentru acoperire wireless

Indicatoarele din colțul dreapta sus al ecranului de întâmpinare arată nivelul de acoperire wireless pentru zona în care utilizați dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informații despre zonele cu acoperire wireless, contactați furnizorul de servicii wireless.

Indicator	Descriere
	Furnizează informații despre puterea semnalului wireless. Trei sau mai multe bare indică un semnal puternic. Un afişaj pentru semnal redus poate indica o putere de ieşire crescută a dispozitivului, deoarece încearcă să se conecteze la un semnal slab.
1XEV, 1X, 3G, EDGE, GPRS, NXTL, MIKE sau NTWK	Sunteți conectat la o rețea mobilă şi puteți accesa caracteristici precum mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet. Dacă nu vedeți niciunul dintre indicatoare, se poate să vă aflați într-o zonă cu acoperire wireless redusă, unde unele funcții nu sunt disponibile (este posibil să puteți doar efectua apeluri sau trimite şi primi mesaje text).
	Puteți apela doar numere de urgență.
	Vă aflați într-o zonă fără acoperire wireless.

Indicator	Descriere
	Conexiunea la rețeaua mobilă este dezactivată.
	Sunteți conectat la o rețea Wi-Fi® şi puteți accesa serviciile BlackBerry, precum mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet, prin conexiunea Wi-Fi.
	Conexiunea dvs. Wi-Fi este activată, dar nu sunteți conectat la o rețea Wi-Fi sau sunteți conectat la o rețea Wi-Fi dar nu puteți accesa serviciile BlackBerry, precum mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet prin conexiunea Wi-Fi.
	Conexiunea dvs. Bluetooth® este activată şi sunteți conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth.
	Conexiunea dvs. Bluetooth este activată, dar nu sunteți conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth.

Informații înrudite
Despre apelurile de urgență şi modul de revenire cu apel telefonic de urgență, 50

Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețea

Trebuie să păstrați conexiunile la rețea dezactivate în anumite locuri, cum ar fi în avion sau în spital. Pentru informații suplimentare, consultați *Broşura cu informații despre siguranță şi produs* a dispozitivului dvs. BlackBerry®.

În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.

- Pentru a activa o conexiune la rețea, bifați caseta de validare din dreptul tipului conexiunii.
- Pentru a dezactiva o conexiune la rețea, debifați caseta de validare din dreptul tipului conexiunii.
- Pentru a activa conexiunile la rețea pe care le-ați activat anterior, faceți clic pe **Restaurare conexiuni**.

Informații înrudite
Nu mă pot conecta la o rețea Wi-Fi, 258
Nu mă pot conecta la rețeaua mobilă., 250

Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opțiunilor de roaming

În funcție de planul dvs. de servicii wireless, este posibil să puteți dezactiva serviciile de date (mesaje de e-mail, mesaje PIN, mesaje text cu ataşamente şi serviciul pentru browser) pe dispozitivul BlackBerry®, astfel încât să fie disponibile doar serviciile de telefonie şi mesagerie text de bază. Puteți, de asemenea, seta dispozitivul să dezactiveze serviciile de date în regim de roaming. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.

2. Faceți clic pe **Opțiuni rețea mobilă**.
3. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date, modificați câmpul **Servicii de date**.
   - Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date în regim de roaming, modificați câmpul **În roaming**.
   - Pentru a primi o solicitare în regim de roaming care vă permite să activați sau dezactivați serviciul de date, modificați câmpul **În roaming** la **Solicitare**.
4. Apăsați tasta > **Închidere**.

Informații înrudite
Nu mă pot conecta la rețeaua mobilă., 250

Verificarea statusului conexiunilor şi serviciilor rețelei

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Status servicii**.

Rețeaua mobilă

Roaming

Despre roaming şi roaming internațional

În cele mai multe cazuri, dispozitivul BlackBerry® se conectează automat la rețeaua wireless adecvată atunci când călătoriți în afara zonei cu acoperire a furnizorului dvs. de servicii wireless. S-ar putea să fie necesar să furnizați informații de conectare înainte de a putea accesa rețeaua wireless. În regim de roaming, un indicator de roaming triunghiular apare în partea superioară a ecranului de întâmpinare.

Dacă dispozitivul necesită o cartelă SIM, s-ar putea să fie necesar ca furnizorul de servicii wireless să configureze în prealabil cartela SIM pentru servicii de roaming înainte de a putea utiliza aceste servicii.

Dacă dispozitivul dvs. se conectează în mod normal la o rețea CDMA şi acceptă roaming internațional, s-ar putea să fie necesar ca furnizorul de servicii wireless să vă furnizeze un cardo cartelă SIM configurată pentru roaming internațional. Numărul dvs. de telefon rămâne neschimbat când călătoriți în străinătate.

Pentru mai multe informații despre roaming şi tarifele aplicate în regim de roaming, contactați furnizorul dvs. de servicii wireless.

Comutarea manuală a rețelelor wireless

Pentru a efectua această sarcină, planul dvs. de servicii wireless trebuie să includă acest serviciu, iar dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o rețea GSM® sau UMTS®.

Dispozitivul dvs. este conceput pentru a comuta automat la o rețea wireless adecvată în timp ce călătoriți.
1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Opțiuni rețea mobilă**.
3. Modificați câmpul **Mod de selectare rețea** la **Manual**.
4. Faceți clic pe o rețea wireless.
5. Faceți clic pe **Selectare rețea**.
6. Apăsați tasta > **Închidere**.

Pentru a vă conecta din nou la rețeaua furnizorului dvs. de servicii wireless, modificați câmpul **Mod de selectare rețea** la **Automat**.

Informații înrudite
Nu mă pot conecta la rețeaua mobilă., 250

Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opțiunilor de roaming

În funcție de planul dvs. de servicii wireless, este posibil să puteți dezactiva serviciile de date (mesaje de e-mail, mesaje PIN, mesaje text cu ataşamente şi serviciul pentru browser) pe dispozitivul BlackBerry®, astfel încât să fie disponibile doar serviciile de telefonie şi mesagerie text de bază. Puteți, de asemenea, seta dispozitivul să dezactiveze serviciile de date în regim de roaming. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Opțiuni rețea mobilă**.
3. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date, modificați câmpul **Servicii de date**.
   - Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date în regim de roaming, modificați câmpul **În roaming**.
   - Pentru a primi o solicitare în regim de roaming care vă permite să activați sau dezactivați serviciul de date, modificați câmpul **În roaming** la **Solicitare**.
4. Apăsați tasta > **Închidere**.

Informații înrudite
Nu mă pot conecta la rețeaua mobilă., 250

Lista de rețele wireless preferate

Despre lista rețelelor wireless preferate

Furnizorul dvs. de servicii wireless poate să aibă acorduri cu alți furnizori de servicii wireless care permit utilizarea serviciilor lor atunci când călătoriți. Puteți utiliza lista de rețele wireless preferate pentru a controla ordinea în care dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează alte rețele wireless.

Dispozitivul dvs. încearcă să se conecteze la o rețea wireless în funcție de ordinea în care rețelele wireless sunt afişate în lista rețelelor wireless preferate. Atunci când călătoriți, dispozitivul dvs. caută mai întâi rețelele wireless din această listă. Dacă niciuna din rețelele din listă nu este disponibilă, dispozitivul este conceput să se conecteze automat la o altă rețea wireless.

Notă: De obicei, în regim de roaming, se aplică tarife suplimentare. Pentru mai multe informații despre tarifele aplicate în regim de roaming, contactați furnizorul dvs. de servicii wireless.

Adăugarea unei rețele wireless în lista de rețele wireless preferate

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o rețea GSM® sau UMTS®.

În funcție de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Opțiuni rețea mobilă**.
3. Apăsați tasta > **Lista rețelelor mele preferate**.
4. Apăsați tasta > **Adăugare rețea**.
   - Pentru a căuta o rețea wireless de adăugat, faceți clic pe **Selectați dintre rețelele disponibile**. Faceți clic pe o rețea wireless. Faceți clic pe **Selectare rețea**.
   - Pentru a căuta o rețea wireless pe care dispozitivul dvs. o cunoaşte deja, faceți clic pe **Selectați dintre rețelele cunoscute**. Faceți clic pe o rețea wireless. Faceți clic pe **Selectare rețea**.
   - Pentru a adăuga o rețea wireless, faceți clic pe **Intrare manuală**. Stabiliți prioritatea rețelei wireless. Introduceți MCC şi MNC.
5. Apăsați tasta > **Închidere**.

Ştergerea unei rețele wireless din lista de rețele wireless preferate

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o rețea GSM® sau UMTS®.

În funcție de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Opțiuni rețea mobilă**.
3. Apăsați tasta > **Lista rețelelor mele preferate**.
4. Evidențiați o rețea wireless.
5. Apăsați tasta > **Ştergere**.
6. Apăsați tasta > **Închidere**.

Modificarea ordinii rețelelor preferate

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o rețea GSM® sau UMTS®.

În funcție de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. Dispozitivul BlackBerry se conectează la rețele în baza ordinii în care acestea apar în lista de rețele preferate.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Opțiuni rețea mobilă**.
3. Apăsați tasta > **Lista rețelelor mele preferate**.
4. Evidențiați o rețea wireless.
5. Apăsați tasta > **Mutare**.
6. Faceți clic pe locația nouă.
7. Apăsați tasta > **Închidere**.

Opțiunile rețelei mobile

Modificarea vitezei conexiunii pentru rețeaua wireless

O viteză mai mare a conexiunii necesită mai multă energie.

În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteți modifica viteza conexiunii pentru rețeaua wireless.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Opțiuni rețea mobilă**.
3. Modificați câmpul **Mod rețea**.
4. Apăsați tasta **Ieşire**.

Informații înrudite

Nu mă pot conecta la rețeaua mobilă., 250

Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Afişare ecran**.
3. Bifați caseta de validare **LED indicator de acoperire**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Când dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless, lumina ledului clipeşte verde.

Pentru a dezactiva notificarea pentru acoperirea wireless, debifați caseta de validare **LED indicator de acoperire**.

Depanare: rețea mobilă

Nu mă pot conecta la rețeaua mobilă.

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează o cartelă SIM, verificați introducerea corectă a cartelei SIM în dispozitiv.
- Dacă dispozitivul dvs. se conectează în mod normal la o rețea CDMA şi acceptă roamingul internațional, verificați ca dispozitivul să fie în modul de roaming global şi cartela SIM să fie introdusă corect în dispozitiv.
- Verificați dacă ați activat conexiunea la rețeaua wireless.
- Verificați dacă sunteți conectat la rețeaua furnizorului dvs. de servicii wireless. Dacă schimbați manual rețeaua wireless, dispozitivul rămâne conectat la acea rețea wireless până când selectați din nou rețeaua furnizorului dvs. de servicii wireless.
- Dacă ați setat o anumită viteză pentru conexiunile la rețeaua wireless, verificați dacă vă aflați într-o zonă cu acoperire wireless care acceptă viteza de conexiune respectivă.
- Dacă aveți un dispozitiv compatibil Wi-Fi® şi furnizorul de servicii wireless acceptă UMA, asigurați-vă că preferința dvs. pentru conectare nu este setată la Doar Wi-Fi.

Informații înrudite
Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețea, 246
Modificarea preferințelor dvs. de conectare UMA, 256
Comutarea manuală a rețelelor wireless, 247
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opțiunilor de roaming, 246

Mesajele de eroare

Servicii de date indisponibile :

Descriere

Acest mesaj apare când aveți acces la servicii de date pe dispozitivul dvs. BlackBerry®.

Soluții posibile

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă vă aflați într-o zonă de acoperire wireless.
- Asigurați-vă că serviciul de date de pe dispozitivul dvs. este activat.
- Dacă folosiți serviciul roaming, verificați dacă puteți accesa serviciile de date în timp ce folosiți serviciul roaming.

Informații înrudite
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opțiunilor de roaming, 246

Tehnologia Wi-Fi

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcționalitatea Wi-Fi® să nu fie acceptată.

Despre conectarea la o rețea Wi-Fi

Cu tehnologia Wi-Fi®, dispozitivul BlackBerry® poate accesa Internetul prin conectare la un ruter wireless sau la un punct de acces wireless de acasă, de la serviciu sau dintr-o zonă hotspot. Dispozitivul utilizează rețeaua Wi-Fi în locul rețelei mobile pentru a vizita pagini Web, a trimite şi a primi mesaje de e-mail ş.a.m.d. Când vă conectați la Internet printr-o rețea Wi-Fi, puteți evita tarifele pentru serviciul de date asociate cu utilizarea rețelei dvs. mobile şi, în multe cazuri, viteza conexiunii este mai rapidă.

Hotspoturile sunt disponibile în multe locuri publice, precum biblioteci, aeroporturi, hoteluri, cafenele ş.a.m.d. Unele hotspoturi pot fi utilizate gratuit, în timp ce altele necesită plată. Furnizorul de servicii wireless vă poate pune la dispoziție o aplicație pentru dispozitivul dvs. care permite conectarea la un hotspot. Dacă nu aveți o aplicație pe dispozitiv, poate fi necesar să vă configurați propriul cont online şi să vă conectați manual.

Dacă aveți un punct de acces sau un ruter care acceptă Wi-Fi Protected Setup™, vă puteți conecta la acesta utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Când vă conectați la o rețea Wi-Fi, dispozitivul salvează informațiile de conectare, astfel încât, data următoare când vă aflați în raza de acoperire a rețelei respective, dispozitivul se conectează automat la aceasta.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Configurare Wi-Fi**.
3. Dacă doriți să vă conectați la un hotspot public sau la o rețea Wi-Fi® care nu necesită autentificare, bifați caseta de validare **Afişare doar rețele deschise**.
4. Faceți clic pe rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați.
5. Dacă rețeaua Wi-Fi necesită autentificare, introduceți o parolă pentru rețea.

Numele rețelei Wi-Fi apare în partea superioară a ecranului de întâmpinare.

Informații înrudite
Nu mă pot conecta la o rețea Wi-Fi, 258

Conectarea la o rețea Wi-Fi utilizând Wi-Fi Protected Setup

Dacă ruterul dvs. wireless sau punctul de acces wireless include Wi-Fi Protected Setup™, vă puteți conecta rapid la o rețea Wi-Fi® fără să introduceți o parolă lungă.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Configurare Wi-Fi** > **Alte modalități de conectare**.
   - Pentru a utiliza butonul Wi-Fi Protected Setup de pe ruter sau punctul de acces, faceți clic pe **Apăsați butonul de pe ruter**. Pe ruter sau pe punctul de acces, apăsați butonul Wi-Fi Protected Setup. Pe dispozitivul BlackBerry®, faceți clic pe **Start**.

- Pentru a utiliza un cod PIN, faceți clic pe **Introducere PIN în ruter**. Pe dispozitiv, faceți clic pe **Start**. Dispozitivul dvs. vă furnizează un PIN. În ecranul de administrare pentru ruterul sau punctul dvs. de acces, introduceți codul PIN.

Conectarea manuală la o rețea Wi-Fi

În cazul în care cunoaşteți numele rețelei Wi-Fi® la care doriți să vă conectați, puteți să vă conectați manual la rețea.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Configurare Wi-Fi** > **Alte modalități de conectare** > **Conectare manuală la rețea**.
3. În câmpul **SSID**, introduceți numele rețelei Wi-Fi.
4. Faceți clic pe **Înainte**.
5. În câmpul **Tip securitate**, faceți clic pe tipul de securitate pentru rețeaua Wi-Fi şi specificați toate informațiile solicitate.
6. Faceți clic pe **Salvare şi conectare**.

Informații înrudite

Opțiuni pentru rețele Wi-Fi salvate, 254
Nu mă pot conecta la o rețea Wi-Fi, 258

Modificarea, mutarea sau ştergerea unei rețele Wi-Fi salvate

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Configurare rețea Wi-Fi** > **Rețele Wi-Fi salvate**.
3. Evidențiați o rețea Wi-Fi® salvată.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a modifica opțiunile pentru rețeaua salvată, faceți clic pe **Editare**. Modificați opțiunile. Faceți clic pe **Salvare**.
   - Pentru a muta rețeaua salvată şi a modifica ordinea în care dispozitivul BlackBerry® încearcă să se conecteze la rețelele salvate, faceți clic pe **Mutare**. Faceți clic pe o locație nouă.
   - Pentru a şterge rețeaua salvată, faceți clic pe **Ştergere**.

Informații înrudite

Opțiuni pentru rețele Wi-Fi salvate, 254

Împiedicarea conectării dispozitivului la o rețea Wi-Fi salvată

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic **Configurare Wi-Fi** > **Rețele Wi-Fi salvate**.
3. Evidențiați o rețea Wi-Fi® salvată.
4. Apăsați tasta > **Dezactivare**.

Activarea solicitării care apare pentru hotspoturi

În mod implicit, dispozitivul BlackBerry® vă solicită permisiunea dacă sunteți în raza de acoperire a unei rețele Wi-Fi® salvate care pare să fie un hotspot. Dacă dezactivați aceste solicitări, le puteți activa din nou.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Configurare Wi-Fi**.
3. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
4. Bifați caseta de validare **Solicitare când un hotspot salvat este găsit în apropiere**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Opțiuni pentru rețele Wi-Fi salvate

Opțiuni comune

Opțiune	Descriere
Nume	Introduceți un nume de afişare pentru rețeaua Wi-Fi®.
SSID	Introduceți numele rețelei Wi-Fi.
Tip securitate	Stabiliți tipul de securitate pe care îl acceptă rețeaua Wi-Fi.
Tip bandă	Setați tipul rețelei Wi-Fi. Dacă nu cunoaşteți tipul rețelei, nu modificați acest câmp.
SSID trimis	Setați dacă rețeaua Wi-Fi transmite SSID-ul său.
Obținere automată adresă IP şi DNS	Stabiliți dacă dispozitivul BlackBerry® primeşte de la rețeaua Wi-Fi o adresă IP rutabilă, o mască de subrețea, setări DNS şi o adresă de gateway.
Acceptare remitere punct de inter-acces	Stabiliți dacă dispozitivul rămâne conectat la rețeaua Wi-Fi când vă deplasați între puncte de acces wireless.
Profil VPN	Dacă este necesar, setați un profil VPN pentru a fi utilizat împreună cu rețeaua Wi-Fi salvată.
Adresă IP	Introduceți adresa IP pentru dispozitivul dvs.
Mască de subrețea	Introduceți masca de subrețea pentru punctul de acces wireless la care trebuie să se conecteze dispozitivul.
DNS principal	Introduceți adresa serverului DNS principal la care trebuie să se conecteze dispozitivul.
DNS secundar	Introduceți adresa serverului DNS secundar la care trebuie să se conecteze dispozitivul.
Adresă gateway implicită	Introduceți adresa IP a gateway-ului implicit la care trebuie să se conecteze dispozitivul.
Sufix domeniu	Introduceți domeniul pe care îl utilizează dispozitivul pentru a transforma numele gazdelor în adrese IP.

Opțiuni WEP

Aceste opțiuni apar dacă alegeți tipul de securitate WEP.

Opțiune	Descriere
Selectare cheie WEP	Stabiliți tipul de cheie WEP pentru rețeaua Wi-Fi.
Cheie WEP	Introduceți cheia WEP pentru rețeaua Wi-Fi în format hexazecimal.

Opțiuni personale WPA/WPA2

Aceste opțiuni apar dacă alegeți tipul de securitate WPA/WPA2 Personal.

Opțiune	Descriere
Frază de acces	Dacă este necesar, introduceți fraza de acces WPA™ sau WPA2™-Personal pentru conectarea la rețeaua Wi-Fi.

Opțiuni WPA/WPA2 Enterprise

Aceste opțiuni apar dacă alegeți tipul de securitate WPA/WPA2 Enterprise.

Opțiune	Descriere
Subtip Enterprise	Dacă este necesar, setați metoda de securitate Enterprise pentru rețeaua Wi-Fi.
Nume de utilizator	Dacă este necesar, introduceți numele de utilizator pe care îl utilizați pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi.
Parolă	Dacă este necesar, introduceți parola pe care o utilizați pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi.
Certificat CA	Setați certificatul rădăcină pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze pentru a verifica dacă se conectează la rețeaua Wi-Fi corectă.
Certificat client	Setați certificatul de autentificare pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze pentru a se conecta la rețeaua Wi-Fi.
Securitate legătură interioară	Dacă este necesar, setați protocolul de securitate pe care rețeaua Wi-Fi îl acceptă pentru metoda sa de autentificare internă.
Simbol	Stabiliți dacă utilizați un simbol hardware pentru conectare la rețeaua Wi-Fi.
Subiect server	Dacă este necesar, introduceți numele subiectului serverului pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze pentru a verifica dacă se conectează la rețeaua Wi-Fi corectă.
SAN server	Dacă este necesar, introduceți SAN-ul serverului pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze pentru a verifica dacă se conectează la rețeaua Wi-Fi corectă.

Instalarea unui certificat rădăcină pe dispozitiv

Este posibil să nu vă puteți conecta la unele rețele Wi-Fi® până când nu instalați un certificat rădăcină pe dispozitivul BlackBerry®. Puteți instala certificatul rădăcină pe computer şi apoi puteți utiliza instrumentul de sincronizare a certificatelor din BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza certificatul rădăcină între dispozitiv şi computer. Pentru mai multe informații, consultați Asistența pentru BlackBerry Desktop Software sau contactați-vă administratorul.

Setări de conexiune UMA

În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii wireless.

Despre utilizarea UMA cu o rețea Wi-Fi

Dacă furnizorul dvs. de servicii wireless acceptă UMA (cunoscut, de asemenea, ca GAN) şi vă abonați la acest serviciu, este posibil să puteți efectua apeluri, să vizitați pagini Web şi să trimiteți şi primiți mesaje de e-mail, mesaje PIN şi mesaje text cu o rețea Wi-Fi®. Dispozitivul BlackBerry® comută automat între utilizarea rețelei mobile şi a rețelelor Wi-Fi, în funcție de rețeaua disponibilă în zona în care utilizați dispozitivul. Pentru mai multe informații despre UMA, contactați furnizorul de servicii wireless.

Modificarea preferințelor dvs. de conectare UMA

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Opțiuni rețea mobilă**.
3. Modificați câmpul **Preferință de conectare**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite

Nu mă pot conecta la o rețea Wi-Fi, 258

Trimiterea unui raport de diagnosticare Wi-Fi

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Rețele şi conexiuni** > **Rețea Wi-Fi**.
3. Apăsați tasta > **Depanare** > **Diagnosticare Wi-Fi**.
4. Apăsați tasta > **Raport e-mail** sau **Raport PIN**.

Setarea opțiunilor pentru rapoartele de diagnosticare Wi-Fi

Atunci când setați opțiuni pentru rapoartele de diagnosticare Wi-Fi®, dacă setați un destinatar implicit, de fiecare dată când trimiteți un raport de diagnosticare Wi-Fi, dispozitivul BlackBerry® trimite raportul respectivului destinatar. Dacă doriți să specificați de fiecare dată destinatarul la care trimiteți un raport, nu setați un destinatar implicit.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Rețele şi conexiuni** > **Rețea Wi-Fi**.
3. Apăsați tasta > **Depanare** > **Diagnosticare Wi-Fi**.
4. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
   - Pentru a include date avansate în rapoartele de diagnosticare Wi-Fi, modificați câmpul **Mod de afişare** la **Avansat**.
   - Pentru a seta un destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare Wi-Fi, introduceți informațiile de contact.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Permisiunile de conectare pentru aplicațiile de la terțe părți

Permisiune	Descriere
USB	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot utiliza conexiunile fizice, cum ar fi un cablu USB sau RS-232, pe care le-ați configurat pentru dispozitivul BlackBerry®.
Bluetooth	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot utiliza conexiuni Bluetooth®.
Telefon	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot efectua apeluri sau pot accesa jurnalele de apeluri.
Date locație	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot utiliza informațiile despre locația GPS.
Rețea server	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot accesa Internetul sau intranetul organizației dvs. utilizând rețeaua organizației.
Internet	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot accesa Internetul prin intermediul furnizorului dvs. de servicii wireless (de exemplu utilizând o conexiune directă la Internet sau un gateway WAP).
Wi-Fi (dacă este compatibilă)	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot utiliza conexiuni Wi-Fi®.

Despre utilizarea Wi-Fi cu VPN şi simboluri software

Dacă aveți un dispozitiv BlackBerry® activat pentru Wi-Fi® şi dacă organizația dvs. utilizează VPN pentru a controla accesul la rețeaua sa, puteți să vă conectați la VPN şi să accesați rețeaua organizației dvs. utilizând o rețea Wi-Fi. Dacă aveți un dispozitiv activat pentru Wi-Fi®, s-ar putea să aveți nevoie, de asemenea, de un simbol software pentru vă conecta la rețeaua organizației dvs. utilizând o rețea Wi-Fi.

Depanare: tehnologia Wi-Fi

Nu mă pot conecta la o rețea Wi-Fi

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca o caracteristică Wi-Fi® să nu fie acceptată.

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă ați activat conexiunea la rețeaua Wi-Fi.
- Verificați dacă vă aflați într-o zonă cu acoperire Wi-Fi.
- Verificați dacă ora dispozitivului dvs. este sincronizată cu ora rețelei.
- Dacă rețeaua Wi-Fi nu apare în aplicația Configurare Wi-Fi, aceasta poate fi ascunsă. În cazul în care cunoaşteți numele rețelei, încercați să vă conectați manual la rețeaua Wi-Fi.
- În aplicația Configurare Wi-Fi, verificați dacă opțiunile pentru rețeaua Wi-Fi sunt corecte.
- Dacă ați comutat rețelele Wi-Fi manual, comutați la altă rețea Wi-Fi sau setați dispozitivul BlackBerry pentru rețelele Wi-Fi disponibile.
- Dacă furnizorul dvs. de servicii wireless acceptă UMA, asigurați-vă că preferința dvs. pentru conectare nu este setată la valoarea **Doar rețea mobilă**.
- În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, s-ar putea ca dispozitivul dvs. să vă împiedice să vă conectați la anumite puncte de acces wireless. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.
- Dacă utilizați metoda de configurare Push Button, verificați dacă punctul de acces are funcționalitate Wi-Fi Protected Setup™ şi că a fost setat pentru trimiterea profilului său. Verificați dacă un alt dispozitiv nu încearcă să se conecteze în acelaşi timp şi asigurați-vă că nu se află mai mult de un punct de acces în raza de acțiune în acest mod.
- Dacă utilizați PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS sau EAP-SIM pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi, verificați dacă aveți instalat certificatul rădăcină pentru serverul autorității de certificare care a creat certificatul pentru serverul de autentificare.
- Dacă utilizați EAP-TLS pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi, verificați dacă ați adăugat certificatul de autentificare în dispozitivul dvs.

Informații înrudite

Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețea, 246
Conectarea la o rețea Wi-Fi, 252
Conectarea manuală la o rețea Wi-Fi, 253

Tehnologia Bluetooth

Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth

Despre Bluetooth

Tehnologia Bluetooth® este concepută pentru a stabili o conexiune wireless între dispozitivul dvs. BlackBerry® şi un dispozitiv compatibil Bluetooth, precum un set auto hands-free sau un set de căşti wireless.

Înainte de a conecta dispozitivul dvs. BlackBerry la un dispozitiv compatibil Bluetooth, trebuie să activaţi tehnologia Bluetooth la ambele dispozitive şi apoi să asociaţi dispozitivele. Asocierea stabileşte o relaţie între dispozitive şi, de obicei, trebuie efectuată numai o singură dată.

După ce asociaţi dispozitivele, le puteţi conecta când dispozitivul compatibil Bluetooth se află în raza de acoperire a dispozitivului BlackBerry (raza uzuală este de circa 10 metri). Pentru rezultate optime, ţineţi dispozitivul BlackBerry în cadrul razei vizuale directe a dispozitivului compatibil Bluetooth. De exemplu, dacă dispozitivul dvs. BlackBerry se află pe partea dreaptă a dvs., purtaţi setul de căşti compatibile Bluetooth în urechea dreaptă.

Când activaţi tehnologia Bluetooth sau când conectaţi dispozitivul dvs. BlackBerry la alt dispozitiv compatibil Bluetooth, indicatorii de stare Bluetooth se afişează în partea superioară a ecranului de întâmpinare.

Activarea tehnologiei Bluetooth

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Bifaţi caseta de validare **Bluetooth**.

Pentru a dezactiva tehnologia Bluetooth®, debifaţi caseta de validare **Bluetooth**.

Asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth

Trebuie să vă asociaţi dispozitivul BlackBerry® cu un dispozitiv compatibil Bluetooth® înainte de a-l putea conecta la acesta. Pentru informaţii suplimentare despre pregătirea dispozitivului compatibil Bluetooth pentru asociere, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceţi clic pe **Conexiuni Bluetooth** > **Adăugare dispozitiv nou** > **Căutare**.
3. Selectaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth.
4. Dacă este necesar, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

- Dacă dispozitivul compatibil Bluetooth nu are o tastatură (de exemplu, un set de căşti wireless), de pe dispozitivul BlackBerry, introduceţi cheia de acces pentru asociere care apare pe dispozitivul compatibil Bluetooth sau care este furnizată în documentaţia care însoţeşte dispozitivul compatibil Bluetooth. Cheia de acces este cel mai adesea un cod numeric sau alfanumeric.
- Dacă dispozitivul compatibil Bluetooth are o tastatură (de exemplu, un laptop), introduceţi pe ambele dispozitive o cheie de acces la discreţia dvs. pentru asociere.

Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth, 259
Nu pot realiza asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth, 266

Conectarea la un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat

Pentru a efectua această sarcină, tehnologia Bluetooth® trebuie să fie activată şi dispozitivul BlackBerry® trebuie să fie asociat cu un dispozitiv compatibil Bluetooth.

Dispozitivul BlackBerry poate încerca să se conecteze automat la dispozitivul compatibil Bluetooth când tehnologia Bluetooth este activată şi dispozitivele se află în raza de acoperire.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceţi clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth.
4. Apăsaţi tasta > **Conectare**.
5. Dacă este necesar, verificaţi dacă acelaşi număr apare în caseta de dialog pentru ambele dispozitive asociate.

Pentru a vă deconecta de la un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat, evidenţiaţi dispozitivul. Apăsaţi tasta > **Deconectare**.

Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth, 259
Nu pot realiza asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth, 266

Comutarea la un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat în timpul unui apel

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activaţi tehnologia Bluetooth.

În timpul unui apel, apăsaţi tasta > **Activare <dispozitiv Bluetooth>**.

Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth, 259

Partajarea contactelor cu un set auto compatibil Bluetooth asociat

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceţi clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Evidenţiaţi un set auto compatibil Bluetooth®.

4. Apăsați tasta > **Transfer contacte**.

Informații înrudite
Nu pot partaja contactele cu un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat, 267

Primirea unui fişier media utilizând tehnologia Bluetooth

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activați tehnologia Bluetooth.

Atunci când un fişier media este trimis către dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizând tehnologiaBluetooth, o casetă de dialog este afişată pe ecran.

1. În caseta de dialog care apare pe dispozitiv, faceți clic pe **Da**.
2. În lista derulantă, faceți clic pe o locație în care să salvați fişierul.
3. Faceți clic pe **Salvare**.

Informații înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth, 259

Trimiterea unui fişier media

Puteți să trimiteți imaginile şi clipurile video la aplicațiile pe care le-ați instalat, precum Facebook® pentru dispozitive BlackBerry® şi YouTube® pentru dispozitive BlackBerry. Puteți trimite numai fişierele media adăugate de dvs.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Faceți clic pe tipul de fişier media.
3. Dacă este necesar, faceți clic pe o categorie.
4. Evidențiați un fişier media.
5. Apăsați tasta .
   - Pentru a trimite o imagine sau un clip video, faceți clic pe **Trimitere**. Faceți clic pe un tip de mesaj sau pe o aplicație.
   - Pentru a trimite un fişier audio, faceți clic pe opțiunea de trimitere pentru un tip de mesaj.
6. Dacă este necesar, activați tehnologia Bluetooth® şi alegeți un dispozitiv sau asociați cu un dispozitiv.

Redenumirea unui dispozitiv compatibil Bluetooth asociat

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Evidențiați un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat.
4. Apăsați tasta > **Proprietăți dispozitiv**.
5. În câmpul **Nume dispozitiv**, modificați numele dispozitivului compatibil Bluetooth.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ştergerea unui dispozitiv compatibil Bluetooth asociat

Pentru a efectua această sarcină, trebuie mai întâi să deconectați dispozitivul BlackBerry® de la dispozitivul compatibil Bluetooth®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Evidențiați un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat.
4. Apăsați tasta > **Ştergere dispozitiv**.

Opțiunile pentru tehnologia Bluetooth

Profiluri Bluetooth

În funcție de modelul dispozitivului BlackBerry® şi de rețeaua wireless, este posibil ca unele profiluri să nu fie acceptate.

Opțiune	Descriere
Sursă audio (A2DP)	Acest profil vă permite să transmiteți semnal audio de la dispozitivul BlackBerry la dispozitive compatibile Bluetooth® care acceptă semnal audio stereo, precum seturi de căşti stereo, difuzoare şi seturi auto.
Telecomandă A/V (AVRCP)	Acest profil vă permite să utilizați butoanele de pe un set de căşti compatibile Bluetooth pentru a efectua acțiuni precum ajustarea volumului sau redarea fişierului media următor/anterior pe dispozitivul BlackBerry.
Transfer de date	Acest serviciu vă permite să conectați dispozitivul BlackBerry la dispozitive compatibile Bluetooth care acceptă transferul de date precum fişiere media.
Conectivitate desktop	Acest serviciu vă permite să conectați dispozitivul BlackBerry la un computer compatibil Bluetooth care rulează BlackBerry® Desktop Software, astfel încât să puteți sincroniza datele organizatorului.
Rețea pe linie comutată (DUN)	Acest profil vă permite să utilizați dispozitivul BlackBerry ca modem atunci când acesta este conectat la un computer compatibil Bluetooth care rulează BlackBerry Desktop Software.
Handsfree (HFP)	Acest profil vă permite să conectați dispozitivul BlackBerry la seturi de căşti şi seturi auto compatibile Bluetooth care acceptă profilul Handsfree.
Set de căşti (HSP)	Acest profil vă permite să conectați dispozitivul BlackBerry la seturi de căşti compatibile Bluetooth care acceptă profilul Set căşti.
Profil de acces la mesaje (MAP)	Acest profil vă permite să utilizați un set auto compatibil Bluetooth împreună cu dispozitivul BlackBerry pentru a vă înştiința despre mesajele noi. De asemenea, acest profil vă poate ajuta să citiți, ştergeți, parcurgeți, redactați şi să trimiteți mesaje.
Profil port serial	Acest profil vă permite să conectați dispozitivul BlackBerry la dispozitive compatibile Bluetooth care acceptă conectivitate desktop, bypass wireless şi transfer de date.

Opțiune	Descriere
Acces la SIM	Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry utilizează o cartelă SIM, acest profil vă permite să utilizați un set auto compatibil Bluetooth pentru a controla cartela SIM din interiorul dispozitivului BlackBerry, astfel încât să puteți efectua şi primi apeluri prin intermediul setului auto. Când utilizați această caracteristică, serviciile de date (serviciul de browser, mesageria e-mail, mesageria PIN şi mesageria MMS) nu sunt disponibile pe dispozitivul dvs., iar serviciile de telefonie sunt accesibile numai prin intermediul setului auto. Înainte de a utiliza această caracteristică, este posibil să fie necesar să introduceți în dispozitivul dvs. BlackBerry un cod alfanumeric de 16 caractere, generat de setul auto.
Bypass Wireless	Acest serviciu vă permite să conectați dispozitivul BlackBerry la un computer compatibil Bluetooth care rulează BlackBerry Desktop Software, astfel încât să puteți trimite şi primi mesaje de e-mail şi să sincronizați datele organizatorului fără a utiliza o conexiune la rețeaua wireless. Pentru a utiliza acest serviciu, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server.

Împiedicarea dispozitivului dvs. să pună contactele la dispoziția altor dispozitive compatibile Bluetooth

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
4. Modificați câmpul **Transfer de contacte**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a permite dispozitivului dvs. să pună din nou contactele la dispoziția dispozitivelor compatibile Bluetooth®, modificați câmpul **Transfer de contacte** la **Toate**.

Restricționarea apelurilor efectuate

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
4. Setați câmpul **Acceptare efectuare apeluri** la **Niciodată** sau **Dacă este deblocat**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Permiterea descoperirii dispozitivului dvs. BlackBerry

Dacă permiteți descoperirea dispozitivului BlackBerry®, alte dispozitive compatibile Bluetooth® vă pot detecta dispozitivul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Setați câmpul **Poate fi descoperit** la **2 minute**.

După două minute, câmpul **Poate fi descoperit** se schimbă automat la **Nu**.

Modificarea numelui de asociere al dispozitivuluiBlackBerry

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
4. În câmpul **Nume dispozitiv**, introduceți un nume pentru dispozitivul BlackBerry®.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea notificării pentru conexiunea Bluetooth

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
4. Debifați caseta de validare **Indicator conexiune LED**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a reactiva notificarea pentru conexiunea Bluetooth®, bifați caseta de validare **Indicator conexiune LED**.

Dezactivarea solicitării care apare la conectare sau la asociere

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Evidențiați un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat.
4. Apăsați tasta > **Proprietăți dispozitiv**.
5. Setați câmpul **Creditat** la **Da**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa din nou solicitarea, setați câmpul **Creditat** la **Solicitare**.

Setarea tipurilor de mesaje cu care doriți să fiți notificat de către setul auto compatibil Bluetooth

Pentru a efectua această sarcină, setul auto compatibil Bluetooth® trebuie să accepte Profilul de acces la mesaje (MAP).

Pentru informații suplimentare despre utilizarea tehnologiei Bluetooth cu maşina dvs., consultați documentația livrată împreună cu maşina.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Apăsați tasta > **Opțiuni MAP**.
4. Bifați caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor tipuri de mesaje.

Dezactivarea unui profil Bluetooth

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
4. În secțiunea **Servicii**, debifați caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor profiluri Bluetooth®.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Informații înrudite
Profiluri Bluetooth, 262

Criptarea datelor pe care le trimiteți sau le primiți utilizând tehnologia Bluetooth

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul compatibil Bluetooth® asociat trebuie să accepte criptarea datelor.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.
3. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
4. Bifați caseta de validare **Criptare**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea reconectării automate la dispozitivele compatibile Bluetooth

În mod implicit, când porniți dispozitivul BlackBerry®, acesta încearcă să se conecteze la ultimul dispozitiv compatibil Bluetooth® pe care l-ați utilizat.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**.
2. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**.

3. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
4. Debifați caseta de validare **Conectare la pornire**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Depanare: tehnologia Bluetooth

Nu pot introduce o cheie de acces pe un dispozitiv compatibil Bluetooth

Dacă nu puteți introduce o cheie de acces pe un dispozitiv compatibil Bluetooth®, parola poate să fie deja definită.

Pe dispozitivul dvs. BlackBerry®, în câmpul **Introduceți cheia de acces <nume dispozitiv>**, încercați să introduceți **0000**.

Lista mea de dispozitive Bluetooth asociate nu este afişată

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă tehnologia Bluetooth® este activată.
- Verificați dacă ați adăugat dispozitivele compatibile Bluetooth în lista dispozitivelor compatibile Bluetooth asociate.

Informații înrudite

Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth, 259

Nu pot realiza asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este compatibil cu dispozitivul compatibil Bluetooth®. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth.
- Dacă nu cunoaşteți cheia de acces pentru dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth.
- Dacă dispozitivul BlackBerry nu detectează dispozitivul compatibil Bluetooth cu care doriți să îl asociați, încercați să permiteți descoperirea dispozitivului dvs. BlackBerry un interval scurt. Numeroase seturi auto au nevoie să descopere dispozitivul dvs. BlackBerry, mai degrabă decât dispozitivul BlackBerry să descopere setul auto. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**. Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv nou**. Faceți clic pe **Ascultare**. Dispozitivele compatibile Bluetooth vă pot detecta dispozitivul BlackBerry timp de 2 minute.
- Dezactivați criptarea pentru conexiunile Bluetooth dintre dispozitivul dvs. BlackBerry şi dispozitivul compatibil Bluetooth. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**. Faceți clic pe **Conexiuni Bluetooth**. Evidențiați un dispozitiv compatibil Bluetooth. Apăsați tasta > **Proprietăți dispozitiv**. Debifați caseta de validare **Criptare**. Apăsați tasta > **Salvare**.

Nu pot partaja contactele cu un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat

Încercați următoarele:

- Verificați dacă tehnologia Bluetooth® este activată.
- Verificați dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este asociat cu dispozitivul compatibil Bluetooth.
- Asigurați-vă că, în opțiunile pentru Bluetooth, câmpul **Transfer de contacte** nu este setat la **Dezactivat**.
- Verificați dacă dispozitivul dvs. BlackBerry este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth care acceptă profilul Handsfree sau profilul Object Push. Pentru mai multe informații despre profilurile acceptate, consultați documentația care este livrată cu dispozitivul compatibil Bluetooth.

Informații înrudite

Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth, 259
Partajarea contactelor cu un set auto compatibil Bluetooth asociat, 260

Alimentare şi baterie

Oprirea dispozitivului

În funcție de tema dvs., locația sau denumirea pictogramei Alimentare oprită poate fi diferită față de locația şi denumirea din această procedură.

- Dacă nu ați configurat dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se oprească automat la orele specificate, țineți apăsată tasta .
- Dacă v-ați setat dispozitivul să pornească şi să se oprească automat la anumite ore, pe ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Alimentare oprită**. Dacă doriți ca dispozitivul dvs. să rămână oprit până când îl porniți din nou, faceți clic pe **Alimentare oprită complet**. Dacă doriți ca dispozitivul dvs. să pornească din nou la ora specificată sau pentru alarmă sau mementourile din calendar, faceți clic pe **Dezactivare**.

Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Pornire/Oprire automată**.
3. Bifați caseta de validare **Zi lucrătoare**.
4. Specificați orele la care dispozitivul BlackBerry® trebuie să pornească şi să se oprească în zilele lucrătoare.
5. Bifați caseta de validare **Weekend**.
6. Specificați orele la care dispozitivul trebuie să pornească şi să se oprească în weekend.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Resetarea dispozitivului

Scoateți şi apoi reintroduceți bateria.

Verificarea nivelului bateriei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Informații despre dispozitiv şi de status**.

Sfaturi: Mărirea duratei de viață a bateriei

Pentru instrucțiuni complete, faceți clic pe legăturile de sub **Informații corelate** din partea inferioară.

Setați dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se oprească automat. Vă puteți seta dispozitivul să se oprească dacă nu îl utilizați o perioadă îndelungată, de ex., atunci când dormiți. Datele pe care le primiți în timp ce dispozitivul este închis automat se actualizează la pornirea dispozitivului.	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Pornire/Oprire automată**.
Setați iluminarea de fundal să rămână activă pentru o perioadă mai scurtă de timp şi micşorați-i luminozitatea.	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Afişare** > **Afişare ecran**.
Opriți conexiunile la rețea pe care nu le utilizați.	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceți clic pe pictograma **Gestionare conexiuni**. Faceți clic pe o conexiune la rețea pentru a debifa caseta de validare.
Închideți aplicațiile când ați terminat de lucrat cu acestea. Când comutați de la o aplicație la alta, anumite aplicații precum aplicația Browser sau Muzică rulează în fundal, consumând bateria.	Într-o aplicație, apăsați tasta > **Închidere**.
Comutați notificările prin vibrații la notificări sonore sau notificări prin LED, reduceți volumul notificărilor sonore sau selectați un ton de apel mai scurt.	Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte**.
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns	Când răspundeți la un mesaj, apăsați tasta > **Ştergere text original**.
Dacă dispozitivul dvs. are cameră foto cu bliț, dezactivați blițul	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**. Faceți clic pe pictograma bliț din partea de jos a ecranului până la apariția indicatorului **dezactivare bliț**.
Păstrați contactele bateriei curate. Menținând bateria curată, îi prelungiți durata de viață.	La fiecare câteva luni, utilizați un pământuf din bumbac sau o bucată de pânză uscată pentru a curăța contactele metalice ale bateriei şi dispozitivului.

Informații înrudite

Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului, 268
Setarea opțiunilor pentru iluminarea de fundal, 225
Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețea, 246
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor, 10
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns, 75

Carduri de memorie şi media

Despre cardurile media

În funcție de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, puteți introduce un card media microSD în dispozitiv pentru a realiza clipuri video şi a extinde memoria disponibilă pe dispozitiv pentru stocarea fişierelor media, precum melodii, tonuri de apel, clipuri video sau imagini. Pentru informații suplimentare despre introducerea unui card media în dispozitiv, consultați documentația imprimată livrată împreună cu dispozitivul.

Carduri media acceptate

Dispozitivul dvs. BlackBerry® acceptă carduri media de dimensiuni de până la 32 GB. Sunt acceptate doar carduri media microSD.

Vizualizarea volumului de spațiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Memorare**.

Informații înrudite

Memoria pentru aplicații de pe dispozitivul meu este redusă, 274

Dezactivarea acceptării cardului media

Când dezactivați acceptarea cardului media, dispozitivul BlackBerry® nu poate accesa fişierele de pe cardul media.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv**.
3. Faceți clic pe **Stocare**.
4. Debifați caseta de validare **Suport card media**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv

ATENȚIE: Dacă rulați caracteristica de reparare pe dispozitivul BlackBerry®, dispozitivul poate şterge fişiere cu erori de pe cardul media sau de pe dispozitivul BlackBerry.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Memorare**.
3. Apăsați tasta > **Reparare**.
4. Parcurgeți instrucțiunile afişate pe ecran.

În cazul în care cardul media nu este reparat după ce rulați caracteristica de reparare, puteți încerca să îl formatați.

Despre compresie

Compresia este concepută pentru a reduce spațiul ocupat de datele din dispozitivul BlackBerry®, menținând în acelaşi timp integritatea acestor date. Când compresia este activată, dispozitivul comprimă toate datele, inclusiv mesajele, contactele, intrările din calendar, sarcinile şi mementourile. Se recomandă să mențineți activată compresia.

În cazul în care compresia şi criptarea sunt activate, dispozitivul comprimă datele înainte de a le cripta.

Despre criptarea fişierelor

Criptarea fişierelor este concepută pentru a proteja fişierele pe care le memorați în dispozitivulBlackBerry® şi pe un card media care poate fi introdus în dispozitiv. Puteți cripta fişierele de pe dispozitiv şi de pe cardul media utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, parola dispozitivului sau ambele.

Dacă criptați fişierele utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, puteți accesa fişierele de pe cardul media numai atunci când cardul media este introdus în dispozitivul dvs. În cazul în care criptați fişierele utilizând parola dispozitivului, puteți accesa fişierele de pe cardul media de pe orice dispozitiv în care introduceți cardul media, cu condiția să cunoaşteți parola dispozitivului.

Activarea criptării

Pentru criptarea datelor de pe dispozitivul BlackBerry®, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitiv.

În funcție de spațiul de stocare disponibil pentru stocarea fişierelor pe dispozitiv, este posibil să nu puteți cripta fişiere pe dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Criptare**.
3. Pentru a cripta date pe dispozitivul dvs., în secțiunea **Memorie dispozitiv**, bifați caseta de validare **Criptare**.
4. Pentru a cripta fişiere care sunt memorate pe un card media şi pe dispozitiv, bifați caseta de validare **Card media** şi efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare pe care o generează dispozitivul, modificați câmpul **Mod** la **Cheie dispozitiv**.
   - Pentru a cripta fişiere utilizând parola dispozitivului, modificați câmpul **Mod** la **Parolă dispozitiv**.
   - Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare şi parola dispozitivului, modificați câmpul **Mod** la **Parolă dispozitiv şi cheie dispozitiv**.
5. Pentru a cripta de asemenea fişiere media, cum ar fi imagini, melodii şi clipuri video, bifați caseta de validare **Includere fişiere media**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva criptarea datelor pe dispozitivul dvs., debifați caseta de validare **Memorie dispozitiv**. Pentru a dezactiva criptarea fişierelor, debifați caseta de validare **Card media**.

Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spațiului de memorare

Încercați să păstrați cel puțin 400 KB de spațiu de memorare disponibil pentru aplicații pe dispozitivul BlackBerry®. În cazul în care constatați că procesele dispozitivului dvs. sunt mai lente ca de obicei, încercați să eliberați spațiu de memorare ştergând fişierele de care nu aveți nevoie. Schimbarea opțiunilor pentru mesajele de e-mail, intrările din calendar şi fişierele media vă poate ajuta să păstrați spațiu de memorare.

Pentru instrucțiuni complete, faceți clic pe legăturile de sub **Informații corelate** din partea inferioară.

Verificați cât spațiu liber de memorare aveți	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Memorare**.
Ştergeți fişierele inutile	În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Fişiere**. Găsiți şi evidențiați un fişier. Apăsați tasta > **Ştergere**.
Ştergeți istoricul de navigare şi goliți memoria cache	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Browser**. Apăsați tasta > **Opțiuni**. Accesați secțiunea **Ştergere date navigare**.
Reduceți intervalul de timp în care dispozitivul memorează mesajele de e-mail şi intrările din calendar	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje** sau pe pictograma **Calendar**. Apăsați tasta > **Opțiuni**.

Dezactivarea memorării mesajelor trimise pe dispozitiv	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Preferințe e-mail**.
Primiți numai prima parte a mesajelor de e-mail lungi şi alegeți dacă doriți să descărcați mai mult	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Afişare mesaj şi acțiuni**.
Memorați fişierele pe un card media în loc de dispozitiv	Dispozitivul dvs. BlackBerry acceptă carduri media de până la 32 GB. Sunt acceptate doar carduri media microSD.
Reduceți dimensiunea fotografiilor pe care le efectuați	În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Cameră**. Apăsați tasta > **Opțiuni**.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Informații înrudite

Vizualizarea volumului de spațiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs., 271
Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier, 130
Ştergerea informațiilor despre navigare, 173
Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv, 83
Modificarea perioadei de memorare a intrărilor din calendar pe dispozitiv, 188
Dezactivarea stocării pe dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer, 83
Dezactivarea stocării pe computer a mesajelor trimise de pe dispozitiv, 83
Primirea numai a primei secțiuni din mesajele de e-mail lungi, 82
Schimbarea dimensiunilor fotografiilor pe care le realizați, 143
Memoria pentru aplicații de pe dispozitivul meu este redusă, 274

Depanare: stocare şi carduri media

Memoria pentru aplicații de pe dispozitivul meu este redusă

Când memoria pentru aplicații disponibilă pe dispozitivul dvs. BlackBerry® este redusă, dispozitivul afişează o casetă de dialog care listează aplicațiile şi limbile pe care nu le utilizați în mod frecvent. Puteți şterge aplicații şi limbi din această listă.

Luați în considerare următoarele instrucțiuni:

- Asigurați-vă că ați şters mesaje de e-mail şi mesaje MMS vechi, în special mesaje cu ataşamente.
- Asigurați-vă că ați şters contacte care se găsesc deja în agenda organizației dvs.
- Asigurați-vă că ați şters fişiere media din memoria dispozitivului.

- Dacă ați actualizat recent BlackBerry® Device Software prin rețeaua wireless, asigurați-vă că ați şters versiunea anterioară de BlackBerry Device Software.
- Asigurați-vă că ați golit memoria cache a browserului.

Informații înrudite

Vizualizarea volumului de spațiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs., 271
Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spațiului de memorare, 25

Căutare

Căutarea unui element

Puteți căuta elemente din organizator, imagini, clipuri video, subiecte de asistență şi altele pe dispozitivul BlackBerry®. De asemenea, puteți alege să extindeți căutarea pe Internet.

1. În ecranul de întâmpinare, în colțul din dreapta sus, faceți clic pe pictograma **Căutare**.
2. Introduceți termenii de căutat.

Pentru a opri o căutare, apăsați tasta de două ori.

Setarea tipurilor de elemente care sunt incluse în căutări

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Căutare**.
3. Specificați tipurile de elemente pe care doriți să le includeți în căutări.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Căutarea mesajelor

Puteți căuta mesaje pe dispozitivul BlackBerry®. De asemenea, puteți să căutați mesaje în aplicația pentru e-mail de pe computer sau în alt cont de e-mail integrat, în cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Internet Service sau un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică.

În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.

- Pentru a căuta mesaje pe baza subiectului, evidențiați un mesaj. Apăsați tasta > **Căutare după** > **Subiect**.
- Pentru a căuta mesaje pe baza expeditorului, evidențiați un mesaj. Apăsați tasta > **Căutare după** > **Expeditor**.
- Pentru a efectua o căutare avansată, apăsați tasta > **Avansat**. Specificați criteriile de căutare. Pentru a salva criteriile de căutare, faceți clic pe **Salvare**. Faceți clic pe **Căutare**.
- Pentru a căuta mesaje utilizând criteriile de la ultima căutare avansată, apăsați tasta > **Avansat** > **Ultima**.

Notă: În cazul în care căutați mesaje, dispozitivul nu va căuta în ataşamente.

Pentru a opri o căutare, apăsați tasta .

Criterii de căutare pentru mesaje

Câmp	Descriere
Criterii de căutare avansată	Specificați dacă doriți să căutați mesaje pe dispozitivul BlackBerry® sau în aplicația pentru e-mail de pe computer.
Nume	Specificați unul sau mai multe contacte sau una sau mai multe adrese de e-mail pe care dispozitivul trebuie să le caute în mesaje. Pentru a extinde căutarea, puteți să specificați, de asemenea, o parte dintr-un nume.
Apare în	Schimbați tipul câmpului pentru adresă în care dispozitivul trebuie să caute numele sau adresa de e-mail.
Subiect	Specificați unul sau mai multe cuvinte pe care dispozitivul trebuie să le caute în subiectul mesajelor.
Mesaj	Specificați unul sau mai multe cuvinte pe care dispozitivul trebuie să le caute în conținutul mesajelor.
Includere mesaje criptate	Specificați dacă dispozitivul caută în mesaje criptate, mesaje text simplu şi mesaje semnate digital.
Serviciu	Dacă dispozitivul este asociat cu mai multe adrese de e-mail, schimbați contul de e-mail în care dispozitivul trebuie să caute mesaje. Nu toate conturile de e-mail acceptă această caracteristică.
Dosar	Schimbați dosarul în care dispozitivul trebuie să caute mesaje.
Afişare	Modificați statusul mesajelor pe care dispozitivul trebuie să le caute.
Tip	Modificați tipul mesajelor pe care dispozitivul trebuie să le caute.

Realizați mai multe cu rezultatele căutării de mesaje

1. În rezultatele căutării, evidențiați un mesaj.
2. Apăsați tasta .
   - Pentru a vizualiza mai multe rezultate disponibile ale căutării, faceți clic pe **Obținere mai multe rezultate**.

- Pentru a adăuga mesajul pe care l-ați evidențiat la inboxul de mesaje, faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a adăuga toate mesajele din rezultatele căutării la inboxul de mesaje, faceți clic pe **Adăugare toate**.
- Pentru a şterge rezultatele căutării, faceți clic pe **Ştergere căutare**.
- Pentru a începe o căutare nouă, faceți clic pe **Căutare după**.

ATENȚIE: Dacă ştergeți un mesaj din rezultatele căutării de mesaje, acesta este şters şi din inboxul de mesaje sau din aplicația pentru e-mail de pe computer.

Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizați prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diapozitiv.

1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsați tasta > **Caută** sau **Găsire pe pagină**.
2. Introduceți textul.
3. Apăsați tasta **Enter**.

Pentru a căuta următoarea apariție a textului, apăsați tasta > **Caută următorul**.

Vizualizarea, modificarea sau ştergerea unei căutări salvate

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Căutare**.
3. Apăsați tasta .
   - Pentru a vizualiza o listă de căutări salvate, faceți clic pe **Reapelare**.
   - Pentru a modifica o căutare salvată, faceți clic pe **Reapelare**. Evidențiați o căutare. Apăsați tasta > **Editare căutare**. Modificați criteriile de căutare. Apăsați tasta > **Salvare**.
   - Pentru a şterge o căutare salvată, faceți clic pe **Reapelare**. Evidențiați o căutare. Apăsați tasta > **Ştergere căutare**.

Căutarea unui contact în agenda organizației dvs.

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Contacte**.

2. Apăsați tasta > **Căutare**.
3. Introduceți parțial sau în întregime numele unui contact.
4. Apăsați tasta de pe tastatură.
5. Apăsați tasta .
   - Pentru a adăuga un contact în lista dvs. de contacte, faceți clic pe **Adăugare la contacte**.
   - Pentru a adăuga toate contactele, faceți clic pe **Adăugare toate la contacte**.
   - Pentru a vizualiza informațiile despre un contact, faceți clic pe **Vizualizare**.
   - Pentru a şterge un contact din rezultatele căutării contactului, faceți clic pe **Ştergere**.
   - Pentru a şterge rezultatele căutării de contacte, faceți clic pe **Ştergere căutare**.
   - Pentru a începe o nouă căutare de contacte, faceți clic pe **Căutare**.

Scurtături pentru căutare

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Căutarea unui element pe dispozitivul BlackBerry®	Începeți să introduceți text în ecranul de întâmpinare.
Căutarea unui contact într-o listă de contacte	Introduceți parțial sau în întregime numele unui contact sau introduceți inițialele separate de un spațiu.
Căutarea de text într-un fişier sau într-un ataşament	Apăsați **Q**
Căutarea de text într-o prezentare	Apăsați **Q**

Notă: Puteți modifica ce se întâmplă când introduceți text în ecranul de întâmpinare.

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizați prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diapozitiv.

Scurtături pentru căutare

În funcție de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Căutarea unui element pe dispozitivul BlackBerry®	Începeți să introduceți text în ecranul de întâmpinare.
Căutarea unui contact într-o listă de contacte	Introduceți parțial sau în întregime numele unui contact sau introduceți inițialele separate de un spațiu.
Căutarea de text într-un fişier sau într-un ataşament	Apăsați **7**
Căutarea de text într-o prezentare	Apăsați **7**

Notă: Puteți modifica ce se întâmplă când introduceți text în ecranul de întâmpinare.

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizați prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diapozitiv.

Cartela SIM

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi rețeaua wireless, dispozitivul dvs. BlackBerry® poate să nu utilizeze o cartelă SIM.

Despre agenda din cartela SIM

Dacă furnizorul de servicii wireless a configurat cartela dvs. SIM cu o agendă, puteți utiliza cartela SIM pentru a accesa contactele pe care le-ați adăugat în cartela SIM. Agenda de pe cartela SIM este diferită de lista de contacte din dispozitivul BlackBerry®. Dacă schimbați cartelele SIM, contactele din agenda cartelei SIM se schimbă.

Puteți introduce intrări ADN în agenda din cartela SIM. De asemenea, puteți căuta intrări ADN sau SDN. Intrările ADN sunt afişate ca text simplu, iar intrările SDN sunt afişate cu font aldin.

Adăugarea unui contact pe cartela SIM

1. În lista de contacte, apăsați tasta > **Agendă SIM**.
2. Apăsați tasta > **Nou**.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Copierea contactelor de pe cartela SIM în lista de contacte

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În lista de contacte, apăsați tasta > **Agendă SIM**.
2. Apăsați tasta > **Copiere toate în Contacte**.

Notă: Dacă încercați să copiați un contact de pe cartela SIM al cărui număr de telefon este identic cu numărul de telefon al unui contact care există deja în lista de contacte, dispozitivul BlackBerry® nu copiază contactul de pe cartela SIM.

Copierea unui contact din lista de contacte pe cartela SIM

1. În lista de contacte, faceți clic pe un contact.
2. Evidențiați un număr de telefon.
3. Apăsați tasta > **Copiere în agendă SIM**.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea sau ştergerea unui contact de pe cartela SIM

1. În lista de contacte, apăsați tasta > **Agendă SIM**.
2. Evidențiați un contact.
   - Pentru a modifica un contact de pe cartela SIM, apăsați tasta > **Editare**. Modificați informațiile de contact. Apăsați tasta > **Salvare**.
   - Pentru a şterge un contact de pe cartela SIM, apăsați tasta > **Ştergere**.

Memorarea mesajelor text pe cartela SIM

În funcție de furnizorul de servicii wireless şi de rețeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o cartelă SIM şi dacă setați cartela SIM pentru a memora mesajele text, acestea vor apărea în continuare în aplicația de mesaje.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Mesaje text**.
3. Modificați câmpul **Lasă mesaje pe cartela SIM** la **Da**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva memorarea mesajelor text pe cartela SIM, modificați câmpul **Lasă mesaje pe cartela SIM** la **Nu**. Dacă modificați acest câmp la Nu, mesajele text sunt şterse de pe cartela SIM.

Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon

În cazul în care cartela SIM acceptă mai multe numere de telefon, puteți personaliza numele de afişare pentru numerele de telefon.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Cartelă SIM**.
3. Evidențiați un număr de telefon.
4. Apăsați tasta > **Editare număr de telefon SIM**.
5. Introduceți un nume de afişare pentru numărul de telefon.
6. Apăsați tasta ↵ de pe tastatură.

Despre securitatea cartelei SIM

Puteți proteja cartela SIM cu un cod PIN pentru a adăuga un alt nivel de securitate dispozitivului dvs. BlackBerry®. Dacă blocați cartela SIM cu un cod PIN, alte persoane nu pot utiliza cartela lor SIM în dispozitivul dvs. Pentru a putea utiliza cartela SIM în alt dispozitiv, trebuie să introduceți codul PIN.

Protejarea cartelei SIM cu un cod PIN

Pentru a obține codul PIN al cartelei dvs. SIM, contactați furnizorul de servicii wireless.
Notă: Dacă introduceți incorect de trei ori codul PIN al cartelei SIM, aceasta nu va mai funcționa.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Cartelă SIM**.
3. Apăsați tasta > **Activare securitate**.
4. Introduceți codul PIN al cartelei SIM.
5. Apăsați tasta de pe tastatură.

Modificarea codului PIN al cartelei SIM

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Cartelă SIM**.
3. Apăsați tasta > **Modificare cod PIN2**.

Securitate

Elementele de bază ale securității

Despre parola dispozitivului

Dacă introduceți incorect parola dispozitivului BlackBerry®, este posibil să primiți o solicitare de a introduce **blackberry** înainte de a continua. Când încercați să introduceți din nou parola, caracterele pe care le introduceți sunt afişate pe ecran.

Dacă depăşiți numărul permis de încercări de introducere a parolei, dispozitivul şterge toate datele de pe dispozitiv din motive de securitate.

Setarea parolei dispozitivului

Dacă uitați parola dispozitivuluiBlackBerry®, aceasta nu poate fi recuperată. Puteți reseta parola fără a şti parola curentă ştergând toate datele dispozitivului.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
3. Faceți clic pe **Setare parolă**.
4. Introduceți o parolă.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva parola dispozitivului BlackBerry®, debifați caseta de validare **Activare**.

Schimbarea parolei dispozitivului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă** > **Schimbare parolă**.

Blocarea dispozitivului dvs.

Dacă nu sunteți în timpul unui apel, puteți bloca tastatura pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor atunci când redați o melodie sau când nu utilizați dispozitivul BlackBerry®. În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, în funcție de opțiunile pe care administratorul le setează, este posibil să nu puteți efectua această sarcină. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Efectuați una din următoarele acțiuni:

- Pentru a bloca dispozitivul BlackBerry, dacă ați setat o parolă, în ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Blocare cu parolă**.
- Pentru a bloca tastatura, țineți apăsată tasta ▶II din partea superioară a dispozitivului.

Pentru a debloca dispozitivul, introduceți parola dispozitivului dvs. Apăsați tasta **Enter**. Pentru a debloca tastatura, țineți din nou apăsată tasta ▶II.

Blocarea dispozitivului când îl introduceți în toc

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
3. Bifați caseta de validare **Blocare dispozitiv portabil în toc**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea unei limite pentru numărul de încercări de introducere a parolei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
3. Modificați câmpul **Număr de încercări parolă**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicațiilor de la terți sau fişierelor de pe cardul media

Înainte de a şterge datele din dispozitivul dvs. BlackBerry® sau fişierele de pe cardul media, luați în considerare copierea de siguranță a acestor elemente, astfel încât să aveți o copie a acestora pe computer.

ATENȚIE: Dacă ați activat criptarea, procesul de ştergere a tuturor datelor din dispozitiv poate dura chiar şi o oră până la finalizare. Nu puteți opri procesul după ce l-ați pornit. Dacă resetați dispozitivul, procesul reporneşte după repornirea dispozitivului.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Ştergere de securitate**.
   - Pentru a şterge date din aplicația de mesaje, aplicația pentru contacte şi alte aplicații, bifați caseta de validare **E-mailuri, Contacte etc**.

- Pentru a şterge toate aplicațiile de la terțe părți pe care le-ați adăugat, bifați caseta de validare **Aplicații instalate de utilizator**.
- Pentru a şterge toate fişierele de pe cardul media, bifați caseta de validare **Card media**.

3. Introduceți **blackberry**.
4. Faceți clic pe **Ştergere**.

Dacă pregătiți dispozitivul pentru revânzare şi aveți un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Internet Service, pentru a împiedica trimiterea mesajelor din acest cont către dispozitivul dvs., contactați furnizorul de servicii wireless pentru a disocia contul de dispozitiv.

Aplicația de stocare a parolelor

Despre aplicația de stocare a parolelor

Utilizați aplicația de stocare a parolelor pentru a stoca toate parolele într-un singur loc. Aplicația de stocare a parolelor este proiectată pentru a proteja parolele dvs. printr-o parolă a aplicației de stocare a parolelor. La introducerea acestei parole, aplicația de stocare a parolelor decriptează parolele dvs.

Puteți utiliza aplicația de stocare a parolelor şi pentru a genera parole aleatoare care să conțină cifre, litere şi simboluri.

Schimbarea unei parole din aplicația de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Administrator parole**.
2. Evidențiați o parolă.
3. Apăsați tasta > **Deschidere**.
4. Modificați informațiile parolei.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea unei parole în aplicația de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Aplicație de stocare a parolelor**.
2. Apăsați tasta > **Nou**.
3. Introduceți informațiile despre parolă.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Generarea unei parole aleatorii

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Administrator parole**.
2. Apăsați tasta > **Nou**.
3. Apăsați tasta > **Parolă aleatorie**.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea criteriilor pentru parolele generate aleatoriu

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Administrator parole**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Setați câmpurile parolei generate aleatoriu.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea parolei aplicației de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Administrator parole**.
2. Apăsați tasta > **Schimbare parolă**.

Ştergerea unei parole din aplicația de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Administrator parole**.
2. Evidențiați o parolă.
3. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Copierea unei parole

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Administrator parole**.
2. Evidențiați o parolă.
3. Apăsați tasta > **Copiere nume de utilizator** sau **Copiere parolă**.

Pentru a goli clipboardul, apăsați tasta > **Golire clipboard**.
Notă: Parolele nu sunt criptate când se află în clipboard.

Împiedicarea copierii parolei

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Administrator parole**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Acceptare copiere în clipboard**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Setarea unei limite pentru numărul de încercări de introducere a parolei în aplicația de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Administrator parole**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Setați câmpul **Încercări parolă**.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ascunderea parolelor în aplicația de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Administrator parole**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Debifați caseta de validare **Afişare parolă**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a afişa din nou parolele din aplicația de stocare a parolelor, bifați caseta de validare **Afişare parolă**.

Criptare

Despre criptarea datelor pe dispozitivul dvs.

Când criptarea datelor în dispozitivul BlackBerry® este activată, dispozitivul utilizează o cheie privată pentru a cripta datele pe măsură ce acestea sunt stocate în dispozitiv, inclusiv datele pe care dispozitivul le primeşte când este blocat. Dispozitivul decriptează datele pe măsură ce le accesați.

Puteți seta criptarea pentru a include sau a exclude contactele. Dacă activați criptarea pentru contacte şi primiți un apel când dispozitivul dvs. este blocat, numele apelantului nu este afişat pe ecran.

Dacă utilizați un certificat de card inteligent pentru autentificare, în funcție de cardul inteligent, este posibil să puteți utiliza unul din certificatele de card inteligent pentru a asigura o criptare cu doi factori. Pentru a accesa conținutul criptat, trebuie să furnizați parola dispozitivului şi să vă conectați dispozitivul la cititorul de card inteligent.

Când blocați dispozitivul, un indicator de blocare-deblocare este afişat în partea superioară a ecranului pentru a indica că dispozitivul este în curs de securizare a datelor, care include ştergerea unei copii a cheii private din memoria temporară a dispozitivului. Un indicator de blocare este afişat în partea superioară a ecranului atunci când dispozitivul a şters cheia.

Despre criptarea fişierelor

Criptarea fişierelor este concepută pentru a proteja fişierele pe care le memorați în dispozitivulBlackBerry® şi pe un card media care poate fi introdus în dispozitiv. Puteți cripta fişierele de pe dispozitiv şi de pe cardul media utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, parola dispozitivului sau ambele.

Dacă criptați fişierele utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, puteți accesa fişierele de pe cardul media numai atunci când cardul media este introdus în dispozitivul dvs. În cazul în care criptați fişierele utilizând parola dispozitivului, puteți accesa fişierele de pe cardul media de pe orice dispozitiv în care introduceți cardul media, cu condiția să cunoaşteți parola dispozitivului.

Activarea criptării

Pentru criptarea datelor de pe dispozitivul BlackBerry®, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitiv.

În funcție de spațiul de stocare disponibil pentru stocarea fişierelor pe dispozitiv, este posibil să nu puteți cripta fişiere pe dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Criptare**.
3. Pentru a cripta date pe dispozitivul dvs., în secțiunea **Memorie dispozitiv**, bifați caseta de validare **Criptare**.
4. Pentru a cripta fişiere care sunt memorate pe un card media şi pe dispozitiv, bifați caseta de validare **Card media** şi efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare pe care o generează dispozitivul, modificați câmpul **Mod** la **Cheie dispozitiv**.
   - Pentru a cripta fişiere utilizând parola dispozitivului, modificați câmpul **Mod** la **Parolă dispozitiv**.
   - Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare şi parola dispozitivului, modificați câmpul **Mod** la **Parolă dispozitiv şi cheie dispozitiv**.
5. Pentru a cripta de asemenea fişiere media, cum ar fi imagini, melodii şi clipuri video, bifați caseta de validare **Includere fişiere media**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva criptarea datelor pe dispozitivul dvs., debifați caseta de validare **Memorie dispozitiv**. Pentru a dezactiva criptarea fişierelor, debifați caseta de validare **Card media**.

Setarea puterii de criptare

În cazul în care criptarea datelor memorate pe dispozitivul BlackBerry® este activată, puteți seta puterea de criptare pe care o utilizează dispozitivul dvs. pentru a proteja datele pe care le primiți când dispozitivul dvs. este blocat.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Criptare**.
3. Modificați câmpul **Putere**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Utilizarea unui certificat pentru a cripta chei de criptare de pe dispozitiv

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

În cazul în care criptarea datelor memorate pe dispozitivul BlackBerry este activată şi cititorul de card inteligent acceptă această caracteristică, este posibil să puteți utiliza un certificat de pe un card inteligent pentru a cripta chei de criptare de pe dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Criptare**.

3. Bifați caseta de validare **Protecție cu doi factori**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Despre cheile de criptare

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un BlackBerry® Enterprise Server sau BlackBerry® Desktop Redirector, dispozitivul este proiectat să utilizeze o cheie de criptare pentru a proteja datele transmise între BlackBerry Enterprise Server sau BlackBerry Desktop Redirector şi dispozitiv.

La fiecare 2 săptămâni, trebuie să generați o nouă cheie de criptare.

Generarea unei chei de criptare

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry Enterprise Server care nu acceptă această caracteristică, puteți genera o cheie de criptare utilizând BlackBerry® Desktop Software, dacă include instrumentul de configurare a e-mailului. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența care este disponibilă în BlackBerry Desktop Software.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Informații status de securitate**.
3. Evidențiați un serviciu.
4. Apăsați tasta .
5. Faceți clic pe **Regenerare cheie de criptare**.

Curățarea memoriei

Despre curățarea memoriei

Curățarea memoriei este concepută pentru a şterge datele sensibile din memoria temporară a dispozitivului BlackBerry®. Exemplele de date sensibile includ datele din memoria cache pentru browserul memoriei de chei, datele necriptate din mesajele de e-mail, parolele de autentificare LDAP şi datele din căutările de certificate şi chei.

La activarea curățării memoriei, aplicația de curățare a memoriei este proiectată să şteargă automat datele sensibile în următoarele situații:

- când introduceți dispozitivul într-un toc
- când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată de timp
- când sincronizați cu computerul
- când modificați ora sau fusul orar al dispozitivului dvs.
- când blocați dispozitivul

Activarea curățării memoriei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Curățare memorie**.
3. Bifați caseta de validare **Activare**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea momentului când dispozitivul şterge datele sensibile din memoria temporară a dispozitivului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Curățare memorie**.
   - Pentru a împiedica ştergerea datelor sensibile de către dispozitivul BlackBerry® atunci când introduceți dispozitivul în toc, debifați caseta de validare **Curățare în toc**.
   - Pentru a împiedica ştergerea datelor sensibile când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp, debifați caseta de validare **Curățare inactiv**.
   - Pentru a modifica perioada de aşteptare înainte de începerea ştergerii datelor sensibile după oprirea dispozitivului, modificați câmpul **Inactiv expirat**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ştergerea datelor sensibile ale aplicațiilor din memoria temporară a dispozitivului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Curățare memorie**.
3. Pentru a şterge datele sensibile ale tuturor aplicațiilor, faceți clic pe **Curățare**.

Vizualizarea pictogramei aplicației de ştergere a memoriei în ecranul de întâmpinare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Curățare memorie**.
3. Bifați caseta de validare **Plasare scurtătură pentru curățător de memorie pe ecranul de întâmpinare**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Certificate

Despre certificate

Un certificat este un document digital care obligă respectarea identității şi a cheii publice a unui subiect al certificatului. În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, puteți descărca certificate prin rețeaua wireless dintr-un profil de autoritate de certificare furnizat de administratorul dvs. Autoritatea de certificare semnează certificatul pentru a verifica dacă poate fi creditat.

În funcție de organizația dvs., este posibil să fie necesară înregistrarea pentru un certificat şi acest lucru se poate produce automat.

Elementele de bază ale certificatelor

Descărcarea unui certificat de pe un server LDAP sau DSML

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Apăsați tasta > **Recuperare certificate**.
4. Specificați criteriile de căutare.
5. Apăsați tasta > **Căutare**.
6. Faceți clic pe un certificat.
7. Faceți clic pe **Adăugare certificat în memorie de chei**.

Despre înregistrarea certificatelor

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, puteți descărca certificate prin rețeaua wireless de la un profil de autoritate de certificare furnizat de administratorul dvs. În funcție de organizația dvs., este posibil să fie necesară înregistrarea unui certificat şi acest lucru se poate produce automat.

Când vă înregistrați la un profil de autoritate de certificare, cel mai recent certificat este descărcat în dispozitivul BlackBerry şi este adăugat în lista dvs. de certificate. Profilul de autoritate de certificare indică statusul certificatului. În cazul în care certificatul este programat să expire curând, vă puteți reînregistra la profilul de autoritate de certificare pentru a primi un certificat actualizat.

Descărcarea unui certificat de la o autoritate de certificare

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Dacă administratorul dvs. v-a furnizat un profil de autoritate de certificare, vă puteți înregistra cu profilul respectiv pentru a descărca un certificat în dispozitivul dvs. BlackBerry. În cazul în care certificatul este programat să expire în curând, vă puteți reînregistra pentru a primi un certificat actualizat.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.

2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Înregistrare certificat** > **Înregistrare** sau **Reînregistrare**.
3. Dacă este necesar, introduceți acreditivele pe care le utilizați pentru a vă conecta la rețeaua organizației dvs.

Pentru a ascunde ecranul pentru profilul de autoritate de certificare în timp ce solicitarea dvs. este procesată, apăsați tasta > **Ascundere**. Pentru a reveni la acest ecran, în ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profil de autoritate de certificare**.

Importul unui certificat sau al unei chei PGP de pe dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Media** sau pe pictograma **Fişiere**.
2. Căutați şi evidențiați un certificat sau o cheie PGP®.
3. Apăsați tasta > **Import certificat** sau **Import cheie PGP**.

Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP, apăsați tasta > **Afişare certificat** sau **Afişare cheie PGP**.

Importul unui certificat sau al unei chei PGP de pe un card media

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate** sau **PGP**.
3. Apăsați tasta > **Afişare certificate card media** sau **Afişare chei PGP card media**.

Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP®, apăsați tasta > **Afişare certificat** sau **Afişare cheie PGP**.

Vizualizarea proprietăților unui certificat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Faceți clic pe un certificat.

Proprietățile certificatelor

Proprietate	Descriere
Status revocare	Acest câmp afişează statusul de revocare a certificatului la o dată şi o oră specificate.
Status de creditare	Acest câmp afişează statusul de creditare a lanțului de certificate. Un certificat poate fi acreditat explicit (certificatul însuşi este acreditat), acreditat implicit (certificatul rădăcină din lanțul de certificate este acreditat pe dispozitivul BlackBerry®) sau neacreditat (certificatul nu este acreditat explicit şi certificatul rădăcină din lanțul de certificate nu este acreditat sau nu există în dispozitiv).

Proprietate	Descriere
Data expirării	Acest câmp afişează data de expirare a certificatului, specificată de emitentul certificatului.
Tip certificat	Acest câmp afişează formatul certificatului. Dispozitivul dvs. acceptă formatele de certificat X.509 şi WTLS.
Tip cheie publică	Acest câmp afişează standardul respectat de cheia publică. Dispozitivul acceptă chei RSA®, DSA, Diffie-Hellman şi ECC.
Subiect	Acest câmp afişează informaţii despre subiectul certificatului.
Emitent	Acest câmp afişează informaţii despre emitentul certificatului.
Număr de serie	Acest câmp afişează numărul de serie al certificatului în format hexazecimal.
Utilizare cheie	Acest câmp afişează utilizările aprobate pentru cheia publică.
Nume alternativ subiect	Acest câmp afişează o adresă alternativă de e-mail pentru subiectul certificatului, dacă este disponibilă.
Amprentă digitală SHA1	Acest câmp afişează amprenta digitală SHA1 a certificatului.
Amprentă digitală MD5	Acest câmp afişează amprenta digitală MD5 a certificatului.

Vizualizarea unui tip de certificat din lista de certificate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Apăsați tasta .
4. Faceți clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
   - **Afişare certificatele mele**
   - **Afişare certificate ale altor persoane**
   - **Afişare certificate CA**
   - **Afişare certificate rădăcină**

Pentru a vizualiza toate certificatele din dispozitivul dvs. BlackBerry®, apăsați tasta > **Afişare toate certificatele**.

Trimiterea unui certificat

Când trimiteți un certificat, dispozitivul BlackBerry® trimite cheia publică, dar nu trimite cheia privată corespondentă.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Evidențiați un certificat.
4. Apăsați tasta > **Trimitere prin e-mail** sau **Trimitere prin PIN**.

Ştergerea unui certificat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Evidențiați un certificat.
4. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Vizualizarea lanțului de certificate pentru un certificat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Evidențiați un certificat.
4. Apăsați tasta > **Afişare lanț**.

Statusul certificatelor

Indicatoarele de status pentru certificate şi profiluri de autoritate de certificare

Indicatoarele de status pentru certificate

Indicator	Descriere
	Certificatul are o cheie privată corespondentă care este stocată pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card inteligent.
✓	Lanțul de certificate este creditat şi valid, iar statusul de revocare a lanțului de certificate este bun.
?	Statusul de revocare a lanțului de certificate este necunoscut sau o cheie publică a unui certificat din lanțul de certificate este slabă.
✗	Certificatul nu este creditat sau este revocat sau un certificat din lanțul de certificate nu este creditat, este revocat, expirat, nu este valid sau nu poate fi verificat.

Indicatoarele de status pentru profiluri de autoritate de certificare

Indicator	Descriere
	Un certificat valid este asociat cu profilul de autoritate certificat.
	Un certificat nou este recuperat, deoarece certificatul curent este programat să expire în curând.
	Solicitarea de înregistrare aşteaptă aprobarea de la autoritatea de certificare.
	Înregistrarea cu profilul de autoritate de certificare este în aşteptare, deoarece pentru a continua este necesară o acțiune din partea utilizatorului sau deoarece înregistrarea este programată să se efectueze mai târziu.
	Înregistrarea cu profilul de autoritate de certificare este necesară şi va fi efectuată automat.

Verificarea statusului de revocare a unui certificat sau lanț de certificate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Evidențiați un certificat.
4. Apăsați tasta > **Recuperare status** sau **Recuperare status lanț**.

Schimbarea statusului de creditare a unui certificat

În funcție de tipurile de certificate permise de administratorul dvs., este posibil să nu puteți credita anumite tipuri de certificate.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Evidențiați un certificat.
4. Apăsați tasta > **Creditare** sau **Discreditare**.
5. În cazul în care creditați un certificat, efectuați una dintre următoarele:
   - Pentru a credita certificatul evidențiat, faceți clic pe **Certificat selectat**.
   - Pentru a credita certificatul evidențiat şi toate celelalte certificate din lanț, faceți clic pe **Întregul lanț**.

Revocarea unui certificat

Dacă revocați un certificat, acesta este revocat numai în memoria de chei din dispozitivul BlackBerry®. Dispozitivul nu actualizează statusul de revocare la autoritatea de certificare sau pe serverele CRL.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Evidențiați un certificat.
4. Apăsați tasta > **Revocare** >**Da**.
5. Modificați câmpul **Motiv**.
6. Faceți clic pe **OK**.

Pentru a anula statusul de aşteptare a certificatului, evidențiați certificatul. Apăsați tasta > **Anulare aşteptare**.

Motivele revocării unui certificat

Motiv	Descriere
Necunoscut	Motivul revocării nu se potriveşte cu niciunul din motivele predefinite.
Cheie compromisă	Este posibil ca o persoană care nu este subiectul cheii să fi descoperit valoarea cheii private.
Compromis CA	Este posibil ca cineva să fi dezvăluit cheia privată a emitentului certificatului.
Modificare afiliere	Subiectul certificatului nu mai lucrează pentru organizație.
Înlocuit	Un certificat nou înlocuieşte un certificat existent.
Încetare operație	Subiectul certificatului nu mai solicită certificatul.
Deținere certificat	Dvs. doriți să revocați temporar certificatul.

Opțiunile pentru certificate

Modificarea numelui de afişare al unui certificat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Evidențiați un certificat.
4. Apăsați tasta > **Schimbare etichetă**.
5. Introduceți un nume de afişare pentru certificat.
6. Faceți clic pe **OK**.

Adăugarea unei adrese de e-mail la un certificat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Evidențiați un certificat.
4. Apăsați tasta > **Adrese asociate**.
5. Apăsați tasta > **Adăugare adresă**.
6. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Faceți clic pe un contact.
   - Faceți clic pe **Utilizare o dată**. Introduceți o adresă de e-mail. Apăsați tasta de pe tastatură.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării numelui afişat care apare când adăugați un certificat în memoria de chei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Apăsați tasta > **Recuperare certificate**.
4. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
5. Modificați câmpul **Solicitare pentru etichetă** la **Nu**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Când adăugați un certificat, dispozitivul BlackBerry® utilizează subiectul certificatului ca nume al certificatului.

Dezactivarea solicitării de recuperare a statusului care apare când adăugați un certificat în memoria de chei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Apăsați tasta > **Recuperare certificate**.
4. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
   - Pentru a descărca statusul de revocare a unui certificat când îl adăugați în memoria de chei, modificați câmpul **Recuperare status** la **Da**.
   - Pentru a adăuga un certificat în memoria de chei fără a descărca statusul de revocare, modificați câmpul **Recuperare status** la **Nu**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea frecvenței cu care un profil de autoritate de certificare verifică statusul certificatului

În funcție de organizația dvs., este posibil să puteți modifica frecvența cu care un profil de autoritate de certificare verifică statusul certificatului său. În cazul în care certificatul este programat să expire curând, vă puteți reînregistra cu profilul de autoritate de certificare pentru a primi un certificat actualizat.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Modificați câmpul **Interval de verificare status certificat**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Scurtăturile certificatelor

Vizualizarea etichetei şi a emitentului unui certificat	Apăsați tasta **Spațiu**.
Vizualizarea proprietăților unui certificat	Apăsați tasta tastă

Vizualizarea nivelului de securitate al unui certificat personal	Apăsați tastele **Alt** şi **L**.
Vizualizarea numărului de serie al unui certificat	Apăsați tastele **Alt** şi **8**.
Vizualizarea certificatelor pentru autoritățile de certificare	Apăsați tastele **Alt** şi **7**.
Vizualizarea certificatelor personale şi a certificatelor altor persoane	Apăsați tastele **Alt** şi **3**.
Vizualizarea certificatelor personale	Apăsați tastele **Alt** şi **9**.
Vizualizarea certificatelor altor persoane	Apăsați tasta **Alt** şi tasta punct (**.**).
Vizualizarea certificatelor rădăcină	Apăsați tastele **Alt** şi **1**.
Vizualizarea tuturor certificatelor	Apăsați tasta **Alt** şi tasta semnul întrebării (**?**).

Cheile PGP

Despre cheile PGP

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, puteți descărca chei PGP® prin rețeaua wireless de pe un server de certificate furnizat de administratorul dvs. În funcție de organizația dvs., este posibil să fie necesară înregistrarea pentru un certificat şi acest lucru se poate produce automat.

PGP vă permit să trimiteți şi să primiți mesaje PGP utilizând dispozitivul BlackBerry® dacă trimiteți şi primiți deja mesaje PGP pe computer.

PGP Elementele de bază ale cheilor

Descărcarea unei chei PGP de pe un server LDAP

Dacă utilizați PGP® Universal Server, este posibil să nu puteți descărca chei PGP de pe un server LDAP.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Chei PGP**.
3. Apăsați tasta > **Recuperare chei PGP**.
4. Specificați criteriile de căutare.
5. Apăsați tasta > **Căutare**.
6. Faceți clic pe o cheie PGP.
7. Faceți clic pe **Adăugare cheie PGP în memorie de chei**.

Descărcarea unei chei PGP personale de pe PGP Universal Server

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Apăsați tasta > **Descărcare chei**.

Descărcarea unei chei PGP actualizate de pe un server LDAP

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Evidențiați o cheie PGP®.
4. Apăsați tasta > **Recuperare cheie PGP actualizată**.

Importul unui certificat sau al unei chei PGP de pe dispozitivul dvs.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Media** sau pe pictograma **Fişiere**.
2. Căutați şi evidențiați un certificat sau o cheie PGP®.
3. Apăsați tasta > **Import certificat** sau **Import cheie PGP**.

Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP, apăsați tasta > **Afişare certificat** sau **Afişare cheie PGP**.

Importul unui certificat sau al unei chei PGP de pe un card media

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate** sau **PGP**.
3. Apăsați tasta > **Afişare certificate card media** sau **Afişare chei PGP card media**.

Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP®, apăsați tasta > **Afişare certificat** sau **Afişare cheie PGP**.

Vizualizarea proprietăților unei chei PGP

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Faceți clic pe o cheie PGP®.
4. Faceți clic pe **Vizualizare subcheie**.

Proprietățile cheii PGP

Proprietate	Descriere
Status revocare	Acest câmp afişează statusul de revocare a cheii PGP® la data şi ora specificată.

Proprietate	Descriere
Status de creditare	Acest câmp afişează statusul de acreditare a cheii PGP. O cheie PGP poate fi acreditată explicit (cheia PGP este ea însăşi acreditată), acreditată implicit (cheia PGP este asociată cu o cheie privată de pe dispozitivul BlackBerry®) sau neacreditată (cheia PGP nu este acreditată explicit şi nici nu este asociată cu o cheie PGP acreditată de pe dispozitiv şi nu există un lanț de semnături digitale către o cheie acreditată).
Dată creare	Acest câmp afişează data la care PGP® Universal Server a generat cheia PGP.
Data expirării	Acest câmp afişează data pe care PGP Universal Server a specificat-o ca dată de expirare a cheii PGP.
Adresă de e-mail	Acest câmp afişează adresa de e-mail asociată cu cheia PGP. Este posibil să fie afişate mai multe câmpuri pentru adresa de e-mail.
Tip cheie publică	Acest câmp afişează standardul respectat de cheia publică. Dispozitivul dvs. acceptă chei RSA®, DSA şi Diffie-Hellman.
Utilizare cheie	Acest câmp afişează utilizările aprobate ale cheii PGP.
Amprentă digitală	Acest câmp afişează amprenta cheii PGP în format hexazecimal.

Trimiterea unei chei PGP

Când trimiteți o cheie PGP®, dispozitivul BlackBerry® trimite cheia publică, dar nu trimite cheia privată corespondentă.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Evidențiați o cheie PGP.
4. Apăsați tasta > **Trimitere prin e-mail** sau **Trimitere prin PIN**.

Ştergerea unei chei PGP

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Evidențiați o cheie PGP®.
4. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Golirea datelor PGP din memoria cache

Datele PGP® din memoria cache conțin chei publice PGP stocate în memoria cache şi politica PGP® Universal Server pe care dispozitivul BlackBerry® o descarcă de pe PGP Universal Server.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.

3. Apăsați tasta > **Ştergere memorie cache universală**.

La următoarea trimitere a unui mesaj protejat prin PGP, dispozitivul descarcă o politică actualizată a PGP Universal Server şi chei publice PGP actualizate de pe PGP Universal Server.

PGP Statusul cheii

Indicatoarele de status ale cheii PGP

Indicator	Descriere
	Cheia PGP® are o cheie privată corespondentă, stocată pe dispozitivul BlackBerry®.
	Cheia PGP este creditată şi validă şi statusul de revocare a cheii PGP este bun.
	Statusul de revocare a cheii PGP este necunoscut sau cheia este slabă.
	Cheia PGP nu este creditată, este revocată, expirată, nu este validă sau nu poate fi verificată.

Verificarea statusului de revocare a unei chei PGP

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Evidențiați o cheie PGP®.
4. Apăsați tasta > **Recuperare status**.

Modificarea statusului de creditare a unei chei PGP

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Evidențiați o cheie PGP®.
4. Apăsați tasta > **Creditare** sau **Discreditare**.

Revocarea unei chei PGP

Dacă revocați o cheie PGP®, cheia PGP este revocată numai în memoria de chei a dispozitivului BlackBerry®. Dispozitivul nu actualizează statusul de revocare pe PGP® Universal Server.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Evidențiați o cheie PGP®.
4. Apăsați tasta > **Revocare** >**Da**.
5. Modificați câmpul **Motiv**.
6. Faceți clic pe **OK**.

Motivele revocării cheii PGP

Motiv	Descriere
Necunoscut	Motivul revocării nu se potriveşte cu niciunul din motivele predefinite.
Înlocuit	O cheie PGP® nouă înlocuieşte o cheie PGP existentă.
Cheie compromisă	Este posibil ca o persoană care nu este subiectul cheii să fi descoperit valoarea cheii private.
Cheie retrasă	Cheia PGP nu mai este utilizată.
ID utilizator nevalid	Informațiile despre utilizator pentru cheia PGP nu sunt valide.

PGP Opțiunile pentru chei

Modificarea numelui afişat pentru o cheie PGP

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Evidențiați o cheie PGP®.
4. Apăsați tasta > **Schimbare etichetă**.
5. Introduceți un nume de afişare pentru cheia PGP.
6. Faceți clic pe **OK**.

Dezactivarea solicitării numelui afişat care apare când adăugați o cheie PGP în memoria de chei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.
3. Apăsați tasta > **Recuperare chei PGP**.
4. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
5. Modificați câmpul **Solicitare pentru etichetă** la **Nu**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Când adăugați o cheie PGP®, dispozitivul BlackBerry® utilizează numele care a fost stabilit pentru cheie de PGP® Universal Server când acesta a generat cheia.

Dezactivarea solicitării de preluare a statusului, care apare când adăugați o cheie PGP în memoria de chei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **PGP**.

3. Apăsați tasta > **Recuperare chei PGP**.
4. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
   - Pentru a descărca statusul de revocare a unei chei PGP® când o adăugați în memoria de chei, modificați câmpul **Recuperare status** la **Da**.
   - Pentru a adăuga o cheie PGP în memoria de chei fără a descărca statusul de revocare, modificați câmpul **Recuperare status** la **Nu**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Scurtăturile cheii PGP

Vizualizați eticheta unei chei PGP®	Apăsați tasta **Spațiu**.
Vizualizați proprietățile unei chei PGP	Apăsați tasta .
Vizualizați nivelul de securitate a unei chei private PGP	Apăsați tasta **Alt** şi tasta virgulă (**,**).
Vizualizați numărul de serie al unei chei PGP	Apăsați tastele **Alt** şi **8**.
Vizualizați chei PGP personale	Apăsați tastele **Alt** şi **9**.
Vizualizați chei PGP pentru alte persoane	Apăsați tasta **Alt** şi tasta punct (**.**).
Vizualizați toate cheile PGP	Apăsați tasta **Alt** şi tasta semnul întrebării (**?**).

Depanare: chei PGP

Nu pot descărca o cheie PGP de pe un server LDAP

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă organizația dvs. vă permite să descărcați chei PGP® de pe un server LDAP. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.
- Dacă ați schimbat tipul conexiunii utilizate de dispozitivul BlackBerry® pentru a se conecta la un server LDAP, încercați să utilizați tipul de conexiune implicit.

Serverele de certificate

Adăugarea unui server de certificate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Servere de certificate**.
3. Apăsați tasta > **Server nou**.
4. Specificați informațiile pentru serverul de certificate.

5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea informațiilor de conectare pentru un server de certificate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Servere de certificate**.
3. Evidențiați un server de certificate.
4. Apăsați tasta > **Editare**.
5. Modificați informațiile de conectare pentru serverul de certificate.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Opțiunile de conectare pentru serverele OCSP şi CRL

Opțiune	Descriere
Nume afişat	Introduceți un nume de afişare pentru serverul de certificate.
Server URL	Introduceți adresa Web a serverului de certificate.

Opțiuni de conectare pentru serverele LDAP şi DSML

Opțiune	Descriere
Nume afişat	Introduceți un nume de afişare pentru server.
Nume server	Introduceți adresa de rețea a serverului.
Interogare de bază	Introduceți informațiile de interogare de bază ale serverului utilizând sintaxa pentru certificate X.509 (de exemplu, o=test.rim.net).
Port	Introduceți numărul portului pentru rețeaua organizației dvs. Numărul implicit al portului este 389.
Tip autentificare	Specificați dacă trebuie să vă conectați la server.
Tip conexiune	Specificați dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o conexiune SSL sau TLS pentru a se conecta la server.

Trimiterea informațiilor de conectare pentru un server de certificate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Servere de certificate**.
3. Evidențiați un server de certificate.
4. Apăsați tasta > **Server de e-mail** sau **Server PIN**.

Ştergerea unui server de certificate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Servere de certificate**.
3. Evidențiați un server de certificate.
4. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Memoria de chei

Despre memoria de chei

Memoria de chei din dispozitivul BlackBerry® poate memora următoarele elemente. Pentru a accesa aceste elemente din memoria de chei, trebuie să introduceți parola memoriei de chei.

- Certificate personale (perechi de certificate şi chei private)
- Certificate pe care le descărcați utilizând instrumentul de sincronizare a certificatelor din BlackBerry® Desktop Software
- Certificate pe care le descărcați de pe un server LDAP sau DSML
- Certificate pe care le descărcați de pe un profil de autoritate de certificare
- Certificate pe care le importați din memoria dispozitivului sau de pe un card media
- Certificate pe care le adăugați dintr-un mesaj
- Certificate rădăcină care sunt incluse în BlackBerry Desktop Software
- Chei PGP® personale (perechi de chei publice şi private)
- Chei PGP publice pe care le descărcați de pe un server LDAP
- Chei PGP publice pe care le importați din memoria dispozitivului sau de pe un card media
- Chei PGP publice pe care le adăugați dintr-un mesaj

Schimbarea parolei memoriei de chei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Memorii de chei**.
3. Apăsați tasta > **Schimbare parolă memorie de chei**.

Sincronizarea parolei memoriei de chei cu parola dispozitivului

Dacă sincronizați parola memoriei de chei cu memoria dispozitivului BlackBerry®, la modificarea parolei dispozitivului, parola memoriei de chei se modifică automat pentru a se potrivi cu aceasta.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Memorii de chei**.
3. Schimbați câmpul **Utilizare parolă dispozitiv ca parolă memorie de chei** la **Da**.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea momentului când dispozitivul şterge parola memoriei de chei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Memorii de chei**.
3. Modificați câmpul **Expirare parolă memorie de chei**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a accesa cheile private după ce dispozitivul BlackBerry® a şters parola memoriei de chei, trebuie să introduceți parola memoriei de chei.

Adăugarea automată a contactelor în aplicația Contacte când adăugați elemente în memoria de chei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Memorii de chei**.
3. Bifați caseta de validare **Adăugare e-mail certificat la contacte**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Schimbarea serviciului pe care dispozitivul îl utilizează pentru a descărca certificate

În funcție de organizația dvs., este posibil să nu puteți schimba serviciul pe care îl utilizează dispozitivul dvs. BlackBerry® pentru a descărca certificate. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Memorii de chei**.
3. Modificați câmpul **Serviciu certificat**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea copierii automate de siguranță şi a restaurării datelor din memoria de chei

Implicit, elementele din memoria de chei a dispozitivului BlackBerry® sunt copiate pentru siguranță sau restaurate odată cu datele dispozitivului. Din motive de securitate, dacă nu doriți să creați o copie de siguranță pentru cheia privată pe calculator sau să restaurați cheia privată de pe calculator, puteți dezactiva copierea automată de siguranță şi restaurarea datelor din memoria de chei.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Memorii de chei**.
3. Debifați caseta de validare **Permitere copiere de siguranță/restaurare memorie de chei**.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa copierea automată de siguranță şi restaurarea datelor din memoria de chei, bifați caseta de validare **Permitere copiere de siguranță/restaurare memorie de chei**.

Modificarea frecvenței de reîmprospătare a listelor certificatelor revocate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Memorii de chei**.
3. În secțiunea **Status certificat**, modificați câmpul **Expiră după**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dispozitivul BlackBerry® descarcă automat un nou status de revocare când utilizează un element din memoria de chei cu o stare mai veche decât limita pe care ați stabilit-o.

Respingerea listelor certificatelor revocate de la serverele CRL neverificate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Memorii de chei**.
3. Debifați caseta de validare **Acceptare CRL-uri neverificate**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dispozitivul BlackBerry® respinge listele certificatelor revocate de la serverele CRL pe care BlackBerry® MDS Connection Service nu le poate verifica.

Cardurile inteligente

Despre utilizarea unui card inteligent cu dispozitivul dvs.

Cardurile inteligente stochează certificate şi chei private. Puteți utiliza un cititor de carduri inteligente pentru a importa certificatele de pe un card inteligent în memoria de chei din dispozitivul BlackBerry®, dar nu puteți importa chei private. În consecință, operațiile cu chei private, cum ar fi semnarea şi decriptarea, utilizează cardul inteligent, iar operațiile cu chei publice, cum ar fi verificarea şi criptarea, utilizează certificatele publice de pe dispozitivul dvs.

Dacă utilizați un certificat de card inteligent pentru autentificare cu dispozitivul, după ce ați conectat cititorul de card inteligent la dispozitiv, acesta solicită autentificarea cardului inteligent la fiecare deblocare a dispozitivului.

Puteți instala mai multe drivere de carduri inteligente pe dispozitivul dvs., inclusiv drivere pentru carduri inteligente microSD, însă puteți autentifica numai un singur card inteligent o dată. Dacă vă autentificați utilizând un card inteligent microSD şi doriți să transferați fişiere media între cardul dvs. inteligent microSD şi computerul dvs. în modul pentru memorie de mare capacitate, trebuie să dezactivați temporar autentificarea cu doi factori sau să selectați altă opțiune de autentificare.

Dacă pe dispozitivul dvs. este instalat S/MIME Support Package pentru dispozitive BlackBerry®, puteți utiliza certificatele pentru carduri inteligente pentru a trimite mesaje protejate prin S/MIME.

Activarea autentificării cu doi factori

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitivul dvs. BlackBerry® şi trebuie să aveți parola cardului inteligent pe care ați primit-o împreună cu cardul inteligent.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
   - Pentru a utiliza un card inteligent şi parola dispozitivului dvs. pentru a vă debloca dispozitivul, setați câmpul **Tip autentificare** la **Card inteligent**.
   - Pentru a vă utiliza cititorul de card inteligent (chiar dacă nu este inserat cardul inteligent) şi parola dispozitivului dvs. pentru a vă debloca dispozitivul, setați câmpul **Tip autentificare** la **Proximitate**. Bifați caseta de validare **Solicitare parolă dispozitiv**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Importul unui certificat de pe un card inteligent

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Certificate**.
3. Apăsați tasta > **Import certificate card inteligent**.
4. Introduceți parola cardului inteligent.
5. Bifați caseta de validare din dreptul unui certificat.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Introduceți parola memoriei de chei.
8. Faceți clic pe **OK**.

Blocarea dispozitivului când scoateți cardul inteligent din cititorul de carduri inteligente

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
3. Dacă este necesar, modificați câmpul **Autentificator utilizator** la **Card inteligent**.
4. Modificați câmpul **Blocare la scoatere card** la **Activat**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Despre introducerea inteligentă a parolei

Dacă utilizați autentificarea avansată şi parola dispozitivului BlackBerry® sau parola cardului inteligent este numerică, este posibil să puteți utiliza introducerea inteligentă a parolei în unele câmpuri pentru parolă. Când introducerea inteligentă a parolei este activată, dispozitivul este proiectat să îşi amintească formatul unei parole pe care o introduceți într-un câmp pentru parolă. Când introduceți din nou parola, dispozitivul aplică un filtru inteligent câmpului pentru parolă. Dacă parola este numerică, un indicator 123 este afişat în dreptul câmpului pentru parolă şi nu trebuie să apăsați tasta Alt pentru a introduce numerele. Dacă parola este alfanumerică, un indicator ABC este afişat în dreptul câmpului pentru parolă.

Pentru a utiliza introducerea inteligentă a parolei, autentificarea avansată trebuie să fie activată, iar pe dispozitivul dvs. trebuie să fie instalate driverul corect pentru cardul inteligent şi cititorul corect de carduri inteligente.

Dezactivarea introducerii inteligente a parolei

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizați un card inteligent şi o parolă pentru a debloca dispozitivul BlackBerry®.

Puteți dezactiva introducerea inteligentă a parolei pentru a reduce şansele ca cineva să poată ghici parola dispozitivului dvs. sau parola cardului inteligent bazată pe filtrul inteligent de parole pe care dispozitivul îl aplică câmpurilor pentru parole.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
3. Dacă este necesar, modificați câmpul **Autentificator utilizator** la **Card inteligent**.
4. Setați câmpul **Introducere inteligentă parolă** la **Dezactivat**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa din nou introducerea inteligentă a parolei, setați câmpul **Introducere inteligentă parolă** la **Activat**.

Comutarea filtrelor de parole inteligente

Într-un câmp de parolă gol, apăsați tasta **Enter**.

Indicatorul pentru noul filtru de parole inteligent este afişat în dreptul câmpului pentru parolă.

Cerințe preliminare: Utilizarea certificatelor de autentificare

- Dispozitivul BlackBerry® trebuie să aibă instalate driverele corecte pentru cardul inteligent şi pentru cititorul de carduri inteligente.
- Trebuie să importați un certificat de pe cardul inteligent pe care îl puteți utiliza pentru semnare şi verificare.
- Trebuie să activați autentificarea avansată.
- Trebuie să stabiliți o parolă pentru dispozitiv.
- Trebuie să aveți parola cardului inteligent pe care ați primit-o împreună cu cardul inteligent.

Utilizarea unui certificat pentru autentificarea cardului inteligent

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizați un card inteligent şi o parolă pentru a debloca dispozitivul BlackBerry®.

Dacă utilizați un certificat pentru autentificarea cardului inteligent, certificatul autentifică cardul dvs. inteligent ori de câte ori utilizați cardul inteligent pentru a vă debloca dispozitivul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Parolă**.
3. Dacă este necesar, modificați câmpul **Autentificator utilizator** la **Card inteligent**.
4. Modificați câmpul **Certificat de autentificare**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a dezactiva utilizarea unui certificat pentru autentificarea cardului inteligent, setați câmpul **Certificat de autentificare** la **Niciunul**.

Verificarea automată a statusului certificatului de autentificare

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizați un card inteligent şi o parolă pentru a debloca dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Parolă**.
3. Dacă este necesar, modificați câmpul **Autentificator utilizator** la **Card inteligent**.
4. Modificați câmpul **Verificare status certificat**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dacă dispozitivul dvs. verifică statusul certificatului de autentificare şi află că acesta este revocat sau expirat, dispozitivul se blochează.

Memorarea frazei de acces pentru cardul inteligent pe dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Card inteligent**.
3. Bifați caseta de validare **Memorare cache PIN**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dispozitivul BlackBerry® memorează frazele de acces pentru aceeaşi perioadă de timp pentru care memorează parola memoriei de chei.

Dezactivarea notificărilor pentru conexiunile cardului inteligent

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.

2. Faceți clic pe **Securitate** > **Card inteligent**.
3. Debifați caseta de validare **Indicator sesiune LED**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a activa notificările pentru conexiunile cardului inteligent, bifați caseta de validare **Indicator sesiune LED**.

Setările VPN

În funcție de opțiunile pe care administratorul le-a setat pentru dvs., este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Despre profilurile VPN

Un profil VPN conține informațiile necesare pentru conectarea la rețeaua organizației dvs. prin VPN. În funcție de organizația dvs., puteți avea mai multe profiluri VPN pe dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informații despre profilurile VPN, contactați administratorul.

Conectarea la VPN

- Contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.
- Dacă utilizați un simbol software pentru a vă conecta la VPN, acesta trebuie să fie pe dispozitivul dvs., iar informațiile despre simbolul software care apar în profilul VPN trebuie să fie corecte.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **VPN**.
3. Pentru a vă conecta la rețeaua organizației dvs., faceți clic pe **Conectare**.

Modificarea numelui de utilizator şi parolei pentru un profil VPN

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **VPN**.
3. Evidențiați un profil VPN.
4. Apăsați tasta > **Editare**.
5. În câmpul **Nume de utilizator**, introduceți un nume de utilizator nou.
6. În câmpul **Parolă**, introduceți o parolă nouă.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Despre simbolurile software

S-ar putea să aveți nevoie de un simbol software pentru a vă conecta la VPN. Un simbol software include un cod de simbol pe care dispozitivul îl regenerează periodic şi un cod PIN. Pentru mai multe informații despre simbolurile software, contactați administratorul.

Modificarea simbolului software pentru un profil VPN

Pentru a efectua această sarcină, simbolul software pe care doriți să îl utilizați trebuie să fie instalat pe dispozitivul BlackBerry®. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **VPN**.
3. Evidențiați un profil VPN.
4. Apăsați tasta > **Editare**.
5. Modificați câmpul **Număr serial simbol software**.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea codului PIN al unui simbol software din dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Setări de securitate avansate** > **Simboluri software**.
3. Faceți clic pe un simbol software > **Specificare PIN**.

Verificarea manuală a software-ului de securitate

Autotestele de securitate sunt concepute pentru a verifica dacă software-ul de securitate este implementat corect pe dispozitivul BlackBerry®. Testele trebuie să ruleze automat după ce reporniți dispozitivul, dar puteți să verificați, de asemenea, manual software-ul de securitate.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Securitate** > **Informații status de securitate**.
3. Apăsați tasta > **Verificare software securitate**.

Controlul aplicațiilor de la terțe părți

Despre permisiunile pentru aplicațiile de la terțe părți

Puteți stabili permisiunile care controlează modul în care aplicațiile de la terțe părți de pe dispozitivul BlackBerry® interacționează cu celelalte aplicații de pe dispozitiv. De exemplu, puteți controla dacă aplicațiile de la terțe părți pot accesa datele sau Internetul, pot efectua apeluri sau pot utiliza conexiunile Bluetooth®.

Dacă ați adăugat aplicații de la terțe părți pe dispozitiv, dispozitivul este proiectat să împiedice aceste aplicații să trimită sau să primească date fără ştirea dvs. Înainte ca o aplicație a unei terțe părți să trimită sau să primească date, o casetă de dialog vă solicită să acceptați sau să respingeți solicitarea de conectare. Pentru o aplicație selectată, puteți dezactiva această solicitare pentru o locație sau resursă specifice.

Resetarea permisiunilor de conectare pentru aplicațiile de la terțe părți

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Gestionare aplicație**.
3. Apăsați tasta > **Editare permisiuni implicite**.
4. Apăsați tasta > **Resetare toate solicitările de firewall**.
5. Apăsați tasta > **Aplicare implicite la toate**.

Despre conexiunile directe la Internet ale aplicațiilor de la terțe părți

Unele dintre aplicațiile de la terțe părți pe care le adăugați pe dispozitivul BlackBerry® pot necesita o conexiune directă TCP sau HTTP la Internet. De exemplu, o aplicație pentru prețul acțiunilor poate avea nevoie să se conecteze la Internet pentru a prelua cele mai noi prețuri ale acțiunilor. S-ar putea să fie necesar să setați APN-ul pe care aplicația terței părți îl utilizează pentru această conexiune.

Configurarea unei conexiuni directe la Internet pentru o aplicație a unei terțe părți

Pentru a obține numele de utilizator şi parola pentru APN, contactați furnizorul de servicii wireless.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **TCP IP**.
3. Introduceți informațiile pentru APN.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Activarea modului de siguranță

La pornirea dispozitivului BlackBerry®, puteți activa modul de siguranță pentru a împiedica rularea automată a aplicațiilor de la terțe părți. Acest mod de siguranță vă permite să depanați sau să eliminați aplicațiile nedorite.

1. Scoateți şi apoi reintroduceți bateria.
2. Când ledul roşu se stinge, țineți apăsată tasta **Ieşire** în timp ce dispozitivul se încarcă.
3. Când este afişată caseta de dialog, faceți clic pe **OK**.

Când modul de siguranță este activat, un indicator pentru modul de siguranță este afişat în secțiunea pentru statusul dispozitivului din ecranul de întâmpinare.

Pentru a dezactiva modul de siguranță, repetați pasul 1.

Setarea permisiunilor pentru o aplicație a unei terțe părți

Notă: Modificarea permisiunilor pentru aplicațiile de la terțe părți poate afecta semnificativ funcționarea aplicațiilor pe dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informații privind modul în care aceste permisiuni pot afecta funcționarea aplicațiilor din dispozitiv, contactați furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Gestionare aplicație**.
   - Pentru a seta permisiunile pentru o anumită aplicație a unei terțe părți, evidențiați aplicația. Apăsați tasta > **Editare permisiuni**.
   - Pentru a seta permisiunile pentru toate aplicațiile de la terțe părți, apăsați tasta > **Editare permisiuni implicite**.
3. Extindeți **Conexiuni**, **Interacțiuni** sau **Date utilizator**.
4. Modificați câmpurile pentru permisiuni.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dezactivarea solicitării pentru conexiunea unei aplicații a unei terțe părți

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Gestionare aplicație**.
3. Evidențiați o aplicație a unei terțe părți.
4. Apăsați tasta > **Editare permisiuni** > **Excepții la solicitare**.
   - Pentru a permite aplicației să se conecteze la o locație sau resursă specifică fără a afişa o solicitare, faceți clic pe **Adăugare acceptare**. Specificați un protocol şi, dacă este necesar, domeniul.
   - Pentru a împiedica aplicația să se conecteze la o locație sau resursă specifică fără a afişa o solicitare, faceți clic pe **Adăugare respingere**. Specificați un protocol şi, dacă este necesar, domeniul.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Permisiunile de interacțiune pentru aplicațiile de la terțe părți

Permisiune	Descriere
Comunicare între aplicații	Specificați dacă aplicațiile de la terțe părți pot comunica şi partaja date cu alte aplicații de pe dispozitivul BlackBerry®.
Setări dispozitiv	Specificați dacă aplicațiile de la terțe părți pot porni sau opri dispozitivul sau pot modifica opțiunile dispozitivului, cum ar fi opțiunile de afişare.
Media	Specificați dacă aplicațiile de la terțe părți pot accesa fişiere media din dispozitiv.
Gestionare aplicație	Specificați dacă aplicațiile de la terțe părți pot adăuga sau şterge module de aplicații sau pot accesa informații despre modul cum ar fi un nume sau o versiune de aplicație.
Teme	Specificați dacă dispozitivul poate utiliza aplicații de la terțe părți drept sursă pentru teme personalizate.
Simulare intrare	Specificați dacă aplicațiile de la terțe părți pot simula acțiuni, cum ar fi apăsarea unei taste de pe dispozitiv.
Filtrare browser	Specificați dacă aplicațiile de la terțe părți pot înregistra filtre prin browserul de pe dispozitivul dvs. pentru a adăuga, a modifica sau a şterge conținutul unui site Web înainte ca acesta să fie afişat în browser.
Înregistrare	Specificați dacă aplicațiile de la terțe părți pot efectua capturi ale ecranului dispozitivului sau utiliza alte aplicații de pe dispozitiv pentru a realiza fotografii sau a înregistra.
Resetare temporizator securitate	Specificați dacă aplicațiile de la terțe părți pot reseta durata în care dispozitivul rămâne deblocat după ce nu îl mai utilizați.

Permisiunile de accesare a datelor pentru aplicațiile de la terțe părți

Permisiune	Descriere
E-mail	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot accesa mesajele de e-mail, mesajele text sau mesajele PIN din dispozitivul BlackBerry®.
Date organizator	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot accesa datele organizatorului, cum ar fi contacte, intrări din calendar, sarcini sau mementouri.

Permisiune	Descriere
Fişiere	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot accesa fişierele pe care le stocați pe dispozitiv. De exemplu, puteți stabili dacă aplicațiile de la terțe părți pot accesa fişierele pe care le transferați pe dispozitiv utilizând tehnologia Bluetooth® sau instrumentul Media Manager al BlackBerry® Desktop Software.
Date securitate	Stabiliți dacă aplicațiile de la terțe părți pot accesa certificatele sau cheile din memoria de chei de pe dispozitivul dvs.

Depanare: securitate

Nu pot descărca un certificat

Dacă ați schimbat tipul conexiunii utilizate de dispozitivul BlackBerry® pentru a se conecta la serverul LDAP sau DSML, încercați să comutați la tipul de conexiune implicit.

Nu pot debloca dispozitivul utilizând cardul meu inteligent

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă în cititorul de carduri inteligente este introdus cardul inteligent corect.
- Verificați dacă ați introdus corect cardul inteligent în cititorul de carduri inteligente.
- Verificați dacă ați introdus corect parola cardului inteligent. Această parolă ar fi trebuit să o primiți atunci când ați primit cardul inteligent.
- Dacă utilizați un certificat pentru a autentifica cardul inteligent, asigurați-vă că certificatul nu este revocat sau expirat.

Dispozitivul îmi solicită efectuarea unui apel de urgență când introduc o parolă

Dacă parola dispozitivului BlackBerry® conține o combinație de litere care corespunde unui număr de acces de urgență, este posibil ca dispozitivul să vă solicite efectuarea unui apel de urgență atunci când introduceți parola.

Pentru a continua introducerea parolei dispozitivului, apăsați tasta **Ieşire**.

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare

Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii

Furnizorul dvs. de servicii wireless sau administratorul pot trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs. BlackBerry® prin rețeaua wireless pentru a adăuga un serviciu sau o aplicație suplimentare dispozitivului dvs.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, puteți, de asemenea, primi registrele de servicii pe dispozitivul dvs. prin BlackBerry® Desktop Software. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Setări avansate de sistem** > **Registru de servicii**.
3. Evidențiați un registru de servicii.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a accepta un registru de servicii, faceți clic pe **Acceptare**.
   - Pentru a şterge un registru de servicii, faceți clic pe **Ştergere**.
   - Pentru a restaura un registru de servicii, faceți clic pe **Anulare ştergere**.

Rularea unui raport de diagnosticare

Dacă nu vă puteți conecta la o rețea wireless sau nu puteți accesa servicii precum serviciul de e-mail, furnizorul de servicii wireless sau administratorul vă pot solicita să rulați şi să trimiteți un raport de diagnosticare. Furnizorul de servicii wireless sau administratorul poate utiliza raportul pentru a vă ajuta să depanați problema.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Rețele şi conexiuni** > **Rețea mobilă**.
3. Apăsați tasta > **Test de diagnosticare**.
4. Apăsați tasta > **Rulare**.

Vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Rețele şi conexiuni** > **Rețea mobilă**.

3. Apăsați tasta > **Test de diagnosticare**.
4. Evidențiați un raport.
5. Apăsați tasta .
   - Pentru a vizualiza raportul de diagnosticare, faceți clic pe **Vizualizare raport**.
   - Pentru a trimite raportul de diagnosticare, faceți clic pe **Raport e-mail** sau **Raport PIN**.
   - Pentru a şterge raportul de diagnosticare, faceți clic pe **Ştergere**.
   - Pentru a şterge toate rapoartele de diagnosticare, faceți clic pe **Ştergere totală**.

Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare

Dacă setați destinatarul implicit, de fiecare dată când trimiteți un raport de diagnosticare, dispozitivul BlackBerry® trimite raportul respectivului destinatar. Dacă doriți să specificați destinatarul de fiecare dată când trimiteți un raport, nu setați destinatarul implicit.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Rețele şi conexiuni** > **Rețea mobilă**.
3. Apăsați tasta > **Test de diagnosticare**.
4. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Apăsați tasta > **Salvare**.

Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Încercați să rulați din nou raportul de diagnosticare. În raportul de diagnosticare, apăsați tasta > **Repetare toți paşii**.
- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.
- Dacă nu puteți trimite raportul de diagnosticare către o adresă de e-mail, încercați să îl trimiteți către un cod PIN. În acelaşi mod, dacă nu puteți trimite raportul de diagnosticare către un cod PIN, încercați să îl trimiteți către o adresă de e-mail.

Vizualizarea numărului versiunii BlackBerry Device Software din dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.

2. Faceți clic pe **Dispozitiv** > **Despre versiunile dispozitivului**.

Pentru a reveni la ecranul **Opțiuni**, apăsați tasta ⮌ de trei ori.

Sincronizare

Despre sincronizare

Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicația de e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless.

Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone al abonatului şi aplicația pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul rețelei wireless. Atunci când abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie arhivate sau şterse din aplicația pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra mesajelor de e-mail din aplicația pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.

În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.

Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Reconcilierea e-mailurilor prin rețeaua wireless

Puteți seta opțiunea Reconciliere wireless pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Reconciliere e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Bifați caseta de validare **Reconciliere wireless**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizați instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele personale. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Ştergerea e-mailurilor de pe dispozitiv şi din aplicația pentru e-mail de pe computer

Puteți seta opțiunea Ştergere din pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Reconciliere e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Modificați câmpul **Ştergere din** la **Căsuță poştală şi dispozitiv portabil**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Ştergerea e-mailurilor prin rețeaua wireless durează puțin.

Informații înrudite
Ştergerea mesajelor, 76

Sincronizarea datelor din organizator prin rețeaua wireless

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

1. În aplicația Contacte, aplicația Calendar, aplicația Sarcini sau MemoPad, apăsați tasta > **Opțiuni**.
2. Dacă este necesar, faceți clic pe un calendar sau pe o listă de contacte.
3. Bifați caseta de validare **Sincronizare wireless**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Dacă utilizați BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizați instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Informații înrudite
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Despre conflictele de sincronizare, 88

Despre conflictele de sincronizare

Un conflict de sincronizare se produce când modificați acelaşi e-mail sau element de date din organizator în dispozitivul BlackBerry® şi în aplicația pentru e-mail de pe computer.

Dacă reconciliați e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteți stabili dacă e-mailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere a e-mailurilor.

Dacă sincronizați datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe computer au prioritate în fața datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de sincronizare a datelor.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Informații înrudite

Sincronizarea datelor din organizator prin rețeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190

Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului

Puteți seta opțiunea La conflicte pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Reconciliere e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Modificați câmpul **La conflicte**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor

Puteți schimba modul în care conflictele care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului sunt rezolvate prin dezactivarea sincronizării wireless a datelor, modificarea opțiunilor de rezolvare şi sincronizarea datelor organizatorului cu ajutorul instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software. Pentru mai multe informații despre gestionarea conflictelor care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului

Dacă aveți instalat pe computer BlackBerry® Desktop Software, puteți face backup şi restaura cea mai mare parte a datelor dispozitivului BlackBerry, inclusiv mesajele, datele din organizator, fonturile, căutările salvate şi marcajele din browser utilizând instrumentul de backup şi restaurare din BlackBerry Desktop Software. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența din BlackBerry Desktop Software.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să puteți restaura datele sincronizate din organizator pe dispozitiv, prin rețeaua wireless. Pentru a restaura datele sincronizate din organizator prin rețeaua wireless, trebuie să aveți o parolă de activare. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs.

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **Reconciliere e-mail**.
3. Dacă apare câmpul **Servicii de mesagerie**, setați acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Apăsați tasta > **Eliminare elemente şterse**.

Depanare: sincronizare

E-mailul nu se reconciliază prin rețeaua wireless

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.
- Verificați dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată.
- Reconciliați manual e-mailul. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**. Apăsați tasta > **Reconciliere acum**.

Datele organizatorului nu se sincronizează prin rețeaua wireless

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.
- Verificați dacă sincronizarea wireless a datelor este activată în aplicațiile Contacte, Calendar, Sarcini şi MemoPad.

- Dacă utilizați BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizați instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența disponibilă în BlackBerry Desktop Software.

Datele unui câmp din listă de contacte nu sunt afişate pe computer

Puteți sincroniza datele unui câmp personalizat din lista de contacte numai cu un câmp text din aplicația pentru e-mail de pe computer. De exemplu, nu puteți să adăugați data de naştere a contactului într-un câmp personalizat din listă de contacte din dispozitivul BlackBerry® şi să îl sincronizați cu aplicația pentru e-mail de pe computer, deoarece în aplicația de e-mail de pe computer acesta este un câmp de date.

Informații înrudite
Crearea unui câmp de contact personalizat, 192

Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare

Dacă întâlnirile sau şedințele pe care le programați de pe dispozitivul BlackBerry® conțin caractere speciale sau accente, computerul poate să nu accepte aceste caractere.

Pe computer, verificați dacă utilizați pagina de cod implicită corectă şi dacă suportul corect de font este instalat pe computer. Pentru mai multe informații, consultați documentația sistemului de operare de pe computer.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperați datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.

Informații înrudite
Sincronizarea datelor din organizator prin rețeaua wireless, 186
Despre conflictele de sincronizare, 88

Nu primesc mesajele de e-mail din dosarele personale de pe computer

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizați instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele personale. Pentru informații suplimentare, consultați Asistența disponibilă în BlackBerry Desktop Software.

Opțiunile de accesibilitate

Despre opțiunile de accesibilitate

Dispozitivele BlackBerry® includ multe caracteristici care facilitează utilizarea de către persoane cu handicap. Pentru informații suplimentare despre opțiunile de accesibilitate, vizitați www.blackberry.com/accessibility.

Opțiuni de accesibilitate ecran

Afişarea subtitrărilor în chenar în clipuri video

Puteți activa subtitrările în chenar, astfel încât textul să fie afişat pe ecran atunci când redați fişiere video care sunt compatibile cu subtitrările în chenar.

1. În ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Media**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
3. Bifați caseta de validare **Afişare subtitrări în chenar**.
4. Dacă este necesar, modificați câmpul **Aspect**, câmpul **Poziție** şi câmpul **Dimensiune font**.
5. Apăsați tasta > **Salvare**.

Modificarea fontului de afişare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Afişare** > **Afişare ecran**.
3. Modificați câmpurile pentru font.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Utilizarea tonurilor de gri sau inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Accesibilitate**.
   - Pentru a utiliza tonuri de gri pentru afişarea pe ecran, modificați câmpul **Contrast culoare** la **Tonuri de gri**.
   - Pentru a utiliza inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran, modificați câmpul **Contrast culoare** la **Inversare contrast**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Opțiuni audio şi de accesibilitate a telefonului

Activarea sunetelor pentru evenimente

Sunetele pentru evenimente vă înştiințează când porniți sau opriți dispozitivul BlackBerry®, când nivelul bateriei este plin sau scăzut şi când conectați sau deconectați un cablu USB sau un accesoriu de la dispozitiv.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Accesibilitate**.
3. Bifați caseta de validare **Sunete eveniment**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Adăugarea unei alerte pentru contacte

Puteți crea alerte pentru contacte care vă permit să personalizați tonurile de apel şi alertele pentru apelurile şi mesajele de la anumite contacte sau grupuri de contacte. La primirea unui apel sau unui mesaj de la un contact, dispozitivul BlackBerry® utilizează tonul de apel sau alerta alocată, chiar dacă ați selectat profilul de sunet la Silențios sau Doar vibrație. Dacă nu doriți să fiți notificat cu tonul de apel sau alerta alocate, puteți selecta Toate alertele oprite.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Profiluri sunet şi alarmă**.
2. Faceți clic pe **Schimbare sunete şi alerte** > **Sunete pentru contacte** > **Adăugare alertă contact**.
3. În câmpul **Nume**, introduceți numele alertei de contact.
4. În câmpul **Contacte**, introduceți numele contactului.
5. Faceți clic pe un contact.
6. Schimbați tonul de apel şi informațiile de alertă pentru apeluri şi mesaje.
7. Apăsați tasta > **Salvare**.

Pentru a şterge o alertă de contact, evidențiați alerta pe care doriți să o ştergeți. Apăsați tasta > **Ştergere**.

Compatibilitatea cu TTY

În funcție de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Despre compatibilitatea TTY

Când activați compatibilitatea TTY şi conectați dispozitivul BlackBerry® la un dispozitiv TTY care operează la 45,45 biți/sec., puteți efectua apeluri către şi recepționa apeluri de la dispozitive TTY. Dispozitivul BlackBerry este conceput pentru a converti apelurile recepționate în text pe care îl puteți citi pe dispozitivul dvs. TTY.

Dacă dispozitivul TTY este conceput pentru utilizare cu o mufă pentru setul de căşti de 2,5 mm, trebuie să utilizați un adaptor pentru a conecta dispozitivul TTY la dispozitivul BlackBerry. Pentru a achiziționa un adaptor aprobat de Research In Motion pentru utilizare împreună cu dispozitivul BlackBerry, vizitați www.shopblackberry.com.

Activarea compatibilității TTY

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta .
2. Apăsați tasta > **Opțiuni** > **TTY**.
3. Modificați câmpul **Mod TTY** la **Da**.
4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Un indicator TTY este afişat în zona de conexiuni din partea superioară a ecranului de întâmpinare.

Pentru a dezactiva compatibilitatea TTY, modificați câmpul **Mod TTY** la **Nu**.

Apelarea vocală

Efectuarea unei acțiuni utilizând o comandă vocală

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Apelare vocală**.
2. După semnalul sonor, rostiți o comandă vocală.

Informații înrudite

Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale, 67

Comenzi vocale disponibile

"Apel <numele sau numărul de telefon al unui contact>"

Rostiți această comandă vocală pentru a efectua un apel. Pentru a efectua această sarcină cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless, dispozitivul compatibil Bluetooth asociat trebuie să accepte această caracteristică, iar dvs. trebuie să activați tehnologia Bluetooth. Nu puteți efectua apeluri la numerele de urgență utilizând comenzi vocale.

"Apel <nume contact> <tip număr de telefon>"

Rostiți această comandă vocală pentru a apela un număr de telefon specific al unui contact care se află în lista de contacte. De exemplu, în cazul în care contactul are un număr de telefon de serviciu şi un număr de telefon mobil, puteți rosti „Apel <nume contact> serviciu” pentru a apela numărul de telefon de serviciu.

"Apelare interior <număr interior>"

Rostiți această comandă vocală pentru apelarea unui interior. Pentru a efectua această sarcină, trebuie să setați opțiunile pentru apelarea interioarelor. Puteți apela numai interioarele din cadrul companiei dvs.

"Verificare număr de telefon"

Dacă aveți mai multe numere de telefon asociate dispozitivului dvs. BlackBerry®, rostiți această comandă vocală pentru a verifica numărul dvs. de telefon activ.

"Verificare putere semnal"

Rostiți această comandă vocală pentru a verifica nivelul de acoperire wireless.

"Verificare rețea"
Rostiți această comandă vocală pentru a verifica rețeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs.

"Verificare baterie"
Rostiți această comandă vocală pentru a verifica nivelul bateriei.

"Repetare"
Rostiți această comandă vocală pentru ca solicitarea vocală cea mai recentă să fie repetată.

"Anulare"
Rostiți această comandă vocală pentru a închide aplicația de apelare vocală.

Informații înrudite
Setarea opțiunilor pentru apelarea interioarelor, 59

Introducerea opțiunilor de accesibilitate

Modificarea sau ştergerea unei intrări AutoText

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Substituire cuvinte**.
3. Evidențiați o intrare AutoText.
4. Apăsați tasta .
   - Pentru a modifica intrarea AutoText, faceți clic pe **Editare**. Modificați intrarea. Apăsați tasta > **Salvare**.
   - Pentru a şterge intrarea AutoText, faceți clic pe **Ştergere**.

Introducerea textului utilizând metoda de introducere predictivă

În momentul în care introduceți textul, efectuați oricare din următoarele acțiuni:
- Pentru a selecta o sugestie evidențiată şi a începe tastarea unui noi cuvânt, apăsați tasta **Enter**.
- Pentru a selecta o sugestie evidențiată şi a continua tastarea aceluiaşi cuvânt, faceți clic pe cuvânt.
- Pentru a ignora sugestiile, continuați să tastați.

Schimbarea stilului de introducere a textului

Puteți schimba modul în care dispozitivul dvs. BlackBerry® recunoaşte ce text introduceți selectând un stil de introducere a textului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceți clic pe pictograma **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe **Tastare şi introducere** > **Introducere text**.
3. Pentru tastatură, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a seta dispozitivul să sugereze predicții pentru cuvinte pe măsură ce tastați, modificați câmpul **Stil** la **Predictiv**.

- Pentru a seta dispozitivul să introducă prima literă de pe o tastă atunci când apăsați tasta o dată şi să introducă a doua literă de pe tastă atunci când apăsați tasta de două ori, modificați câmpul **Stil** la **Tastare multiplă**.

4. Apăsați tasta > **Salvare**.

Calculator

Utilizarea calculatorului

În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Calculator**.

- Pentru a apăsa o tastă în calculator, faceți clic pe tastă sau apăsați pe tasta corespunzătoare de pe tastatura dispozitivului BlackBerry®.

Conversia unei unități de măsură

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Aplicații**, faceți clic pe pictograma **Calculator**.
2. Introduceți un număr.
3. Apăsați tasta .
   - Pentru a converti numărul din sistemul imperial în cel metric, faceți clic pe **În metric**.
   - Pentru a converti numărul din sistemul metric în cel imperial, faceți clic pe **Din metric**.
4. Faceți clic pe un tip de conversie.

BrickBreaker

Despre BrickBreaker

Obiectivul BrickBreaker este de a distruge cărămizile utilizând o paletă şi o bilă. În timpul jocului, din cărămizile pe care le distrugeți cad capsule. Capsulele vă oferă diferite mecanisme de distrugere a cărămizilor sau de control al bilei sau al paletei.

Dacă bila loveşte paleta, o cărămidă sau partea superioară a tablei de joc de 50 de ori la orice nivel, cărămizile coboară cu un spațiu de fiecare dată când loviți bila cu paleta.

Capsulele BrickBreaker

Lungă:
Această capsulă lungeşte paleta.

Lentă:
Această capsulă încetineşte bila.

Armă:
Această capsulă vă permite să trageți în cărămizi cu trei gloanțe; un glonte poate distruge cărămizile indestructibile.

Laser:
Această capsulă vă permite să trageți nelimitat cu raze laser în cărămizi.

Multi:
Această capsulă pune în joc patru bile.

Prindere:
Această capsulă vă permite să prindeți şi să rețineți bila.

Inversare:
Această capsulă schimbă direcția paletei.

Încadrare:
Această capsulă vă permite să deplasați paleta dincolo de marginea ecranului.

Bombă:
Această capsulă distruge cărămida următoare celei pe care ați lovit-o şi deteriorează cărămizile din apropiere.

Viață:

Această capsulă vă oferă o viață suplimentară.

Punctajul BrickBreaker

Prinderea unei capsule:
50 de puncte

Împuşcarea unei cărămizi cu arma:
50 de puncte

Lovirea unei cărămizi cu bila:
10 puncte

Împuşcarea unei cărămizi cu laserul:
10 puncte

Deteriorarea unei cărămizi cu o bombă:
5 puncte

Cum se joacă BrickBreaker

- Pentru a deplasa paleta, glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pe trackpad.
- Pentru a elibera bila în modul de prindere, apăsați tasta **Spațiu**.
- Pentru a trage cu laserul sau cu arma, apăsați tasta **Spațiu**.

Ajustarea volumului

- Pentru a mări volumul, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
- Pentru a reduce volumul, apăsați tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
- Pentru a dezactiva volumul, apăsați tasta ▶II din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați din nou tasta ▶II. Dacă apăsați tasta ▶II în timpul unui apel, dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteți auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată auzi.

Informații înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media, 137

Setarea vitezei paletei

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Jocuri**, faceți clic pe pictograma **BrickBreaker**.
2. Apăsați tasta > **Opțiuni**.
   - Pentru a seta viteza paletei, setați câmpul **Viteză de mişcare paletă**.
   - Pentru a accelera paleta pe măsură ce glisați degetul pe trackpad, bifați caseta de validare **accelerație**.
3. Apăsați tasta > **Salvare**.

Jocul Word Mole

Elementele de bază ale jocului Word Mole

Despre jocul Word Mole

Obiectivul jocului Word Mole® este de a forma cuvinte utilizând literele din grădină. Dacă formați un cuvânt utilizând literele care sunt chiar deasupra, sub sau una lângă alta în grădină, veți primi litere noi pe care le puteți utiliza pentru a forma cuvinte noi. În caz contrar, în grădină apar găuri, făcând formarea cuvintelor noi mai dificilă. Puteți înlocui o gaură cu o literă nouă prin formarea unui cuvânt care utilizează o literă de lângă gaură.

Într-un joc individual, puteți termina un nivel trimițând suficiente cuvinte pentru a atinge punctajul necesar înainte de expirarea timpului. Într-un joc de antrenament, aveți timp nelimitat pentru a juca un joc. Într-un joc cu mai mulți jucători, dvs. concurați împotriva altor jucători pentru a câştiga premii pentru rezultate precum trimiterea celui mai lung cuvânt sau primirea celui mai mic număr de găuri.

Formarea unui cuvânt

1. Faceți clic pe fiecare literă din cuvânt.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a trimite un cuvânt, apăsați tasta ↵ de pe tastatură.
   - Pentru a deselecta o literă, faceți clic pe literă din nou.
   - Pentru a deselecta toate literele, apăsați tasta ⮌ .

Punctajul jocului Word Mole

Lungime cuvânt:
Formați cuvinte mai lungi pentru a câştiga mai multe puncte şi litere bonus pentru legume.

Utilizare litere:
Utilizați litere mai puțin obişnuite pentru a câştiga mai multe puncte.

Viteză:
Terminați nivelul cât mai repede posibil pentru a câştiga mai multe puncte.

Litere bonus pentru apă:
Utilizați literele bonus pentru apă într-un cuvânt pentru a umple stropitoarea.

Stropitoare:
Umpleți stropitoarea pentru a creşte literele bonus pentru legume.

Litere bonus pentru legume:
Utilizați literele bonus pentru legume într-un cuvânt pentru a câştiga puncte bonus. Pentru a câştiga chiar şi mai multe puncte bonus, utilizați mai multe litere bonus pentru legume într-un singur cuvânt.

Literele bonus pentru steluțe:
Utilizați literele bonus pentru steluțe într-un cuvânt pentru a câştiga puncte bonus.

Literele bonus pentru timp:
Utilizați literele bonus pentru timp într-un cuvânt pentru a câştiga timp ca bonus.

Ajustarea volumului

- Pentru a mări volumul, apăsați tasta **Creştere volum** din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
- Pentru a reduce volumul, apăsați tasta **Reducere volum** din partea dreaptă a dispozitivului.
- Pentru a dezactiva volumul, apăsați tasta ▶❙❙🔇 din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați din nou tasta ▶❙❙🔇. Dacă apăsați tasta ▶❙❙🔇 în timpul unui apel, dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteți auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată auzi.

Informații înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătățirea calității sunetului pentru fişierele media, 137

Jocurile pentru un singur jucător

Activarea modului de învățare

1. În timpul unui joc, apăsați ⁂ > **Opțiuni de joc** > **General**.
2. Bifați caseta de validare **Afişare sfaturi tutorial**.
3. Faceți clic pe **OK**.

Salvarea unui joc

Puteți salva până la patru jocuri odată.

1. În timpul unui joc, apăsați ⁂ > **Salvare joc**.
2. Dacă este necesar, faceți clic pe un joc pentru a-l suprascrie.
3. Introduceți un nume pentru joc.
4. Faceți clic pe **OK**.

Reluarea unui joc

1. În ecranul de întâmpinare, în dosarul **Jocuri**, faceți clic pe pictograma **Word Mole**.
2. Faceți clic pe **Redare** > **Reluare joc**.
3. Faceți clic pe un joc.

Jocurile cu mai mulți jucători

Invitarea unui jucător

1. În ecranul de întâmpinare, în dosarul **Jocuri**, faceți clic pe pictograma **Word Mole**.
2. Faceți clic pe **Joc nou** > **Mai mulți jucători** > **Invitare**.
3. Faceți clic pe un contact.
4. Faceți clic pe **OK**.

Când un jucător acceptă o invitație, un indicator verde este afişat în dreptul numelui său afişat. Pentru a începe jocul, faceți clic pe **Începere joc**.

Acceptarea unei invitații

În invitația jocului Word Mole®, faceți clic pe **Acceptare**.

Pentru a începe jocul, faceți clic pe **Pregătit**. Aşteptați să înceapă jocul.

Setarea opțiunilor jocului cu mai mulți jucători

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiți organizatorul jocului.

1. În ecranul Configurare joc cu mai mulți jucători, faceți clic pe **Opțiuni**.
2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
   - Pentru a seta durata unui joc, setați câmpul **Obiectiv puncte**.
   - Pentru a seta un sezon pentru un joc, setați câmpul **Anotimp**.
   - Pentru a seta bonusurile pentru un joc, setați câmpul **Bonusuri**.
3. Faceți clic pe **OK**.

Informații înrudite

Nu mă pot conecta la un joc cu mai mulți jucători, 338

Modificarea numelui de ecran

1. În ecranul de configurare a jocului cu mai muți jucători, faceți clic pe numele de ecran.

2. Faceți clic pe **Schimbare nume ecran**.
3. Introduceți un nume de ecran nou.
4. Apăsați tasta ↵ .

Chat cu alți jucători

1. În ecranul Configurare joc cu jucători multipli, în câmpul **Chat**, introduceți un mesaj.
2. Apăsați tasta ↵ .

Verificarea statisticilor unui jucător

1. În ecranul Configurare joc cu mai mulți jucători, faceți clic pe un jucător.
2. Faceți clic pe **Afişare statistică**.

Eliminarea unui jucător

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiți organizatorul jocului.

1. În ecranul Configurare joc cu mai mulți jucători, faceți clic pe un jucător.
2. Faceți clic pe **Scoatere jucător**.

Depanare: Word Mole

Nu mă pot conecta la un joc cu mai mulți jucători

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:

- Verificați dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la rețeaua wireless.
- Dacă sunteți organizatorul jocului, încercați să retrimiteți invitația.
- Dacă sunteți un participant la joc, încercați să acceptați din nou invitația.
- Dacă sunteți un participant la joc, asigurați-vă că organizatorul jocului nu a părăsit jocul cu mai mulți jucători.

Informații înrudite
Setarea opțiunilor jocului cu mai mulți jucători, 337

Unele cuvinte pe care le trimit nu sunt recunoscute

Unele cuvinte utilizate mai rar pot să nu fie în dicționarul de pe dispozitivul BlackBerry®. Încercați să trimiteți cuvinte utilizate mai frecvent.

Glosar

ADN
Un număr de apelare abreviat (ADN) este un număr de telefon scurt, precum 911 sau 112, utilizat pentru apelarea serviciilor publice.

APN
nume punct de acces

BCC
copie la indigo oarbă

Dispozitiv compatibil BlackBerry
Un dispozitiv compatibil BlackBerry este un dispozitiv cu software BlackBerry® Connect™, un dispozitiv cu software BlackBerry® Built-In™ sau un dispozitiv pe care rulează BlackBerry® Application Suite. Dispozitivele compatibile BlackBerry oferă utilizatorilor acces la aplicațiile dispozitivului BlackBerry şi la serviciile BlackBerry.

BlackBerry MDS
BlackBerry® Mobile Data System

CC
copie la indigo

CDMA
Code Division Multiple Access

certificat
Un certificat este un document digital care obligă respectarea identității şi a cheii publice a unui subiect al certificatului. Fiecare certificat are o cheie privată corespunzătoare stocată separat. O autoritate de certificare semnează certificatul pentru a indica faptul că acesta este autentic şi poate fi creditat.

CMIME
Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions

CRL
lista certificatelor revocate

Server CRL
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server CRL pentru a verifica starea de revocare cel mai recent publicată pentru un certificat. Autoritățile de certificare publică liste de revocări de certificate pe serverele CRL.

DNS
Domain Name System

DSA

Digital Signature Algorithm

DSML
Directory Service Markup Language

Server DSML
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server DSML pentru a căuta şi descărca certificate.

EAP-FAST
Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling

EAP-SIM
Extensible Authentication Protocol Subscriber Identity Module

EAP-TLS
Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security

EAP-TTLS
Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security

ECC
Criptografie cu curbe eliptice

FDN
Număr de apelare fixă

FIPS
Standarde federale de procesare a informațiilor

GAN
rețeaua cu acces general

GPS
Sistem de poziționare globală

GSM
Global System for Mobile Communications®

HTTP
Hypertext Transfer Protocol

IMSI
International Mobile Subscriber Identity

IP
Internet Protocol

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol

Server LDAP
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server LDAP pentru căutarea şi descărcarea certificatelor şi cheilor PGP®.

LED
diodă cu emisie de lumină

memorie flash
Modul pentru memorie de mare capacitate le permite utilizatorilor să transfere fişiere între un card media şi computer atunci când conectează dispozitivul BlackBerry la computer.

MCC
prefix țară mobil

MMS
Multimedia Messaging Service

MNC
cod rețea mobilă

MTP
Media Transfer Protocol

OCSP
Online Certificate Status Protocol

Server OCSP
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server OCSP pentru a verifica la cerere statusul de revocare a unui certificat.

PEAP
Protected Extensible Authentication Protocol

certificat personal
Un certificat personal este un certificat pe care o autoritate de certificare îl atribuie unui utilizator.

cheie PGP personală
O cheie PGP® personală constă într-o cheie PGP publică şi o cheie PGP privată pentru un utilizator.

PIN
număr de identificare personal

cheie privată

O cheie privată este o cheie care poate fi utilizată numai de subiectul certificatului. Informațiile referitoare la cheia privată nu sunt distribuite public. Dispozitivele BlackBerry® utilizează chei private pentru a semna mesaje de e-mail sau mesaje PIN trimise de utilizatori şi pentru a decripta mesaje de e-mail primite de utilizatori.

cheie publică
O cheie publică este o cheie care poate fi utilizată de alte persoane decât subiectul certificatului. Dispozitivele BlackBerry® utilizează chei publice pentru a cripta mesaje de e-mail sau mesaje PIN trimise de utilizatori către subiecții certificatului şi pentru a verifica semnătura din mesajele de e-mail sau mesajele PIN primite de utilizatori de la subiecții certificatului.

certificat rădăcină
Un certificat rădăcină este un certificat semnat automat, care aparține de obicei unei autorități de certificare.

RTSP
Real Time Streaming Protocol

R-UIM
Removable User Identity Module

SAN
nume alternativ subiect

SDN
Un număr de apelare a serviciilor (SDN) este un număr preîncărcat pe cartela SIM de către furnizorul de servicii wireless, pe care îl puteți utiliza pentru a accesa informații despre serviciile dispozitivului, cum ar fi starea curentă de redirecționare a apelurilor.

SHA
Secure Hash Algorithm

SIM
Subscriber Identity Module

S/MIME
Secure Multipurpose Internet Mail Extensions

SMS
Short Message Service

SMSC
Short Message Service Center

SSID
identificator set servicii

SSL

Secure Sockets Layer

TCP
Transmission Control Protocol

TLS
Transport Layer Security

DES triplu
Standard de criptare date triplă

TTY
teletype

VPN
rețea privată virtuală

WAN
rețea extinsă

WAP
Wireless Application Protocol

WEP
Wired Equivalent Privacy

WML
Wireless Markup Language

WPA
Wi-Fi Protected Access

WTLS
Wireless Transport Layer Security

Notificare legală

©2011 Research In Motion Limited. Toate drepturile rezervate. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® şi mărcile comerciale corelate, numele şi siglele sunt proprietatea Research In Motion Limited şi sunt înregistrate şi/sau utilizate în SUA şi diferite ţări din întreaga lume.

iTunes este marcă comercială a Apple Inc. Bluetooth este o marcă comercială a Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet to Go, Slideshow to Go şi Word to Go sunt mărci comerciale ale DataViz, Inc. UMTS este marcă comercială a European Telecommunications Standard Institute. Gears şi Google Mail sunt mărci comerciale ale Google Inc. GSM şi Global System for Mobile Communications sunt mărci comerciale ale GSM MOU Association. IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes şi Lotus Notes sunt mărci comerciale ale International Business Machines Corporation. JavaScript este marcă comercială a Oracle America, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live şi Windows Media sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation. Novell şi GroupWise sunt mărci comerciale ale Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional şi PGP Universal Server sunt mărci comerciale ale PGP Corporation. RSA este marcă comercială a RSA Security. vCard este marcă comercială a Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup şi WPA sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci comerciale aparţin proprietarilor respectivi.

Deţinătorii de conţinut utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a accesa conţinutul protejat WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reuşeşte să protejeze conţinutul, deţinătorii de conţinut pot solicita Microsoft revocarea capacităţii software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea conţinutului protejat. Revocarea nu afectează conţinutul neprotejat. Când descărcaţi licenţe pentru conţinut protejat, sunteţi de acord că Microsoft poate include o listă de revocare cu licenţele. Deţinătorii de conţinut vă pot solicita să actualizaţi WMDRM pentru a putea accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi mai putea accesa conţinutul care necesită respectivul upgrade.

Porţiuni din BlackBerry® Device Software se află sub licenţa copyright © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.

Această documentaţie, incluzând toate documentaţiile incluse de referinţă în acest document precum documentaţiile furnizate sau puse la dispoziţie la adresa www.blackberry.com/go/docs este oferită sau pusă la dispoziţie "CA ATARE" şi "CA DISPONIBILĂ", fără nicio condiţie, aprobare sau garanţie de orice fel de către Research In Motion Limited şi companiile sale afiliate ("RIM") şi RIM nu îşi asumă nicio răspundere pentru erorile tipografice, tehnice sau alte imprecizii, greşeli sau omisiuni din acest document. Pentru a proteja informaţiile confidenţiale şi de proprietate şi/sau secretele comerciale ale RIM, este posibil ca acest document să descrie unele aspecte ale tehnologiei RIM în termeni generali. RIM îşi rezervă dreptul de a modifica periodic informaţiile din acest document; cu toate acestea, RIM nu se angajează să vă furnizeze modificări, actualizări, îmbunătăţiri sau alte adăugiri pentru acest document, regulat sau în orice alt mod.

Acest document poate conţine referinţe la informaţii din surse terţe, la componente hardware sau software, produse sau servicii incluzând componente şi conţinut precum un conţinut protejat de drepturi de autor şi/sau la site-uri Web ale unor terţi (denumite colectiv "Informaţii de la terţi"). RIM nu controlează şi nu este responsabil pentru niciun Produs sau serviciu de la terţi, inclusiv, dar fără a se limita la conţinut, acurateţe, conformitatea de drepturi de autor, compatibilitate, performanţă, exactitate, legalitate, decenţă, legături sau orice alt aspect privind Produsele sau serviciile de la terţi. Includerea unei referinţe la Produse sau servicii de la terţi în acest document nu implică aprobarea de către RIM a Produselor şi serviciilor de la terţi sau a terţilor în nici un fel.

EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SUNT INTERZISE DE CĂTRE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICȚIA DVS., TOATE CONDIȚIILE, APROBĂRILE, GARANȚIILE SAU REPREZENTĂRILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICATE, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE, ORICE CONDIȚII, APROBĂRI, GARANȚII SAU REPREZENTĂRI DE DURABILITATE, ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME SAU UTILIZAREA, VANDABILITATEA, CALITATEA VANDABILITĂȚII, RESPECTAREA LEGILOR, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU TITLUL SAU CEEA CE DECURGE DINTR-UN STATUT SAU UN CURS AL FOLOSIRII SAU AL UTILIZĂRII SAU CORELAT CU DOCUMENTUL SAU UTILIZAREA SA SAU PERFORMANȚE SAU LIPSA ACESTORA PENTRU ORICE APLICAȚIE SOFTWARE, HARDWARE, SERVICII SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERȚI MENȚIONATE ÎN ACEST DOCUMENT, SUNT EXCLUSE. PUTEȚI AVEA DE ASEMENEA ALTE DREPTURI CARE VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE STAT SAU PROVINCIE. UNELE JURISDICȚII POT SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARANȚIILOR ŞI CONDIȚIILOR IMPLICATE. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, ORICE GARANȚII SAU CONDIȚII IMPLICATE CORELATE CU DOCUMENTUL ÎN LIMITA ÎN CARE NU POT FI EXCLUSE PRECUM ESTE STABILIT MAI SUS, DOAR POT FI LIMITATE, SUNT LIMITATE LA NOUĂZECI (90) DE ZILE DE LA DATA CÂND AȚI OBȚINUT PRIMA DATĂ DOCUMENTUL SAU PRODUSUL CARE ESTE SUBIECTUL CERINȚEI DVS.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICȚIA DVS., ÎN NICIO SITUAȚIE RIM NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE CORELATE CU ACEST DOCUMENT SAU UTILIZAREA SA SAU PERFORMANȚA SAU LIPSA ACESTEIA PENTRU ORICE APLICAȚIE SOFTWARE, HARDWARE, SERVICII SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERȚI MENȚIONATE ÎN ACEST DOCUMENT ÎNCLUZÂND FĂRĂ LIMITAREA VREUNEIA DINTRE URMĂTOARELE DAUNE: DIRECTE, CAUZATE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE ETC. SAU DAUNE AGRAVATE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR SAU A VENITURILOR, EŞECUL DE A REALIZA ECONOMIILE PLANIFICATE, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PIERDEREA UNOR OPORTUNITĂȚI DE AFACERI SAU CORUPEREA SAU PIERDEREA DE INFORMAȚII, EŞECUL DE A TRANSMITE SAU A PRIMI ORICE INFORMAȚII, PROBLEME ASOCIATE CU ORICE APLICAȚII UTILIZATE ÎMPREUNĂ CU PRODUSELE SAU SERVICIILE, COSTURI DE RELAXARE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSELOR SAU SERVICIILOR RIM SAU ORICE PORȚIUNE A ACESTORA SAU A ORICĂROR SERVICII PENTRU TIMPI DE ANTENĂ, COSTUL BUNURILOR ÎNLOCUITOARE, COSTUL ACOPERIRII, FACILITĂȚILOR ŞI SERVCIILOR, COSTUL CAPITALULUI SAU ORICARE ALTE PIERDERI FINANCIARE, FIE CĂ ACESTE DAUNE AU FOST PREVĂZUTE SAU NEPREVĂZUTE ŞI CHIAR DACĂ RIM A FOST ANUNȚATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICȚIA DVS., RIM NU VA AVEA NICIUN FEL DE OBLIGAȚIE, DATORIE SAURĂSPUNDERE ÎN CONTRACT, PREJUDICII SAU DVS. INCLUZÂND ORICE RĂSPUNDERE PENTRU NEGLIJENȚĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ.

LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DENEGĂRILE DE RESPONSABILITATE DIN ACEST DOCUMENT SE VOR APLICA: (A) INDEPENDENT DE NATURA CAUZEI ACȚIUNII, CERERII SAU ACȚIUNII DVS. INCLUZÂND, DAR NU LIMITAT LA ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENȚĂ, PREJUDICII, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ ŞI VA SUPRAVIEȚUI UNEI SAU MAI MULTOR ÎNCĂLCĂRI SAU EŞECUL SCOPULUI INIȚIAL SAU AL ALTUI REMEDIU CONȚINUT ÎN ACEST DOCUMENT ŞI (B) CĂTRE RIM ŞI COMPANIILE SALE AFILIATE, SUCCESORILOR LOR, AGENȚILOR, FURNIZORILOR, INCLUZÂND FURNIZORUL DE SERVICII PENTRU TIMPI DE ANTENĂ) ŞI DIRECTORII, ANGAJAȚII ŞI CONTRACTANȚII LOR INDEPENDENȚI RESPECTIVI.

PE LÂNGĂ LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE STABILITE MAI SUS, ÎN NICIO SITUAȚIE NICIUN DIRECTOR, ANAGAJAT, AGENT, DISTRIBUITOR, FURNIZOR, CONTRACTANT INDEPENDENT A COMPANIEI RIM SAU A ORICĂROR COMPANII AFILIATE ALE RIM NU VOR AVEA NICIO RESPONSABILITATE CARE SĂ DECURGĂ SAU SĂ FIE CORELATĂ CU ACEST DOCUMENT.

Înainte de a vă abona la, a instala sau a utiliza orice Produs sau serviciu de la un terț, este responsabilitatea dvs. de a asigura că furnizorul de servicii pentru timpi de antenă a fost de acord să accepte toate funcțiile lor. Este posibil ca unii furnizori de servicii pentru timpi de antenă să nu ofere funcționalitatea de navigare pe Internet cu un abonament la BlackBerry® Internet Service. Consultați furnizorul de servicii pentru disponibilitate, aranjamente de roaming, planuri de servicii şi funcții. Instalarea sau utilizarea Produselor sau Serviciilor de la terți cu produsele şi serviciile ale companiei RIM pot necesita unul sau mai multe patente, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte licențe pentru a evita încălcarea sau violarea drepturilor terților. Dvs. sunteți singurul responsabil pentru stabilirea utilizării Produselor şi serviciilor de la terți şi dacă sunt necesare, în acest caz, licențe de la terți. Dacă sunt necesare, sunteți responsabil pentru dobândirea lor. Nu ar trebui să instalați sau utilizați Produse sau servicii de la terți până când toate licențele necesare au fost dobândite. Orice Produse sau servicii de la terți furnizate împreună cu produsele şi serviciile companiei RIM sunt oferite ca o comoditate pentru dvs. şi sunt furnizate "CA ATARE" fără condiții exprese sau implicate, garanții, reprezentări sau garanții de orice fel din partea RIM şi RIM nu îşi asumă nicio responsabilitate în legătură cu aceasta. Utilizarea Produselor şi serviciilor de la terți este reglementată şi depinde de acordul dvs. pentru condițiile licențelor separate şi alte acorduri aplicabile cu terți, exceptând măsura în care este expres prezentat de o licență sau alt acord cu RIM.

Anumite funcții prezentate în această documentație necesită un o versiune minimă a aplicațiilor software BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop şi/sau BlackBerry® Device.

Termenii de utilizare a oricărui produs sau serviciu al companiei RIM sunt stabiliți într-o licență separată sau alt acord cu RIM aplicabil. NIMIC DIN ACEST DOCUMENT NU ESTE INTENȚIONAT A ÎNLOCUI ORICE ACORDURI SAU GARANȚII SCRISE EXPRESE, OFERITE DE CĂTRE RIM PENTRU PORȚIUNI ALE ORICĂRUI PRODUS SAU SERVICIU RIM, ALTELE DECÂT ACEST DOCUMENT.

Licență oferită de QUALCOMM Incorporated în baza a cel puțin unuia dintre următoarele patente din Statele Unite şi/sau a patentelor corespunzătoare din alte țări:

5.490.165	5.504.773	5.506.865	5.511.073
5.228.054	5.535.239	5.267.261	5.544.196
5.568.483	5.337.338	5.600.754	5.414.796
5.657.420	5.416.797	5.659.569	5.710.784
5.778.338			

Copyright (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois

Toate drepturile rezervate.

Test de performanță Iperf

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research (Laboratorul Național pentru cercetare în rețele aplicate)

National Center for Supercomputing Applications (Centrul Național de aplicații pentru supercalculatoare)

Universitatea Illinois la Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Se acordă permisiune, gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software (Iperf) şi a fişierelor de documentație asociate ("Software-ul"), să folosească software-ul fără restricție, inclusiv, dar fără limitare la drepturile de utilizare, copiere, modificare, includere, publicare, distribuire, sublicențiere, şi/sau vindere de exemplare ale software-ului, şi să permită persoanelor cărora li se furnizează software-ul să facă acest lucru, în următoarele condiții:

- Redistribuirile codului sursă trebuie să dețină notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiții şi următoarele denegări de responsabilitate.
- Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiții şi următoarele denegări de responsabilitate în documentația şi/sau materialele distribuite.
- Nici numele Universității Illinois, NCSA, nici numele contribuabililor nu pot fi utilizate pentru susținerea sau promovarea produselor derivate de la acest software fără permisiune prealabilă specifică, în scris.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT “CA ATARE”, FĂRĂ GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP ŞI RESPECTARE A LEGILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE CONTRIBUABILII SAU DEȚINĂTORII DE COPYRIGHT NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO CERINȚĂ, DAUNĂ SAU ALTĂ RESPOSABILITATE, ÎN CONTRACT, PREJUDICII SAU ALTFEL, CARE DECURGE SAU CARE ESTE CORELATĂ CU SOFTWARE-UL SAU ALTE UTILIZĂRI ALE SOFTWARE-ULUI.

PCRE este o bibliotecă de funcții pentru acceptarea expresiilor obişnuite, a căror sintaxă şi semantică sunt foarte apropiate de sintaxa şi semantica limbii Perl 5.

Aceasta este varianta JavaScriptCore a bibliotecii PCRE. Deşi această bibliotecă a început ca o copie a PCRE, multe din caracteristicile PCRE au fost eliminate.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea sub formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise, cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

- Redistribuirile codului sursă trebuie să dețină notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această listă de condiții şi următoarea denegare de responsabilitate.

- Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această listă de condiții şi următoarea denegare de responsabilitate în documentația şi/sau alte materiale furnizate la distribuire.
- Nici numele Universității Cambridge, nici numele Apple Inc., nici numele colaboratorilor acestora nu pot fi folosite pentru susținerea sau promovarea produselor derivate de la acest software, fără o autorizație scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ŞI COLABORATORI "CA ATARE" ŞI SE DENEAGĂ RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE ORICE GARANȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIO SITUAȚIE DEȚINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU COLABORATORII NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA BUNURILOR SAU SERVICIILOR ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILITĂȚII, DATELOR SAU PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII), ORICARE AR FI CAUZA ŞI RĂSPUNDEREA, FIE ÎN CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU ALTELE), CARE DECURG DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ AU FOST ANUNȚAȚI DE POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Număr model telefon smartphone BlackBerry® Pearl™ 9100: RCV71UW sau RCX71UW

CE0168 Acesta este un dispozitiv activat pentru Wi-Fi®, care se supune restricțiilor de utilizare din unele state membre ale Comunității Europene.

Număr model telefon smartphone BlackBerry® Pearl™ 9105: RCV72UW sau RCX72UW

CE0168 Acesta este un dispozitiv activat pentru Wi-Fi®, care se supune restricțiilor de utilizare din unele state membre ale Comunității Europene.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Marea Britanie

Publicat în Canada